第39組

實驗名稱: 實驗八 Interrupt and Exception

實驗目的:

- 1. 了解 STM32 SysTick timer設定
- 2. 了解 STM32 NVIC和External interrupt設定和原理

實驗原理:

參考上課講義

實驗步驟:

Lab8.1: SysTick timer interrupt

- 實作一個SysTick interrupt handler,當中斷發生時toggle LED燈明暗。
- 當使用者按下user button開啟或關閉SysTick timer。

Notes: 設定 SysTick clock source 為 10MHz , SysTick timer 每 0.5 秒 interrupt 一次。

Lab8.2: Keypad external interrupt

這部分的實驗主要請同學將Lab6中所實作的鍵盤掃描程式改成利用SysTick與外部中斷EXTI完成(無須掃描迴圈)。主要原理由以下3個部分完成。

- 將Column output掃描由SysTick interrupt handler完成,中斷時間間隔0.1s,當SysTick中斷發生時更改scan column。
- 在SysTick interrupt handler中設定並啟動keypad row的4個input腳為負邊緣觸發(Negative trigger)的外部中斷
- 當EXIT中斷發生時讀取4個input的值,並根據目前column掃描狀態判斷是哪個鍵按下。

在主程式中依使用者所按下的按鍵值利用lab6的display()顯示至7段顯示器上。

Lab8.3: 製作簡單鬧鐘

利用SysTick timer、User button和蜂鳴器設計一個簡單的鬧鐘,

- 利用keypad輸入計時鬧鐘倒數時間並即時顯示至7-Seg LED,每一個數字代表設定幾秒(2為2秒)
- 輸入為0時則沒反應,繼續等待下次輸入,
- 按下User button則代表時間輸入完畢

- 啟動一秒觸發一次interrupt的Systick timer開始倒數,
- 利用7-seg LED顯示目前倒數的時間秒數
- 當時間到後,蜂鳴器便會響起(在SysTick interrupt handler中利用while loop讓蜂鳴器持續發出聲音,頻率自訂)
- 直到使用者按下User button後才會停止發出聲音並回到等待使用者輸入狀態, 注意SysTick開始計時到使用者關閉蜂鳴器的期間,keypad不會有任何作用。(程 式會由user button觸發一個nested interrupt)

實驗結果:

Lab8.1: SysTick timer interrupt

先將 System clock 設為10Mhz,之後用以下方式設定SysTick timer。

```
// setup systick
int *STK_CTRL = 0xE000E010;
int *STK_LOAD = 0xE000E014;
int *STK_VAL = 0xE000E018;
*STK_LOAD = 5000000;
*STK_VAL = 0;
*STK_CTRL = 7;
```

而在SysTick Handler中將LED打開和關閉。

當user按下按鍵時改變SCB->SHCSR register控制是否active SysTick timer event。

Lab8.2: Keypad external interrupt

在 EXTI_Setup()中設定 EXTI 相關的 Register,將四個 input pin 設為 negative trigger 的 interrupt。

```
RCC->APB2ENR |= 1;
SYSCFG->EXTICR[1] |= (0x2<<12); //pc7
SYSCFG->EXTICR[1] |= (0x1<<8); //pb6
SYSCFG->EXTICR[2] = 0x0; //pa8 pa9

EXTI->IMR1 |= (0b1111<<6);
EXTI->RTSR1 = 0;
EXTI->FTSR1 |= (0b1111<<6);
NVIC EnableIRQ(EXTI9 5 IRQn);</pre>
```

而在SysTick_handler中每次掃描一個column,若有 按鍵接下時就會觸發interrupt,進入 EXTI9_5_IRQHandler(),讀取EXTI->CR的值得知是哪

EXTI9_5_IRQHandler(),讀取EXTI->CR的值得知是哪個pin interrupt,並根據此刻的output state 得知是哪個鍵被按下。

```
switch (scan state)
case 0:
    scan state = 1;
    GPIOB->BSRR = X0;
    GPIOB->BRR = X0;
    break:
case 1:
    scan state = 2;
    GPIOB->BSRR = X1;
    GPIOB->BRR = X1;
    break:
case 2:
    scan state = 3;
    GPIOB->BSRR = X2;
    GPIOB->BRR = X2;
    break;
case 3:
    scan state = 0;
    GPIOB->BSRR = X3;
    GPIOB->BRR = X3;
    break:
3
```

Lab8.3: 製作簡單鬧鐘

在EXTI_Setup()中設定EXTI相關的Register,將user bottom(pc13)設定為postive trigger 的interrupt。並設定每個interrupt的priority,user bottom的priority的最高,其次為SysTick,最低的為keypad input。讀鍵盤的方式與Lab8.2相同。而程式主要會有兩個state,一個是user輸入的state,另一個則是開始倒數計時及觸發alarm的state。而systick在user input state 時為每0.1秒interrupt一次來掃描keypad,而在倒數計時時則是每1秒interrupt一次。當user按下bottom時則切換state並設定SysTickinterrupt的頻率。

```
void EXTI Setup(){
//TODO: Setup EXTI interrupt
     RCC->APB2ENR |= 1;
     SYSCFG->EXTICR[1] \mid= (0x2<<12); //pc7
     SYSCFG \rightarrow EXTICR[1] = (0x1 << 8); //pb6
     SYSCFG \rightarrow EXTICR[2] = 0x0;
                                        //pa8 pa9
     SYSCFG \rightarrow EXTICR[3] = (0x2 << 4); //pc13
     EXTI->IMR1 |= (0b1111<<6);
     EXTI -> IMR1 |= (1 << 13);
     EXTI -> RTSR1 = 0;
    EXTI->RTSR1 |=(1<<13);
    EXTI->FTSR1 |= (0b1111<<6);
     NVIC EnableIRQ(EXTI9 5 IRQn);
     NVIC EnableIRQ(EXTI15 10 IRQn);
    NVIC SetPriority(EXTI15 10 IRQn,1);
    NVIC SetPriority(SysTick IRQn,2);
    NVIC SetPriority(EXTI9 5 IRQn,3);
    //NVIC_DisableIRQ(EXTI9_5_IRQn);
```

心得討論與應用聯想:

這次實驗與以往相當不同,主要是要利用各種不同的 event 與 interrupt 去做對應的事情,讓程式不再是用 polling 的方式去讀取各種 狀態,如此可以同時間控制更多的 io 並做出更複雜的應用。