Principios de Mecatrónica – SDI-11561 Ingeniería en Mecatrónica

Hugo Rodríguez Cortés

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Instituto Tecnológico Autónomo de México

Agosto 2023



Operaciones Aritméticas

- MUL Rd, Rr Multiplicación de números sin signo, el resultado se almacena en R0 byte BAJO y R1 byte ALTO.
- MULS Rd, Rr Multiplicación de números con signo, el resultado se almacena en R0 byte BAJO y R1 byte ALTO.
- MULSU Rd, Rr Multiplicación de números con signo y números sin signo, el resultado se almacena en R0 byte BAJO y R1 byte ALTO.
- Ejemplo

```
LDI R23, 0x25; - LDI R24, 0x65; - 0x25 \times 0x65 = 0xE99 -; R1 = 0x0E, R0 = 0x99 -
```



Operaciones Aritméticas

■ En 0x310 se encuentra el dato 0xFD, convertirlo a decimal guardando en 0x322, 0x323 y 0x324 los dígitos; en 0x322 el menos significativo.

```
.EQU
      HEX_NUM=0x315
.EQU
      RMND_L=0\times322
.EQU
      RMND_M = 0 \times 323
.EQU
      RMND_H=0\times324
.DEF
       NUM=R20
.DEF
       DENOMINATOR = R21
.DEF
       QUOTIENT = R22
            R16, 0xFD
     LDI
     STS
            HEX_NUM, R16
     LDS
            NUM, HEX_NUM
     LDI
            DENOMINATOR, 10
     LDI
            QUOTIENT, 0
L1:
     INC
            QUOTIENT
     SUB
            NUM, DENOMINATOR
     BRCC
            L1
                                     salta si C=0-
     DEC
            QUOTIENT
     ADD
            NUM, DENOMINATOR
     STS
            RMND_L, NUM
     MOV
            NUM, QUOTIENT
            QUOTIENT, 0
     LDI
            QUOTIENT
L2:
     INC
     SUB
            NUM, DENOMINATOR
     BRCC
            L2
            QUOTIENT
     DEC
     ADD
            NUM, DENOMINATOR
     STS
            RMND<sub>-</sub>M, NUM
     STS
            RMND_H, QUOTIENT
```




■ Para representar el signo de un número con signo se utiliza el bit más significativo

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D2 D0
$$\pm$$
 - v a l o r -

El rango de números positivos es de 0 a 127, si se requieren valores más grandes se deben utilizar operandos de 16 bits.

- En un número negativo D7 = 1 y el valor se representa con el complemento a 2.
- Ejemplo. Representar al número -5







■ En operaciones con número con signo puede ocurrir un desbordamiento, el CPU indicará esta situación con la bandera V.

■ Ejemplo.

```
LDI R20, 0x60 ; —
LDI R21, 0x46 ; —
ADD R20, R21 ; —
```



■ En operaciones con número con signo puede ocurrir un desbordamiento, el CPU indicará esta situación con la bandera V.

■ Ejemplo.

$$0 \times 60 + 0 \times 46 = 0110\ 0000 + 0100\ 0110 = 1010\ 0110$$

El CPU indicará la situación con V=1. Notar que N=1 (resultado negativo).

■ El rango de operación para números con signo son los números enteros $[-128,\ 127].$



- En operaciones de 8 bits de números con signo la bandera V se asigna igual a 1 si alguna de las condiciones siguientes ocurre
 - \bullet Se lleva uno de D6 a D7 y no se lleva de D7 (C=0).
 - ◆ Se lleva uno de D7 (C=1) y no se lleva de D6 a D7
- Determine el valor de las banderas N y V en el siguiente código

```
LDI R20, 0x80 ; — LDI R21, 0xFE ; — ADD R20, R21 ; —
```



- En operaciones de 8 bits de números con signo la bandera V se asigna igual a 1 si alguna de las condiciones siguientes ocurre
 - \bullet Se lleva uno de D6 a D7 y no se lleva de D7 (C=0).
 - ◆ Se lleva uno de D7 (C=1) y no se lleva de D6 a D7
- Determine el valor de las banderas N y V en el siguiente código

```
LDI R20, 0x80 ; — LDI R21, 0xFE ; — ADD R20, R21 ; —
```

$$N = 0, V = 1$$



Examine el valor de las banderas V y N

 \blacksquare Sumar -2 con -5.

```
LDI R20, -2 ; —
LDI R21, -5 ; —
ADD R20, R21 ; —
```



Examine el valor de las banderas V y N

■ Sumar -2 con -5.

```
LDI R20, -2 ; — LDI R21, -5 ; — ADD R20, R21 ; —
```



■ Sumar 7 con 18.

LDI R20, 7; LDI R21, 18; ADD R20, R21;



■ Sumar 7 con 18.

En operaciones sin signo C determina el estado de la operación, mientras que en operaciones con signo lo hace V.



AND Rd, Rr Aplica el operador lógico AND bit a bit entre los registros Rd y Rr. ANDI Rd, k con k un valor constante.

```
LDI R20, 0x35 ; — ANDI R20, 0x0F ; — —
```



AND Rd, Rr Aplica el operador lógico AND bit a bit entre los registros Rd y Rr. ANDI Rd, k con k un valor constante.



OR Rd, Rr Aplica el operador lógico OR bit a bit entre los registros Rd y Rr. ORI Rd, k con k un valor constante.

```
LDI R20, 0x04 ; — — ORI R20, 0x30 ; — —
```



OR Rd, Rr Aplica el operador lógico OR bit a bit entre los registros Rd y Rr. ORI Rd, k con k un valor constante.



EXOR Rd, Rr Aplica el operador lógico XOR bit a bit entre los registros Rd y Rr.

```
LDI R20, 0x54 ; — LDI R20, 0x78 ; — EOR R20, R21 ; —
```



EXOR Rd, Rr Aplica el operador lógico XOR bit a bit entre los registros Rd y Rr.

```
LDI R20, 0x54 ; — LDI R20, 0x78 ; — EOR R20, R21 ; —
```



Analice el siguiente código

	LDI	R20, 0×FF	•	_
	OUT	DDRC, R20	;	_
	LDI	R20, 0×00	;	
	OUT	DDRB, R20	;	_
	OUT	PORTC, R20	;	_
	LDI	R21, 0×45	• •	_
HERE:				
	IN	R20, PINB	•	_
	EOR	R20, R21	•	_
	BRNE	HERE	•• •	
	LDI	R20, 0×99	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
	OUT	PORTC, R20	•	_



- COM Rd Esta instrucción complementa bit a bit el contenido de un registro. Se conoce también como el complemento a uno.
- NEG Rd Esta instrucción calcula el complemento a dos de contenido del registro.
- CP Rd, Rr Esta instrucción es una resta entre Rd y Rr excepto que el valor de Rd no cambia.
- CPI Rd, k comparación con una constante. CP y CPI se unen a operadores de saltos condionales.



BCD y conversión ASCII

- BCD (binary coded decimal) es la representación binaria de los números del 0 al 9. Se asocia a dos conceptos BCD sin comprimir y BCD comprimido.
- En un BCD sin comprimir el nibble bajo representa al BCD y el nibble alto se llena con ceros. Por ejemplo, 9 = 00001001, 5 = 00000101. Se utiliza un byte de memoria para almacenarlo.
- En un BCD comprimido. Los nibbles alto y bajo contienen un número. Por ejemplo, 0x59 = 01011001. Se requiere la misma cantidad de memoria para almacenarlo, un byte
- En teclados ASCII cuando se activa la tecla '0' se envía 0110000 = 0x30 al CPU. De forma similar '2' = 0110010 = 0x32.



BCD y conversión ASCII

■ Para convertir de BCD comprimido a ASCII. Primero el BCD se descomprime y luego se combina con 0x30.

BCD comprimido	BCD sin o	comprimir	AS	CII
0×29	0×02	0×09	0x32	0×39
0010 1001	0000 0010	0000 1001	0011 0010	0011 1001

Código

```
R20, 0×29
LDI
MOV R21, R20
ANDI
       R21, 0x0F
ORI
       R21, 0x30
MOV
       R22, R20
SWAP
       R22
                   intercambia nibbles—
ANDI
       R22, 0x0F
       R22, 0×30
ORI
```



BCD y conversión ASCII

■ Para convertir de ASCII a BCD comprimido. Primero el BCD se descomprime y luego se combina para comprimirlo.

Tecla	ASCII	BCD sin comprimir	BCD comprimido
'4'	0×34	00000100	
'7'	0×37	00000111	$01000111 = 0 \times 47$

Código

```
LDI R21, '4'; —
LDI R22, '7'; —
ANDI R21, 0x0F; —
SWAP R21; —
ANDI R22, 0x0F; —
OR R22, R21; —
MOV R20, R22;
```