Principios de Mecatrónica – SDI-11561 Ingeniería en Mecatrónica

Hugo Rodríguez Cortés

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Instituto Tecnológico Autónomo de México

Agosto 2023



Registro de estatus

■ Determine el valor de R21 después de las siguientes instrucciones


LDI R21,
$$0 \times F5$$
 ;
LDI R22, $0 \times 0B$;
ADD R21, R22 ;

■ La suma en binario es

$$\begin{array}{c} 111110101 \\ + 00001011 \end{array}$$



ALU






Registro de estatus

- El microcontrolador AVR tiene un registro para indicar la condición aritmética de una operación. Este registro se conoce como registro de estatus (SReg).
- El registro de estatus tiene la siguiente estructura

- \bullet C (carry flag). C=1, si lleva 1 en el bit D7.
- \bullet Z (zero flag). Z=1 si el resultado de la operación es igual a cero.
- lacktriangle N (negative flag). Se utiliza para hacer operaciones con signo, si D7 = 0, número positivo, N = 0, si D7 =1, N=1, número negativo.



Registro de estatus



- ullet V (overflow flag). V = 1 si el resultado de una operación de números con signo causa un desbordamiento hacia el bit que indica el signo.
- ◆ S (sign bit). Es el resultado de una OR-exclusiva (XOR) entre las banderas N y V.
- ◆ H (half carry flag) H=1 si durante ADD o SUB se lleva 1 de D3 a D4.
- ◆ Las banderas I y T se analizarán después.



Registro de estatus (ADD)

■ Determine el estatus de la bandera Z en cada línea de la siguiente secuencia

```
LDI R20, 4 ;
DEC R20 ;
```

En operaciones sin signo, la operación ADD puede modificar las banderas C, H y Z.

■ Determine el valor de las banderas C, H y Z en las siguientes operaciones

```
LDI R16, 0 \times 38 ;
LDI R17, 0 \times 2F ;
ADD R16, R17 ;
```



Registro de estatus(ADD)

■ Determine el valor de las banderas C, H y Z en las siguientes operaciones

```
LDI R20, 0 \times 9C; — LDI R21, 0 \times 64; — ADD R20, R21; — LDI R20, 0 \times 88; — LDI R21, 0 \times 93; — ADD R20, R21; —
```



Registro de Estatus y Condicionales

Se cuenta con una serie de instrucciones de que realizan un salto condicional (branch) en función del valor de algunos bits del registro de estatus.

Instrucción	Resultado	
BRLO	Branch si C=1	
BRSH	Branch si C=0	
BREQ	Branch si Z=1	
BRNE	Branch si Z=0	
BRMI	Branch si N=1	
BRPL	Branch si N=0	
BRVS	Branch si V=1	
BRVC	Branch si V=0	



Formato de datos

Se tienen cuatro formas para representar los bytes de datos en el lenguaje ensamblador para AVR.

- Números hexadecimales. Se utiliza $0 \times$ ó \$ frente al número. $0 \times 99 = \$99$.
- Números binarios. Se utiliza 0b ó 0B frente al número. 0b00100101 = 0B00100101.
- Números decimales. Se utiliza el número decimal sin índicadores. LDI $R17,\,12.$
- Caracteres ASCII. Se utiliza un apóstrofe simple. $'2' = 0b00110010 = 0 \times 32 = \32 .

9 / 61



Directivas en ensamblador

Las directivas dan instrucciones al ensamblador, no al CPU. Se conocen como pseudo-instrucciones. Las directivas ayudan a desarrollar el programa y hacerlo legible. No generan código de máquina.

■ .EQU Esta directiva permite fijar valores o direcciones constantes

- SET Se utiliza para definir un valor constante o una dirección fija. El valor asignado por .SET es modificable.
- ORG Se utiliza para indicar el inicio de la dirección, para código y datos.
- .INCLUDE Agrega el contenido de un archivo al programa.



Directivas en ensamblador

■ Ejemplo

```
.INCLUDE "m256def.inc" ; Incluye el archivo m256def.inc ; Almacenar código de máquina a partir de la dirección 0 \times 00
```

■ .DEVICE Define el microcontrolador que va a utilizarse.

```
.DEVICE ATMega2560 ; ATMega2560 designación del chip.
```

■ Ejemplo

```
.EQU SUM = 0x120 ; Define SUM = 0x120.

LDI R20, 5 ; cargar el 5 a R20

LDI R21, 2 ; cargar el 2 a R21

ADD R20, R21 ; R20 = R20 + R21

STS SUM, R20 ; almacenar R20 en la dirección 0x120
```



El AVR tiene instrucciones para realizar saltos condicionales y no condicionales.

Se llama lazo a la repetición de una secuencia de instrucciones ó de una instrucción un cierto número de veces, por ejemplo

```
LDI R16, 0 ; —
LDI R17, 3 ; —
ADD R16, R17 ; —
```



 \blacksquare BRNE (branch if not equal) utiliza la bandera Z del registro de estatus.


■ Ejemplo. Realizar un programa para multiplicar 3 por 10 y escribir el resultado en PORT B.



■ Solución

¿Cuál es el máximo número de veces que puede repetirse un conjunto de instrucciones?








Lazo dentro de otro lazo

Ejemplo. El siguiente programa carga al registro PORTB el valor de 0x55 y su complemento 700 veces.

```
.INCLUDE "M32DEF.INC" ;
.ORG
        0 \times 00
                R16, 0 \times 55
       LDI
                PORTB, R16;
       OUT
       LDI
                R20, 10
LOP_1: LDI
                 R21, 70
LOP_2: COM
                 R16
       OUT
                 PORTB, R16
       DEC
                 R21
       BRNE
                LOP<sub>2</sub>
       DEC
                 R20
       BRNE
                 LOP_1
```



Lazo dentro de un lazo





Otros saltos condicionales

 \blacksquare BREQ (brach if equal, branch if Z = 1) Ejemplo

```
OVER: IN R20, PINB ; — TST R20 ; TST verifica si R20 = 0 \Rightarrow Z=1 BREQ OVER ; — —
```

El programa sale del lazo cuando PINB toma un valor diferente de cero. TST también asigna N=1 si D7=1.

BRSH (branch if same or higher, branch if C=0) Al ejecutar "BRSH label" el CPU verifica el registro de estatus. Si C=0 el CPU comienza a recolectar y ejecutar las instrucciones del label. Si C=1 el programa no salta continuando con el programa.



Otros saltos condicionales

■ Ejemplo. Sumar 0x79 + 0xF5 + 0xE2 colocando el resultado en dos bytes.

.INCLUI	DE "M32	DEF.INC";		_
.ORG	0×0	;		_
	LDI	R21, 0	;	_
	LDI	R20, 0	;	_
	LDI	R16, 0×79	•	_
	ADD	R20, R16	•	_
	BRSH	$N_{-}1$;	_
	INC	R21	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	_
N_1:	LDI	R16, $0 \times F5$	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	_
	ADD	R20, R16	•	_
	BRSH	$N_{-}2$	•	_
	INC	R21	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
N_2:	LDI	R16, $0 \times E2$	•	_
	ADD	R20, R16	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
	BRSH	OVER	;	
	INC	R21	• •	_
OVER:			•	



Saltos no condicionales

JMP "label" Salta a cualquier dirección dentro de la memoria del programa. No está disponible en todos los dispositivos debido a que algunos tienen una capacidad de memoria limitada. Ejemplo

```
MOV R21, R20 ; —
JMP OVER ; —
DEC R21 ; —
OVER:
RJMP OVER ; —
```

RJMP "label" Salto no condicional disponible en dispositivos con baja capacidad de memoria. Las direcciones relativas tienen un rango entre 0×0 y $0 \times FFF$. Se prefiere sobre JMP ya que ocupa menos espacio de memoria.




- Cuando el AVR se prende o se resetea, el CPU inicia en la localidad de memoria 0000. Por lo que el contador de programa^a tiene el valor 0000. Esto indica que el primer código de operación esta almacenado en la dirección de memoria 0000.
- Considere el siguiente programa

```
; AVR Assembly Language Program To Add Some Data.
     ;store SUM in SRAM location 0x300.
     .EOU SUM = 0 \times 300
                       ;SRAM loc $300 for SUM
                          ;start at address 0
     .ORG 00
     LDI R16, 0x25
                        :R16 = 0x25
                        ;R17 = 0x34
     LDI R17, $34
     LDI R18, 0b00110001 ; R18 = 0x31
                    ;add R17 to R16
     ADD R16, R17
     ADD R16, R18
                   ;add R18 to R16
     LDI R17, 11
                  ;R17 = 0x0B
     ADD R16, R17 ; add R17 to R16
                        ;save the SUM in loc $300
     STS SUM, R16
HERE: JMP HERE
                          ;stay here forever
```

^aRegistro que indica al CPU la dirección de la instrucción que debe ejecutarse.



El editor del programa realiza la compilación y genera los archivos que deben cargarse a la memoria ROM del microcontrolador.






Una parte del código fuente tiene la siguiente estructura

```
AVRASM ver. 2.1.2 F:\AVR\Sample\Sample.asm Tue Mar 11 11:28:34 2008
                ; store SUM in SRAM location 0x300.
                   .DEVICE ATMega32
                               = 0x300 ;SRAM loc $300 for SUM
                   .EQU SUM
                  .ORG 00
                                            :start at address 0
                LDI R16, 0x25
000000 e205
                                         ;R16 = 0x25
000001 e314 LDI R17, $34
000002 e321 LDI R18, 0b00110001
000003 0f01 ADD R16, R17
                                           ;R17 = 0x34
                                            ;R18 = 0x31
                                          ;add R17 to R16
000004 0f02 ADD R16, R18
                                  ;add R18 to R16
                                         ;R17 = 0x0B
;add R17 to R16
;save the SUM in loc $300
000005 e01b LDI R17, 11
000006 0f01 ADD R16, R17
000007 9300 0300 STS SUM, R16
000009 940c 0009 HERE: JMP HERE
                                           ; stay here forever
RESOURCE USE INFORMATION
Memory use summary [bytes]:
          Begin
Segment
                    End
                              Code Data Used
                                                      Size
                                                              Use%
[.cseg] 0x000000 0x000016 22
                                     0 22 unknown
[.dseg] 0x000000 0x000000 0
[.eseg] 0x000000 0x000000 0
                                               0 unknown
                                                0 unknown
Assembly complete, 0 errors, 0 warnings
```



■ La lista muestra que en la dirección 0000 se almacena el código operacional E205. Esto es, la instrucción LDI R16, 0x25 tiene el código operacional E205. El código operacional para LDI Rd, k tiene tiene la estructura siguiente




■ En la lista se tienen los siguientes códigos operacionales

E k ₁ d k ₀ LDI Rd, k ₁ k ₀	E 2 0 5 LDI R16, 0x25	
E 3 1 4	E 3 2 1	
LDI R17, 0x34	LDI R18, 0x31	



Se puede observar que la dirección de memoria 0003 tiene el código operacional para 0F02 que corresponde a ADD R16, R17. La estructura del código operacional de ADD Rd, Rk es




En la lista aparecen los siguientes códigos operacionales.






■ La instrucción STS es de 4 bytes. Los primeros 16 bits tienen el código operacional y la dirección de la fuente, los otros 16 bits indican la dirección del destino.




■ La instrucción LDS es de 4 bytes. Los primeros 16 bits contienen el código operacional y el registro destino. Los otros 16 bits indican la dirección de memoria dónde está la información.





■ La instrucción JMP es de 4 bytes. 10 bits son para código operacional. Los otros 22 bits indican la dirección objetivo de la instrucción.



■ RJMP label Es una instrucción de 2 bytes.





Instrucciones CALL y STACK

CALL label Es una instrucción de 4 bytes, 10 bits se utilizan para el código operacional, los otros 22 bits contienen información de la dirección de la subrutina.

	1001 010k ₂₁ k ₂₀ k ₁₉ k ₁₈ k ₁₇			111k ₁₆	
k ₁₅ k	14 k 13 k 12	$k_{11}k_{10}k_{9}k_{8}$	k ₇ k ₆ k ₅ k ₄	$\mathbf{k_3}\mathbf{k_2}\mathbf{k_1}\mathbf{k_0}$	
0 ≤ k ≤ 3FFFFF					

Para asegurar que el CPU sabe a que instrucción regresar después de ejecutar la subrutina label, la dirección de la instrucción abajo de CALL se guarda en el STACK.



Instrucciones CALL y STACK

Toda subrutina debe tener a la instrucción RET como última instrucción.


```
MOV R21, R20 ; — CALL OVER ; — STS 0xFF, R21 ; — OVER: ; — DEC R21 ; — RET ; —
```

■ Si el STACK se encuentra en la RAM debe haber un registro SP, dentro del CPU, para apuntar a el. SP se conoce como registro apuntador al STACK.



Instrucciones CALL y STACK

■ En el espacio de memoria I/O el SP se implementa con dos registros.
SPL (el byte bajo del SP) y SPH (el byte alto del SP)



- El SP debe tener la capacidad para apuntar a cualquier dirección de la RAM. En AVRs con más de 256 bytes de memoria se utilizan SPL y SPH, si la memoria es menor solamente se utiliza SPL.
- Para almacenar información en el STACK se utiliza la instrucción PUSH y para cargar información almacenada en el STACK se utiliza POP.



Instrucciones PUSH y POP

Cuando se envían datos al STACK, los datos se guardan en el registro al que apunta el SP, y SP se decrementa en una unidad.

PUSH Rr; Rr es cualquier GPR-

Para extraer información del STACK se utiliza la instrucción POP. Cuando se ejecuta POP el SP se incrementa en una unidad y la primera dirección del STACK con información se copia al registro indicado por POP. El STACK es una memoria LIFO (Last-In-First-Out).

POP Rr; Rr es cualquier GPR—



Instrucciones PUSH y POP

■ Ejemplo

```
LDI
        R16, HIGH(RAMEND) ;
                                  RAMEND dirección de la última localidad de RAM —
OUT
       SPH, R16
       R16, LOW(RAMEND)
LDI
OUT
       SPL, R16
LDI
       R31, 0
LDI
        R20, 0×21
LDI
        R22, 0x66
PUSH
       R20
PUSH
       R22
LDI
        R20, 0
LDI
        R22, 0
POP
       R20
POP
        R22
```



Instrucción RCALL

- RCALL label Es una instrucción de 2 bytes. Solamente 12 bits de los dos bytes se utilizan para la dirección.
- RCALL y CALL funcionan exáctamente igual, la diferencia es que la dirección objetivo para CALL puede estar en cualquier lugar de la memoria y para RCALL debe estar dentro de un rango de 4K.
- En varios modelos comercializados por AVR la ROM en el chip es de 4K por lo que se prefiere utilizar RCALL.



STACK y RET

- Cuando el AVR inicia el SP contiene el valor 0x00 que corresponde al GPR R0. El SP debe inicializarse para apuntar a alguna localidad de la SRAM.
- RAMEND es la dirección de la última localidad de memoria de la RAM. De tal forma que SPH apunta al byte alto de RAMEND, mientras que SPL apunta al byte bajo.
- Cuando aparece la instrucción CALL/RCALL el CPU guarda la dirección de memoria de la instrucción debajo de CALL/RCALL en el STACK.
- En el AVR ATMega32 el valor del contador de programa se almacena en dos bytes, el byte alto se manda primero al STACK.



STACK y RET

- Cuando se ejecuta RET, la última dirección que entró al STACK se copia al contador de programa.
- El STACK no puede apuntarse a la memoria de registro ni a la memoria I/O.
- Recordar que cuando se llama a una subrutina, el STACK sigue la pista de dónde debe regresar el CPU al completar la subrutina.
- El conocimiento detallado de las instrucciones permite utilizarlas de forma eficiente.



STACK y RET

■ Ejemplo A

	.INCLUDE		"M32DEF.INC"	;		_
	.ORG	0	D16 LUGU(DANAEND)	;		_
		LDI	R16, HIGH(RAMEND)	;		_
		OUT LDI	SPH, R16 R16, LOW(RAMEND)	•		
		OUT	SPL, R16	,		
		001	3. 2, 1110	,		
	BACK:			;		_
		LDI	R16, 0×55	;		_
		OUT	PORTB, R16	;		_
		CALL	DELAY	;		_
		LDI	R16, 0xAA	;		_
		OUT CALL	PORTB, R16 DELAY	;		_
		RJMP	BACK	•		
	.ORG	0×300	BACK	,		
	DELAY:	0,500		•		_
	<i>5</i> 22 ,	LDI	R20, 0xFF	;		_
	AGAIN:		-, -	;		_
		NOP		;	sin operación, gasta ciclos de reloj—	
		NOP		;		_
		DEC	R20	;		_
		BRNE	AGAIN	;		_
		RET		;		_



CALL

Analice el contenido del STACK en el siguiente programa


```
.INCLUDE "M32DEF.INC"
          .ORG 0
              LDI R16, HIGH (RAMEND) ; initialize SP
+000000000:
              OUT SPH, R16
+00000001:
             LDI R16, LOW (RAMEND)
+00000002:
+00000003: OUT SPL,R16
          BACK:
                               :load R16 with 0x55
              LDI R16,0x55
+00000004:
                               ;send 55H to port B
              OUT PORTB, R16
+00000005:
                               ;time delay
            CALL DELAY
+00000006:
           LDI R16,0×AA
                               ;load R16 with 0xAA
+00000008:
                               ;send 0xAA to port B
          OUT PORTB, R16
+00000009:
          CALL DELAY
                               ;time delay
+0000000A:
                                ; keep doing this indefinitely
+0000000C:
              RJMP BACK
          ; ---- this is the delay subroutine
                              ; put time delay at address 0x300
               .ORG 0x300
          DELAY:
                   R20,0xFF ; R20 = 255, the counter
+00000300:
              LDI
          AGAIN:
                             ;no operation wastes clock cycles
+00000301:
              NOP
              NOP
+00000302:
                   R20
+00000303:
              DEC
                                ;repeat until R20 becomes 0
              BRNE AGAIN
+00000304:
                                ;return to caller
+00000305:
              RET
```



- Al crear un retardo utilizando el lenguaje ensamblador deben considerarse los siguientes factores
 - La frecuencia del cristal. EL cristal oscilador se conecta a los puertos de entrada XTAL1 y XTAL2. El periodo del reloj para un ciclo de instrucción es función de la frecuencia del cristal.
 - ◆ El diseño del AVR. Para ejecutar una instrucciónen un cyclo se utiliza. (a) Arquitectura Harvard, para alimentar la cantidad máxima de código y datos al CPU. (b) Utilizar instrucciones de tamaño fijo, característica de la arquitectura RISC. (c) canalización para superponer instrucciones de extraer y ejecutar.




Una idea simple de pipelining es darle la capacidad al CPU de ir a buscar una instrucción en la memoria y después ejecutarla y repetir la secuencia.




Se recolecta una instrucción mientras la instrucción previa se ejecuta.



■ En pipelining el proceso de ejecutar instrucciones de divide en tres pasos pequeños de tal forma que la ejecución de varias instrucciones puede traslaparse. Buscar operando, ejecutar operando en la ALU, entregar el resultado.



La siguiente figura muestra la canalización para tres instrucciones.





- El tiempo que le toma al CPU ejecutar una instrucción se conoce como ciclo de máquina.
- Como las instrucciones en el AVR son de 1 o 2 bytes, la mayoría de las instrucciones se ejecuta en uno o dos ciclos de máquina.
- JMP y CALL pueden tomar entre tres y cuatro ciclos de máquina.
- En la familia AVR el valor del ciclo de máquina depende de la frecuencia del oscilador que se conecte.
- En el AVR un ciclo de máquina es igual al periodo del oscilador.



■ Ejemplo. A un sistema basado en AVR pueden conectarse cristales con las frecuencias siguientes

$$a)8MHz$$
, $b)16MHz$, $c)10MHz$, $d)1MHz$

¿Cuál sería el ciclo de máquina en cada caso?



Penalización por salto

- La estructra pipelining implica que hay un buffer dónde se guarda la instrucción siguiente. ¿Qué pasa en un salto?
- En un salto, el CPU elimina la información de este buffer y recolecta la siguiente instrucción de una nueva localidad de memoria. En este caso la unidad que ejecuta el programa debe esperar a que se encuentre disponible la nueva instrucción.
- Esto significa que algunas instrucciones van a requerir dos, tres o cuatro ciclos de máquina para ejcutarse.
- Ejemplo: JMP, CALL, RET y saltos condicionales como BRNE, BRLO, etc. Los saltos condicionales toman un ciclo de máquina si no brincan.



Encontrar la duración del DELAY en el siguiente programa si el cristal es de 10 MHz.

```
.DEF
               COUNT = R20; ciclos de máquina : 0-
DELAY LDI
               COUNT, 0xFF ;
                                ciclos de máquina : 1-
AGAIN
        NOP
                                 ciclos de máquina : 1-
        NOP
                                 ciclos de máquina : 1-
        DEC
                                 ciclos de máquina : 1-
               COUNT
        BRNE
               AGAIN
                                 ciclos de máquina : 2/1-
        RET
                                 ciclos de máquina : 4-
```



Encontrar la duración del DELAY en el siguiente programa si el cristal es de 10 MHz.

```
.DEF
               COUNT = R20; ciclos de máquina : 0-
DELAY LDI
               COUNT, 0xFF ; ciclos de máquina : 1—
AGAIN
       NOP
                                ciclos de máquina : 1-
        NOP
                                ciclos de máquina : 1-
        DEC
               COUNT
                                ciclos de máquina : 1-
        BRNE
              AGAIN
                                ciclos de máquina : 2/1-
        RET
                                ciclos de máquina : 4—
```

Cuando BRNE salta se tiene

$$DELAY = \{1 \text{LDI} + [2 \text{NOP} + 1 \text{DEC} + 2 \text{BRNE}] \times 255 + 4\} \times 0.1 \mu \text{s} = 128 \mu \text{s}$$

Ajuste cuando BRNE no salta, $DELAY = 127.9 \mu s$.



Si el ciclo de máquina es de 1μ s, determinar el tamaño del DELAY y la cantidad de ROM que consume el siguiente programa

```
DELAY:
        LDI
                R16, 200 ; ciclos de máquina : 1-
AGAIN:
        LDI
                R17, 250 ; ciclos de máquina : 1-
HERE:
        NOP
                             ciclos de máquina: 1-
        NOP
                             ciclos de máquina : 1-
         DEC
                             ciclos de máquina: 1-
                R17
                             ciclos de máquina : 2/1-
         BRNE
                HERE
         DEC
                R16
                             ciclos de máquina : 1-
                             ciclos de máquina : 2/1-
         BRNE
                AGAIN
                             ciclos de máquina: 4-
         RET
```



Si el ciclo de máquina es de 1μ s, determinar el tamaño del DELAY y la cantidad de ROM que consume el siguiente programa

```
DELAY: LDI
               R16, 200 ; ciclos de máquina : 1-
AGAIN:
       LDI
               R17, 250 ; ciclos de máquina : 1-
HERE:
        NOP
                          ciclos de máquina : 1-
        NOP
                           ciclos de máquina : 1-
        DEC
                           ciclos de máquina : 1-
               R17
               HERE
                           ciclos de máquina : 2/1-
        BRNE
        DEC
                            ciclos de máquina : 1-
               R16
                           ciclos de máquina : 2/1-
        BRNE AGAIN
                            ciclos de máquina: 4-
        RET
```

```
Lazo HERE = \{[2\mathsf{NOP} + 1\mathsf{DEC} + 2\mathsf{BRNE}] \times 250 - 1\} \times 0.1\mu\mathsf{s} = 1249\mu\mathsf{s} Lazo AGAIN = \{[1\mathsf{LDI} + 1\mathsf{DEC} + 2\mathsf{BRNE}] \times 200 - 1\} \times 0.1\mu\mathsf{s} + 200 \times HERE = 799\mu\mathsf{s} + 249800\mu\mathsf{s} = 250599\mu\mathsf{s} DELAY = AGAIN + [1LDI + 4RET] \times 0.1\mu\mathsf{s} = 250604\mu\mathsf{s}.
```



- Se tienen nueve instrucciones de 2 bytes por lo que el programa consume 18 bytes de memoria.
- Considere

```
DELAY:
                  R16, 200
                               ciclos de máquina : 1-
         LDI
         NOP
AGAIN:
                               ciclos de máquina : 1-
         NOP
                               ciclos de máquina: 1-
         NOP
                               ciclos de máquina: 1-
                               ciclos de máquina : 1-
         NOP
         NOP
                               ciclos de máquina: 1-
         NOP
                               ciclos de máquina: 1-
         NOP
                               ciclos de máquina: 1-
         NOP
                               ciclos de máquina : 1-
         NOP
                               ciclos de máquina: 1-
         NOP
                               ciclos de máquina: 1-
         NOP
                               ciclos de máquina: 1-
         NOP
                               ciclos de máquina : 1-
         DEC
                 R16
                               ciclos de máquina : 1-
                               ciclos de máquina : 2/1-
         BRNE
                 AGAIN
         RET
                               ciclos de máquina: 4-
```



Se tiene

$$\begin{array}{rcl} DELAY &=& \{1LDI+200\left[12NOP+1DEC+2BRNE\right]-1\\ &&+4RET\}\times1\mu\mathrm{s}\\ &=& 3004\mu\mathrm{s} \end{array}$$

Son 16 instrucciones de 2 bytes, por lo tanto el tamaño en memoria es de 32 bytes.

■ Para obtener un DELAY más preciso se utilizan los timers del AVR.




Considere que el ciclo de máquina es de n μ s, calcule el DELAY generado por el siguiente código. Verifique el efecto del DELAY en un código para Arduino UNO.

```
DELAY:
        LDI
                R20, 32
L1:
        LDI
                R21, 200
L2:
        LDI
                R22, 250
L3:
        NOP
        NOP
        DEC
                R22
        BRNE
                L3
        DEC
                R21
        BRNE
              L2
        DEC
                R20
        BRNE
                L1
        RET
```




■ Dependiendo del chip que se seleccione se tienen diferentes puertos I/O.



■ El ATMega328P tiene 32 pines, de los cuales 9 están designados como 3GND, 2VCC, ADC7, AREF, ADC6, AVCC, los restantes se asignan a los puertos B (8 pines), C (7 pines) y D (8 pines).



Cada puerto tiene asignados tres registros PORTx, DDRx y PINx.
 DDR Data Direction Register, PIN PortINput Pins



 Además de ser puertos de entrada cada pin tiene una función alterna como ADC, timer, interrupciones, comunicación serial, etc. Puerto C

Port Pin	Alternate Function
PC6	RESET (reset pin) PCINT14 (pin change interrupt 14)
PC5	ADC5 (ADC input channel 5) SCL (2-wire serial bus clock line) PCINT13 (pin change interrupt 13)
PC4	ADC4 (ADC input channel 4) SDA (2-wire serial bus data input/output line) PCINT12 (pin change interrupt 12)
PC3	ADC3 (ADC input channel 3) PCINT11 (pin change interrupt 11)
PC2	ADC2 (ADC input channel 2) PCINT10 (pin change interrupt 10)
PC1	ADC1 (ADC input channel 1) PCINT9 (pin change interrupt 9)
PC0	ADC0 (ADC input channel 0) PCINT8 (pin change interrupt 8)



Puertos B y D

Port Pin	Alternate Functions
PB7	XTAL2 (chip clock oscillator pin 2) TOSC2 (timer oscillator pin 2) PCINT7 (pin change interrupt 7)
PB6	XTAL1 (chip clock oscillator pin 1 or external clock input) TOSC1 (timer oscillator pin 1) PCINT6 (pin change interrupt 6)
PB5	SCK (SPI bus master clock input) PCINT5 (pin change interrupt 5)
PB4	MISO (SPI bus master input/slave output) PCINT4 (pin change interrupt 4)
PB3	MOSI (SPI bus master output/slave input) OC2A (Timer/Counter2 output compare match A output) PCINT3 (pin change interrupt 3)
PB2	SS (SPI bus master slave select) OC1B (Timer/Counter1 output compare match B output) PCINT2 (pin change interrupt 2)
PB1	OC1A (Timer/Counter1 output compare match A output) PCINT1 (pin change interrupt 1)
PB0	ICP1 (Timer/Counter1 input capture input) CLKO (divided system clock output) PCINT0 (pin change interrupt 0)

Port Pin	Alternate Function
PD7	AIN1 (analog comparator negative input) PCINT23 (Pin Change Interrupt 23)
PD6	AIN0 (analog comparator positive input) OC0A (Timer/Counter0 output compare match A output) PCINT22 (pin change interrupt 22)
PD5	T1 (Timer/Counter 1 external counter input) OC0B (Timer/Counter0 output compare match B output) PCINT21 (pin change interrupt 21)
PD4	XCK (USART external clock input/output) T0 (Timer/Counter 0 external counter input) PCINT20 (pin change interrupt 20)
PD3	INT1 (external interrupt 1 input) OC2B (Timer/Counter2 output compare match B output) PCINT19 (pin change interrupt 19)
PD2	INT0 (external interrupt 0 input) PCINT18 (pin change interrupt 18)
PD1	TXD (USART output pin) PCINT17 (pin change interrupt 17)
PD0	RXD (USART input pin) PCINT16 (pin change interrupt 16)



Registro DDRx se utiliza para asignar el uso de un puerto como entrada o salida. Para que un puerto sea de salida se escriben 1's en este registro.

```
LDI R16, 0xFF;
OUT DDRB, R16;
L1: LDI R16, 0x55;
OUT PORTB, R16;
CALL DELAY;
LDI R16, 0xAA;
OUT PORTB, R16;
CALL DELAY;
RJMP L1;
```

Notar que sin las dos instrucciones iniciales los valores asignados a PORTB no se envían a los pines de PORTB.



- Para convertir a PORTB en puerto de entrada el registro DDRB se llena ahora con ceros y ahora se pueden leer los datos presentes en el puerto.
- Cada PIN tiene un elevador de voltaje que se activa al escribir 1s en PORTx. De esta forma cuando nada esta conectado se evita la indeterminación. Analice el siguiente código

```
R16, 0×FF
    LDI
    OUT
           DDRB, R16
    OUT
          DDRD, R16
    LDI
           R16, 0×00
    OUT
          DDRD, R16
           R16, PIND
L2:
    IN
    LDI
           R17, 5
    ADD
          R16, R17
    OUT
          PORTB, R16
    OUT
           PORTB, R16
    RJMP
           L2
```



El circuito de entrada del AVR tiene un retardo de un ciclo de máquina que es necesario compensar.

```
LDI R16, 0x00 ;
OUT DDRB, R16 ;
NOP ;
IN R16, PINB ;
STS 0x100, R16 ;
```

Si se omite NOP, el primer valor que se escriba en PINB será el último leído en PORTB.

En algunas aplicaciones es necesario modificar solo uno o dos bits del puerto. En el AVR es posible modificar individualmente cada uno de los bits del puerto.



■ SBI ioReg, bit_num Pone un uno en el bit bit_num del registro I/O ioReg.

```
SBI PORTB, 5 ;
```

■ CBI ioReg, bit_num Pone un cero en el bit bit_num del registro I/O ioReg.

```
SBI DDRB, 2 ; —
AGAIN: SBI PORTB, 2 ; —
CALL DELAY ; —
CBI PORTB, 2 ; —
CALL DELAY ; —
RJMP AGAIN ; —
```

Esta capacidad de accesar a cada bit de forma independiente es una de las mejores características de los AVR.



■ Bosqueje la salida de los bits 0 y 3 del puerto B. Considere que la rutina DELAY tiene una duración de 10ms.

```
SBI
           DDRB, 0
HERE: SBI
           PORTB, 0
     CALL
           DELAY
     CBI
           PORTB, 0
     CALL
           DELAY
     RJMP
           HERE
     SBI
           DDRB, 3
HERE: SBI
           PORTB, 3
     CALL
           DELAY
     CALL
           DELAY
     CBI
           PORTB, 3
     CALL
           DELAY
     RJMP
           HERE
```



Es posible tomar decisiones de acuerdo al valor que tiene el bit de un registro I/O.

- **SBIS** ioReg, bit (Skip if Bit in I/O register Set) La instrucción verifica el estado del bit en el registro I/O y salta la instrucción siguiente si el bit tiene el valor ALTO.
- **SBIC** (Skip if Bit in I/O register Cleared) La instrucción verifica del estado el bit en el registro I/O y salta la instrucción siguiente si el bit tiene el valor BAJO.
- Ejemplo



Cuando se realiza la adición de número de 16 bits se debe tener en cuenta la propagación del bit que se lleva del byte bajo al byte alto. Esta operación se llama suma de multiple byte.

■ ADC (ADD with carry). Ejemplo, 3CE7 + 3B8D

```
LDI R16, 8D;
LDI R17, 3B;
LDI R18, E7;
LDI R19, 3C;
ADD R18, R16;
ADC R19, R17;
```



- Cuando se realiza la adición de número de 16 bits se debe tener en cuenta la propagación del bit que se lleva del byte bajo al byte alto. Esta operación se llama suma de multiple byte.
- ADC (ADD with carry). Ejemplo, 3CE7 + 3B8D

```
LDI R16, 8D;
LDI R17, 3B;
LDI R18, E7;
LDI R19, 3C;
ADD R18, R16;
ADC R19, R17;
```

■ En AVR se tienen cinco instrucciones para resta. SUB, SBC, SUBI, SBCI, SBIW. SBC y SBCI son sumas tomando en cuenta el prestamo que se encuentra en la bandera C del registro de estatus.



- En todos los CPUs modernos la resta se realiza utilizando el método del complemento a 2. La resta se realiza como sigue
 - ◆ Asuma que C=0, se calcula el segundo complemento del sustraendo,
 - ◆ se realiza la suma de minuendo + sustraendo,
 - se invierte la bandera C.
- Ejemplo



- SUBI y SBIW se utilizan para restar constantes, SBIW permite utilizar numeros de 16 bits como minuendo, el sustraendo debe estar entre 0x00 y 0x63.
- Ejemplo

```
LDI R21, 0x29 ; —
LDI R22, 0x18 ; —
SUB R21, R22 ; —
SUBI R21, 0x18 ; —

LDI R25, 0x29 ; —
LDI R24, 0x17 ; —
SBIW R25:R24, 0x18 ; —
```



■ Ejemplo. Realizar la siguiente operación 0x2762 - 0x 1296.

```
LDI R26, 0x62;
LDI R27, 0x27;
LDI R28, 0x96;
LDI R29, 0x12;
SUB R26, R28;
SBC R27, R29;
```

- Notar que 0x62 0x96 = 0xCC y la bandera C = 1. Cuando SBC se ejecuta 0x27 0x12 0x1 = 0x14. El resultado es 0x2762 0x1296 = 0x14CC.
- Después de la inversión de la bandera C por el CPU, debe verificarse el valor final de la bandera para detectar números positivos C=0 y números negativos C=1.