Práctica 9

Uso de Temporizadores/Contadores del uC ATmega1280

Objetivo: Mediante esta práctica el alumno aprenderá la programación y uso básico del Temporizador 0 y 2 del microcontrolador ATmega1280.

Material: - Computadora Personal (con AVR Studio)

Tarjeta T-Juino.Programa Terminal.

Equipo: - Computadora Personal con USB, AVRStudio y WinAVR

Teoría: - Programación del Timer 0 del microcontrolador

- Programación del Timer 2 del microcontrolador

(Diagrama, Funcionamiento, Registros de configuración y operación)

Desarrollo:

- 1) Crear y compilar proyecto:
 - a) Utilice el programa AVR Studio para crear un proyecto llamado **Prac9** donde los archivos del proyecto deberán ser los correspondientes al listado 2 (Prac9.c) y listado 3 (Timer0.c) **Nota:** todos los archivos (*.c y *.h) deberán estar en el mismo directorio del proyecto.
 - b) Compile el proyecto (realizar correcciones en dado caso que existan)
 - c) Una vez compilado el proyecto, el archivo (Prac9.hex) deberá ser cargado al T-Juino. Este archivo se encuentra en la carpeta llamada "default" generada por el compilador en el directorio del proyecto (p.e. C:\uPyuC\Prac8\default).

Listado 1. Timer0.h

Listado 2. Prac9.c

```
#include <avr/io.h>
#include "Timer0.h"
/* incluir lo necesario para usar UARTO */
int main() {
    /* llamar a función para inicializar puertos E/S */
   /* llamar a función para inicializar UARTO
   Timer0_Ini();
                                 /* Inicializar Timer0 para 1 sec.*/
                                /* == main loop ==
                                                                 * /
   while(1){
       if( Timer0_SecFlag() ) {  /* ¿ha pasado 1 Segundo?
            /* instrucciones para encender LED */
            UARTO_puts("1 segundo\n\r");
            /* instrucciones para apagar LED */
                                /* fin del loop principal
                                /* <-- no se llega aqui
   return 0;
```

Listado3. Timer0.c

```
#include <avr/interrupt.h>
#include <inttypes.h>
static volatile uint8_t SecFlag;
void Timer0_Ini ( void ) {
   TCNT0=0x06;
                  /* Inicializar valor para el timer0 */
   TCCR0A=0x00;
                /* inicializa timer0 en modo 0 (normal) */
                  /* Inicializar con fuente de osc. Int. */
                /* con Prescalador 64
/* habilita interrupcion del Timer0
   TCCR0B=0x03;
   TIMSK0=0x01;
   sei();
                  /* habilita interrupciones (global)
uint8_t Timer0_SecFlag ( void ) {
  if(SecFlag){
     SecFlag=0;
     return 1;
  else{
     return 0;
*/
  static uint16_t mSecCnt;
  TCNT0+=0x06;
                       /* reinicializar TimerO sin perder conteo
                        /* Incrementa contador de milisegundos
  mSecCnt++;
  if( mSecCnt==1000 ) {
     mSecCnt=0;
      SecFlag=1;
                       /* Bandera de Segundos
                                                                     */
```

d) Una vez cargado el programa, la tarjeta T-Juino deberá estar encendiendo un LED (en algún puerto) cada segundo. Este programa utiliza como base de tiempo el temporizador **Timer0** inicializado en modo 0 (normal) para que se genere una interrupción cada un milisegundo aproximadamente. Esto ocurre cuando el Timer se desborda (pasa de valor FF a 00) y se activa **TOV0**. La rutina de servicio de interrupción (**ISR**: Interrupt Service Routine) asociada a la interrupción lleva un conteo de los milisegundos en las variable **mSecCnt**. Una vez que el conteo llega a 1000 entonces se inicializa a cero para nuevamente llevar dicho conteo, además otra variable tipo bandera llamada **SecFlag** se activa para indicar que ha transcurrido un segundo.

Modificaciones a realizar al programa:

- a) Realice las cambios necesarios para manejar el mismo esquema de tiempo base del **Timer0** pero ahora utilizando el modo **CTC** del temporizador.
- b) Modifique el programa para que muestre en la PC vía puerto serie (UARTO). Para esto reutilice las funciones UART_Ini(void), UART_putchar(char) y UART_puts(char *str) de la práctica 8. El formato del reloj deberá ser tipo 24Hrs, (**hh:mm:ss**).
- c) El programa deberá contener las funciones:
 - void Clock_Ini(<parámetros>): función para inicializar el reloj.
 - void Clock_Update(): función para actualizar el reloj (segundos, minutos y horas).
 - void Clock_Display(): función para el desplegado del estado del reloj.
- d) Utilice el programa Terminal (MTTTY) en la PC con la misma configuración del puerto serie para recibir el mensaje enviado por T-Juino.

Parte2: Uso del Temporizador/Contador 2

Descripción: Crear el proyecto Prac8a basado en el código de la parte 1 y modifique los archivos necesarios para generar en una base de tiempo de 1 segundos usando el temporizador 2 (**Timer2**) con el <u>cristal de 32KHz externo como fuente de oscilación</u>. En esta parte 2, el temporizador 2 del microcontrolador genera una interrupción que ocurre al momento que el valor del **TCNT2** (valor de timer) sobrepasa (desborda) el valor de **OCR2A** y llega al valor cero. El valor del registro **OCR2A** es calculado para que se genere el desborde cada segundo y se almacena al momento de inicializar el temporizador. Por tanto, cada segundo este evento interrumpe al microcontrolador para llevar a cabo las actividades pertinentes. Una vez realizadas éstas, el microcontrolador retorna a la sección de código que se encontraba ejecutando cuando fue interrumpido.

Para la implementación considere:

- a) El **Timer2** deberá estar configurado para generar una interrupción cada segundo, esto utilizando el cristal externo de 32.768HKz como fuente de oscilación.
- b) El listado 4 (Timer2.h) muestra la función prototipo de inicialización del **Timer2** y función de verificación de la bandera indicadora del segundo.
- c) Diseñe e implemente la función **Timer2_Ini(uint8_t baseT)** que tiene como objetivo inicializar el Timer2 para generar desbordes a una base de tiempo determinada. Es decir, la función recibe un parámetro con el cual determina la inicialización para el desborde dado por el parámetro. Los valores válidos para este parámetro son de 1 a 8, por tanto se puede inicializar el temporizador de 1 a 8 segundos como base de tiempo.

```
Ejemplo de uso: Timer2_Ini(4); /* inicializar Timer 2 para generar */
/* hacer Flag igual 1 cada 4 seg. */
```

d) Reutilice el programa del Reloj de la **parte 1** como programa de prueba y así verificare el funcionamiento correcto mediante el programa Hyperterminal en la PC.

Listado 4. Timer2.h

```
#ifndef _TIMER2_H
#define _TIMER2_H
#include <inttypes.h>

/* Funcion para inicializar el Timer2 para generar N seg. */
void Timer2_Ini( uint8_t baseT );

/* Funcion para verificar bandera del segundo */
uint8_t Timer2_Flag ( void );

#endif /* _TIMER2_H */
```

Listado 5. Timer2.c

```
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/io.h>
#include <inttypes.h>
static uint8_t Flag;
void Timer2_Ini( uint8_t baseT ) {
/* Configurar Timer2 para usar cristal externo según */
/* secuencia dada por la hoja de especificaciones
uint8_t Timer2_Flag ( void ) {
   if (Flag) {
      Flag=0;
      return 1;
   }
   else{
      return 0;
/* Rutina de Servicio de Interrupción para atender la interrupción */
/* por Comparación del Timer2 (TCNT2 y OCR2 son iguales)
ISR(SIG_OUTPUT_COMPARE2A) {
                    /* Activa Bandera para indicar los 1 segundos */
       Flag = 1;
\rangle /* fin de la rutina de servicio de Interrupción (RSI) */
```

e) Diseñe e implemente la función **UARTO_AutoBaudRate(void)**, la cual ajusta el baud rate dependiendo de la velocidad del dato recibido, tomando como base la duración del bit de inicio (Start Bit) del dato, **suponiendo que el bit menos significativo será '1'**. Esta función deberá funcionar dentro del rango de **8,000** a **200,000** Bauds.

Nota: Hacer uso del Timer0 para contabilizar el periodo.

Listado 6. Prac9_2.c

```
#include <avr/io.h>
#include "Timer2.h"
/* incluir lo necesario para usar UARTO */
void UARTO_AutoBaudRate(void);
int main() {
    /* llamar a función para inicializar puertos E/S */
   /* llamar a función para inicializar UARTO
   UARTO_AutoBaudRate();
   UART_puts("\n\rAutobauding done. UBRR0=");
   itoa(UBRRO,str,10);
   UART_puts(str);
   UART_puts('\n\r');
   Timer2_Ini(7);
                                /* Inicializar Timer2 para 7 sec.*/
   Clock_Ini(23,59,50);
                                /* == main loop ==
   while(1){
       if( Timer2_SecFlag() ) { /* ;ha pasado n Segundo?
                                                                  */
          Clock_Update();
           Clock_Display();
                                /* fin del loop principal
   return 0;
                                 /* <-- no se llega aquí
```

Comentarios y Conclusiones.

Bibliografía.