

Universidad Autónoma de Baja California FAC. DE CS. QUIM. E INGENIERIA INGENIERIA EN COMPUTACION

PRACTICA 7

Laboratorio de: Microprocesadores y microcontradores

Equipo:

López Madrigal Leonardo

Maestro: García López Jesús Adán

Tijuana, B. C. 6 Abril, 2017

Uso de Puertos y retardos mediante Software

Objetivo: Mediante esta práctica el alumno aprenderá la forma básica de implementar retardos por software.

Equipo:

- Computadora Personal con AVR Studio

Teoría:

- Retardos por software (cálculos)

Descripción:

Basándose en la teoría sobre retardos por software y realice los cambios necesarios para incluir un determinado retardo entre cada presentación de la información en el puerto.

Los retardos por software a implementar son:

- a) 234 us
- b) 5 ms
- c) 666 ms.

Retardos por software (Teoría)


A menudo es necesario que nuestros programas usen demoras o retardos, por ejemplo, si deseamos hacer parpadear un led cada segundo evidentemente necesitaremos usar un retardo de 1s. Los retardos son prácticamente omnipresentes en nuestros programas. Y hay dos formas de hacerlos:

- -Por software
- -Por TMR0

Retardo por Software

Los retardos por Software consisten en que en cualquier microcontrolador se quede "enciclado" durante un tiempo. Es decir, es necesario usar uno o varios contadores que deberán ser decrementados, cuando dichos contadores lleguen a 0 habrán concluido el retardo.

Ejemplo del flujo de programa:



Retardos por software (cálculos)

```
delay5us:
call ; 5
ldi r16, 23 ;1
; 5 + 1 + n + 2n-2 + 1 + 1 + 5
; 11 + 3n
; 11 + 3(23) = 80 \text{ ciclos}
delay234us:
ldi r16, 233 ; 1
nxt2:
ldi r17, 4 ; 1 N | m
              ; n |
; 2(n-1) |
; m
; m
; 2(m-1) |
nxt:
dec r17
brne nxt
dec r16
nop
brne nxt2
nop
                  ;1
nop
nop
nop
nop
nop
                - ; 5
ret
; ECUACION:
; ECUACION:

; 1 + 1 + m(n + 2(n-1)) + 1m + 1m + 2(m-1) + 1 + 1

; 2 + m(3n-2) + 2m + 2m - 2 + 2


; 2 + 3mn + 4m


; 2 + m(3n) + 4m

; 5 + 4m + m(3n) + 6 + 5

; M = 233 N = 4
```

```
delay5ms: ; 5000us M=158 N=134
ldi r16, 197 ; 1
nxt2:
ldi r17, 80 ; 1 ;M
nxt:
dec r17
                 ; n
nop
nop
brne nxt ; (n-1)2
dec r16 ; m
nop
nop
nop
                      ; (m-1)2
; 5
brne nxt2
ret
; ECUACION:
\begin{array}{c} \text{:} \ 5 + 1 + 1 + \text{m}(3\text{n} + 2(\text{n}-1)) + (1\text{m} + 1\text{m} + 1\text{m} + 2(\text{m}-1)) + 5 \\ \text{:} \ 7 + \text{m}(3\text{n} + 2\text{n} - 2) + 3\text{m} + 2\text{m} - 2 + 5 \\ \text{:} \ 7 + \text{m}(5\text{n} - 2) + 5\text{m} + 3 \\ \text{:} \ 10 + 5\text{mn} + 3 \end{array}
; 13 + 5mn + 5m
delay666ms: ; call 4 666000us
ldi_r19, 232 ; 1 y
nxt4:
ldi r18, 8
                            ; z
                                           ;todo x Y
 nxt3:
    ldi r16, 151 ; m
                                            ∵todo x Z
       nxt2:
          ldi r17, 7; n ; M9 todo x M
          nxt:
          dec r17
                             ; n
          nop
          nop
                            ; n
  brne nxt ; (n-1)2
dec r16 ; m
brne nxt2 ; (m-1)2
dec r18 ; z
brne nxt3 ; (z-1)2
dec r19 ; y
  dec r19
  brne nxt4
                        ; (y-1)2
ret
                    ; 4
```





Conclusión:

López Madrigal Leonardo

En esta práctica se usó el AVR Studio esta vez para hacer cálculos con el Delay teniendo en cuenta la frecuencia del procesador y el tiempo que iba a transcurrir, para ello solo hice calculos del programa y basándonos en el manual de atmel vi los pesos que contenía cada instrucción, nos dejó 3 incisos el cual el "delay666ms" el cual hice una ecuación para acercarme al valor y así no quemar tantos NOP ya que solo teníamos un máximo de 8. Aprendí a calcular los ciclos que queman en cierto tiempo basado en la frecuencia de 16mhz.

Bibliografía o referencias:

- http://www.atmel.com/Images/Atmel-0856-AVR-Instruction-Set-Manual.pdf