

#### Universidad Autónoma de Baja California FAC. DE CS. QUIM. E INGENIERIA INGENIERIA EN COMPUTACION

### **PRACTICA 8a**

# Laboratorio de: Microprocesadores y microcontradores

Equipo:

López Madrigal Leonardo

Maestro: García López Jesús Adán

Tijuana, B. C. 16 Abril, 2017

#### Programación del uC en lenguaje C y comunicación serie.

**Objetivo:** Mediante esta práctica el alumno aprenderá el uso básico de la programación en lenguaje C con las herramientas AVR Studio y WinAVR. Para ello el alumno

implementará los procedimientos comunes para inicializar y operar el puerto serie del microcontrolador.

#### **Equipo:**

- Computadora Personal.
- Módulo T-Juino

#### Teoría:

- Programación en lenguaje C en microcontroladores.
- Manejo del Periférico de Comunicación Serie 0 (UARTO) del microcontrolador ATmega1280/2560.

#### Teoría:

#### - Programación en lenguaje C en microcontroladores.

C es un lenguaje bastante conciso y en ocasiones desconcertante. Considerado ampliamente como un lenguaje de alto nivel, posee muchas características importantes, tales como: programación estructurada, un método definido para llamada a funciones y para paso de parámetros, potentes estructuras de control, etc. Sin embargo gran parte de la potencia de C reside en su habilidad para combinar comandos simples de bajo nivel, en complicadas funciones de alto nivel, y en permitir el acceso a los bytes y words del procesador. En cierto modo, C puede considerarse como una clase de lenguaje ensamblador universal. La mayor parte de los programadores familiarizados con C, lo han utilizado para programar grandes máquinas que corren Unix, MS-DOS, e incluso Windows (programación de drivers). En estas máquinas el tamaño del programa no es importante, y el interface con el mundo real se realiza a través de llamadas a funciones o mediante interrupciones DOS. Así el programador en C sólo debe preocuparse en la manipulación de variables, cadenas, matrices, etc.

Con los modernos microcontroladores de 8 bits, la situación es algo distinta. Tomando como ejemplo el 8051, el tamaño total del programa debe ser inferior a los 4 u 8K (dependiendo del tamaño de la EEPROM), y debe usarse menos de 128 o 256 bytes de RAM. Idealmente, los dispositivos reales y los registros de funciones especiales deben ser direccionados desde C. Las interrupciones, que requieren vectores en direcciones absolutas también deben ser atendidas desde C.

Además, se debe tener un cuidado especial con las rutinas de ubicación de datos para evitar la sobre escritura de datos existentes. Uno de los fundamentos de C es que los parámetros (variables de entrada) se pasan a las funciones (subrutinas) en la pila, y los resultados se devuelven también en la pila. Así las funciones pueden ser llamadas desde las interrupciones y desde el programa principal sin temor a que las variables locales sean sobre escritas. Una seria restricción de la familia 8051 es la carencia de una verdadera pila.

En un procesador como el 8086, el apuntador de la pila tiene al menos 16 bits. Además del apuntador de pila, hay otros registros que pueden actuar como apuntadores a datos en la pila, tal como el BP (Base Pointer). En C, la habilidad para acceder a los datos en la pila es crucial. Como ya ha sido indicado, la familia 8051 está dotada de una pila que realmente sólo es capaz de manejar direcciones de retorno. Con 256 bytes disponibles, como máximo, para la pila no se pueden pasar muchos parámetros y realizar llamadas a muchas funciones. De todo ello, puede pensarse que la implementación de un lenguaje que como C haga un uso intensivo de la pila, es imposible en un 8051. Hasta hace poco así ha sido. El 8051, hace tiempo que dispone de compiladores C, que en su mayor parte han sido adaptados de micros más potentes, tal como el 68000. Por ello la aproximación al problema de la pila se ha realizado creando pilas artificiales por software. Típicamente se ha apartado un área de RAM externa para que funcione como una pila, con la ayuda de rutinas que manejan la pila cada vez que se realizan llamadas a funciones. Este método funciona y proporciona capacidad de repetir variables locales a distintos niveles sin sobre escritura, pero a costa de hacer los programas muy lentos. Por lo tanto, con la familia 8051, la programación en

lenguaje ensamblador ha sido la única alternativa real para el desarrollo de pequeños sistemas en los que el tiempo es un factor crítico.


## - Manejo del Periférico de Comunicación Serie 0 (UARTO) del micro-controlador ATmega1280/2560.


USART AVR, viene de receptor transmisor síncrono asíncrono universal, es una forma de comunicación entre dispositivos que tengan esta capacidad, donde los datos pueden ser enviados en grupos de 5, 6, 7, 8 o de 9 bits pero bit por bit, esto es en serie, por eso se dice que esta es una comunicación serial, en esta sección se comentará sobre la comunicación serial asíncrona utilizando el módulo USART del micro-controlador AVR, con el módulo USART AVR el micro-controlador puede comunicarse e intercambiar datos con el ordenador, con otros micro-controladores, etc.

El micro-controlador AVR utilizado como referencia será el ATmega1280/2560, los pines de este micro-controlador que trabajan con el módulo USART AVR son el pin RXD o pin receptor y el pin TXD o pin transmisor, los que en la imagen están resaltados.


El pin RXD es el pin para la recepción de datos, El pin TXD es el pin para la transmisión de datos.

#### 1. Pin Configurations






#### Programación de USARTO



**UDRO** en este registro se pondrá el carácter que se quiera transmitir, y también se encontrará el carácter recibido, tiene esta doble función, n es reemplazado por 0.



UCSROA Registro de control y estado A del módulo USART AVR, n es reemplazado por 0.

#### Descripción de cada bit:

**RXCO** Este bit se pone a 1 automáticamente cuando se ha completado la recepción de algún dato en el registro UDRO, se pondrá a 0 automáticamente cuando se haya leído el dato, si se a habilitado el uso de la interrupción por recepción del módulo USART AVR, este bit se utiliza para detectar la interrupción.

**TXCO** Este bit se pone a 1 automáticamente cuando se ha completado la transmisión de algún dato que se encontraba en el registro UDRO, se pondrá a 0 automáticamente cuando se cargue otro dato en el registro UDRO a ser transmitido, si se a habilitado el uso de la interrupción por transmisión del módulo USART AVR, este bit se utiliza para detectar la interrupción.

**UDREO** Este bit al ponerse a 1 en forma automática indica que el registro UDRO está vacío por lo que se le podrá cargar con algún dato. Cuando se cargue con algún valor el registro UDRO este bit se pondrá automáticamente a 0. Se puede habilitar la interrupción por detección de que el registro UDCRO está vacío y este bit será el que indique esa interrupción.


**FEO** Este bit se pondrá a 1 automáticamente cuando hay un error en la recepción de algún dato, el error se detecta cuando el bit de parada del dato es un 0, el que normalmente debe de ser un 1. Se recomienda siempre poner este bit a 0 antes de recibir algún dato.

**DORO** Este bit se pondrá a 1 automáticamente cuando se sobrescribe algún dato del registro UDRO que no haya sido leído, se pondrá a 0 automáticamente cuando se lea el dato, se recomiendo poner este bit a 0 antes de recibir algún dato.

**UPEO** Este bit se pondrá a 1 automáticamente cuando se produce un error de paridad en la recepción de algún dato, se pondrá a 0 automáticamente cuando se lea el dato, se recomiendo poner este bit a 0 antes de recibir algún dato.

**U2X0** Este bit interviene en la velocidad de los datos, esto es en los baudio que es la cantidad de bits por segundo en la comunicación serial, si es puesto a 0 se dice que la velocidad será normal y si es puesto a 1 se dice que será a doble velocidad.

**MPCMO** Este bit es utilizado en el modo síncrono y es para detectar cuál de los micro-controladores esclavo ha sido elegido. En modo asíncrono se pondrá a 0.



UCSROB Registro de control y estado B del módulo USART AVR, n es reemplazado por 0.

#### Descripción de cada bit:

**RXCIEO** Al poner este bit a 1 se habilita el uso de la interrupción USART AVR por recepción.

**TXCIEO** Al poner este bit a 1 se habilita el uso de la interrupción USART AVR por transmisión.

**UDRIEO** Al poner este bit a 1 se habilita el uso de la interrupción USART AVR la detección de que el registro UDRO se quedó vacío.

**RXENO** Al poner este bit a 1 se habilita el uso del pin RXD para la recepción del módulo USART AVR. Se habilita es uso de la recepción.

**TXENO** Al poner este bit a 1 se habilita el uso del pin TXD para la transmisión del módulo USART AVR. Se habilita es uso de la transmisión.

**UCSZO2** Este bit junto con los bits 2 y 1 del registro **UCSROC** es para elegir de cuantos bits serán los datos a recibir o transmitir en la comunicación serial.

**RXB80** Si se elige la comunicación serial a 9 bits, este será el noveno bit en la recepción del dato.

**TXB80** Si se elige la comunicación serial a 9 bits, este será el noveno bit en la transmisión del dato.

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	UMSELn1	UMSELn0	UPMn1	UPMn0	USBSn	UCSZn1	UCSZn0	UCPOLn	UCSRnC
Read/write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial value	0	0	0	0	0	1	1	0	

**UCSROC** Registro de control y estado C del módulo USART AVR, n es reemplazado por 0.

#### Descripción de cada bit:

**UMSEL01 y UMSEL00** son para elegir el modo de trabajo del módulo USART AVR, según la siguiente tabla.

Table 22-4. UMSELn Bits Settings

UMSELn1	UMSELn0	Mode
0	0	Asynchronous USART
0	1	Synchronous USART
1	0	(Reserved)
1	1	Master SPI (MSPIM) <sup>(1)</sup>

Note: 1. See "USART in SPI Mode" on page 227 for full description of the Master SPI Mode (MSPIM) operation.

**UPM01 y UPM00** son para elegir si se utilizará o no algún bit de paridad para la detección de errores según la siguiente tabla:

Table 22-4. UMSELn Bits Settings

UMSELn1	UMSELn0	Mode
0	0	Asynchronous USART
0	1	Synchronous USART
1	0	(Reserved)
1	1	Master SPI (MSPIM) <sup>(1)</sup>

Note: 1. See "USART in SPI Mode" on page 227 for full description of the Master SPI Mode (MSPIM) operation.

**USBSO** Este bit selecciona el número de bits de parada que se inserta por el transmisor. El receptor ignora este ajuste, según la siguiente tabla:

Table 22-6. USBS Bit Settings

USBSn	Stop Bit(s)	
0	1-bit	
1	2-bit	

**UCSZ01 y UCSZ00** junto con **UCSZ02** del registro **UCSR0B** son para elegir de cuantos bits serán los datos a recibir o transmitir en la comunicación serial, según la siguiente tabla:

Table 22-7. UCSZn Bits Settings


UCSZn2	UCSZn1	UCSZn0	Character Size
0	0	0	5-bit
0	0	1	6-bit
0	1	0	7-bit
0	1	1	8-bit
1	0	0	Reserved
1	0	1	Reserved
1	1	0	Reserved
1	1	1	9-bit

**UCPOLO** Este bit es utilizado en el bit síncrono, en el modo asíncrono se pondrá a 0.

Table 22-8. UCPOLn Bit Settings

UCPOLn	Transmitted Data Changed (Output of TxDn Pin)	Received Data Sampled (Input on RxDn Pin)
0	Rising XCKn Edge	Falling XCKn Edge
1	Falling XCKn Edge	Rising XCKn Edge

#### **USART Baud Rate Registers**



**UBRROL y UBRROH** Juntos estos registros hacen un solo registro de 16 bits el **UBRRO**, es donde se debe cargar el valor con el que se elige la velocidad de transmisión de los datos, esto es los baudios o la cantidad de bits por segundo que se enviarán en la comunicación serial con el módulo USART AVR, trabaja junto con el bit **U2XO** del registro **UCSROA**.

El valor a cargar en el registro UBRR se calcula con las siguientes fórmulas que dependerán de la velocidad elegida con el bit **U2X0**, de la frecuencia del oscilador utilizado y de si la comunicación será síncrona o asíncrona.

#### Calculo del delay();

```
void delay( void){
volatile unsigned int i;
for(i=0:i<0xffff:i++):
```

for(i=0	;(++1;1+t;			
}				
,				
13: +000000AE:	<b>dela</b> 940E00B1	y(); CALL	0x000000B1	C-11
+0000000AE:	} }	CALL	0X00000001	Call subroutine
+000000B0:	<del>-CPEC</del>	DIMP	DC 00013	Relative jump
@000000B1:				
17: v +000000B1:	oid delay( v 93CF		R28	Buch register or etack
+000000B1:	93DF	PUSH PUSH	R29	Push register on stack Push register on stack
+000000B3:	B7CD	IN	R28,0x3D	In from I/O location
+000000B4:	B7DE	IN	R29,0x3E	In from I/O location
+000000B5:	9722	SBIW	R28,0x02	Subtract immediate from word In from I/O location
+000000B6: +000000B7:	B60F 94F8	IN CLI	R0,0x3F	In from 170 location Global Interrupt Disable
+000000B8:	BFDE	OUT	0x3E,R29	Out to I/O location
+000000B9:	BEOF	OUT	0x3F,R0	Out to I/O location
+000000BA:	BFCD	OUT	0x3D,R28	Out to I/O location
20: +000000BB:	for(i=0;i< 821A	STD	++); Y+2,R1	Store indirect with displacement
+000000BC:	8219	STD	Y+1,R1	Store indirect with displacement
+000000BD:	C005	RJMP	PC+0x0006	Relative jump
+000000BE:	8189	LDD	R24, Y+1	Load indirect with displacement
+000000BF: +000000C0:	819A 9601	LDD ADIW	R25,Y+2 R24,0x01	Load indirect with displacement Add immediate to word
+000000C1:	839A	STD	Y+2,R25	Store indirect with displacement
+000000C2:	8389	STD	Y+1,R24	Store indirect with displacement
+000000C3:	8189	LDD	R24, Y+1	Load indirect with displacement
+000000C4: +000000C5:	819A EF2F	LDD SER	R25,Y+2 R18	Load indirect with displacement Set Register
+000000C6:	3F8F	CPI	R24,0xFF	Compare with immediate
+000000C7:	0792	CPC	R25,R18	Compare with carry
+000000C8:	F7A9	BRNE	PC-0x0A	Branch if not equal
+000000C9: +000000CA:	9622 B60F	ADIW IN	R28,0x02 R0,0x3F	Add immediate to word In from I/O location
+000000CB:	94F8	CLI	NO, OAST	Global Interrupt Disable
+000000CC:	BFDE	OUT	0x3E,R29	Out to I/O location
+000000CD:	BEOF	OUT	0x3F,R0	Out to I/O location
+000000CE: +000000CF:	BFCD 91DF	OUT POP	0x3D,R28 R29	Out to I/O location Pop register from stack
+0000000CF:	91CF	POP	R28	Pop register from stack
+000000D1:	9508	RET	-	Subroutine return
+000000D2:	CFFF	RJMP	PC-0x0000	Relative jump

CALL	5
PUSH r28	2
PUSH r29	2
IN r28, 0x3D	1
IN r29, 0x3E	1
SBW r28, 0x02	2
IN r0, 0x3F	1
CLI	1
OUT	1
OUT	1
OUT	1
STD	2
STD	2
RJMP	2
LDD	2n
LDD	2n

2n
2n
2n
2n + 2
2n + 2
2n
2n – 1 + 2
2
1
1
1
1
1
2
2
5

Os = 47 + 18n

Os = 47 + 18 (65534) = 1179659/16000000

Os = 0.073

#### Conclusión:

#### López Madrigal Leonardo

En la práctica 8a hicimos varias funciones de getch, putchar, gets, puts, atoi e itoa enfoncadas al micro-controlador 1280/2560 con la manera en que maneja la comunicación con el USART el cual usamos para transmitir o recibir, el MTTY tiene cierto *baudaje* que podemos cambiar y en el programa pudimos elegir cual usaríamos, en nuestro caso fue 9,600 y 19,200 el cual si no estaba bien asignado no podía entrar al programa de la flash y se miraba basura en la terminal, identifique los registros mapeados en memoria que son para la comunicación, e hice unos ajustes a varias funciones del datasheet del atmega 1280/2560.

#### Bibliografía o referencias:

- http://www.atmel.com/Images/Atmel-0856-AVR-Instruction-Set-Manual.pdf