

教材和参考书

- 吕西林主编,《高层建筑结构》(第4版),武汉理工大学 出版社,2024年
- ✓ 建筑结构荷载规范 GB 50009-2012
- ✓ 建筑抗震设计规范 GB 50011-2010 (2024版)
- ✓ 建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011
- √ 高层建筑混凝土结构设计规程 JGJ3-2010
- √ 高层民用建筑钢结构设计规程 JGJ99 -2015
- ✓ 高层建筑钢-混凝土混合结构设计规程 CECS 230: 2008
- ✓ 多高层木结构建筑技术标准 GB/T 51226-2017

第一章 绪论

- 1.1 高层建筑的特点
- 1.2 高层建筑的发展概况
- 1.3 高层建筑结构体系的发展



1.1 高层建筑的特点

1.1.1 高层建筑的定义

- ✓我国《高层建筑混凝土结构技术规程》: 10层及10层以上或房屋高度大于28m的住宅建筑、以及房屋高度大于24m的其他民用建筑为高层建筑;《建筑设计防火规范》:高度超过24m为高层建筑,高度超过100m为超高层建筑。
- ✓联合国教科文组织所属的世界建筑委员会:在1972年召开的国际高层建筑会议上将9层及以上建筑称为高层建筑。
- ✓世界高层建筑与都市人居学会(CTBUH):高度超过300m的建筑 为超高层建筑。
- ✓日本:建设省指针规定7层及以上为高层建筑,60m以上为超高层建筑,消防法规定超过31m为高层建筑。

1.1.2 建筑特点

▶ 优点


- ✓ 提高土地利用率,增加绿化面积,改善城市环境。
- ✓ 使城市功能更为集中,减少城市交通流量,提高工作效率
- ✓ 缩短道路、市政建设线路,节省市政建设投资。

▶ 缺点

- ✓ 施工周期长,管理复杂,造价昂贵。
- ✓ 难以充分利用天然采光、通风等自然资源,能量消耗大。
- ✓ 影响附近建筑的采光、日照、风场,对周边环境影响大。
- ✓ 对消防设施的要求高。
- ✓ 人口和财富高度集中,灾害损失大。

1.1.3 结构特点

- 侧向力(风或水平地震作用)成为影响结构内力、变形 及建筑物土建造价的主要因素。
- 对于高层建筑结构,考虑水平力的作用比竖向力更为 重要。



1.2 高层建筑的发展概况

▶ 高层建筑的产生

- ✓ 城市人口大量集聚
- ✓ 地价昂贵
- 高层建筑起源于美国 : 1885年在芝加哥建 成了<mark>家庭保险大楼</mark> (10层、42m、Home Insurance Building)



https://en.wikipedia.org/wiki/Eiffel_Tower

- 1889年埃菲尔铁塔建成
- Eiffel Tower

(1887-1889)



古斯塔夫.愛菲尔 Gustave Eiffle






foundations were started on 28 January 1887, and completed on 30 June



The start of the erection of the metalwork, since July, 1887



7 December 1887: Construction of the legs with scaffolding.



20 March 1888: Completion of the first level.




15 May 1888: Start of construction on the second stage.





26 December 1888: Construction of the upper stage.







 Status:
 built

 Construction
 Dates

 Started:
 1887

 Finished:
 1889

 Height
 324m

 1,063 ft

 Floor Count:
 3

 Base Firs:
 2

 Floor Area:
 41,950 m²

18

Building Use

- monument
- communication
- conference
- observation
- restaurant


Structural Type

- tower
- truss

Material

steel





□不可或缺的利器

- ✓1853年OTIS(奥的斯) 电梯公司在纽约成立。
- ✓1895年OTIS电梯在 高层建筑中应用。
- ✓1907年OTIS电梯在 中国应用。



Elisha Otis



- In 1852 Elisha Otis invented the safety elevator, which automatically comes to a halt if the hoisting rope breaks. After a demonstration at the 1854 New York World's Fair the elevator industry was on its way.
- Otis installed elevators in some of the world's most famous structures, including the Eiffel Tower, Empire State Building, the original World Trade Center, Burj Khalifa, etc..



Otis elevator in Glasgow, Scotland, imported from the U.S. in 1856

https://en.wikipedia.org/wiki/Otis_Elevator_Company

不可不提的骄傲 —— 世上最古老且屹立不倒的高层建筑



应县木塔

佛宫寺释迦塔

The Sakyamuni Pagoda o Fogong Temple

1056年建造 高67m, 9层


八边形布置

没有一颗钉子

是保存至今的最早的木结 构高层建筑

24

1.2.1 第一个发展高潮



- 1920年代~1930年代
- 钢结构高层和钢筋混凝土高层的第一个鼎盛时期, 相继建成了一批高层建筑。
- 建筑材料: 钢、混凝土、砖石
- 结构体系:框架、框架-支撑

25





帝国大厦

20世纪初的纽约 20世纪初的芝加哥

Empire State Building

- 1931年建造,傲居世界第一高楼41年
- 102层, 381m, 钢结构、铆接、电梯井筒设支撑
- It was the world's tallest building from 1931-1972.
- The Empire State Buildings design was inspired by a pencil with the words "Make it tall enough so that it does not fall down"

1.2.2 第二个发展高潮

- ■1950年代~1980年代
- ■二战后建筑用钢的发展和混凝土的发展以及经济的 发展带动了高层建筑的全面发展, 地点: 美国、欧
- ■材料: 钢、混凝土、预应力混凝土
- ■结构形式:框架、剪力墙、筒体、 框架-剪力墙、框筒、框架-支撑、 应力蒙皮结构、巨型结构、


组合结构等





- ■建于1973年,纽约
- ■高415m、417m, 110层
- ■钢结构、框筒





西尔斯大厦 **Sears Tower**

建于1974年,芝加哥 高443m, 110层 钢结构、束筒

约翰一汉考克大厦

John Hancock Building

- 建于1969年,波士顿
- 100层、高343.5m







1.2.3 第三个发展高潮



- 1990~至今
- 亚洲经济的崛起,带动高层建筑的全面发展。
- 日本1963年取消地震区建筑物31m高的限制。
- 材料、结构形式基本同前一时期。
- 主动控制、被动控制、消能减震技术的应用。
- 高度不断被刷新。

吉隆坡佩重纳斯 Petronas Tower

- ■1998年建成
- ■塔顶高452米
- ■屋面高378.6米
- ■88层(40-41层有天桥)
- ■74.32万m²
- 13.935万m²购物与娱乐 场所
- 4500个车位的地下停车 场,
- ■一个石油博物馆,一个 音乐厅,以及一个会议 中心。







台北**101**TAIPEI 101

- ■1995年计划建设
- ■包括2幢30层高层
- ■1997年改为3幢建筑,59 层,290m,地标建筑;另 2幢多层
- ■1997年7月, 合三为一, 101层
- 李祖原设计事务所设计
- ■台北金融大楼股份有限公司开发



TAIPEI 101 488-508

- 101层
- 八节式造型, 每8层为1节;
- 塔尖高508米(塔高60m)
- 2002.3.31地震
- 2002.7.18 改名为TAIPEI101
- 2004.3.31 完工
- 800吨大钢球,被动调谐阻尼器 TMD(Tuned Mass Damper),布置 在88层~92层











世界第一高楼: 迪拜塔 (Burj Khalifa Tower)

迪拜塔 Burj Khalifa Dubai



动工时间: 2004年9月21日

封顶时间: 2010年1月4日

ξ: 828m(163层)全球第一高楼。

建筑师: 阿德里安·史密斯(Adrian Smith)

美国SOM设计事务所

发展商: 艾马尔地产公司

施工 : 韩国三星公司

特点: 联为一体的管状组合简体结构,


太空时代风格的外形,平面Y型

基座周围采用伊斯兰建筑风格的几何图形

——六瓣的沙漠之花。









Durj al Arab 迪拜帆船酒店



Burj al Arab برج البرب

1053 ft Guinness World R Book 2006 Edition The Top of the Spire (1052 Feet High)
689 ft 656 ft

1.2.4 中国内地高层建筑的发展

- 1920年代诞生
- 中国自主建造的高层从1955年后开始
- 1955~1959 向国庆10周年献礼
- 20世纪80年代以来,特别是90年代后,高层建筑开 始大量兴建
- 截止2024年9月初,已建成的世界上最高的20幢高 层建筑中,中国大陆占8幢,台湾1幢,香港1幢。
- √和平饭店: 1929年竣工, 13层, 屋面高77.1m
- ✓国际饭店: 1934年竣工, 地上22层, 地下2层, 高 83.8m, 当时的远东第一高楼

□ 新中国成立

向国庆10周年献礼

√1959年, 民族饭店, 12层, 47.7m, 钢筋混凝土框架结构 √1959年, 民航大楼, 15层, 60.8m, 钢筋混凝土框架结构

- 1966年,广州宾馆, 27层, 88m, 钢筋混凝土框架结构
- 1970~1980年, 高层住宅, 12层~16层, 钢筋混凝土剪 力墙结构
- 1974年, 北京饭店, 19层, 87.15m, 钢筋混凝土框架-剪 力墙结构
- 1975年, 白云宾馆, 33层, 114.05m, 钢筋混凝土框架-剪力墙结构

□ 新中国成立 改革开放后

2010年的浦东



1980年的浦东




金茂大厦

Jinmao Tower

- √ 1988年开始立项
- √ 1998年竣工
- ✓ 地上88层,地下3层, 裙房 6层
- ✓ 塔顶高 420.5m
- ✓ 酒店中庭230m~382m












上海环球金融中心

技术数据 Techni

- ✓主楼地下3层, 地上101 层
- √地面以上结构高度 492m
- √采用三重结构体系抵抗 水平荷載:
- 1.巨形框架: 巨型柱、 巨型斜撑、环带桁架
- 2.钢-混凝土核心筒
- 3.伸臂钢桁架

53








钢-混凝土混合结构


- 1.巨型柱采用钢骨混凝土
- 2.带状桁架及转换桁架采 用钢桁架
- 3.巨型斜撑、伸臂桁架采 用钢管混凝土
- 4.核芯筒在79层以下为钢 筋混凝土剪力墙,79层以 上的核芯筒采用钢支撑 和钢支撑外包混凝土的 混合结构形式


9













世界高层建筑与都市人居学会(CTBUH)网站:

http://skyscraperpage.com/diagrams/?searchID=200



1.3 高层建筑结构体系的发展

材料→构件→体系

> 按结构材料分类

- 钢筋混凝土结构:造价低、耐火性能好、结构 刚度大,但自重较大。
- 钢结构: 自重轻、强度高、延性好、施工快, 但造价高、防火性能较差。
- ✓ 钢-混凝土混合结构: 兼有上述两者的优点。
- 木结构:绿色、环保、延性好、防火防腐性能 较差

. . .

- 1885年,砖墙、铸铁柱、钢梁
- 1889年,钢框架
- 1903年,钢筋混凝土框架
- 20世纪初,钢框架-支撑
- 二次世界大战后,钢筋混凝土剪力墙、钢筋混凝土 框架-剪力墙、预制钢筋混凝土结构

- 20世纪50年代,钢框架-钢筋混凝土核心筒、钢骨 混凝土结构
- 20世纪60、70年代, 框筒、筒中筒、束筒、悬挂 结构、钢框架-偏心支撑(延性墙板)
- 20世纪80、90年代,巨型结构、应力蒙皮结构、 被动耗能结构、主动控制结构、混合控制结构
- 21世纪以来,多重组合(混合)结构

65



日本拟建的SKY CITY

高层建筑的未来—— 我们共同的课题

I have a dream

