第五章 剪力墙结构

- 5.1 剪力墙结构
- 5.2 剪力墙结构的计算
- 5.3 剪力墙的承载力验算
- 5.4 钢筋混凝土剪力墙的设计
- 5.5 剪力墙结构实例

2021/10/31

高层建筑结构



5.1 剪力墙结构

- 根据材料分类
 - 钢筋混凝土剪力墙结构
 - 钢板剪力墙结构
 - 钢支撑剪力墙结构
 - 钢骨混凝土结构

2021/10/31

高层建筑结构

5.1 剪力墙结构

根据洞口大小分类

整体墙

整体小开口墙

双肢墙、多肢墙

壁式框架

2021/10/31

高层建筑结构

钢筋混凝土剪力墙

- ■材料
 - □ 混凝土
- □钢筋
- 特点
 - □ 墙体平面内刚度很大,平面外刚度很小;
 - □ 水平力和竖向力主要由墙平面内的抗侧强度抵抗;
 - □ 较经济,在我国得到广泛应用:
 - □ 建筑物高度得到提升;
 - □ 需合理布置,避免引起扭转;
 - □ 主要缺点:室内分隔受到限值。

2021/10/21

高层建筑结构



5.2 剪力墙结构的计算

5.2.1 结构整体计算

- □ 计算简图采用三维空间整体模型;
- □ 剪力墙宜采用<mark>墙单元</mark>,具有平面内的刚度和平 面外的刚度;
- □ 剪力墙可根据情况简化为壁式框架单元,需考 虑节点刚域的作用;
- □ 注意<mark>轴压比问题;</mark>
- 注意边缘构件的配筋率和截面尺寸等。

2021/10/31

5.2.2 整体剪力墙的简化计算

方法: 悬臂柱的计算分析方法

- □ 计算模型一悬臂构件
- □ 计算假定:
 - 单片墙,全高;
 - 底部固定支座:
 - 水平荷载下剪力墙的变形不仅有弯曲变形,还有剪切变
 - 不考虑平面外的受力和变形。

高层建筑结构

5.2.2 整体剪力墙的简化计算

— 剪力墙<mark>截面</mark>毛面积;

 $A_w = \gamma_0 A$

w A_{op}—— 剪力墙立面<mark>洞口</mark>面积; A_f —— 剪力墙<mark>立面总</mark>面积;

$$\gamma_0 = 1 - 1.25 \sqrt{A_{op} / A_f}$$

γ₀ — 洞口修正系数;

 \mathbf{I}_{wi} — 沿竖向 i 段剪力墙的截面 $I_{\mathrm{w}} = \sum_{i=1}^{n} I_{\mathrm{wi}} h_{i}$ 惯性矩:

h; —— i 段剪力墙的高度。

高层建筑结构

■ 整体剪力墙位移u

倒三角形均布荷载:

 $u = \frac{11}{60} \frac{V_0 H^3}{EI_w} \left(1 + \frac{3.64 \mu EI_w}{H^2 GA_w} \right)$

均布荷载下:

 $u = \frac{1}{8} \frac{V_0 H^3}{EI_w} (1 + \frac{4\mu EI_w}{H^2 GA_w})$

集中荷载下:

 $u = \frac{1}{3} \frac{V_0 H^3}{EI_w} (1 + \frac{3\mu EI_w}{H^2 GA_w})$


μ—— 剪力不均匀系数,矩形截面: μ=1.2 G=0.42E, V₀—— 底部截面剪力




5.2.3 小开口剪力墙的简化计算

方法: 悬臂柱的计算分析方法

- □墙肢变形由两部分组成
- □ 整体变形+局部变形
- □ 整体部分的变形同整体墙的计算方法
- □局部变形由墙肢受到的弯距产生。





整体小开口剪力墙位移 U

倒三角形均布荷载下:

$$u = 1.2 \times \frac{11}{60} \frac{V_0 H^3}{EI_w} \left(1 + \frac{3.64 \,\mu EI_w}{H^2 GA_w} \right)$$

$$u = 1.2 \times \frac{1}{8} \frac{V_0 H^3}{EI_w} (1 + \frac{4\mu EI_w}{H^2 GA_w})$$

$$u = 1.2 \times \frac{1}{3} \frac{V_0 H^3}{EI_w} (1 + \frac{3\mu EI_w}{H^2 GA_w})$$

与整体墙相比,小开口墙变形增大,×1.2

2021/10/31

高层建筑结构

5.2.4 双肢剪力墙的简化计算

方法: 连续连杆法

假定:

- □ 剪力墙简化为墙肢和连梁;
- □ 连梁的反弯点在跨中;
- □ 各墙肢的刚度相差不悬殊,即墙肢的变形曲线相
- □ 连梁和墙肢考虑弯曲、剪切变形,墙肢还考虑轴 向变形:

高层建筑结构


□ 将<mark>连梁</mark>沿墙肢离散为均匀分布的<mark>连杆</mark>。

由切开处的变形连续剪力平衡方程

$$\delta_{1}(x) + \delta_{2}(x) + \delta_{3}(x) = 0$$

$\delta_{3}(x)$ ——由连梁弯曲和剪切变形产生的相

$$\delta_3(x) = \frac{\tau(x)ha^3}{3EI_b^0}$$



高层建筑结构

位移协调方程 $\delta_1(x) + \delta_2(x) + \delta_3(x) = 0$

得:
$$-2c\theta_m(x) + \frac{1}{E}(\frac{1}{A_1} + \frac{1}{A_2}) \int_{x}^{H} \int_{0}^{x} \tau(x) dx dx + \frac{\tau(x)ha^3}{3EI_b^0} = 0$$

微分:
$$-2c\theta_{m}$$
 $-\frac{1}{E}(\frac{1}{A_{1}} + \frac{1}{A_{2}})\tau(x) + \frac{2ha^{3}}{3EI_{b}^{0}}\tau^{*}(x) = 0$

由平衡条件得:
$$\theta_m = f(\tau(x))$$

三种水平荷载作用下,见P85,式(5.31)

令连梁对墙肢得约束弯距: $m(x) = 2c\tau(x)$

解方程可得:
$$m(\xi) = V_0 \frac{\alpha_l^2}{\alpha^2} \varphi(\xi)$$

墙肢内力


i层连梁的约束弯距: $m_i=m(\xi_i)h$ i层连梁的剪力: $V_{bi}=m(\xi_i)h/2c$ i层连梁端部弯距: $M_{bi}=V_{bi}a_0$

i层墙肢轴力: $N_i = \sum_{i=1}^{n} V_{bj}$

墙肢弯距按刚度分配

$$M_{il} = \frac{I_l}{I_l + I_2} (M_{Pi} - \sum_{j=i}^n m_j)$$

$$M_{i2} = \frac{I_2}{I_1 + I_2} (M_{p_i} - \sum_{j=i}^n m_j)$$



连梁刚度系数D: 连梁墙肢刚度比:

$$D = \frac{I_b^0 c^2}{a^3}$$

$$\alpha_I^2 = \frac{6H^2}{h(I_I + I_2)}D$$

$$\alpha_I^2 = \frac{6H^2}{h(I_I + I_2)}D$$

 $\alpha^2 = \alpha_l^2 + \frac{6H^2}{2hsc}D$ $s = \frac{2cA_1A_2}{A_1 + A_2}$

多肢剪力墙的特点


- 多肢墙共有k+1 个墙肢;
- 2. 多肢墙共有k 根连梁;连梁刚度为:


$$D_i = I_{bi}^0 c_i^2 / a_i^3$$


$$I_{bi}^{0} = \frac{I_{bi}}{1 + \frac{3\mu E I_{bi}}{G A_{..} a_{.}^{2}}}$$


- 多墙肢的整体系数表达式与多墙肢轴向变形系数有关;
- 连梁对墙肢的约束弯距根据分配系数计算:


2021/10/31











5.2.7 剪力墙类型的判别方法

- 根据整体性分类,即连梁刚度与墙肢 刚度的比值:
- 1) 当α<1,连梁刚度很弱,可以忽略连 梁对墙肢的约束作用,剪力墙按独立 墙肢计算;
- 2) 当α≥10,连梁刚度很强,剪力墙按 整体小开口墙计算:
- 3) 当1<α≤10, 剪力墙按联肢墙计算。

高层建筑结构

5.2.7 剪力墙类型的判别方法

- 根据沿高度是否出现反弯点进行判断 影响因素:
 - □ 墙肢的惯性矩 I;/I
 - 剪力墙的整体系数 α
 - □ 结构的层数 N
- 判断函数

$$Z_i = \frac{I}{S} \left(I - \frac{3}{2N} \Box \frac{A_i / \sum A_i}{I_i / \sum I_i} \right)$$

高层建筑结构

5.2.7 剪力墙类型的判别方法

■ 判断方法

$$Z_i = \frac{I}{S} \left(I - \frac{3}{2N} \Box \frac{A_i / \sum A_i}{I_i / \sum I_i} \right)$$

$$\alpha^2 = \frac{6H^2 \sum_{i=l}^k D_i}{\tau h \sum_{i=l}^{k+l} I_i}$$

- 1) 当α<1, 剪力墙按独立墙肢计算:
- 2) 当1< α ≤10, 且 I_i/I ≤ Z, 剪力墙按联肢墙计算;
- 3) 当 α ≥10,且 I_i/I ≤ Z,剪力墙按整体小开口墙计算;
- 3) 当 α ≥10,且 I_i/I > Z,剪力墙按壁式框架结算。

高层建筑结构

5.3 剪力墙的承载力计算

5.3.1 正截面承载力计算

大偏心受压 ξ≤ξ₀

■ 小偏心受压 ■ 大偏心受拉 ■ 小偏心受拉

5.3.1 正截面承载力计算

计算假定:

- 1)符合平截面假定;
- 2) 竖向分布钢筋参与受力;
- 3) 为安全起见,考虑到竖向钢筋直径较细, 易屈曲, 故受压区竖向分布钢筋不参与计算;
- 4)设计原理同混凝土柱。

2021/10/31

高层碳烷结构



□ 大偏心受压 α / 受压区混聚±应力与混聚±强度的 比值,当<C50时取1.0,当大于 >C80时取0.94,中间插值。

根据内力平衡建立方程

先设定竖向分布钢筋,得出 M_w ,然后再得出 M_0

$$N = \alpha_1 f_c b_w x - f_{yw} \frac{A_{sw}}{h_{w0}} (h_{w0} - 1.5x)$$

$$M = \frac{f_{yw}A_{sw}h_{w0}}{2}(1 - \frac{x}{h_{w0}})(1 + \frac{N}{f_{yw}A_{sw}}) + f_{y}A_{s}(h_{w0} - a_{s}^{'})$$

$$M = M_0 + M_w$$

$$A_s = \frac{M - M_w}{f_y(h_{w\theta} - a_s)}$$

□小偏心受压

- 根据内力平衡建立方程; 一端钢筋应力未达到屈服,增加变形协调方程。

$$N = \alpha_I f_c b_w x + f_y A_s - \sigma_s A_s$$

$$Ne = \alpha_I f_c b_w x (h_{w\theta} - \frac{x}{2}) + f_y A_s' (h_{w\theta} - a_s')$$

$$e = e_\theta + \frac{h_w}{2} - a_s'$$

$$\sigma_s = \frac{\xi - \beta_I}{\xi_b - \beta_I} f_y$$

高层建筑结构

根据上述平衡方程, 求解可得:

$$A_{s}^{'} = A_{s} = \frac{Ne - \xi(1 - 0.5\xi)\alpha_{1}f_{c}b_{w}h_{w\theta}^{2}}{f_{y}(h_{w\theta} - a_{s}^{'})}$$

- 当非对称配筋时,先假定一侧的钢筋,然后求平衡方程,得出另一侧的钢筋;

$$A'_{s} = A_{s} = \frac{Ne - \alpha_{1} f_{c} b_{w} h_{w} (h_{w0} - h_{w} / 2)}{f_{v} (h_{w0} - a'_{s})}$$

■ 应计算墙体的平面外失稳,按轴心受压构件进行计算

2021/10/31

高层建筑结构

□大偏心受拉

$$\begin{split} N &= -\alpha_{I}f_{c}b_{w}x + f_{yw}\frac{A_{sw}}{h_{w0}}(h_{w0} - 1.5x) \\ x &= \frac{f_{yw}A_{sw} - N}{\alpha_{I}f_{c}b_{w} + 1.5f_{yw}A_{sw}/h_{w0}} > 0 \Rightarrow A_{sw} > \frac{N}{f_{yw}} \\ M &= \frac{f_{yw}A_{sw}h_{w0}}{2}(1 - \frac{x}{h_{w0}})(1 - \frac{N}{f_{yw}A_{sw}}) + f_{y}A_{s}(h_{w0} - a_{s}^{'}) \\ M &= M_{w} + M_{0} \\ A_{s} &= \frac{M - M_{w}}{f_{y}(h_{w0} - a_{s}^{'})} \end{split}$$

高层建筑结构

□大偏心受拉

假定受拉分布筋的面积

原则: 1) 截面保证有部分截面受压,则x>0 2) 满足最小分布钢筋的构造要求

$$A_{sw} \ge N / f_{yw}$$

$$M_{w} = \frac{f_{yw} A_{sw} h_{w\theta}}{2} (1 - \frac{x}{h_{w\theta}}) (1 - \frac{N}{f_{yw} A_{sw}})$$

$$A_{s} = \frac{M - M_{w}}{f (h_{\phi} - a')}$$

□小偏心受拉

若全截面受拉,属于小偏心受拉情况。 可根据受力平衡得到相关方程式,假定分布钢筋,然后

但是,由于剪力墙将处于全截面受拉状态,混凝土开裂, 设计中一般不允许剪力墙出现该种情况发生。

2021/10/31

高层碳烷结构

5.3.2 斜截面承载力计算

- 偏心受压抗剪承载力:
- 1) 无地震作用:

$$V_{w} \leq \frac{1}{\lambda - 0.5} (0.5 f_{t} b_{w} h_{w0} + 0.13 N \frac{A_{sw}}{A_{sw}}) + f_{yh} \frac{A_{sh}}{s} h_{w0}$$

2) 有地震作用:

$$V_{w} \leq \frac{1}{\gamma_{RF}} \left[\frac{1}{\lambda - 0.5} (0.4 f_{t} b_{w} h_{w0} + 0.1N \frac{A_{sw}}{A_{cw}}) + 0.8 f_{yh} \frac{A_{sh}}{s} h_{w0} \right]$$

2021/10/31

5.3.2 斜截面承载力计算

- 偏心受拉抗剪承载力:
- 1) 无地震作用:

$$V_{w} \le \frac{1}{\lambda - 0.5} (0.5 f_{i} b_{w} h_{w0} - 0.13 N \frac{A_{sw}}{A_{sw}}) + f_{yh} \frac{A_{sh}}{s} h_{w0}$$

2) 有地震作用: 上式×0.8/0.85

$$V_{w} \leq \frac{1}{\gamma_{_{BF}}} \left[\frac{1}{\lambda - 0.5} (0.4 f_{_{l}} b_{_{w}} h_{_{w}0} - 0.1N \frac{A_{_{SW}}}{A_{_{rm}}}) + 0.8 f_{_{yh}} \frac{A_{_{Sh}}}{s} h_{_{w}0} \right]$$

2021/10/31

高层建筑结构

5.3.2 斜截面承载力计算

- 剪力墙加强部位剪力放大——强剪弱弯
 - 1) 无地震作用或四级剪力墙,可不调整。
 - 2) 一、二、三级抗震,分别乘放大系数: 1.6、1.4、1.2。

$$V_{w} = \eta_{vw} V_{w}$$

3) 9度抗震设计:

$$V = I.I \frac{M_{wua}}{M_w} V_w$$

2021/10/3

高层建筑结构

5.3.2 斜截面承载力计算

■ 剪力墙施工处的抗滑移验算 一级抗震的剪力墙:

$$V_{wj} \le \frac{I}{\gamma} (0.6 f_y A_s + 0.8 N)$$

解决方式:增加附加钢筋,且保证足够的锚固

2021/10/31

高层建筑结构

5.4 钢筋混凝土剪力墙的设计

- 平面布置
- 竖向布置
- 轴压比
- ■边缘构件
- 底部加强区
- 墙体最小配筋率
- 连梁构造要求

2021/10/31

高层建筑结构

平面布置

- 原则:
 - □ 提高整体抗侧刚度,但不宜过大;
 - \Box 尽量使刚度中心和质量中心重合,减少偏心、避免出现扭转效应;
 - □ 尽量少用短肢剪力墙,避免全部短肢墙结构;
 - □ 墙宽不宜超过8m; 高宽比宜大于2;
 - □ 沿主轴方向双向布置,墙体轴线与框架轴线对齐。
 - □不宜将框架梁支撑在连梁上。

2021/10/31

高层碳烷结构

竖向布置

- 原则:
 - □ 墙体宜自下向上连续布置;
 - □ 洞口宜对齐,不规则洞口应采取措施;
 - 特别注意梁上剪力墙的设置,支撑剪力墙的梁 为框支梁,其抗震等级相应提高;
 - □ 避免出现薄弱层,薄弱层的剪力须乘1.15的抗 震增大系数;
 - □ 应控制剪力墙的平面外刚度。

2021/10/31

高层建筑结构

7

底部加强区

■ 目的:

为保证剪力墙在出现塑性铰后有一定的延性, 应对底部区域进行加强。

- 原则:
 - □ 墙肢总高度的1/8,墙超过150m时取1/10
 - □ 或底部2层。

2021/10/31 高层建筑结构

墙体轴压比限值

- 原则:
 - □ 提高剪力墙的延性——为使底部剪力墙加强区在 罕遇地震下形成塑性铰,避免出现脆性破坏。
 - ם 在 $\underline{\mathbf{5}}$ 在 $\underline{\mathbf{5}}$ 在 $\underline{\mathbf{5}}$ 作用下的轴压力 \mathbf{N} ,($\underline{\mathbf{5}}$ 框架 $\underline{\mathbf{5}}$ 柱不同)。

轴压比	一级(9度)	一级(7、8度)	二级
N/fcA	0.4	0.5	0.6

2021/10/31 高层建筑结构 44

边缘构件

- 约束边缘构件
- ■构造边缘构件
- 设置的原则
 - □ 约束边缘构件: 一、二级抗震的剪力墙底部 加强部位和上一层剪力墙的端部;
 - 构造边缘构件: 一、二级抗震剪力墙的其他 部位, 三、四级以及非抗震设计的剪力墙的 端部。

2021/10/31

高层建筑结构

约束边缘构件

- 墙肢的长度: l。
- 箍筋体积配箍率:
- $\rho_{v} = \lambda_{v} \frac{f_{c}}{f_{vv}}$
- 配箍特征值: λ_ν

项目	一级(9度)	一级(7、8度)	二级
λ_{ν}	0.20	0.20	0.20
l_c (暗柱)	0.25 $h_{_W}$	0.20 h_w	0.20 h_w
l _c (翼柱或端柱)	0.20h _w	0.15h _w	0.15h _w

71 /10 /21 **********

约束边缘构件

- □ 箍筋的直径: ≧8mm;
- □ 箍筋的间距: ≤100mm (一级)

≤150mm (二级)

□ 纵向钢筋: 范围—阴影面积A;

面积—1.4%, 1.2%, 1.0%;

(分别对应特一级、一级、二级剪力墙)

直径: ≧ 6Φ16, 6Φ14;

2021/10/31

高层碳筑结构

剪力墙最小厚度

- 混凝土强度不低于C20;
- 剪力墙厚度

抗震等级	剪力墙部位	有端柱和翼柱		无端柱和翼柱	
一、二级	底部加强区	H/16	200	h/12	200
	其他部位	H/20	160	h/15	180
三、四级	底部加强区	H/20	160	H/20	160
	其他部位	H/25	160	H/25	180
非抗震区	所有部位	H/25	160	H/25	180

2021/10/31

剪力墙最小截面

1) 无地震作用:

 $V_{w} \leq 0.25 \beta_{c} f_{c} b_{w} h_{w0}$

2) 有地震作用: 剪跨比大于2.5时: $V_{w} \leq \frac{1}{\gamma_{RE}} (0.20 \beta_{c} f_{c} b_{w} h_{w0})$

剪跨比不大于2.5时: $V_{w} \leq \frac{1}{\gamma_{pr}} (0.15 \beta_{c} f_{c} b_{w} h_{w0})$

高层建筑结构

剪力墙分布钢筋

■ 水平钢筋和竖向钢筋:

$$\rho_{sw} = \frac{A_{sw}}{b_w s}$$

剪力墙	抗震等级	最小配筋率	最大间距	最小直径
一般	一、二、三级	0.25%	300	8
一般	四级、非抗震	0.20%	300	8
B級高度	特一级	一般部位0.35% 加强部位0.40%	300	8
温度应力加 大部位	抗震与非抗震	0.25%	200	

高层建筑结构

剪力墙钢筋的锚固与搭接 洞口处理

- 搭接长度: 不小于1.21_{aF}
- 不要在同一位置搭接;
- 搭接错开,间距不小于500mm;
- 洞口钢筋补强

连梁设计

- 原则:
 - □ 基本同普通钢筋混凝土梁设计;
 - □ 一般按双筋截面设计;
- □ 弯距和剪力可以调幅: 完全弹性: 6、7度: ×0.8, 8、9度: ×0.5,
- □ 罕遇地震下可不考虑连梁的作用
- 正截面抗弯:

$$M \leq f_{v} A_{s} (h_{b0} - a')$$

连梁截面尺寸

- 最小截面要求:
- 1) 无地震作用:

 $V_{w} \le 0.25 \beta_{c} f_{c} b_{w} h_{w0}$

2) 有地震作用:

剪跨比大于2.5时:

 $V_{w} \leq \frac{I}{\gamma_{RE}} (0.20 \beta_{c} f_{c} b_{w} h_{w0})$

剪跨比不大于2.5时: $V_w \leq \frac{I}{\gamma_{\scriptscriptstyle BE}} (0.15 \beta_c f_c b_w h_{\scriptscriptstyle W0})$

2021/10/31

连梁设计斜截面抗剪承载力

1) 无地震作用:

 $V_{w} \le 0.7 f_{t} b_{b} h_{b0} + f_{yv} \frac{A_{sv}}{s} h_{b0}$

2) 有地震作用: 跨高比>2.5

 $V_{b} \leq \frac{1}{\gamma_{RE}} (0.42 f_{t} b_{b} h_{b\theta} + f_{yv} \frac{A_{sv}}{s} h_{b\theta})$

跨高比<=2.5

 $V_b \le \frac{1}{\gamma_{BE}} (0.38 f_t b_b h_{b\theta} + 0.9 f_{yv} \frac{A_{sv}}{s} h_{b\theta})$

2021/10/31

连梁设计 ■ 强剪弱弯 一、二、三级抗震: 9度时: 高层建筑结构

2021/10/31