

### 第七章 筒体结构

- 7.1 简体结构的特性
- 7.2 框筒体系的简化计算
- 7.3 框筒体系的设计

2021/11/11 高戸建管结构 2

### 第七章 简体结构体系

### 定义:

■ 筒体体系是指建筑的周边由紧密间隔的柱子 组成,柱子由深梁连接而成。该系统作为一 个空心垂直悬臂墙,工作效率相当高。

其中有:框筒、桁架筒、筒中筒、束筒

2021/11/11 高层建筑结构 3


# 特性 高并且规则 高度超过 100m, 长宽比小于1:2.5 密柱深梁 内部空间大 功能多,适用于办公室和酒店 Jack of Commtimication


# 不同类型的内部简体系统 (a) Frame tube (b) Tube with cantilever slabs (c) Tube with bottom truss (e) braced tube (side or exterior braces) (d) Tube with top truss and hanging columns


### 框筒的特性


- 用最简单的术语来说,框筒可以被定义为一个 三维系统,它利用整个建筑的周边来抵抗侧向 荷载。创建一个像墙一样的三维结构的必要要 求是在建筑外部放置相对接近的柱子,由深桁 架梁连接。
- 实际上,柱子之间的间距为4米(10英尺)到6.1 米(20英尺),梁的深度从0.90米到1.5米(3到5 英尺)不等。

021/11/11 高层建筑结构 6











### 剪力滞后现象

- 角柱的轴力比实腹筒的轴力要大,内部柱的则要小
- 内部柱的轴力滞后于角柱,因此导致了剪力滞后
- 由于柱轴力的有效分布不如理想筒体结构,框筒结构的抗弯矩承载力和抗弯刚度要小得多。





### 内筒的承载特性

- □ 钢筋混凝土剪力墙在核心区域形成封闭 的内筒:
- □ 在结构的底部,内筒承受较大的剪力, 导致筒体的变形曲线以弯曲挠曲为主;
- □ 内筒由侧向荷载引起的弯矩较小:

2021/11/11 高层建筑结构 14

### 水平加强层的承载特性

- 水平加强层是指带有水平伸臂或带状大梁的楼层。这些楼层主要 用作设备楼层,可用空间较小。
- □ 加强层的作用是连接内外筒,形成一个巨大的抗侧移荷载体系,减小层间位移和顶部位移。
- □ 约束协调框架筒和核心筒的变形,消除板的屈曲。

2021/11/11 高层建筑结构 15

### 筒体高度限值

Height of Grade A:

non-seismic  $\leq$  200 m, 7 degree  $\leq$  150 m, 8 degree  $\leq$  120 m;

Height of Grade B:

Tube-in-tube, Frame core-tube non-seismic  $\leq$  220 m, 7 degree  $\leq$  180 m, 8 degree  $\leq$  140 m;

.

2021/11/11 高层建筑结构 16

### 简体的容许位移

☐ Limit of displacement:

RC shear-wall:

elastic storey drift angle  $\leq 1/1000$  elasto-plastic drift angle  $\leq 1/120$ 

高层建筑结构

### 7.2 简体的简化计算


- □ 三维有限元计算
- □ 空间连杆-薄柱矩阵位移法
- 平面展开矩阵位移法
- □ 等效弹性连续体积法
- □ 有限切片法


2021/11/11 高层建筑结构 18


### 7.3 设计的基本要求

- □ 建筑物高度不应低于60米,高宽比不应低于3;
- □ 混凝土强度等级大于等于C30
- □ 相邻楼层立柱不连续时,应设置转换梁,梁深应大于L/6
- □ 钢筋应两个方向布置,在楼板外角处布置两层
- □ 钢筋的直径和配筋率应该满足最低要求
- □ 系梁,特别是外框筒的系梁,必须满足剪切截面的最低要求。

2021/11/11 高层建筑结构







# 外框筒柱(薄壁柱)的设计

- 柱间距不应大于4m,柱截面强轴应布置在筒壁方向;
- 开洞面积不应大于墙面的60%,开洞的高宽比应接近层高 与柱间距的比例;
- 角柱的截面面积应是内柱的1~2倍。

2021/11/11 高层建筑结构 23

# 外框筒柱(薄壁柱)的设计

- 最大轴压比要求: 按照框架剪力墙结构
- 最小截面的要求:
  - 1) 无地震:

 $V_w \le 0.25 \beta_c f_c b_c h_{c0}$ 

2) 有地震: 剪跨比>2.5:

 $V_{w} \leq \frac{1}{\gamma_{RE}} (0.20 \beta_{c} f_{c} b_{c} h_{c0})$ 

剪跨比<=2.5:

 $V_{w} \leq \frac{1}{\gamma_{RE}} \left( 0.15 \beta_{c} f_{c} b_{c} h_{c0} \right)$ 

21/11/11 高层建筑结构

### 核心筒筒壁设计

- 筒中筒和框筒系统的内筒长度建议分别为其高度的1/15 ~ 1/12和1/12。
- 墙体开口不应在水平方向连续。空间应大于1.2m。壁截面的深厚比应大于3。
- 确定墙体加筋面积
- 边界单元的设计
- 轴压比限值

2021/11/11

高层建筑结构

5