Istruzioni Macchina - Pila

Corso di Architettura degli elaboratori e laboratorio

Modulo Laboratorio


Gabriella Verga

Gestione di pila



Pila (Stack)

- La pila consiste in una lista di elementi, alla quale però si possono applicare alcune restrizioni circa il modo di inserirli ed estrarli.
- L'estremità in alto è detto cima (o top),
 l'estremità in basso base o fondo (bottom).
- Si può lavorare solo agendo sulla cima della pila.
- Stack Pointer (SP): registro che punta alla cima della pila [R13].



Operazioni

E' possibile eseguire solo due operazioni:

1. PUSH (o impila): porre un elemento in cima

```
Subtract SP, SP,#4 ;diminuire l'indirizzo contenuto in SP di una parola per puntare alla nuova cima Store Rj, (SP) ; scrivere il valore richiesto nella parola puntata da SP
```

2. POP (o spila): togliere un elemento dalla cima

```
Load Rj, (SP) ;copiare il valore contenuto nella locazione di memoria puntata da SP in un registro del processore Add SP, SP,#4 ;aumentare l'indirizzo contenuto in SP di una parola per puntare alla nuova cima
```

Operazioni in Visual

Istruzione	Operazione	Note
STM[codice] SP[!] {lista di registri}	PUSH	Store Multiple Registro di ordine più basso in cima
LDM [codice] SP[!] {lista di registri}	POP	Load Multiple Registro di ordine più basso dalla cima

Codice	Descrizione
FD	Full descending
FA	Full ascending
ED	Empty descending
EA	Empty ascending
!	Aggiorna il valore del puntatore alla cima a fine operazione

STM

Supposto che R0 contiene 18, R1 contiene 20, R2, contiene 22, R3 contiene 24, R4 contiene 26, R5 contiene 28. Effettuiamo delle operazioni di Store Multiple

FA {R0,R1}

FA {R2,R3}

FA {R4,R5}

FD {R0,R1} FD {R2,R3} FD {R4,R5}

26

28

24

18

20

 $SP \rightarrow$

 $SP \rightarrow$

 $SP \rightarrow$

•	, ,
SP →	26
	28
SP →	22
	24
SP →	18
	20

FD {R0,R1}

FD {R3,R2}

FD {R4,R5}

	18
SP →	20
	22
SP →	24
	26
SP →	28

ED {R0,R1} ED {R2,R3} ED {R4,R5}

SP →	
	26
SP →	28
	22
SP →	24
	18
	20

EA {R0,R1} EA {R2,R3} EA {R4,R5}

	18
	20
SP →	22
	24
SP →	26
	28
SP →	


LDM

Supposto che R0 contiene 18, R1 contiene 20, R2, contiene 22, R3 contiene 24, R4 contiene 26, R5 contiene 28. Effettuiamo delle operazioni di Load Multiple

SP →	26	R0	0
	28	R1	0
	22	R2	0
	24	R3	0
	18	R4	0
	20	R5	0

26 R0 26 28 28 R1 $SP \rightarrow$ 22 R2 0 24 R3 0 18 R4 0 20 R5 0

 $LDM \{R0,R1\} = LDM \{R1,R0\}$




Esempio

1. Eseguire l'operazione 20 + 10 - 15 e salvare il risultato in memoria, usando la pila e conservando i vecchi valori contenuti nei registri.

Area di attivazione in pila

- Il blocco di memoria nella pila riservato al sottoprogramma è chiamato Area di attivazione (**Stack Frame**)
- Il **Frame Pointer** FP è un registro che punta allo Stack Frame del sottoprogramma in esecuzione.
- Lo Stack Frame contiene: i parametri, il FP del programma chiamante, le variabili locali e valori di registri salvati



Gestione di sottoprogramma

Sottoprogramma

- Un **sottoprogramma** o routine è una lista di istruzioni che eseguono un compito specifico e che possono essere richiamate in un qualsiasi momento durante l'esecuzione di un programma.
- Il programma che effettua il salto è detto **chiamante** (called program o caller) mentre il sottoprogramma a cui si passa a sottoprogramma è speciale ed è detta istruzione di chiamata a sottoprogramma (call instruction) o a **routine**.
- Terminata la routine è necessario riprendere l'esecuzione dall'istruzione successiva, si dice che la routine rientra al programma chiamante e l'istruzione macchina che ha effettuato questo passaggio cruciale è detto istruzione di rientro.
- Il Link Register (LR) è un registro speciale in cui si memorizza l'indirizzo dell'istruzione di rientro durante l'esecuzione di un sottoprogramma

Sintassi


• Chiamata a sottoprogramma:

Call INDIRIZZO

- L'operazione di chiamata esegue due passi:
 - 1. Salva il contenuto del registro PC nel Link Register;
 - 2. Salta all'indirizzo di destinazione indicato nell'istruzione di chiamata.
- Istruzione di rientro:

Return

- L'istruzione di rientro salta all'indirizzo di rientro contenuto nel Link Register nel seguente modo:
 - 1. Salva il contenuto del Link Register nel registro PC



In Visual

BL	Indirizzo sottoprogramma	Salva il PC nel LR prima di effettuare il salto
MOV	PC, LR	Rientra da sottoprogramma

Tre registri speciali:

R13 = SP


R14 = LR

R15 = PC

Area di attivazione con annidamento di sottoprogramma

- Nel caso si abbiano diversi sottoprogrammi annidati, prima di chiamare una seconda routine è necessario salvare il contenuto del registro LINK_reg (LR) per recuperarlo in seguito.
- Si può usare la **pila** per salvare gli indirizzi di rientro delle chiamate annidate all'interno dell'area di attivazione dei programmi chiamanti.
- Il LINK_reg è comunque sempre usato dalle funzioni di Call e Return.
- Alcune architetture non usano il LINK_reg, ma salvano l'indirizzo di rientro solo nella pila.
 Questa strategia è chiamata pila a modo implicito

Esempio



Passaggio di Parametri

Passaggio di parametri

- Una routine ha spesso bisogno di:
- Parametri di ingresso su cui operare.
- Restituire un risultato al programma chiamante.
- Esistono due tecniche di passaggio di parametri:
- 1. Passaggio tramite registri del processore (si usano alcuni registri generici per salvare i parametri). Numero di parametri limitato dal numero di registri.
- 2. Passaggio attraverso la pila (si impilano i parametri nella pila). Numero di parametri virtualmente illimitato.

Es1: somma di N numeri tramite registri

Programm	a chiamante		1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
	Load	R2, N	Il parametro 1 è la dimensione della lista
	Move	R4, #NUM1	Il parametro 2 è la locazione della lista
	Call	TOTALE	Chiama il sottoprogramma
	Store	R3, SOMMA	Immagazzina il risultato
Sottoprogr	ramma		
TOTALE:	Subtract	SP, SP, #4	Salva in pila R5
	Store	R5, (SP)	
	Clear	R3	Inizializza la somma a 0
CICLO:	Load	R5, (R4)	Preleva il prossimo numero
	Add	R3, R3, R5	Aggiungi questo numero alla somma
	Add	R4, R4, #4	Incrementa di 4 il puntatore
	Subtract	R2, R2, #1	Decrementa il contatore
	Branch_if_[R2]>0	CICLO	
	Load	R5, (SP)	Ripristina il contenuto di R5
	Add	SP, SP, #4	
	Return		Rientra al programma chiamante

Es1: somma di N numeri tramite registri

	Load Move Call Store	R2.N R4.#NUM1 TOTALE R3.SOMMA	Il parametro 1 è la dimensione della lista Il parametro 2 è la locazione della lista Chiama il sottoprogramma Immagazzina il risultato
Sottoprogr	ramma		
TOTALE:	Subtract	SP, SP, #4	Salva in pila R5
	Store	R5, (SP)	
	Clear	R3	Inizializza la somma a 0
CICLO:	Load	R5, (R4)	Preleva il prossimo numero
	Add	R3, R3, R5	Aggiungi questo numero alla somma
	Add	R4, R4, #4	Incrementa di 4 il puntatore
	Subtract	R2, R2, #1	Decrementa il contatore
	Branch_if_[R2]>0	CICLO	
	Load	R5, (SP)	Ripristina il contenuto di R5
	Add	SP, SP, #4	
	Return		Rientra al programma chiamante

Es2: somma di N numeri tramite pila

Move	R2, #NUM1	Impila i parametri
Subtract	SP, SP, #4	
Store	R2, (SP)	
Load	R2, N	
Subtract	SP, SP, #4	
Store	R2, (SP)	
Call	TOTALE	Chiama il sottoprogramma (cima della pila a livello 2)
Load	R2, 4(SP)	Spila il risultato e conservalo in SOMMA
Store	R2, SOMMA	
Add	SP, SP, #8	Ripristina la cima della pila (cima della pila a livello 1)
1		

TOTALE:	Subtract	SP, SP, #16	Salva in pila i registri
	Store	R2, 12(SP)	
	Store	R3, 8(SP)	
	Store	R4, 4(SP)	
	Store	R5, (SP)	(cima della pila a livello 3)
	Load	R2, 16(SP)	Inizializza il contatore a n
	Load	R4, 20(SP)	Inizializza il puntatore alla lista
	Clear	R3	Inizializza la somma a 0
CICLO:	Load	R5, (R4)	Preleva il prossimo numero
	Add	R3, R3, R5	Aggiungi questo numero alla somma
	Add	R4, R4, #4	Incrementa di 4 il puntatore
	Subtract	R2, R2, #1	Decrementa il contatore
	Branch_if_[R2]>0	CICLO	
	Store	(R3, 20(SP)	Impila il risultato
	Load	R5, (SP)	Ripristina i registri
	Load	R4, 4(SP)	
	Load	R3, 8(SP)	
	Load	R2, 12(SP)	
	Add	SP, SP, #16	(cima della pila a livello 2)
	Return		Rientra al programma chiamante