Instrukcja obsługi

PREREKWIZYTY: - Serwer, klient WWW oraz moduł Arduino muszą zostać zainstalowane (patrz: dokumentacja poszczególnych modułów)

KONFIGURACJA PLANTACJI 1. Stwórz konto za pośrednictwem interfejsu WWW (Account -> Register) - pamiętaj o użyciu silnego hasła, zawierającego małe oraz duże litery, minimum 9 znaków oraz znaki specjalne - wprowadź swoje dane (w tym nazwę użytkownika, email oraz numer telefonu)

- 2. Zaloguj się za pomocą swoich danych.
- 3. Przejdź do tablicy głównej (Board). Aktualnie twoja przestrzeń robocza jest pusta.
- 4. Stwórz pierwszy Preset (kliknij znak + w menu bocznym)
 - o ustaw wszystkie parametry, które będą obowiązywać na twojej plantacji
- 5. Stwórz pierwszą Plantację (kliknij znak + w menu bocznym)
 - o ustaw nazwę plantacji oraz wybierz dla niej utworzony preset
- 6. Po utworzeniu Plantacji wygenerowany zostanie specjalny tajny kod. Ten kod będzie potrzebny do skonfigurowania modułu Arduino.
- 7. Skonfiguruj moduł Arduino.
 - o w pliku konfiguracyjnym ustal tajny kod plantacji
 - o w pliku konfiguracyjnym ustal częstość wysyłania pomiarów
 - o w pliku konfiguracyjnym ustal adres IP serwera
- 8. Podłącz płytkę oraz wszystkie wymagane komponenty do zasilania oraz sieci.
- 9. Uruchom płytkę
 - od tego momentu możesz śledzić oraz kontrolować aktualną sytuację na swojej Plantacji, za pośrednictwem przeglądarki
 WWW