S3 Operaciones Lógicas

Lenin G. Falconí

2024-05-13

Outline

Operaciones Lógicas e Instrucciones Computador



Máquinas de Estados Finitos I

- Modelo computacional que describe un fenómeno
- Es un modelo computacional que describe las transiciones entre diferentes estados posibles.
- Permite inferir el algoritmo o programa a construir para resolver un problema.




Figure: Máquina de estado Finito para obtener tres tokens Rojos consecutivos

Programa:

- Secuencia de pasos para resolver un problema
- Cada paso ejecuta una operación aritmética o lógica
- Cada operación requiere de un diferente conjunto de señales de control
- Cada operación tiene un código único e.g. ADD, MOVE

El computador I

 En una manera reduccionista, un computador puede ser entendido como un

sistema integrado de dispositivos electrónicos que interactúa con el entorno a través de dispositivos periféricos o líneas de comunicación y que procesa información.


- Un computador puede entenderse como la integración de distintos componentes o subsistemas de manera jerárquica. Este conjunto de sistemas busca realizar las siguientes funciones básicas:
 - Procesamiento de Datos
 - Almacenamiento de Datos
 - Transferencia de Datos
 - Control

La *estructura* estudia cómo están interrelacionados los diferentes componentes del computador. Mientras que el *funcionamiento* estudia la operación de cada componente individual como parte de la estructura.

5 / 24

Estructura Superior del Computador

- El computador interacciona con el medio a través de periféricos o líneas de comunicación.
- CPU: control del funcionamiento del computador y procesamiento.
- Memoria Principal: almacena datos
- I/O: transferencia de datos entre el computador y el entorno externo.
- Sistemas de Interconexión: son los buses de comunicación



CPU

Se encarga del control del funcionamiento del computador y del procesamiento.




Figure: CPU

Unidad de Control

Conformada por los distintos circuitos digitales, registros, decodificadores y memorias necesarios para el funcionamiento del computador.





Figure: Unidad de Control


Componentes del Computador



9 / 24

Concepto de Memoria

- Puede ser de escritura o lectura dependiendo de una señal de control
- Las distintas operaciones y datos con los que trabaja el computador son mapeados con direcciones de memoria en donde sus valores se encuentran almacenados.
- Se puede pensar como una lista o tabla de elementos almacenados.



Lenguaje de Transferencia de Registros (RTL) I

- Permite definir de manera sencilla las operaciones en el computador
- No es un lenguaje ensamblador
- No es un lenguaje de Programación
- Es una notación
- Distingue entre las localidades de memoria y su contenido
- Se usa [] para indicar el contenido de una ubicación de memoria
- ullet El símbolo \leftarrow se usa para indicar $transferencia\ de\ datos$
- Suponga una pequeña memoria que tenga 4 bits para el bus de dirección ¿cuántas localidades puede almacenar?
- Estructure la tabla de memoria suponiendo que el contenido de la memoria será de máximo 8 bits.

Solución

Si las direcciones son de 4 bits, se puede almacenar hasta $2^{n=4} = 16$ localidades.

direcc				dato
0	0	0	0	
0	0	0	1	
0	0	1	0	
1	1	1	1	

En Hexadecimal tendríamos localidades desde la 0x0 hasta la 0xF

Lenguaje de Transferencia de Registros (RTL) I

- $[0x0F] \leftarrow [0x0F] + 1$: el contenido de la localidad de memoria 0x0F se incrementa en 1 y se almacena en la misma localidad
- El símbolo = se usa alternativamente para expresar transferencia Considere las siguientes operaciones:
 - ① [0x14] = 5: el contenido de la dirección de memoria 0x14 es 5
 - 2 $[0x14] \leftarrow 6$: el valor o literal 6 se carga en 0x14
 - **3** $[0x14] \leftarrow [6]$: el contenido de la dirección 0x06 se carga en 0x14
 - **③** [0x0C] ← [0x03] + 3: el contenido de la dirección 0x03 se suma con el valor 3 y el resultado se carga en 0x0C
 - **⑤** [0x13] ← [0x07] + [0x08]: la suma de los contenidos de las localidades de memoria 7 y 8 se colocan en la dirección 19 $(19_{10}=13_{16})$
 - [0x04] ← [[0x02]]: puntero o direccionamiento indirecto. El valor a copiar en la localidad 4 es el contenido en la dirección definida por el contenido de la localidad 2.

13 / 24

Ejercicio I

Considere la siguiente memoria abstracta.

Obtenga: X =

$$3+[0x04]+[1+[0x03]]+[[0x0A]]+[[0x09]*3]$$

Dirección	Dato
0×00	6
0×01	2
0x02	3
0x03	4
0×04	5
0×05	2
0×06	8
0×07	1
0x08	5
0×09	2
0x0A	1
0x0B	5

Ejercicio - Solución I

Considere la siguiente memoria abstracta. Obtenga: X = 3+[0x04]+[1+[0x03]]+[[0x0A]]+[[0x09]*3]X = 3+5+2+2+8


Dirección	Dato
0x00	6
0x01	2
0x02	3
0x03	4
0x04	5
0x05	2
0x06	8
0x07	1
0x08	5
0x09	2
0x0A	1
0x0B	5

Lógica Digital - Circuito Eléctrico I

- Los materiales conductores tienen la característica de producir una corriente eléctrica en presencia de un campo eléctrico.
- El voltaje V, la corriente I y la resistencia R se relacionan con la Ley de Ohm V = IR
- Un semiconductor es un material que exhibe las características tanto de un buen conductor como de un buen aislante. Esta característica se controla por una entrada de control.
- Un transistor es un semiconductor que opera como un switch digital.
 Cambia de alta a baja resistencia dependiendo del estado de una señal de entrada.


Compuertas Lógicas

- Son arreglos de circuitos con transistores que permiten realizar operaciones lógicas
- Un transistor tiene un voltaje de switching de 0.7V.
- Con un V ≥ 0.7, el transistor se activa y la resistencia entre colector y emisor se reduce, colocando la salida a un bajo voltaje.
- El comportamiento del circuito se puede expresar en una tabla de verdad




Compuertas Lógicas

$input_1$	input ₂	salida
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



Álgebra de Boole y Compuertas Lógicas I

- Utilizada para resolver problemas de diseño de circuitos de conmutación
- Las variables y las operaciones son lógicas
- 1 equivale a Verdadero
- 0 equivale a Falso
- Las operaciones lógicas AND, OR y NOT se denotan como:



Álgebra de Boole y Compuertas Lógicas II

 Es importante notar que las compuertas NAND y NOR son las respectivas negaciones de las compuertas AND y OR i.e.

$$A \, \mathsf{NAND} \, B = \neg (A \wedge B) = \overline{A \wedge B}$$

$$A \, NOR \, B = \neg (A \lor B) = \overline{A \lor B}$$

- AND, OR y NOT son un conjunto funcionalmente completo.
- NAND y NOR pueden implementar cualquier circuito digital ya que las AND, OR y NOT se pueden implementar directamente sólo con compuertas NAND o NOR. Condición favorable para procesos de fabricación.

Circuitos Combinacionales

- Conjunto de compuertas lógicas interconectadas cuya salida, en un momento dado, es función únicamente de las entradas en ese instante.
 - La relación puede ser expresada por funciones booleanas o por tablas de verdad.
 - La ecuación booleana se puede simplificar con aplicación de las identidades o postulados básicos del álgebra booleana o por Mapas de Karnaugh
 - Se pueden expresar como Suma de Productos (SOP) o productos de sumas (POS)
 - El Teorema de Morgan permite hacer la conmutación de las dos representaciones.

Circuitos Secuenciales

La salida actual de estos circuitos depende de la entrada actual y de la historia pasada de las entradas. Estos circuitos usan una señal de reloj, generalmente. Ejemplos son:

- Biestables o latch SR
- Biestable D
- Registros
- Contadores Síncronos

Ejercicios I

- A partir de la tabla de verdad de la compuerta OR exclusiva obtenga la función booleana como SOP (min-términos).
- Para el ejercicio anterior obtenga la representación en POS (max-términos).
- 3 ¿Puede representar el circuito sólo con compuertas NAND?
- Simplificar $F = ACD + \bar{A}BCD$. Resp:CD(A + B)
- **5** Simplificar $F = ABC + A\bar{B}\bar{A}\bar{C}$ R: $A(\bar{B}C)$
- A partir de la Tabla 1 de verdad obtener la representación en SOP.
- Usando Mapas de Karnaugh obtenga la simplificación del circuito de la Tabla 1

Ejercicios II

Table: Ejercicio de tres variables

АВС	F
000	0
001	0
010	1
011	1
100	0
101	0
110	1
111	0