Цифровое моделирование физикохимических систем

Раздел 4. Химическое и фазовое равновесие

Лекция 4.1. Фазовое равновесие

Лектор: доцент кафедры информационных компьютерных технологий, к.т.н. Митричев Иван Игоревич Москва

Основные понятия, относящиеся к фазовому равновесию

Напомним, что **гетерогенная система** состоит из нескольких гомогенных частей, называемых **фазами**, граничащих по **поверхности раздела**.

Каждая из фаз обладает своими свойствами и, возможно, агрегатным состоянием.

Двухфазная система: масло-вода, видна четко поверхность раздела фаз.

Смесь ромбической и моноклинной серы – две фазы (полиморфные модификации, разные кристаллические структуры).

Гетерогенная система находится в термодинамическом равновесии, если все её фазы находятся в тепловом (T), механическом (P) и химическом (μ) равновесии друг с другом. $\mu^I = \mu^{II} = \dots$

$$(\mathrm{dG})_{\mathrm{p,T}}=0$$

или по определению (конец лекции 1.2)

$$\sum_{i=1}^{k} (\mu_i dn_i)_{p,T} = 0$$



(c) Victor Blacus https://commons.wikimedia.org/ wiki/File:Water_and_ice.jpg?us elang=ru

Правило фаз Гиббса

Составляющее вещество – вещество системы, способное существовать вне нее (ионы – не составляющие). (Независимыми) компонентами принято называть только независимые составляющие системы. Если в системе протекают химические реакции, которые связывают концентрации веществ N уравнениями, то число компонентов k = число составляющих минус число уравнений N. Если нет химический реакций, то число компонентов равно числу составляющих систему веществ.

$$H_2CO_3 = H_2O + CO_2\uparrow$$

Два жидких вещества и газ – три составляющих, два компонента, две фазы.

Число термодинамических степеней свободы *і* (вариантность состояния системы) – количество параметров состояния равновесной системы, значения которых можно изменять в некоторых пределах без изменения числа и природы равновесных фаз.

Рассмотрим Ф фаз с К компонентами при некоторых Р, Т (равны во всех фазах, так как они в равновесии). Для каждого k-го компонента справедливо

$$\mu^{I}_{k} = \mu^{II}_{k} = \dots$$

Итого $K(\Phi-1)$ уравнений ($\Phi-1$: например, для трех фаз два равенства...). Итого K(Ф-1) уравнений (Ф-1: например, для трех фаз два равенства...). Для последнего компонента химический потенциал зависит от остальных, исходя из уравнения $\sum (\mu_i dn_i)_{p,T} = 0$ Итого имеем $\Phi(K-1) + 2$ переменных (P, T).


$$\sum_{i=1}^{k} (\mu_i dn_i)_{p,T} = 0$$

Число степеней свободы в математике равно число переменных минус число уравнений


$$i = \Phi(K-1) + 2 - K(\Phi-1) = K - \Phi + 2$$

$$\mathbf{i} = \mathbf{K} - \mathbf{\Phi} + \mathbf{2}$$
 - правило фаз Гиббса

Фазовые диаграммы однокомпонентных систем. P-V-T диаграмма



Фазовые диаграммы однокомпонентных систем (2)




- Однофазные области: (бивариантные равновесия: i=2): 1 твердое тело (тв); 2 жидкость (ж); 3 пар (пар); 4 газ;
- Двухфазные области:
 (моновариантные: равновесия: υ =1): 5 (тв-ж);
 6 (ж-пар); 7 (тв-пар);
- Фазовые границы: (t-d) – (тв-ж); (t-8) – (ж-пар); (0-t) – (тв-пар);
- Нонвариантные точки: (i=0): t тройная точка (равновесие: ж-тв-пар при давлении, равном давлению насыщенного пара над жидкостью и кристаллом; 8 критическая точка;
- *Соединительные линии:* cb (ж-пар); mp (тв-пар); rt (тв-ж); ts (ж-пар).


 $\frac{\text{мольное количество твердой фазы}}{\text{мольное количество паровой фазы}} = \frac{\text{пр}}{\text{тр}}$

P-V диаграмма воды

Наибольшее применение имеют P-T диаграммы, также некоторое применение находят P-V диаграммы (ср. слайд 18 лекции 3.1 «Растворы»). На рисунке показаны изотермы на P-V диаграмме воды в околокритической области.



Фазовые переходы I рода на Р-Т диаграмме воды



Сверхкритический флюид

Критическая точка

Из лекции 1: «Фазовый переход I рода: скачкообразно изменяются первые производные функций состояния по интенсивным параметрам. Пример – изменение агрегатного состояния вещества (плавление, кипение), перекристаллизация в другую форму (полиморфные превращения)».


Типичная диаграмма для одной кристаллической модификации твердой фазы (для воды это упрощение)

Температура плавления воды понижается с ростом давления (линия фазового перехода – кривая плавления - отклонена влево). На линиях ф.п. вариантность 1. В однофазных областях i = 2.

Критическая точка (однокомпонентная, однофазная система – различие между фазами теряется, плотности равны) – два доп. ограничения на производные давления -i=0.

Тройная точка — три фазы — i = 0.


Применение правила фаз Гиббса




$$i = K - \Phi + 2$$
 $K = 1$
В однофазной области
 $i = 2$ (можно менять 2
параметра, оставаясь там)
На двухфазной линии
 $i = 1$ (можем менять только один параметр независимо,

В тройной точке?

Сверхкритический диоксид углерода





Эффективный растворитель. Химчистка в сверхкритическом CO₂: полощут одежду, сбрасывают давление, грязь лежит кусочками.

Также применяют для:

- производства кофе (экстракция кофеина из зерен);
- извлечение лекарственных веществ из растений при низкой температуре;
- получение аэрогелей с нанометрическими порами.

Температура кипения

Температура кипения вещества – температура, при которой давление насыщенного пара равно внешнему давлению.

Нормальная температура кипения (н.т.к.) – т.к. при нормальном давлении 1 бар.

Тройная точка воды -273,16 K, давление пара 609 Па.

Не путать с T_{nn} льда при 1 атм 273,15 К.

Тройная точка воды расположена ниже 1 атм. Поэтому, тв. (лед) переходит в ж. фазу при атмосферном давлении при нагреве.

Тройная точка CO_2 выше атмосферного давления, поэтому при его нагреве наблюдается *сублимация*, или *возгонка* (сухой лед дымит — возгонка углекислого газа, см. предыдущий слайд).

В тройной точке


$$\Delta_{\text{субл}}H = \Delta_{\text{исп}}H + \Delta_{\text{пл}}H$$

$$\Delta_{\text{субл}} H > \Delta_{\text{исп}} H \gg \Delta_{\text{пл}} H$$

Фазовая диаграмма серы

Число тройных точек равно числу сочетаний из Φ (числа фаз) по 3: $\frac{\Phi!}{3! \ (\Phi-3)!}$. Для двух полиморфных модификаций $\Phi=4$, и число тройных точек четыре (B, E, C и метастабильная H, которая существует при быстром нагреве ромбической серы - HC линия плавления перегретой метастабильной орторомбической серы)

Фазовые превращения в твердой фазе (полиморфные превращения) протекают при температуре, более низкой чем $T_{\text{пл.}}$ этих фаз, и обычно являются обратимыми (энантитропными). Однако некоторые переходы являются односторонними (бензофенон, монотропный)




Применение правила фаз Гиббса к двухкомпонентным системам

Для двухкомпонентной или бинарной системы, на равновесие в которой из внешних факторов оказывают влияние только давление и температура, правило фаз Гиббса выражается уравнением

$$i = 4 - \Phi$$
.

В двухкомпонентной системе число фаз, находящихся в равновесии, не может быть больше четырех (i = 0, если $\Phi = 4$), а максимальное число независимых параметров состояния системы, т.е. термодинамических степеней свободы, равно трем — давление, температура и концентрация x_1 одного из компонентов, выраженная в массовых или мольных долях или процентах (i = 3, если $\Phi = 1$).

Бинарное равновесие «идеальный пар»-«идеальная жидкость»



Пусть жидкость – есть идеальный раствор из двух летучих компонентов A и B. Тогда справедлив законы Рауля: $p_{A}=p_{A}^{0}x_{A}; \quad p_{B}=p_{B}^{0}x_{B}$

Поскольку $x_A = 1 - x_B$,

$$p = p_A + p_B = p_A^0 + (p_B^0 - p_A^0) x_B$$
 (*)

По рисунку слева видна, что все зависимости являются линейными.

Зависимость давления паров от состава раствора (по [доп. 7])

Отклонения от равновесия на Р-х диаграммах

Вспомним закон Рауля для реальных растворов:


$$p_i = p_i^0 x_i \gamma_i$$

Применим (*) и получим общее давление над раствором, содержащим летучие компоненты А и В:

$$p = p_A^0 \gamma_A + \left(p_B^0 \gamma_B - p_A^0 \gamma_A \right) x_B$$

где γ_A и γ_B зависят от состава раствора. Прямую сменяет кривая линия.

Отклонения давления пара от линейной зависимости в сторону увеличения называют положительными, а в сторону меньших значений — отрицательными [доп. 7].






Диаграмма состояния реальных растворов: а – с отрицательными отклонениями; б – с положительными отклонениями [доп. 7]

Состав равновесного с раствором пара

Состав равновесного с жидким раствором пара (y_i) определяется согласно закону Дальтона:


$$y_i = \frac{p_i}{p} = \frac{p_i^0 x_i}{p}$$

– для идеального раствора;

$$y_i = \frac{p_i}{p} = \frac{p_i^0 \gamma_i x_i}{p}$$

– для реального раствора (ср. лекция 3.1 «Растворы», сл. 25)

Фазовые диаграммы (= диаграммы состояния)





1 – линия пара (рядом – область только пара), 2 – линия жидкости (рядом – только жидкость)

Как видим, диаграммы построены для доли компонента B - массовой или мольной (справа его 100%). Фигуративная точка O на диаграмме кипения характеризует двухфазную систему, ее парожидкостное равновесие (VLE). В равновесии находятся жидкость состава x_B и пар состава y_B .

Общий (средний) мольный состав по фазам системы в этой точке равен x_0 (в зарубежной литературе обозначают буквой z). cd — нода.

Фазовые диаграммы (= диаграммы состояния) - 2





1 – линия пара, 2 – линия жидкости


По правилу рычага можно рассчитать соотношение масс равновесных фаз, если х(у) – массовая доля

$$\frac{m_{\pi}}{m_{\mathsf{K}}} = \frac{Oc}{Od},$$

или молей, если x(y) – мольная доля:

$$\frac{n_{\Pi}}{n_{\infty}} = \frac{Oc}{Od}$$

Диаграммы состояния Р-х(у) для различных типов растворов



I: идеальный раствор

Линия (начала кипения) жидкости - прямая


П+: реальный раствор с незначительным положительным отклонением от идеальности

Линия (начала кипения) жидкости на P-х диаграмме отклонена вверх

ПП-: реальный раствор с незначительным отрицательным отклонением от идеальности

Линия (начала кипения) жидкости на Р-х диаграмме отклонена вниз

Диаграммы состояния Р-х(у) для различных типов растворов - 2




ТV++ в реальный раствор со значительным положительным отклонением от идеальности

Линия (начала кипения) жидкости на P-х диаграмме отклонена сильно вверх. Появился азеотроп

V- - : реальный раствор со значительным отрицательным отклонением от идеальности
Пиния (начала кипения) жилкости на Р-х

Линия (начала кипения) жидкости на P-х диаграмме отклонена сильно вниз. Появился азеотроп

Система «толуол»-«бензол» при нормальном давлении



Бинарная смесь «толуол»-«бензол» - это система с небольшим отклонением от идеальности.

Та из двух жидкостей, которая обладает более низкой температурой кипения при заданном внешнем давлении, будет более летучей при данной температуре, то есть, пар по сравнению с жидкостью всегда обогащен низкокипящим компонентом (ср. сл. 23), то есть, бензолом.

Рассмотрим процесс охлаждения.

АВ: охлаждение и начало конденсации пара. Фигуративная точка В определяет состав первой капли жидкости. ВF — завершение конденсации. F определяет состав последнего пузырька пара.

В случае нагревания парожидкостной смеси, FB, точка F дает состав первого пузырька пара, а фигуративная точка В определяет состав последней капли жидкости.

Диаграмма кипения бинарной смеси с азеотропом




Диаграмма кипения системы этиловый спирт – этилацетат при $P = 1,013 \times 10^5$ Па

В случае сильной неидеальности присутствует азеотроп – точка, где состав жидкости равен составу пара. Вариантность в точке С

$$i = 2 - 2 + 1 - 1 = 0$$
.

На рис. слева: положительное отклонение от идеальности, азеотропная смесь имеет самую низкую температуру кипения.

Справа – отрицательная отклонение от идеальности.





Диаграмма кипения системы хлороформ – ацетон при $P = 1,013 \times 10^5$ Па

Разделение жидких летучих смесей. Первый закон Коновалова



Фракционная перегонка неограниченно смешивающихся жидкостей, не образующих азеотропной смеси при P = const

Простая перегонка — нагревание жидкости **с непрерывным отбором пара** и его конденсацией. В результате простой перегонки чистые компоненты выделить нельзя, для этого применяется фракционная (многократная) перегонка. Ректификация — непрерывный процесс.

Первый закон Коновалова: пар по сравнению с жидкостью обогащен тем компонентом, добавление которого к бинарной смеси увеличивает общее давление пара, то есть более летучим (низкокипящим) компонентом.

«Для разделения исходную смесь состава X_0 нагревают при постоянном давлении до кипения (фигуративная точка a_0), при этом получается первый пузырек пара (фигуративная точка b_0) состава Y_0 . Пар по сравнению с исходной жидкостью более богат легколетучим компонентом B, а раствор обогащается компонентом A... B процессе перегонки пар отбирают, и состав жидкости изменяется от X_0 до X_1 , а состав пара — от Y_0 до Y_1 . Если весь полученный пар сконденсировать (первая фракция), то конденсат будет иметь состав X_1' , промежуточный между Y_0 и Y_1 . При кипении оставшейся жидкости (фигуративная точка a_1) состава X_1 получается пар, также обогащенный легколетучим компонентом B. При изменении состава жидкого раствора от X_1 до X_2 состав пара меняется от Y_1 до Y_2 и получается конденсат состава X_2' (вторая фракция), и т.д.

Если каждую из полученных фракций подвергнуть аналогичной перегонке, то получится набор новых фракций, обогащенных легколетучим компонентом. Сходные по составу фракции объединяют и подвергают дальнейшему фракционированию до тех пор, пока конденсат не будет представлять собой практически чистый компонент В, а перегоняемая жидкость - чистый компонент А» [4].

Ректификация

Непрерывно подается смесь состава X_0 .

Ступени разделения (пусть – тарелки). На первой тарелке устанавливается равновесие

между жидкостью и паром.

Пар Y1 летит вверх, конденсируется на второй тарелке. Опять возникает равновесие с паром — уже на второй тарелке, и пар Y2 летит вверх.




Figure 6-15


Atkins Physical Chemistry, Eighth Edition

© 2006 Peter Atkins and Julio de Paula

Второй закон Коновалова

Второй закон Коновалова: точкам экстремума на кривой зависимости общего давления пара от состава раствора (или: температуры кипения раствора от состава раствора) соответствуют азеотропные нераздельно кипящие смеси, в которых состав жидкости и состав равновесного с нею пара одинаковы.

Простыми словами: в случае наличия экстремума (азеотропа) – состав ж и п в нем одинаков.



Диаграммы $p - x_2(y_2)$ и $t - x_2(y_2)$ с азеотропом в максимуме давления (минимуме температуры кипения)

Методом фракционной перегонки подобные системы можно разделить на один из чистых компонентов и азеотропную смесь.


«В системах с минимальной температурой кипения (рисунки слева) азеотропной смеси в парообразную фазу будет уходить азеотропная смесь, а оставшаяся жидкость будет представлять собой тот чистый компонент, которым была богаче исходная смесь по сравнению с азеотропным раствором» [4] (простыми словами – если были в правой доле графика – то компонент В).

Так, смесь исходного состава x_1 путем фракционной перегонки можно разделить на азеотропную смесь и чистый компонент B.

И наоборот, в системах с максимальной температурой кипения в парообразную фазу будет уходить тот чистый компонент, которым была богаче исходная смесь по сравнению с азеотропным раствором, а оставшаяся жидкость будет представлять собой азеотропную смесь.

Второй закон Коновалова (пример)

«В системах с минимальной температурой кипения азеотропной смеси в парообразную фазу будет уходить азеотропная смесь, а оставшаяся жидкость будет представлять собой тот чистый компонент, которым была богаче исходная смесь по сравнению с азеотропным раствором» [4] (простыми словами – если были в левой доле графика – то компонент A).




<u>Пример</u>: этиловый спирт и вода (1 атм). При массовой доле этилового спирта, равной 95,6%, образуется азеотропная смесь. Начинаем перегонять с левой доли (этанола мало). Азеотропная смесь, обогащенная этанолом, уходит в пар. Более концентрированный этанол путем обычной ректификации получить нельзя. Заметим, что азеотропная смесь кипит при 78,2 °C, что ниже температуры кипения как этанола 78,4 °C, так и воды 100 °C.

На практике для устранения азеотропа предпринимают различные меры, например, повышают внешнее давление, в результате увеличивается температура кипения смеси и азеотроп исчезает или изменяется его состав.

При повышении давления в системе «этанол»-«вода» азеотроп смещается вправо, свыше 10 бар — исчезает (поданным расчета).

Смещение азеотропа



Благодарности

Автор выражает благодарность студентке бакалавриата (2022) Ромичевой Юлии за помощь в наборе презентаций лекций по фазовому равновесию и кинетике простых и сложных реакций.