Цифровое моделирование физикохимических систем

Раздел 4. Химическое и фазовое равновесие

Лекция 4.1. Фазовое равновесие

Лектор: доцент кафедры информационных компьютерных технологий, к.т.н. Митричев Иван Игоревич Москва

Основные понятия, относящиеся к фазовому равновесию

Напомним, что **гетерогенная система** состоит из нескольких гомогенных частей, называемых фазами, граничащих по **поверхности раздела**.

Каждая из фаз обладает своими свойствами и, возможно, агрегатным состоянием.

Двухфазная система: масло-вода, видна четко поверхность раздела фаз.

Смесь ромбической и моноклинной серы – две фазы (полиморфные модификации, разные кристаллические структуры).

Гетерогенная система находится в термодинамическом равновесии, если все её фазы находятся в тепловом (T), механическом (P) и химическом (μ) равновесии друг с другом. $\mu^I = \mu^{II} = \dots$

$$(dG)_{p,T} = 0$$

или по определению (конец лекции 1.2)

$$\sum_{i=1}^{k} (\mu_i dn_i)_{p,T} = 0$$



(c) Victor Blacus https://commons.wikimedia.org/ wiki/File:Water_and_ice.jpg?us elang=ru

Правило фаз Гиббса

Составляющее вещество – вещество системы, способное существовать вне нее (ионы – не составляющие). (Независимыми) компонентами принято называть только независимые составляющие системы. Если в системе протекают химические реакции, которые связывают концентрации веществ N уравнениями, то число компонентов k = число составляющих минус число уравнений N. Если нет химический реакций, то число компонентов равно числу составляющих систему веществ.

$$H_2CO_3 = H_2O + CO_2 \uparrow$$

Два жидких вещества и газ – три составляющих, два компонента, две фазы.

Число термодинамических степеней свободы i (вариантность состояния системы) — количество параметров состояния равновесной системы, значения которых можно изменять в некоторых пределах без изменения числа и природы равновесных фаз.

Рассмотрим Ф фаз с К компонентами при некоторых Р, Т (равны во всех фазах, так как они в равновесии). Для каждого k-го компонента справедливо

$$\mu^{I}_{k} = \mu^{II}_{k} = \dots$$

Итого K(Ф-1) уравнений (Ф-1: например, для трех фаз два равенства...). Для последнего компонента химический потенциал зависит от остальных, исходя из уравнения $\sum_{i=1}^{n} (\mu_i dn_i)_{p,T} = 0$ Итого имеем $\Phi(K-1) + 2$ переменных (P, T).


$$\sum_{i=1}^k (\mu_i dn_i)_{p,T} = 0$$

Число степеней свободы в математике равно число переменных минус число уравнений


$$i = \Phi(K-1) + 2 - K(\Phi-1) = K - \Phi + 2$$

$$\mathbf{i} = \mathbf{K} - \mathbf{\Phi} + \mathbf{2}$$
 - правило фаз Гиббса

Фазовые диаграммы однокомпонентных систем. P-V-T диаграмма



Фазовые диаграммы однокомпонентных систем (2)




- Однофазные области: (бивариантные равновесия: i=2): 1 твердое тело (тв); 2 жидкость (ж); 3 пар (пар); 4 газ;
- Двухфазные области:
 (моновариантные: равновесия: υ =1): 5 (тв-ж);
 6 (ж-пар); 7 (тв-пар);
- Фазовые границы: (t-d) – (тв-ж); (t-8) – (ж-пар); (0-t) – (тв-пар);
- Нонвариантные точки: (i=0): t тройная точка (равновесие: ж-тв-пар при давлении, равном давлению насыщенного пара над жидкостью и кристаллом; 8 критическая точка;
- *Соединительные линии:* cb (ж-пар); mp (тв-пар); rt (тв-ж); ts (ж-пар).


 $\frac{\text{мольное количество твердой фазы}}{\text{мольное количество паровой фазы}} = \frac{\text{пр}}{\text{тр}}$

P-V диаграмма воды

Наибольшее применение имеют P-T диаграммы, также некоторое применение находят P-V диаграммы (ср. слайд 18 лекции 3.1 «Растворы»). На рисунке показаны изотермы на P-V диаграмме воды в околокритической области.



Фазовые переходы I рода на Р-Т диаграмме воды



Сверхкритический флюид

Критическая точка

Из лекции 1: «Фазовый переход I рода: скачкообразно изменяются первые производные функций состояния по интенсивным параметрам. Пример – изменение агрегатного состояния вещества (плавление, кипение), перекристаллизация в другую форму (полиморфные превращения)».


Типичная диаграмма для одной кристаллической модификации твердой фазы (для воды это упрощение)

Температура плавления воды понижается с ростом давления (линия фазового перехода – кривая плавления - отклонена влево). На линиях ф.п. вариантность 1. В однофазных областях i = 2.

Критическая точка (однокомпонентная, однофазная система – различие между фазами теряется, плотности равны) – два доп. ограничения на производные давления – i = 0.

Тройная точка — три фазы — i = 0.

Применение правила фаз Гиббса



$$i = K - \Phi + 2$$


В однофазной области


i = 2 (можно менять 2 параметра, оставаясь там)

На двухфазной линии

i = 1 (можем менять только один параметр независимо, чтобы остаться на линии, второй надо подстраивать)

Сверхкритический диоксид углерода





Эффективный растворитель. Химчистка в сверхкритическом CO₂: полощут одежду, сбрасывают давление, грязь лежит кусочками.

Также применяют для:

- производства кофе (экстракция кофеина из зерен);
- извлечение лекарственных веществ из растений при низкой температуре;
- получение аэрогелей с нанометрическими порами.

Температура кипения

Температура кипения вещества – температура, при которой давление насыщенного пара равно внешнему давлению.

Нормальная температура кипения (н.т.к.) – т.к. при нормальном давлении 1 бар.

Тройная точка воды -273,16 K, давление пара 609 Па.

Не путать с T_{nn} льда при 1 атм 273,15 К.

Тройная точка воды расположена ниже 1 атм. Поэтому, тв. (лед) переходит в ж. фазу при атмосферном давлении при нагреве.

Тройная точка CO_2 выше атмосферного давления, поэтому при его нагреве наблюдается *сублимация*, или *возгонка* (сухой лед дымит — возгонка углекислого газа, см. предыдущий слайд).

В тройной точке


$$\Delta_{\text{субл}}H = \Delta_{\text{исп}}H + \Delta_{\text{пл}}H$$

$$\Delta_{\text{субл}}H > \Delta_{\text{исп}}H \gg \Delta_{\text{пл}}H$$

Фазовая диаграмма серы

Число тройных точек равно числу сочетаний из Φ (числа фаз) по 3: $\frac{\Phi!}{3! \ (\Phi-3)!}$. Для двух полиморфных модификаций $\Phi=4$, и число тройных точек четыре (B, E, C и метастабильная H, которая существует при быстром нагреве ромбической серы - HC линия плавления перегретой метастабильной орторомбической серы)

Фазовые превращения в твердой фазе (полиморфные превращения) протекают при температуре, более низкой чем $T_{\text{пл.}}$ этих фаз, и обычно являются обратимыми (энантитропными). Однако некоторые переходы являются односторонними (бензофенон, монотропный)




Применение правила фаз Гиббса к двухкомпонентным системам

Для двухкомпонентной или бинарной системы, на равновесие в которой из внешних факторов оказывают влияние только давление и температура, правило фаз Гиббса выражается уравнением

$$i = 4 - \Phi$$
.

В двухкомпонентной системе число фаз, находящихся в равновесии, не может быть больше четырех (i=0, если $\Phi=4$), а максимальное число независимых параметров состояния системы, т.е. термодинамических степеней свободы, равно трем — давление, температура и концентрация x_1 одного из компонентов, выраженная в массовых или мольных долях или процентах (i=3, если $\Phi=1$).

Бинарное равновесие «идеальный пар»-«идеальная жидкость»



Пусть жидкость – есть идеальный раствор из двух летучих компонентов A и B. Тогда справедлив законы Рауля: $p_A = p_A^0 x_A; \quad p_B = p_B^0 x_B$

Поскольку $x_A = 1 - x_B$,

$$p = p_A + p_B = p_A^0 + (p_B^0 - p_A^0) x_B$$
 (*)

По рисунку слева видна, что все зависимости являются линейными.

Зависимость давления паров от состава раствора (по [доп. 7])

Отклонения от равновесия на Р-х диаграммах

Вспомним закон Рауля для реальных растворов:


$$p_i = p_i^0 x_i \gamma_i$$

Применим (*) и получим общее давление над раствором, содержащим летучие компоненты А и В:

$$p = p_A^0 \gamma_A + \left(p_B^0 \gamma_B - p_A^0 \gamma_A \right) x_B$$

где γ_A и γ_B зависят от состава раствора. Прямую сменяет кривая линия.

Отклонения давления пара от линейной зависимости в сторону увеличения называют положительными, а в сторону меньших значений — отрицательными [доп. 7].






Диаграмма состояния реальных растворов: а – с отрицательными отклонениями; б – с положительными отклонениями [доп. 7]

Состав равновесного с раствором пара

Состав равновесного с жидким раствором пара (y_i) определяется согласно закону Дальтона:


$$y_i = \frac{p_i}{p} = \frac{p_i^0 x_i}{p}$$

– для идеального раствора;

$$y_i = \frac{p_i}{p} = \frac{p_i^0 \gamma_i x_i}{p}$$

– для реального раствора (ср. лекция 3.1 «Растворы», сл. 25)

Фазовые диаграммы (= диаграммы состояния)





1 – линия пара (рядом – область только пара), 2 – линия жидкости (рядом – только жидкость)

Как видим, диаграммы построены для доли компонента B - массовой или мольной (справа его 100%). Фигуративная точка O на диаграмме кипения характеризует двухфазную систему, ее парожидкостное равновесие (VLE). В равновесии находятся жидкость состава x_B и пар состава y_B .


Общий (средний) мольный состав по фазам системы в этой точке равен x_0 (в зарубежной литературе обозначают буквой z). cd – нода.


Фазовые диаграммы (= диаграммы состояния)





Температура кипения – состав Т-х(у)





1 – линия пара, 2 – линия жидкости


По правилу рычага можно рассчитать соотношение масс равновесных фаз, если х(у) – массовая доля

$$\frac{m_{\pi}}{m_{\mathsf{K}}} = \frac{Oc}{Od},$$

или молей, если х(у) – мольная доля:

$$\frac{n_{\Pi}}{n_{W}} = \frac{Oc}{Od}$$

Диаграммы состояния Р-х(у) для различных типов растворов



I: идеальный раствор

Линия (начала кипения) жидкости - прямая


П+: реальный раствор с незначительным положительным отклонением от идеальности

Линия (начала кипения) жидкости на Р-х диаграмме отклонена вверх

ПП-: реальный раствор с незначительным отрицательным отклонением от идеальности

Линия (начала кипения) жидкости на Р-х диаграмме отклонена вниз

Диаграммы состояния Р-х(у) для различных типов растворов




ТУ++ : реальный раствор со значительным положительным отклонением от идеальности

Линия (начала кипения) жидкости на P-х диаграмме отклонена сильно вверх. Появился азеотроп

V- -: реальный раствор со значительным отрицательным отклонением от идеальности

Линия (начала кипения) жидкости на P-х диаграмме отклонена сильно вниз. Появился азеотроп

Система «толуол»-«бензол» при нормальном давлении



Бинарная смесь «толуол»-«бензол» - это система с небольшим отклонением от идеальности.


Та из двух жидкостей, которая обладает более низкой температурой кипения при заданном внешнем давлении, будет более летучей при данной температуре, то есть, пар по сравнению с жидкостью всегда обогащен низкокипящим компонентом (ср. сл. 23), то есть, бензолом.

Рассмотрим процесс охлаждения.

АВ: охлаждение и начало конденсации пара. Фигуративная точка В определяет состав первой капли жидкости. ВF — завершение конденсации. F определяет состав последнего пузырька пара.

В случае нагревания парожидкостной смеси, FB, точка F дает состав первого пузырька пара, а фигуративная точка В определяет состав последней капли жидкости.

Диаграмма кипения бинарной смеси с азеотропом



В случае сильной неидеальности присутствует азеотроп – точка, где состав жидкости равен составу пара. Вариантность в точке С

$$i = 2 - 2 + 1 - 1 = 0$$
.

На рис. слева: положительное отклонение от идеальности, азеотропная смесь имеет самую низкую температуру кипения.

Справа – отрицательная отклонение от идеальности.





Диаграмма кипения системы хлороформ – ацетон при $P = 1,013 \times 10^5$ Па

Диаграмма кипения системы этиловый спирт – этилацетат при $P = 1,013 \times 10^5$ Па

Разделение жидких летучих смесей. Первый закон Коновалова



Фракционная перегонка неограниченно смешивающихся жидкостей, не образующих азеотропной смеси при P = const

Простая перегонка — нагревание жидкости **с непрерывным отбором пара** и его конденсацией. В результате простой перегонки чистые компоненты выделить нельзя, для этого применяется фракционная (многократная) перегонка. Ректификация — непрерывный процесс.

Первый закон Коновалова: пар по сравнению с жидкостью обогащен тем компонентом, добавление которого к бинарной смеси увеличивает общее давление пара, то есть более летучим (низкокипящим) компонентом.

«Для разделения исходную смесь состава X_0 нагревают при постоянном давлении до кипения (фигуративная точка a_0), при этом получается первый пузырек пара (фигуративная точка b_0) состава Y_0 . Пар по сравнению с исходной жидкостью более богат легколетучим компонентом B, а раствор обогащается компонентом A... В процессе перегонки пар отбирают, и состав жидкости изменяется от X_0 до X_1 , а состав пара — от Y_0 до Y_1 . Если весь полученный пар сконденсировать (первая фракция), то конденсат будет иметь состав X_1' , промежуточный между Y_0 и Y_1 . При кипении оставшейся жидкости (фигуративная точка a_1) состава X_1 получается пар, также обогащенный легколетучим компонентом B. При изменении состава жидкого раствора от X_1 до X_2 состав пара меняется от Y_1 до Y_2 и получается конденсат состава X_2' (вторая фракция), и т.д.

Если каждую из полученных фракций подвергнуть аналогичной перегонке, то получится набор новых фракций, обогащенных легколетучим компонентом. Сходные по составу фракции объединяют и подвергают дальнейшему фракционированию до тех пор, пока конденсат не будет представлять собой практически чистый компонент В, а перегоняемая жидкость - чистый компонент А» [4].

Ректификация

Непрерывно подается смесь состава X_0 .

Ступени разделения (пусть – тарелки). На первой тарелке устанавливается равновесие между жидкостью и паром.

Пар Y1 летит вверх, конденсируется на второй тарелке. Опять возникает равновесие с паром – уже на второй тарелке, и пар Y2 летит вверх.




Figure 6-15


Atkins Physical Chemistry, Eighth Edition

© 2006 Peter Atkins and Julio de Paula

Второй закон Коновалова

Второй закон Коновалова: точкам экстремума на кривой зависимости общего давления пара от состава раствора (или: температуры кипения раствора от состава раствора) соответствуют азеотропные нераздельно кипящие смеси, в которых состав жидкости и состав равновесного с нею пара одинаковы.

Простыми словами: в случае наличия экстремума (азеотропа) – состав ж и п в нем одинаков.



Диаграммы $p - x_2(y_2)$ и $t - x_2(y_2)$ с азеотропом в максимуме давления (минимуме температуры кипения)

Методом фракционной перегонки подобные системы можно разделить на один из чистых компонентов и азеотропную смесь.


«В системах с минимальной температурой кипения (рисунки слева) азеотропной смеси в парообразную фазу будет уходить азеотропная смесь, а оставшаяся жидкость будет представлять собой тот чистый компонент, которым была богаче исходная смесь по сравнению с азеотропным раствором» [4] (простыми словами – если были в правой доле графика – то компонент В).

Так, смесь исходного состава x_1 путем фракционной перегонки можно разделить на азеотропную смесь и чистый компонент B.

И наоборот, в системах с максимальной температурой кипения в парообразную фазу будет уходить тот чистый компонент, которым была богаче исходная смесь по сравнению с азеотропным раствором, а оставшаяся жидкость будет представлять собой азеотропную смесь.

Второй закон Коновалова (пример)

«В системах с минимальной температурой кипения азеотропной смеси в парообразную фазу будет уходить азеотропная смесь, а оставшаяся жидкость будет представлять собой тот чистый компонент, которым была богаче исходная смесь по сравнению с азеотропным раствором» [4] (простыми словами – если были в левой доле графика – то компонент А).




<u>Пример</u>: этиловый спирт и вода (1 атм). При массовой доле этилового спирта, равной 95,6%, образуется азеотропная смесь. Начинаем перегонять с левой доли (этанола мало). Азеотропная смесь, обогащенная этанолом, уходит в пар. Более концентрированный этанол путем обычной ректификации получить нельзя. Заметим, что азеотропная смесь кипит при 78,2 °C, что ниже температуры кипения как этанола 78,4 °C, так и воды 100 °C.

На практике для устранения азеотропа предпринимают различные меры, например, повышают внешнее давление, в результате увеличивается температура кипения смеси и азеотроп исчезает или изменяется его состав.

При повышении давления в системе «этанол»-«вода» азеотроп смещается вправо, свыше 10 бар — исчезает (поданным расчета).

Смещение азеотропа



Трехкомпонентные системы с двумя несмешивающимися жидкостями *



Пусть есть две несмешивающиеся жидкости, к примеру, бензол и вода. Добавим в систему третий компонент, например, небольшое количество йода (3). Добавленное вещество распределится между двумя жидкими фазами. В состоянии равновесия:

$$\mu_3^I = \mu_3^{II}.$$

Выразим химический потенциал третьего компонента в обеих жидких фазах через его термодинамическую активность:

$$\mu_3 = \mu_3^0 + RT \ln a_3$$
.

Подставим значение химического потенциала:

$$\mu_3^{0^I} + RT \ln a_3^I = \mu_3^{0^{II}} + RT \ln a_3^{II}$$
,

где a_3^I , a_3^{II} – термодинамические активности йода в обеих фазах.

Выполнив преобразования, имеем

$$\frac{a_3^I}{a_3^{II}} = \exp\left[\frac{\mu_3^{II^0} - \mu_3^{I^0}}{RT}\right] = K.$$

Так как стандартный химический потенциал зависит только от температуры, в правой части имеем величину, постоянную при T=const, тогда

$$\frac{a_3^I}{a_2^{II}} = k$$

где К – коэффициент распределения вещества между несмешивающимися жидкостями.

Количество йода мало, поэтому можно записать:

$$\frac{c_3^I}{c_3^{II}} = K.$$

Это закон распределения Нернста: отношение равновесных концентраций распределяющегося вещества в двух соприкасающихся, но не смешивающихся растворителях есть величина постоянная при T = const.

Коэффициенты разделения и распределения *

Коэффициент разделения (обозначается P) определяется как отношение концентраций растворенного вещества между двумя растворителями (две жидкие фазы) для неионизированных растворенных веществ, и, таким образом, логарифм отношения равен log P.

Когда одним из растворителей является вода, а другим — неполярный растворитель, значение **log P** является мерой липофильности или гидрофобности. Сущность коэффициента в том, что липофильная и гидрофильная фаза всегда должны быть в числителе и знаменателе соответственно. Чаще всего определяется для двухфазной системы н-октанол (октанол) - вода:

$$\log P_{\text{окт/вода}} = \log \left(\frac{[\text{растворенное вещество}]_{\text{октанол}}^{\text{неионизированное}}}{[\text{растворенное вещество}]_{\text{вода}}^{\text{неионизированное}}} \right)$$

Коэффициент распределения log D представляет собой отношение сумм концентраций всех форм соединения (ионизированных и неионизированных) в каждой из двух фаз

$$\log D_{
m okt/Boda} = \log \left(rac{ \left[{
m pастворенное \ вещество}
ight]_{
m okt/Boda}^{
m uohu3upoвahhoe} + \left[{
m pастворенное \ вещество}
ight]_{
m okt/Boda}^{
m heuohu3upoвahhoe}}{ \left[{
m pастворенное \ вещество}
ight]_{
m Boda}^{
m uohu3upoвahhoe}} + \left[{
m pастворенное \ вещество}
ight]_{
m Boda}^{
m heuohu3upoвahhoe}}
ight)$$

Применение коэффициента разделения *

В контексте фармакокинетики (как организм поглощает, метаболизирует и выводит лекарство) коэффициент распределения оказывает сильное влияние на ADME*-свойства лекарства. Следовательно, гидрофобность соединения (измеряемая его коэффициентом распределения) является основным фактором, определяющим его сходство с лекарством. В частности, для перорального всасывания лекарство обычно должно сначала пройти через липидные бислои в кишечном эпителии (процесс, известный как трансклеточный транспорт). Для эффективного транспорта лекарство должно быть достаточно гидрофобным, чтобы разделяться и проникать в липидный бислой, но не настолько гидрофобным, чтобы, оказавшись в бислое, не выходить оттуда. Точно так же гидрофобность играет важную роль в определении того, где лекарства распределяются в организме после всасывания и, как следствие, в том, насколько быстро они метаболизируются и выводятся из организма (Википедия, Partition coefficient).

^{*}ADME - это аббревиатура в фармакокинетике и фармакологии, означающая "всасывание, распределение, метаболизм и выведение"

Экстракция *

Закон распределения Нернста является основой для расчета процесса разделения жидких смесей методами жидкостной экстракции.

Экстракция – процесс извлечения растворенного вещества (целевого компонента) из раствора с помощью другого растворителя (экстрагента), практически не смешивающегося с первым.

Основные цели экстракции:


- 1. получение чистого растворителя (очистка)
- 2. концентрирование целевого компонента в аналитических и технологических целях.

Движущая сила экстракции – разность химических потенциалов извлекаемого вещества в растворе и экстрагенте.

При выборе экстрагента сравнивают значения коэффициента распределения, который определяют экспериментально или берут из справочника. Чем больше К, тем эффективнее экстракция при условии, что в законе распределения фазой (I) является экстрагент.

Экстракция из сухого сырья – заваривание чая.


Диаграмма растворимости системы «жидкость»-«жидкость» с ограниченной взаимной растворимостью



Т-х диаграмма (растворимости) «вода»-«фенол» [4]

Бывают с верхней (слева), нижней (справа) критической температурой растворения, или с обоими. Сильно неидеальные.


akb - кривая расслоения. Снаружи кривой – гомогенная область, т.е., однофазная ($i_{yen} = 2 - 1 + 1 = 2$). Для гетерогенной области $i_{yen} = 2 - 2 + 1 = 1$ (если будем менять T, то изменим состав фаз. Только изменение х позволяет сохранить состав фаз).



Т-х диаграмма растворимости «вода»-«2,4,6триметилпиридин» [4]

Диаграмма кипения и растворимости системы «жидкость»-«жидкость» с ограниченной взаимной растворимостью (вариант 1)

Область сосуществования двух жидких фаз лежит ниже линии начала кипения. Диаграмма состоит из двух частей: диаграмма растворимости и обычная диаграмма кипения




3 – одна жидкость 4 – твердый фенол и раствор

6 – твердый фенол

Prikhod'ko I. V., Tumakaka F., Sadowski G. Application of the PC-SAFT equation of state to modeling of solid-liquid equilibria in systems with organic components forming chemical compounds //Russian Journal of Applied Chemistry. – 2007. – T. 80. – C. 542-548. DOI: 10.1134/S1070427207040040

Диаграмма кипения с ограниченной взаимной растворимостью жидкостей (вариант 2)

Область сосуществования двух жидких фаз пересекает линию начала кипения



Каждая диаграмма кривыми пара и жидкости делится на ряд областей [4]:

I – область пара ($i_{yen} = 2 - 1 + 1 = 2$);

II – область первого раствора ($i_{ven} = 2 - 1 + 1 = 2$);

III – область второго раствора (i_{yen} = 2 – 1 + 1 = 2);

IV – область пара и первого раствора $(i_{ven} = 2 - 2 + 1 = 1);$


V – область пара и второго раствора $(i_{yen} = 2 - 2 + 1 = 1);$

VI – область двух растворов ($i_{ven} = 2 - 2 + 1 = 1$).

Слева - общее давление пара над раствором больше давлений паров чистых компонентов при той же температуре ($P_1^{\circ} < P > P_2^{\circ}$). В таких системах P_1° близко к P_2° и мала взаимная растворимость жидкостей, например, анилин — вода, фурфурол — вода, бутанол — вода, диэтилкетон — вода [4].

Справа - $P_1^{\circ} < P < P_2^{\circ}$. При этом относительно большая взаимная растворимость жидкостей, например, в системах никотин — вода, анилин — гексан и др. [4]

Диаграмма кипения взаимно нерастворимых жидкостей *



Заметим, что абсолютно нерастворимых друг в друге жидкостей не существует. Просто очень мало растворимы, чем можно пренебречь. Пример — вода-бензол.

Каждая диаграмма кривыми пара и жидкости делится на ряд областей [4]:


I – область пара ($i_{ven} = 2 - 1 + 1 = 2$);

II – область чистого $A + \text{пар} (i_{\text{усл}} = 2 - 2 + 1 = 1);$

III – область чистого $B + \text{пар} (i_{\text{усл}} = 2 - 2 + 1 = 1);$

IV – область двух чистых жидких фаз $(i_{ven} = 2 - 2 + 1 = 1)$.

Растворимость газов в жидкостях *



Для идеального раствора справедлив закон Генри в области невысоких давлений (где влияние газов друг на друга в каждой фазе невелико и нет диссоциации и ассоциации газов).

$$c_i = K P_i$$

Влияние температуры на растворимость газов в случае нелетучего или слаболетучего растворителя зависит от мольной энтальпии растворения

$$\frac{d\ln x_2}{dT} = \frac{\Delta H_3}{RT^2}$$

При низких температурах растворимость газа в жидкости падает с увеличением температуры

Уравнение Клапейрона *

При равновесии сосуществующих фаз при p,T=const имеем

$$G_i' = G_i''$$

Изменение условий равновесия приводит к изменению энергии Гиббса каждой из фаз на величину

$$dG = \left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_{T} dp + \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{p} dT = Vdp - SdT$$

и, следовательно,

$$V'dp - S'dT = V''dp - S''dT$$

ИЛИ

$$(S'' - S')dT = (V'' - V')dp$$

$$\Delta_{\phi,\pi}SdT = \Delta_{\phi,\pi}Vdp$$

Поскольку при обратимом процессе

$$\Delta_{\phi.\pi}S = \frac{\Delta_{\phi.\pi}H}{T_{\phi.\pi}}$$

TO

$$\frac{dp}{dT} = \frac{\Delta_{\phi.\pi} H}{T_{\phi.\pi} \Delta_{\phi.\pi} V}$$

Уравнение Клапейрона-Клаузиуса *

Для равновесий "пар-жидкость" и "твердое-пар" Клаузиус преобразовал уравнение Клапейрона к более удобному виду, основываясь на том, что при температурах, далеких от критической:

- 1) $V_{\text{пар}}\gg V_{\text{конд.} \phi a 3 a}$ и, следовательно, $\Delta_{\text{парообр}}V=V_{\text{пар}}$;
- 2) Поведение пара не отличается от свойств идеального газа, т.е. для моля газа: pV = RT.

С учетом этого

$$\frac{\mathrm{dp}}{\mathrm{dT}} = \frac{\Delta_{\mathrm{napoo6p}} H}{T\left(\frac{\mathrm{RT}}{\mathrm{p}}\right)} ,$$

что равноценно выражению:

$$\frac{\mathrm{d}\ln\mathrm{p}}{\mathrm{d}\mathrm{T}} = \frac{\Delta_{\mathrm{napoo6p}}\mathrm{H}}{\mathrm{RT}^2},$$

которое называют уравнением Клапейрона-Клаузиуса.

Энтальпию парообразования представляют в виде степенной функции $\Delta_{\text{парообр}}H = d + \Delta a T + \frac{\Delta b}{2}T^2 +$

$$\frac{\Delta c}{3}$$
 Т³ $-\frac{\Delta c'}{T}$ и подставляют в интегральный вид зависимости.

Отсюда можно найти р насыщенного пара. Или, наоборот, аппроксимировав данные по давлению насыщенного пара в зависимости от температуры, найти наилучшие коэффициенты a,b,c,c',d.

$$\ln \frac{p_{2}(T_{2})}{p_{1}(T_{1})} = \int_{T_{1}}^{T_{2}} \frac{\Delta_{\text{парообр}}H}{RT^{2}} dT$$

31

Благодарности

Автор выражает благодарность студентке бакалавриата (2022) Ромичевой Юлии за помощь в наборе презентаций лекций по фазовому равновесию и кинетике простых и сложных реакций.