## 在 ubuntu 下开发 Launchpad

### 1.安装相关的软件包:

\$ sudo aptitude install git-core gcc-4.4 texinfo patch libncurses5-dev zlibc zlib1g-dev libx11-dev libusb-dev libreadline6-dev

下载并编译 mspgcc

\$git clone \$git://mspgcc4.git.sourceforge.net/gitroot/mspgcc4/mspgcc4 \$cd mspgcc4 \$sudo sh buildgcc.sh

## 2.下载并编译 mspdebug

\$wget -O mspdebug.tar.gz http://sourceforge.net/projects/mspdebug/files/latest \$tar -zxvf mspdebug.tar.gz \$cd mspdebug \$make \$sudo make install

# 3.创建一个 udev 规则以便使用 mspdebug 进行调试

\$sudo nano /etc/udev/rules.d/46-TI\_launchpad.rules

将下面的文字粘贴到创建的规则中.

1.ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="f432",MODE="0660", GROUP="plugdev"

#### \$ sudo restart udev

## 4.创建一个测试文件,并将其命名为 led.c

```
/* Blink LED example */
#include <msp430g2231.h>

/** Delay function. **/
delay(unsigned int d) {
  int i;
  for (i = 0; i<d; i++) {
      nop();
      }
}

int main(void) {
  WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;
  P1DIR = 0xFF;
  P1OUT = 0x01;
  for (;;) {
      P1OUT = ~P1OUT;
      delay(0x4fff);
      }
}</pre>
```

### 5.编译

```
$msp430-gcc -Os -mmcu=msp430x2231 -o led.elf
led.c
```

# 6.把 launchpad 用 USB 数据线同计算机 连接起来并输入如下命令:

\$mspdebug rf2500 \$prog led.elf \$run

就会看到 launchpad 上的 led 灯一闪一闪的亮起来了