
OBD кабель
D2
J1
F1
F1
1A 5x20
U1
OBD scaner v1
C2
D6
H1
H2
M3
M3
D1
A
1.5KE27A
C1
Q1
R3
R4
D3
D5
A
A
Q1
D4
15V
15V
A
R2
R1
15V
C1
100u/50V
C3
C3
220u/25V
IRFB4110
C4
D7
XIAO_ESP32C5
H3
H4
M3
M3
D8
A
1.5KE6.8CA
C5
R5
R6
R11
R12
JP3
U2
U3
C6
R7
JP1
C7
R8
R9
R10
C8
OBD -> вверх
USB
U4