

外部中断-按键检测

1. 实验目的

- 1) 通过实验掌握 CC2540 芯片 GPIO 的配置方法
- 2) 掌握 Led 驱动电路及开关 Led 的原理
- 3) 通过按键 S1 产生外部中断改变 LED1 状态

2. 实验设备

硬件:

PC 机一台


SmartRF cc254x(底板、核心板、仿真器、USB线)一套

软件:

XP/win7 系统, IAR 8.10 集成开发环境

3. 实验相关电路图

由于发光二级管单向导电特性,即只有在正向电压(二极管的正极接正,负极接负)下才能导通发光。当按下按键会产生外部中断,P0IFG寄存器为中断状态标志。





4. 实验相关寄存器

CC2530 外部中断需要配置 POIEN、PICTL、POIFG、IEN1 寄存器。外部中断寄存器说明如下表所示:

寄存器	作用	描述
POIEN(0xAB)	端口 0 中断屏	端口 P0.7 到 P0.0 中断使能
	蔽	0: 中断禁用
		1: 中断使能
P1CTL(0x8C)	端口中断控制 POICON(Bit0)	端口 0,7 到位 0输入中断状态标识。当
		输入端口中断请求未决信号时,其相应的
		标识位将置 1。
P1IFG(0x89)	端口0中断状态标识	端口0,位7到位0输入中断状态标识。
		当输入端口中断请求未决信号时,其相应
		的标识位将置 1。
IEN1(0xB8)	中断使能 1 POIE(Bit5)	端口0中断使能
		0: 中断禁止
		1: 中断使能

按照表格寄存器的内容,对 P1.0 口进行配置,当 P1.0 输出高电平时 D1 被点亮。S1 按下时 P0.1 产生外部中断从而控制 LED1 的亮灭。

LED1 所以配置如下:

P1DIR = 0x01; // P1.0 定义为输出

按键 S1 配置如下:

POIEN |=0x2; // P0.1 设置为中断方式 1:中断使能

PICTL |=0x2; //下降沿触发

IEN1|=0x20; //允许 P0 口中断

P0IFG =0x00; //初始化中断标志位

EA=1; //打开总中断



5. 源码分析

```
* 文件名: main.c
* 作者: 创思通信 QQ:2357481431
* 网站: 公司网站: http://www.csgsm.com/
店铺:http://520ic.taobao.com/
*修订: 2016-06-08
* 版本: 1.0
* 描述: 通过按键 S1 产生外部中断改变 LED1 状态
#include <ioCC2540.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define LED1 P1_0 // P1.0 口控制 LED1
#define KEY1 P0_1 // P0.1 口控制 S1
* 名称: DelayMS()
* 功能: 以毫秒为单位延时, 系统时钟不配置时默认为 16M(用示
波器测量相当精确)
* 入口参数: msec 延时参数,值越大,延时越久
* 出口参数: 无
voidDelayMS(uintlen)
while(len--)
for (inti=0; i<535; i++);
* 名称: InitLed()
```



```
* 功能: 设置 LED 灯相应的 IO 口
* 入口参数: 无
* 出口参数: 无
voidInitLed(void)
{
 P1DIR |= 0x01; //P1.0 定义为输出口
 LED1 = 0; //LED1 灯灭
}
/**********************
* 名称: InitKey()
* 功能: 设置 KEY 相应的 IO 口,采用中断方式
* 入口参数: 无
* 出口参数: 无
  ************************************
voidInitKey()
{
 POIEN |= 0x2; // P0.1 设置为中断方式 1:中断使能
 PICTL |= 0x2; //下降沿触发
 IEN1 |= 0x20; //允许 P0 口中断;
 P0IFG = 0x00; //初始化中断标志位
 EA = 1; //打开总中断
}
* 名称: P0_ISR(void) 中断处理函数
* 描述: #pragma vector = 中断向量,紧接着是中断处理程序
#pragma vector = P0INT_VECTOR
__interrupt void P0_ISR(void)
DelayMS(10); //延时去抖
 LED1 = ~LED1; //改变 LED1 状态
```

