

# 基础实验 继电器模块

#### 1. 实验目的

- 1) 通过实验掌握 CC2540 或 CC2541 芯片 GPIO 的配置方法
- 2) 掌握继电器模块的使用

### 2. 实验设备

硬件: PC 机一台

SmartRF cc254x(底板、核心板、仿真器、USB线)一套

继电器模块一块

软件: XP/win7 系统, IAR 8.10 集成开发环境

# 3. 实验相关电路图





1 路继电器模块,低电平触发,上面写有 5V,3.3V工作不正常的哦,购买时请选 5V 的继电器,买图片中的也可正常使用。

接线方式:



- 1、VCC:接电源正极
- 2、GND:接电源负极
- 3、IN: 信号输入端 自己购买的模块请仔细核对一下引脚,确保连接正确。


## 4. 实验相关寄存器

我们的开发板上实验中,直接插到板子上的 J9,使用 P1.3 口作为继电器的信号输入端,反相,开发板输出低电平继电器断开;开发板输出高电平继电器吸合,并且继电器吸合指示灯亮。不同厂家可能不一样,不一样关系也不大,改动非常的小。大家在使用过程中,需要实测一下。

#### 5.源码分析

(请看源码即可,注释丰富)

#### 6.继电器安装



技术工程师:QQ2357481431



# 7.传感器测试

#### 7.1 编译下载并运行

打开"\4.初级基础实验\16.继电器模块\Relay\sensor.eww"工程,编译下载,然后运行。



#### 7.2 连接开发板与电脑

需要线用 mini-usb 线来连接开发板与电脑,主要是要用 usb 来提供继电器所需的 5V 电源, (用仿真器来供电是不行的,3.3V 的电压驱动不了5V 的继电器)。