Идентификатор	Приоритет	Название	Шаги	Ожидаемый результат
Основные характеристики лифта				
1	1	Устройство пассажирского лифта	Предусловие: лифт расположен в жилом доме 1. Найти кнопку вызова лифта 2. Вызвать лифт нажатием на кнопку вызова 3. Осмотреть дверной проем 4. Зайти в кабину лифта 5. Найти табличку с указанием допустимого количества человек и килограмм 6. Осмотреть кабину лифта	Кнока вызова расположена рядом с кабиной лифта Лифт приезжает Мирина и высота дверного проема позволяют свободно войти в кабину, в том числе с ручной кладью Внутри кабины горит свет В кабине присутствует табличка с информацией о максимальном количестве человек и килограмм Габариты кабины позволяют разместить указанное максимальное количество человек, включая допустимый по весу груз
2	1	Автоматический привод дверей лифта	Вызвать лифт Дождаться открытия дверей З. Зайти в кабину	 Лифт приезжает Двери лифта автоматически открываются Двери лифта автоматически закрываются
Комплектация				
3	1	Комплектация кабины лифта	Предусловие: вызвать лифт,дождаться его прибытия 1. Войти в кабину 2. Посмотреть на пол в кабине 3. Посмотреть на двери кабины 4. Найти панель управления лифтом с кнопками этажей 5. Найти кнопку вызова диспетчера 6. Найти кнопку "стоп"	Кабина представляет собой закрытое купе с потолочным перекрытием Пол кабины ровный, неподвижный Кабина оборудована раздвижными дверьми Панель управления с номерами этажей от 1 до 10 присутствует Кнопка вызова диспетчера присутствует Кнопка "стоп" присутствует
Основные функции лифта				

	ı	1	1	
4	1	Подъем лифта	Предусловие: вызвать лифт на первый этаж,дождаться его прибытия, зайти в кабину 1. Нажать на панели управления кноку 3 этаж	1. Лифт плавно поднимается вверх, останавливается по достижению 3 этажа
5	1	Спуск лифта	Предусловие: лифт находится на 3 этаже, зайти в кабину 1. Нажать на панели управления кнопку 1 этаж	1. Лифт плавно опускается вниз, останавливается по достижению 1 этажа
6	1	Кнопка вызова диспетчера	Предусловие: вызвать лифт, дождаться его прибытия, зайти в кабину 1. Нажать на панели управления кнопку вызова диспетчера	1. Соединение с диспетчером устанавливается,кнопка исправна
7		Кнопка "стоп"	Предусловие: вызвать лифт на первый этаж,дождаться его прибытия, зайти в кабину 1. Нажать на панели управления кнопку 5 этаж 2. Нажать на панели управления кнопку "стоп"	 Лифт поднимается Движение лифта сразу останавливается
8		Перемещение лифта между	Вызвать лифт на 1 этаж Войти в кабину Нажать на панели управления кнопку 10 этажа Нажать на панели управления кнопку 5 этажа Нажать на панели управления кнопку 5 этажа	Лифт приезжает на первый этаж Вход выполняется Лифт поднимается на 10 этаж Лифт спускается на 5 этаж
Использование пассажирами				

	1	1	T	T
9	1	Вместительность кабины лифта	Предусловие: собрать группу пассажиров из 6 человек: двое высоких мужчин, две женщины крупной комплекции, двое детей средней комплекции. 1. Зайти группой в кабину лифта	1. Пассажиры комфортно размещаются внутри кабины
10	1	Вместительность кабины при превышении количества пассажиров	Предусловие: собрать группу пассажиров из 7 человек: двое высоких мужчин, две женщины крупной комплекции, двое детей средней комплекции, один мужчина средней комплекции 1. Зайти группой в кабину лифта	1. Пассажирам не удается в полном составе разместиться внутри кабины
11	1	Вместительность кабины с ручной кладью	Зайти группой из 6 человек в кабину лифта Дать каждому пассажиру ручную кладь в виде небольшой сумки	1. Люди размещаются внутри кабины 2. Наличие ручной клади не мешает пассажирам размещаться в кабине
12	1	Подъем лифта без	Предусловие: лифт находится на первом этаже 1. Нажать кнопку вызова лифта 2. Не размещать людей и грузы внутри лифта 3. Подняться на третий этаж и нажать на кнопку вызова лифта	Двери лифта открываются Лифт остается пустым Лифт поднимается на третий этаж
13	1	Грузоподъемность лифта при допустимом весе	Вызвать лифт на первый этаж Разместить в кабине лифта 6 человек и грузов общим весом 1000 кг Нажать на панели управления кнопку 5 этажа	1. Лифт приезжает 2. Сигнал о превышение веса отсутствует 3. Лифт поднимается на 5 этаж

	1	1	T	1
14	1	Грузоподъемность лифта при превышении максимального веса	Вызвать лифт на первый этаж Разместить в кабине лифта 6 человек и грузов общим весом 1001 кг Нажать на панели управления кнопку 5 этажа	Лифт приезжает Раздается сигнал о превышении веса Лифт остается на первом этаже
15	1	Грузоподъемность лифта при перевозки среднего значения веса от максимально допустимого		 Лифт приезжает Люди с грузами размещаются в кабине Лифт поднимается на 5 этаж
Безопасность				
16	1	Герметичность кабины пассажирского лифта	 Войти в кабину Дождаться закрытия автоматических дверей 	Размеры кабины совпадают с дверным проемом Кабина становится герметичной, нет выхода в шахту
17	1	Закрытие дверей при наличии посторонних предметов в дверном проеме	Вызвать лифт на первый этаж Встать на пороге лифта Войти в кабину лифта Нажать на панели управления кнопку 5 этажа Дождаться открытия дверей	Лифт приезжает Двери остаются открытыми Двери закрываются Лифт поднимается на 5 этаж Двери открываются только по прибытию на этаж
Удобство использования				

18	1	Удобство нахождения в кабине лифта	Войти в кабину лифта Отметить освещение кабины Найти панель управления с кнопками этажей Найти табличку с контактами компании, которая отвечает за данный лифт Найти табличку с правилами перевозки пассажиров в лифте	Кабина стоит ровно, без перекосов Кабина полностью освещается Панель удобно раположена для её использования Табличка с контактами присутствует Табличка с правилами присутствует
19	1	Нахождение в кабине лифта во время движения	Предусловие: Вызвать лифт на первый этаж, дождаться прибытия лифта, войти в кабину. 1. Нажать на кнопку 7 этажа 2. Отметить освещение кабины 3. Отметить устойчивость кабины 4. Дождаться прибытия на этаж	Кабина поднимается с равномерной скоростью, без ускорения Свет в кабине горит на протяжении всей поездки Кабину не трясет во время движения По достижению этажа лифт тормозит плавно, без резких движений
Восстанавливаемость				
20	1	Восстановление работы лифта без вызова диспетчера	Предусловие: вызвать лифт на первый этаж,дождаться его прибытия, зайти в кабину 1. Нажать на панели управления кнопку 5 этаж 2. Нажать на панели управления кнопку "стоп" и не отпускать ее несколько секунд 3. Дождаться готовности лифта к дальнейшей работе 4. Нажать кнопку 1 этажа	1. Лифт поднимается на этаж 2. Кабина останавливается на ближайшем этаже 3. Лифт снова реагирует на нажатие кнопок этажей в панели управления 4. Кабина опускается до 1 этажа
Время на задание 15 часов				