Zpracování signálů

Bc. Aleš Ryška

10. března 2021

1 Zadání


Vygenerujte P period sinusového napěťového signálu o frekvenci F_{sig} , vzorkovací frekvence bude Fs, amplituda AMP se stejnosměrnou složkou DC. Na tento signál superponujte šum s normálním rozložením s nulovou střední hodnotou tak, aby odstup signál šum byl SNR dB. Konkrétní hodnoty viz níže. Využijte funkci "randn"ke generování šumového signálu.


$$P = 2$$
, $Fsig = 1$ Hz, $Fs = 100$ Hz, $AMP = 1$ V, $DC = 5$ V

- SNR = 5dB
- SNR = 10dB
- SNR = 25dB



2 Vypracování





3 Kód

../code/signal_noise.m

```
clear all;
1
  close all;
3 amp = 1; %amplituda
   offset = 5; %DC žsloka
   f_sig = 1; %frekvence signalu
   f_samp = 100; %vzorkovaci frekvence
9
   omega = 2*pi*f_sig %uhlova frekvence
  t = 0:1/f_samp:2*1/f_sig; %zadefinovany pocet periodogram
10
11
12 %SNR consts
13 SNR5 = 5;
14 \mid SNR10 = 10;
15 \mid SNR25 = 25;
  signal = offset+amp*sin(omega*t); %sig genetator
17
18
19
   %SNR
20
   function y = noisegen(SNRin, ampl, t, signal)
     SNRlin = ampl/sqrt(2)/10^(SNRin/20);
21
22
     noise = SNRlin*(randn(size(t)));
     SNR_test = 20*log10(rms(signal)/rms(noise));
23
24
    y = noise;
25 end
26
27 %sig+noise calc
28 sig_n_noise5 = signal + noisegen(SNR5, amp, t, signal);
29 sig_n_noise10 = signal + noisegen(SNR10, amp, t, signal);
30 sig_n_noise25 = signal + noisegen(SNR25, amp, t, signal);
31
32 figure(1);
   clf();
  plot(t,signal,'r');
35
36 hold on;
37
  plot(t,noisegen(SNR5, amp, t, signal),'k');
39 title({"ýSinusov⊔ýnavzorkovan⊔ůĕprbh"; "Amp⊔=⊔1V,⊔DC=5V,⊔
       F_{sig}_{u}=_{u}1Hz,_{u}F_{s}_{u}=_{u}100_{u}Hz");
40 xlabel('Time_[s]');
41 ylabel('Voltage<sub>□</sub>[V]');
42 ylim("auto");
43 legend('Signal', 'Noise');
   grid on;
45
```

```
figure(2);
clf();
plot(t,signal+noisegen(SNR25, amp, t, signal),'r');

title({"Sinus_+_vsuperponovan_sum"; 'SNR_=_25_dB'});
xlabel('Time_[s]');
ylabel('Voltage_[V]');
ylim("auto");
grid on;
```

Odkaz na kompetní repozitář se cvičeními