



930512 POWERLED CONVERTOR 4W MAINS DIMMABLE



watt	4W (Vf 6-12V)
input voltage	220-240V-50Hz - AC
output voltage	350mA - DC
symbol	4
ip/class	IP65 - CLASS II
application(convertor)	Exterior - Interior
dimmability	RC dimmable (see dimlist H)
weight	01

ALWAYS DISCONNECT MAINS POWER SUPPLY FROM CONVERTER BEFORE SWITCHING "ON" LED LUMINAIRES TO PREVENT HOT PLUGGING ISSUES 220-240 VAC



(-) BLACK

- INSTALLATIE- EN ONDERHOUDSRICHTLIJNEN m.b.t. FABRIEKSGARANTIE.

 1. DE VERBINDINGEN EN HET UITTESTEN VAN DEZE TOESTELLEN DIENEN ALTIJD TE GEBEUREN DOOR EEN ERKEND ELECTRO-INSTALLATEUR.
- 2. DEZE VERLICHTINGSTOESTELLEN MOETEN GE"NSTALLEERD, VERBONDEN EN GETEST WORDEN VOLGENS DE NATIONAAL CELDENDE REGLEMENTEN OP DE ELECTRISCHE INSTALLATIES (BELGIE?, A.R.E.I., DUITSLAND: DIN VDE 0100 TEIL 559 A2, ...;

 DEZE OPSOMMING IS LOUTER INFORMATIEF)

 3. DE TECHNISCHE BUSLUITER MOET GEZIEN WORDEN ALS ONDERDEEL VAN DE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VAN
- 3. DE TECHNISCHE BUSLUITER MOET GEZIEN WORDEN ALS ONDERDEEL VAN DE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VAN TAL N.V.

 4. DE ELECTRO-INSTALLATEUR IS VERANTWOORDELIJK VOOR HET GEBRUIKEN VAN VOORSCHAKELAPPARATUUR DIE VOLDOET AAN DE GELDENDE CE EN EMC NORMEN.

 5. VERWAND DE LAMP (-EN) ALTIJD MET DE GROOTSTE ZORG, ZE IS (ZIJN) UITERST BREEKBAAR.

 6. OPGEPAST: PLAATS NOOIT DE LAMP MET BLOTE HANDEN, GEBRUIK ALTIJD EEN DOEK!

- INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN A RESPECTER VIS-A-VIS DE LA GARANTIE.

 1.LE PLACEMENT, LE RACCORDEMENT ET L'ESSAI DE CET APPAREIL DOIVENT TOUJOURS ENTRE EFFECTUES PAR UN INSTALLATEUR ELECTRICIEN AGREE.

 2.LES LUMINAIRES DOIVENT ENTRE INSTALLEZ, BRANCHES ET TESTES SUIVANT LE REGLEMENT NATIONAL SUR LES INSTALLATIONS ELECTRICUES EN VIGUEUR, (BELGIQUE, A.R.E.I., ALLEMAGNE: DIN VDE 0100 TEIL 559 A2, ...; CETTE ENUMERATION EST INDICATIVE)

 3.CE MANUEL D'INSTALLATION TECHNIQUE REPRESENTE UNE PARTIE DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE TAL. N.V.

 AL ELECTROLINGTAL LATION TECHNIQUE REPRESENTE UNE PARTIE DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE TAL. N.V.
- 4. L'ELECTRO-INSTALLATEUR EST RESPONSABLE POUR L'USAGE DE BALLASTS, TRANSFO'S,...CONFORMES AUX NORMES CE ET FMC FN VIGUEUR
- S. REMPLACEZ TOUJOURS L'AMPOULE (LES AMPOULES) AVEC PRUDENCE; ELLE(-S) EST (SONT) TRES FRAGILE (-S).

 6. ATTENTION: NE JAMAIS REMPLACER L'AMPOULE AUX MAINS NUES, UTILISEZ TOUJOURS UN CHIFFON!

- INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS IN VIEW OF THE MANUFACTURER'S GUARANTEE.

 1. THE CONNECTION AND TESTING OF THE DEVICES SHOULD ALWAYS BE PERFORMED BY A RECOGNIZED ELECTRICIAN.
 2. THESE LIGHTHING DEVICES NEED TO BE INSTALLED, CONNECTED AND TESTED FOLLOWING THE OFFICIAL NATIONAL
 INSTRUCTION GUIDE FOR ELECTRICAL INSTALLATIONS (BELGIUM, A.R.E.I., GERMANY: DIN VDE 0100 TEIL 559 A2, ...; THIS ENUMERATION IS JUST AN INDICATION)
 3. THIS TECHNICAL ENCLOSURE NEEDS TO BE ADDED TO THE GENERAL SALES CONDITION OF THE TAL N.V.
- 4. THE ELECTRO TECHNICIAN IS RESPONSABLE TO USE BALLASTS, TRANSFORMERS,...WHICH MEET THE VALID CE AND EMC 4. THE ELECTRO TECHNICIAN IS RESPONSABLE TO USE BALLASTS, TRANSFORMERS,...WHICH MEET THE V RULES.

 5. ALWAYS REPLACE THE LAMP (-S) WITH UTMOST CAUTIOUSNESS, THE LAMP (-S) IS (ARE) VERY FRAGILE.

 6. ATTENTION: NEVER REPLACE THE LAMP WITH BARE HANDS, ALWAYS USE A CLOTH!

MONTAGE- UN UNTERHALT INSTRUCTIONEN ZU BEACHTEN MIT BEZUG AUF DER GARANTIE

- 1. DIE MONTAGE , DER ANSCHLUSS UND DAS AUSTESTEN DER LEUCHTEN SOLL IMMER VON EINEM ZUSTA?NDIGEN
- 1. DIE MONTIAGE, JACK ANSCHLUSSS UND DAS AUSTES IN DER LEUCTHEN SOLL IMMER VON EINEM ZOSTATADIGEN ELECTRO-INSTALLATEUR AUSGEFUHRT WERDEN.

 2. DIESE LEUCHTEN MYUSSEN INSTALLIERT, ANGESCHLOSSEN UND GETESTET WERDEN NACH DER ALLGEMEINEN NAZIONALEN REGLEMENTATION UBER DIE ELEKTRISCHE INSTALLATIONEN (BELGIEN), A.R.E.I., DEUTSCHLAND: DIN VDE 0100 TEIL 559 A.2, ...; DIESE AUSTELLUNG GESCHICHT DURCH EXEMPLATIVEN TITEL UND KANN NICHT ALS LIMITATIV ODER EXHAUTIV BETRACHTET WERDEN).
- BE I RACHTET WENDEN).

 3. DIEST TECHNISCHE GEBRAUCHSANWEISUNG GEHORT ZU DEN ALLGEMEINEN VERKAUFSBEDINGUNGEN VON TAL N.V.

 4. DER ELEKTRO-INSTALLATEUR IST VERANTWORTLICH FUR DAS VERWENDEN VON CE UND EMC GEPRUFTE

 VORSCHALTGER?ATE.
- VORSCHALIGERIAIE.
 5. DIE LAMPE(N) SOLL(-EN) IMMER SERH VORSICHTIG ERSA?TZT WERDEN.
 6. VORSICHT: MAN DARF NIE DIE LAMPE MIT DEN NACKTEN HA?NDEN BERUHREN, MAN SOL IMMER EINEN TUCH BENUTZEN!
- Super compact design
- Dimmable constant current driver
- Analogue flicker-free

Strobe Level (IEEE 1789) ≤3%

- Dimming with leading edge or trailing edge dimmer
- Power factor = 0.9
- Smooth dimming compatible with most dimmer
- Dimming range 1...100%
- Primary and secondary sides come with leads
- Protections: opencircuit, shortcircuit, overload, over temperature
- SELV equivalent
- Driver for built-in use
- Suitable for class I&II luminaires
- Protection class II

DIMLIST H (converter to be used only with possible dimmers beneath):

L5508D1A	Clipsal	L	220-240V 50-60Hz 1A per channel	Leading
L5504D2A	Clipsal	L	220-240V 50-60Hz 2A per channel	Leading
32E450UD	Clipsal		220-240V a.c. 50Hz 10-450W	Universal
D350S	AcTEC	Ŗ,L	220-240V~50/60Hz 10-350W/VA	Trailing
D450	SAL		220-240V~50Hz 450W	Trailing
Cat 400T	HPM		230-240Vac 50Hz 10-400W	Trailing
32E450T	Clipsal		220-240V a.c. 50Hz 10-450W	Trailing
315GLE	ELKO		230VAC 50Hz 40-315W	Trailing
6513U-102	Busch(ENST0)	Ŗ,C	230V 50Hz 420W/VA	Trailing
SBD315RC	Schneider	R,C	230V _~ 50Hz 20-315VA	Trailing
MCU Te250	OSRAM		AC220-240V 50Hz 20-250W	Trailing
AB300	OmniTronix		230/240V 50Hz 10-300W	Trailing
32E450LM	Clipsal		220-240Vac 50Hz 10-450W	Leading
Cat 400L	HPM		230-240Vac 50Hz 10-400W	Leading

