





### Introduzione

6

- Scopo del servizio illuminazione è mantenere negli ambienti di lavoro le condizioni luminose ideali per lo svolgimento delle funzioni ivi realizzate
- Rispetto ai normali servizi d'impianto:
  - è necessariamente decentrato, in quanto non è possibile pensare, con le tecnologie attuali, ad una sua produzione centralizzata
  - non è accumulabile







### Flusso luminoso φ

9

- Il flusso luminoso  $(\phi)$  è l'energia raggiante complessiva emessa nel campo del visibile (energia luminosa) da una sorgente nell'unità di tempo. Viene misurata in **lumen** (lm)
- Dimensionalmente,  $\phi$  è una **potenza**, ovvero il rapporto di un'energia in un tempo
- Più genericamente, il flusso luminoso di una sorgente è l'integrale della sua intensità luminosa sull'angolo giro solido e tiene conto del coefficiente di visibilità:



$$\phi = \int I \times d\omega$$

40 mpt 1,7 Augh thumston 1,000

POLITECNICO DI MILANO




### Flusso luminoso φ – Esempi


10

 Esempi indicativi di flussi luminosi emessi da alcune lampade di uso comune (i valori di lumen e Watt variano per ogni modello)

Flume lamicoen (lumen)	Potenza (W)				
	Incandescenta	Alogone	Flooresconti compatte	LED	
125	15	- 6	1	- 3	
230	25	12	4	.4	
430	40	21	7	- 5	
740	60	37	9.	87	
970	75	88	23	15	
1400	100	70	35	20	
2250	150	112	47	37	
3170	200	160	66	52	








40 W

200 (6





## V

### Illuminamento E


16

- L'illuminamento (E) in corrispondenza di un punto di una superficie è definito come il flusso luminoso incidente in quel punto per unità di superficie. L'unità di misura è il Lux (Im/m²)
- Più genericamente l'illuminamento di una superficie è il rapporto tra il flusso  $\phi$  incidente e la superficie  ${\bf S}$  considerata
- Pertanto:

 $E = d\phi / dS$ 

 Dimensionalmente, E è il rapporto tra una potenza ed una superficie [lm/m²]. Rappresenta pertanto una potenza luminosa specifica

Grandezza	Simbolo	Unità di misura	Dimensione	Significato
Flusso	φ	Lumen	Potenza	Energia luminosa emes da una sorgente nell'un di tempo Integrale di I dω
Intensità	I	Candela	Potenza emessa in un angolo solido (grandezza base)	Flusso luminoso emess per unità di angolo solio $d\phi \ / \ d\omega$
Illuminamento	E	Lux	Potenza specifica (energia su una superficie)	Rapporto tra flusso luminoso incidente e superficie φ/ S
Luminanza	L	Nit (Stilb)	Intensità specifica (su una superficie)	Rapporto tra l'intensità luminosa nella direzione dell'osservatore e area apparente dell'elemento superficie considerata





### La progettazione d'impianto

19

Un sistema di illuminazione nasce dall'interazione di sorgenti luminose con un insieme di mezzi di trasmissione:

- sorgente luminosa: coppia lampada + apparecchio di diffusione; il dimensionamento ed il posizionamento delle sorgenti costituisce il focus del progetto di impianto
  - lampada → elemento che trasforma energia elettrica in energia luminosa (es. lampada fluorescente)
  - apparecchio →elemento meccanico conformato alla diffusione dell'energia luminosa prodotta dalla lampada posta al suo interno (es. tegolo rettilineo)
- mezzi di trasmissione: elementi (pareti, soffitto, mobilio) che interagiscono con la luce prodotta dalle sorgenti e ne modificano la diffusione grazie alle loro proprietà di assorbimento e/o riflessione

BOLITECNICO DI MILANO



### La progettazione d'impianto

20

Le lampade (elemento che trasforma l'energia elettrica in energia luminosa) si distinguono per:

- · Principio di generazione del flusso luminoso
- Efficienza luminosa [lm/W]: dipende dal tipo di lampada e può variare tra circa 10 lm/W e 100 lm/W
- Vita media statistica: è' il numero di ore di funzionamento che il 50% delle lampade può raggiungere. Dipende dal tipo di lampada e dalle condizioni di utilizzo. Può variare da circa 1.000 ore a circa 10.000 ore
- Dimensioni e forma: variano al variare del tipo di lampada e si adattano alle sue funzioni

Esempio: Lampada fluorescente T8. 15 W, 750 lm, 50 lm/W, durata nominale 20.000 ore (50%), durata utile (90 % sopravvissute) 16.000 ore

# Per apparecchio si intende l'involucro che contiene la lampada. Le sue principali funzioni sono: Protezione meccanica della lampada (es. polvere) Protezione termica Alterazione della diffusione del flusso: Concentrazione in alcune direzioni Attenuazione della luminosità

# Determinazione d'impianto – Passi da seguire Determinazione fabbisogni dell'utenza Valutazione condizioni naturali / artificiali Metodo del flusso totale Disposizione delle sorgenti nel locale Scelta dei componenti di dettaglio Verifiche: Verifica punto a punto Altre verifiche



# La progettazione d'impianto Identificazione requisiti dell'utenza

23

- I requisiti di illuminazione variano fondamentalmente in funzione del "compito visivo" che si espleterà nelle zone da illuminare
- Il fondamentale requisito è espresso in relazione all'illuminamento
  (E) richiesto: al crescere della severità del compito visivo, crescono i
  valori di illuminamento minimo ammesso e medio consigliato,
  sebbene permanga una grossa differenza tra le norme vigenti in
  paesi differenti
- In Italia: Testo Unico sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro DM 81/2008: tratta a anche il tema dell'illuminazione, demandando però un approfondimento specifico alla normativa in vigore UNI EN 12464-1 "Illuminazione dei posti di lavoro" (2011), adattamento nazionale della normativa europea, che ha sostituito la storica UNI 10380 del 1994

POLITECNICO DI MILANO



# La progettazione d'impianto Identificazione requisiti dell'utenza

24

 Esempi di valori di illuminamento (Lux) medi richiesti in base alla normativa UNI EN 12464-1 "Illuminazione dei Luoghi di Lavoro"

ZONA O ATTIVITA'	ESEMPI	Illuminamento medio (Lx)	Note
ZONE DI CIRCOLAZIONE E SPAZI COMUNI ALL'INTERNO DI EDIFICI	Zone di circolazione (es. corridoi, scale, ascensori, tappeti mobili, rampe)	100-150	a livello pavimento
	Mense	200	
	Guardaroba, toilette	200	
	Magazzini e magazzini refrigerati (es. stoccaggio, movimentazione, imballaggio)	100-300	Se occupato di continuo, 200 Lx
ATTIVITA' INDUSTRIALI E ARTIGIANALI	Industrie alimentari (es. selezionel taglio, produzione, imballaggio)	200-500	1000 Lx per ispezione colori
	Costruzione veicoli (es. carrozzeria, assemblaggio, verniciatura, ispezioni)	500-1000	
	Lavorazione legno (es.lavorazioni su macchine, incollaggio, assemblaggio, verniciatura, intarsio)	150-750	50 Lx processi automatici, 1000 Lx controllo qualità/ispezioni
UFFICI	Archiviazione, copiatura, ecc.	300	
	Scrittura, dattilografia, lettura, elaborazione dati	500	
	Disegno tecnico	750	
	Postazioni CAD	500	
	Sale conferenze e riunioni	500	
	Archivi	200	

Estratto da Norma UNI EN 12464-1 "Illuminazione dei Luoghi di Lavoro" (2011). Nota: I valori specificati in tabella sono illuminamenti medi necessari a garantire il comfort visivo e riguardano le superfici di riferimento nella zona del compito visivo



### La progettazione d'impianto Valutazione condizioni naturali / artificiali

25

- Nel progetto di un impianto di illuminazione è cosa corretta fare quanto più possibile ricorso all'illuminazione naturale, essendo questa una fonte di luce abbondante, gratuita e di qualità assai elevata
- Ovviamente la luce naturale non è sempre disponibile allo stesso modo (es. latitudine, condizioni meteorologiche, orari del giorno), motivi per i quali un impianto artificiale di supporto deve essere sempre previsto
- Al fine di evitare abbagliamenti e riflessioni, occorre evitare luce diretta negli ambienti lavorativi

POLITECNICO DI MILANO




### La progettazione d'impianto Valutazione condizioni naturali / artificiali

26


L'illuminazione naturale presenta alcuni svantaggi, come ad esempio l'incremento dei carichi termici entranti nei locali:


- A questo scopo le superfici vetrate devono sempre essere orientate verso nord (nell'emisfero boreale)
- E' preferibile disporre le vetrate perpendicolarmente, per evitare di raccogliere la polvere


Nord
















### La progettazione d'impianto Metodo del Flusso Totale

31

La geometria del locale è descritta dal parametro Indice del locale = i



- a, b = dimensioni del locale
- h = altezza del corpo illuminante rispetto al piano di lavoro (illuminazione diretta)
- H = altezza del soffitto rispetto al piano di lavoro (illuminazione indiretta)
- per sorgenti che proiettano solo verso il pavimento

i = (a\*b)/(a+b)\*h

per sorgenti che proiettano anche verso il soffitto

i = 3(a\*b)/(a+b)\*2H

POLITECNICO DI MILANO



### La progettazione d'impianto Metodo del Flusso Totale – Esempi

32

Sapendo che il piano di lavoro è collocato a 0,85 m dal pavimento, calcolare l'**indice del locale i** nei seguenti casi:

- Caso 1 Illuminazione diretta all'interno di un ufficio di dimensioni 4,5x5xh=3 m, con altezza del corpo illuminante rispetto al piano di lavoro pari a 2,7 m
- Caso 2 Illuminazione indiretta all'interno di un ufficio di dimensioni 4.5x5xh=3 m
- Caso 3 Illuminazione diretta di un open space di dimensioni 20x20xh=3 m, con altezza del corpo illuminante rispetto al piano di lavoro pari a 2,7 m
- Caso 4 Illuminazione diretta di un capannone industriale di dimensioni 40x60 m (h capannone 4,5 m; h apparecchi = 3,5 m)




### La progettazione d'impianto Metodo del Flusso Totale – Esempi

33

• Caso 1 - Ufficio con illuminazione diretta

Con: a=4,5 m, b=5 m h=2,7-0,85=1,85 m


$$i = \frac{a \cdot b}{(a+b) \cdot h} = \frac{4.5 \cdot 5}{(4.5+5) \cdot 1.85} = 1.28$$



Caso 2 – Ufficio con illuminazione indiretta

Con: a=4,5 m, b=5 m H=3-0,85=2,15 m

$$i = \frac{3 \cdot a \cdot b}{(a+b) \cdot 2h} = \frac{3 \cdot 4.5 \cdot 5}{(4.5+5) \cdot 2 \cdot 2.15} = 1,65$$



POLITECNICO DI MILANO




### La progettazione d'impianto Metodo del Flusso Totale – Esempi

34

• Caso 3 - Open space con illuminazione diretta

Con: a=20 m, b=20 m h=2,7-0,85=1,85 m


$$i = \frac{a \cdot b}{(a+b) \cdot h} = \frac{20 \cdot 20}{(20+20) \cdot 1,85} = 5,41$$




• Caso 4 – Capannone con illuminazione diretta

Con: a=40 m, b=60 m H=3,5-0,85=2,65 m

$$i = \frac{3 \cdot a \cdot b}{(a+b) \cdot 2h} = \frac{3 \cdot 40 \cdot 60}{(40+60) \cdot 2 \cdot 2,65} = 13,58$$







### La progettazione d'impianto Metodo del Flusso Totale – Esempio


**37** 

Un'azienda deve progettare l'impianto di illuminazione per un ufficio di cui sono noti:

- Area del locale (S) = 60 m<sup>2</sup>
- Illuminamento richiesto (E richiesto) = 200 lx

Si impiegano tubi fluorescenti LUMILUX T8 (diametro 26 mm, lunghezza 470 mm) con le seguenti caratteristiche:







Durata nominale = 20.000 h

Siano  $f_{11} = 0.7$ , m = 0.8 e d=0.85.

Calcolare il numero di apparecchi necessari.

POLITECNICO DI MILANO



### La progettazione d'impianto Metodo del Flusso Totale – Esempio

38

### Soluzione

Impiegando il metodo del flusso totale, il numero di lampade si calcola mediante:

 $n \ = \frac{E_{\text{richiesto}} \cdot S}{\Phi \cdot f_u \cdot m \cdot d}$ 

Dove Φ rappresenta il flusso luminoso di un singola lampada.

Sostituendo i dati forniti si ottiene:

$$n = \frac{200 \cdot 60}{650 \cdot 0.7 \cdot 0.8 \cdot 0.85} = 38,78$$
 ovvero 39 lampade


Ipotizzando 2 lampade per apparecchio, necessitano 20 apparecchi che potrebbero essere disposti in 4 file da 5 apparecchi




### La progettazione d'impianto Metodo del Flusso Totale

39

- E' quindi possibile calcolare il flusso della singola sorgente
- Il flusso di una sorgente scaturisce dall'interazione delle capacità riflettenti/assorbenti dell'apparecchio con il flusso della lampada posta al suo interno
- Per calcolare il φ sorgente, dato il φ lampada, si introduce la "curva fotometrica dell'apparecchio"





Lampada da 40 W con tegolo riflettore.


POLITECNICO DI MILANO




### La progettazione d'impianto Metodo del Flusso Totale

40

- La curva fotometrica di un apparecchio viene disegnata supponendo di porre al suo interno una lampada da 1.000 lm; essa è costituita da una superficie tridimensionale chiusa definita come il luogo degli estremi dei segmenti condotti dalla sorgente luminosa in tutte le direzioni dello spazio e aventi lunghezza proporzionale all'intensità luminosa emessa in quella direzione.
- La rappresentazione in piano di un solido fotometrico avviene attraverso i suoi diagrammi polari, ottenuti intersecando il solido con un piano, opportunamente disposto








### La progettazione d'impianto Disposizione delle sorgenti nel locale

43

- Definito un modulo rettangolare di lati A e B, si cerchi di:
  - Lasciare una distanza dalle pareti pari almeno alla semilunghezza del lato del modulo
  - · Scegliere una pianta "semplice"
    - Quadrata (A ≈ B)
    - Simile al locale (A/B ≈ lato lungo / lato corto)
- Ovviamente è cosa buona disporre le sorgenti quanto più possibile in corrispondenza delle aree di lavoro



POLITECNICO DI MILANO




### La progettazione d'impianto Scelta dei componenti di dettaglio: le lampade


44


Relativamente al principio di generazione del flusso luminoso, si distinguono:

- Lampade ad incandescenza:
  - Normali
  - Alogene
- Lampade a scarica:
  - Fluorescenti
  - Etc.
- · Lampade a LED




















### La progettazione d'impianto Scelta dei componenti di dettaglio: gli apparecchi

Con riferimento alle funzioni precedentemente descritte, si individuano le seguenti macro-famiglie di apparecchi:

- Riflettori: Calotte in alluminio riflettente utilizzate per recuperare la parte di flusso che si indirizza verso direzioni diverse da quella desiderata. Servono dunque per modificare la distribuzione dell'intensità luminosa lungo le varie direzioni uscenti dalla lampada
- Superfici rifrangenti: Superfici in vetro o plexiglass scanalato con superfici prismatiche opportune utilizzate per definire la direzione privilegiata di uscita del flusso luminoso. Hanno la medesima funzione dei precedenti



POLITECNICO DI MILANO

**53** 



### La progettazione d'impianto Scelta dei componenti di dettaglio: gli apparecchi

54

- Superfici diffondenti: Superfici di rivestimento delle lampade in vetro smerigliato o opalescente, utilizzate per aumentare la superficie della sorgente vista dall'utente. In tale modo viene attenuata la luminanza eccessiva della lampada
- Le caratteristiche di alterazione del flusso luminoso emesso dalla sorgente sono sintetizzate dalla curva fotometrica, già precedentemente discussa







55

Come sempre, le voci di costo rilevanti fanno riferimento a costi di impianto e costi di esercizio

### Costi d'impianto

- Acquisto delle lampade
- · Acquisto degli apparecchi illuminanti
- · Acquisto degli accessori (starter, reattori, ..)
- · Installazione degli apparecchi

POLITECNICO DI MILANO

# La struttura di costo Le voci di costo rilevanti

56

### Costi di esercizio

- Energia elettrica consumata (dipende dall'efficienza luminosa)
- Lampade di ricambio (dipende dal costo d'acquisto delle lampade e dalla vita media)
- Manutenzione (dipende dal numero di lampade, dal tipo di accessori, dal posizionamento delle lampade per sostituzione e pulizia, ...)