
第4节 磁表面存储器

(磁盘)

1、存储介质与磁头


存储介质:磁层材料

读/写磁头:




2、读写原理

(1) 两种磁化方式:水平磁化\垂直磁化



(a) 水平磁化



(b) 垂直磁化

(2) 读写原理

存储介质: 磁层; 读/写部件: 磁头;

✓ 数据写入


磁头线圈中加磁化电流(写入电流),磁层移动,形成连续的小段磁化区(位单元区)。

✓ 读出数据


线圈中不加电流,磁层移动。当位单元的转变区经过 磁头下方时,线圈两端会产生感应电势*e*

$$e = -\frac{d\Phi}{dt}$$

磁通量Φ变化



写入(磁层左移)



3、磁记录的编码方式


采用某种变化规律,将一串二进制代码序列转换成记录磁层中相应的磁化状态。

几种常见的记录方式:

- 不归零-1制(NRZ1)
- · 调相制(相位调制PM,相位编码PE)
- 调频制 (FM)
- · 改进型调频制(MFM或M²F)
- · 群码制(GCR)

(1) 不归零-1制(NRZ1,no return to zero-1)

写0: 电流不变; 写1: 电流翻转




外加同步信号。 无电势: 0; 有电势: 1

(2) 调相制(相位调制PM,相位编码PE, phase)

写0: 在中间位置让写入电流负跳变

写1: 在中间位置让写入电流正跳变




调相制的读写原理

自带同步信号。 电势为正: 0; 电势为负: 1

(3) 调频制(FM, frequency modulation)

每位的起始处写入电流跳变1次,以作为同步信号, 在中间位置:写0则不变、写1则跳变



读数据时,时间窗当中:无电势:0;有电势:1

4.5 磁盘存储器及其接口

磁盘系统包括以下几个部分:

(1) 硬件

盘片(存储体)

磁盘驱动器

磁盘控制器与接口

(2) 软件

主要是硬盘驱动程序,固化在ROM中

- 1、软盘(略)
- 2、硬盘

适用于调用较频繁的场合,常作为主存的直接后援。

- ✓ 盘片: 单面或者双面记录;
- ✓ 盘组: 多个盘片组装成1个盘组;
- ✓ 磁盘阵列(RAID):多个盘组形成。


磁盘控制器 + 接口 → 磁盘适配器


磁盘


磁盘驱动器

盘片、磁头

定位系统、传动系统







磁盘的结构简图

※硬盘信息分布与寻址信息

1)信息分布

盘组:多个盘片,双面记录。

圆柱面: 各记录面上相同序号的磁道构成一个圆柱面

(柱面数=道数/面)

┌扇区(定长记录格式)√

数据块(记录块(不定长记录格式),无扇区划分;

2) 寻址方式

驱动器号→圆柱面号→磁头号 →扇区号→字节序号 确定硬盘 确定柱面 确定磁面 定位扇区 定位字

3) 记录格式(磁道的格式)

[例] 定长记录格式

索引脉冲

磁道 间隔 扇区0 扇区1 …… 扇区n 间隔

扇区i-

标志区: 标志信息、CRC校验码

数据区: 标志信息、CRC校验码、数据字具

盘面上各磁道的容量相同,因此各磁道的位密度不同,故 内圈的位密度最高。

- ①非格式化容量
- =盘面数×磁道数/面×内圈周长×内圈位密度
- ②格式化容量
- =盘面数×磁道数/面×扇区数/道×字节数/扇区
 - 4) 硬盘的基本操作
- ①数据寻址
- 寻找磁道(磁头径向移动)→寻找扇区(盘片旋转)
- ②数据读写
- 串行读/写 →格式转换 →输入/输出(DMA)

- 3、硬盘的技术指标与校验
- (1) 记录密度

磁道密度: 盘面上单位径向长度内的磁道数

位密度: 磁道上单位长度可记录的比特数量

(2) 存储容量

格式化容量:通过扇区来计算

非格式化容量:通过位密度来计算

(3) 速度指标

平均存取时间(寻道+旋转)、数据传输率(带宽)

[例]某双面磁盘,4个盘片,每面有200道,内层磁道周长为50mm,内道每0.5mm划分为1个扇区(50B),内层位密度1000b/mm,转速3000r/m:

- (1) 该磁盘存储容量是多少? (非格式化和格式化)
- (2) 磁盘的数据带宽是多少?

解答:

(1) 非格式化容量= 4×2×200×50×1000b =80Mb=10MB


> 格式化容量= 4×2×200×(50÷0.5)×50B =8MB

(2) 转速=3000r/m=50r/s 带宽= 50r/s ×(50÷0.5) ×50B =250KB/s

(4) 磁表面存储器的校验

- ❖海明校验
- ❖循环冗余校验(CRC)

4、磁盘适配器



※功能与作用

面向总线: 提供符合总线标准的接口逻辑

面向磁盘驱动器:提供与磁盘驱动器匹配的接口逻辑

※工业标准 SCSI、IDE、 SATA等等

※硬盘的发展趋势

新材料+新技术

- →更大容量(MB、GB、TB)
- →更高带宽(几MB/s,数百MB/s)
- →更小体积(14/8/5.25/3.5/2.5/1.8/1.3英寸)

普通磁表面硬盘(HDD)、固态(半导体)硬盘(StD)

→混合型硬盘: HDD + SSD

容量大 速度快

Do you think 固态硬盘将全面取代磁盘吗???