

思考:

控制主-外信息的传送,需要考虑哪些问题?

主-外信息传送的控制,从CPU角度,则需要综合考虑以下问题:

- (1) 主机启动外设后,在外设准备或I/O操作期间, 主CPU等待还是并行执行?
- (2) 如果并行,那么I/O操作完成后,外设后如何通知主CPU执行善后工作?
- (3) 主CPU通过什么方式来实现具体的I/O操作控制? 执行程序? 授权给硬件控制? 授权给下级CPU?

主机与外围设备之间的I/O操作通常有4种不同的工作模式:

- 1、直接程序传送方式(PIO)
- 2、程序中断方式(Interrupt)
- 3、直接存储器访问(DMA)方式
- 4、IOP或PPU方式(专用处理器/处理机)

各种方式工作模式的核心差异在于: 在数据1/0过程中,主CPU承担的任务不同。

5.3 直接程序传送方式与接口

特征: 主CPU执行I/O程序实现主-外的数据I/O;

1. 外设状态

在接口中设置<mark>状态字</mark> 来表示外设状态。


空闲:调用前,设备

未工作;


工作:设备在执行I/O操作

结束: 调用后,设备完成了具

体的I/O操作。



2. 状态查询




3. 优缺点

硬件开销小, 实时处理能力差, 并行程度低。

4. 应用场合

I/O效率要求不高、数据量少,如外设的诊断或调试。

※程序查询方式接口功能模型



PIO工作机制归纳如下:

- ✓需要专用的I/O程序;
- ✓主机CPU执行I/O程序:不断查询外设状态,进而控制具体的数据I/O过程(主机←→外设)。
- ✓数据I/O过程中主CPU无法执行其它计算任务,对其它外设的请求响应慢。
- ✓主CPU完全束缚于简单的数据I/O控制,利用率低。