# 4.7 其它高性能存储器介绍

# 常用来改进存储系统性能的措施:

- ✓更高速主存或加长存储器字长
- ✓多端口存储器
- ✓采用多级Cache
- ✓采用交叉存并行储器

•••

# 4.7.1 双端口存储器


### [主存速度与CPU处理速度存在差距]

低速主存无法为CPU提供快速服务。如需同时需要用访问2个主存单元时,更限制了CPU高速处理信息能力的发挥。

为了使CPU缩短等待时间,通常采取一些加速 CPU和存储器之间数据传输的特殊措施,如<mark>双端</mark>口存储器等。

#### 1、双端口存储器的逻辑结构

双端口存储器: 同一个存储器具有两组独立的读写控制线路, 两个端口分别具有各自的地址线、数据线和控制线, 可进行独立的存取操作。



## 2、无冲突读写控制

当两端口地址不同时,在两端口上进行读写,不会发 生冲突,可同时进行读写。


#### 3. 有冲突读写控制

[问题] 当两个端口同时存取同一存储单元时,会发生端口间的读写冲突。

[解决方法]设置BUSY标志,采用仲裁逻辑,由芯片上的判断逻辑决定由哪个端口优先进行读写操作,而暂时关闭另一个被延迟的端口。

# 4.7.2 并行存储系统


## 1. 单体多字并行存储器



# 2. 多体交叉并行存储器

#### (1)顺序编址方式

- ※有多个容量相同的独立存储模块;
- ※模块中的存储单元,依次分配连续的地址码;




### 顺序编址方式的特点:

- ① 顺序访问地址连续的存储单元时,只能单模块工作(模块串行),其它模块处于空闲状态;
- ② 某个模块发生故障时,一般也不会影响其它模块正常工作、存储器容错性好;
- ③ 通过增加存储分体的数量,来扩展存储器容量比较方便,存储器扩展性好;
- ④ 模块之间是按串行方式工作的,会存储器的带宽受到限制;

#### (2) 交叉编址方式

- ※有多个容量相同的独立存储模块;
- ※连续地址被依次分配到不同模块中的存储单元;



[特点] 存取周期不变时,流水式并行访存能提高带宽;


# 4.7.3 相联(联想)存储器

### 1. 基本原理

根据存储单元所存内容的一部分作为检索项(即关键字项),去检索存储器,并对存储器中与该检索项符合的存储单元内容进行读出或写入。

- ✓根据存储的内容进行寻址。
- ✓寻址字段叫叫做关键字。
- ✓ 存储的内容: 关键字+数据, 其中关键字是地址, 数据则是被读写的信息。

# 2. 联想存储器的组成



## 3. 联想存储器的应用

在计算机系统中,联想存储器(Associative Memory)主要用于存放需要快速查找的内容,如:虚拟存储器中存放段表、页表和快表等;在高速缓冲存储器中,相联存储器作为存放cache的行地址之用。

[例4-13]存储器按字节编址,虚地址空间大小为16M,主存地址空间大小为1M,页面大小为4KB。系统运行到某时刻,页表的部分内容和TLB的状态分别如表4-6所示,表中的页框号及标记字段为十六进制。请回答下列问题:

- (1) 虚拟地址共有几位,哪几位表示虚页号?物理地址共有几位,哪几位表示页框号(物理页号)?
- (2) 虚地址001C60H 和024BACH所在的页面是否在主存中? 若在主存中,则该虚拟地址对应的物理地址是什么? 若不在,则请说明理由。