5.4 中断方式与接口


5.4.1 中断基本概念

1. 定义

在程序运行过程中,如果发生某种随机事态, CPU暂停当前程序(被中断),转而执行该事态对应的服务程序,结束后再恢复原程序的执行。

特征:程序切换+随机性

中断的基本原理



CPU:程序m → 程序1 → 程序m

中断的实质与特点

(1) 实质

程序切换

方法: 保存断点, 保护现场;

恢复现场,返回断点。

时间:一条指令结束时切换。

保证程序的完整性。

(2) 特点

随机性 (有意调用,随机请求与处理的事态(调用打印机)

L随机插入的事态(软中断指令插入程序任何

注意中断与子程序调用的区别。

※两者的区别:

- 子程序的执行由程序员事先安排,而中断服务程序的执行则是由随机中断事件触发。
- 子程序的执行受主程序或上层程序控制,而中断 服务程序一般与被中断的现行程序无关。
- 一般不存在同时调用多个子程序,但可能发生多个外设同时向CPU发出中断服务请求的情况。

2. 中断的典型应用


- (1) 管理中、低速1/0操作,实现主-外并行工作
- (2) 以软中断方式来处理系统调用,如读写磁盘
- (3)故障处理
- (4) 实时处理, Real-Time Processing

对各事件以足够快的速度进行处理,并在允许的时间尺度内作出反应。

- (5) 人机对话
- (6) 多机通信

3. 中断系统的软硬件组织

(1) 软件:中断服务程序、中断向量表



(2) 硬件

接口方面: 请求、屏蔽、传递、判优等逻辑

CPU方面:对中断请求的响应逻辑

【例子】一种典型的中断组织方法

(1) 列出系统中的各种中断请求,如:

外部中断源:

IREQ0-系统时钟,如日历钟;IREQ1-实时时钟,供实时处理用;IREQ2-通信中断,组成多机系统或联网时用;IREQ3-键盘;IREQ4-CRT显示器;IREQ5-硬盘;IREQ6-软盘;IREQ7-打印机

内部中断源:

掉电、溢出中断、校验错误等引起的中断。 软中断:INT 1~INT n,可以根据需要进行扩充,作为 系统的功能调用命令。

- (2) 为各中断源编制中断服务程序;
- (3) 将中断服务程序的入口地址写入中断向量表;

4. 中断方式的分类

(1) 硬件中断与软中断

硬中断:由硬件请求信号引发的中断

软中断:由软件触发的中断

(2) 内中断与外中断

内中断:中断源来自主机内部

外中断:中断源来自主机外部

(3) 强迫中断与自愿中断

强迫中断:由故障和外部源引起,非程序中的安排

自愿中断:自中断或软中断,在程序中有意安排的

(4) 可屏蔽中断与非屏蔽中断

可屏蔽中断:可以通过屏蔽字屏蔽该类请求,关中断时不响应该类请求。

非屏蔽中断:该类请求与屏蔽字无关;请求的响应与开/关中断无关。

(5) 向量中断与非向量中断


向量中断:由硬件方式来确定服务程序入口地址;


非向量中断:由软件查询确定服务程序入口地址;

- 5.4.2 中断全过程(外中断)
- 1. 中断请求的提出与传递
- (1) 能产生中断请求的前提条件?


外设有中断请求需要:例如准备就绪、任务完成等;


该中断请求未被屏蔽:例如屏蔽标志为0






(2) 如何传送中断请求?





1)使用单独请求线

2) 使用公共请求线



3) 混合方式传送

2. 中断请求优先级的判断

(1) 中断源优先级顺序的安排

故障 > DMA > 外部设备引起的中断

基本原则: 高速操作优先于低速操作, 输入优先于输出.

- (2) CPU当前程序与外设请求的判优
 - 先查询CPU的允许中断标志 {=1, 开中断
 - 再分析当前程序的优先级(PSW字段)

现行程序的优先级 ≥外设请求优先级,不响应


- (3) 多个中断请求之间的判优
 - 1) 软件判优

由程序查询顺序确定优先级。可灵活修改优先级。

2) 硬件判优 [例] 通过中断控制器判优

中断控制器(如8259)集中解决请求信号的接收、屏蔽、判优、编码等问题。

(如后图)



中断请求→8259(屏蔽、判优,生成相应中断号备用) →公共请求INT → CPU 中断源的序号

(CPU响应后, 取回中断号, 转入相应服务程序)

3. CPU对中断请求的响应

- (1) 响应条件
 - ✓有未被屏蔽中断请求到达;
 - ✓CPU处于开中断模式;
 - ✓中断源优先级比当前程序的优先级更高;
 - ✓CPU刚执行完一条指令(非停机);
- (2) 如何形成中断服务程序的入口地址?

取决于中断方式是

向量中断

非向量中断

1) 非向量中断(通过程序)

将所有中断源的中断服务程序入口地址组织在公共查询程序中; CPU响应时执行此查询程序, 确定中断源对应的服务程序入口地址。

2) 向量中断(通过硬件)

将所有中断源的中断服务程序入口地址(中断向量)组织在中断向量表中; CPU响应时由硬件产生向量地址,据此查中断向量表确定服务程序入口地址。

- ●中断向量:中断服务程序的入口地址+状态字PSW;
- ●中断向量表:用来存放中断向量的表(一段存储区)
- 向量地址:用来访问向量表的地址(也叫中断指针)

【例1】模型机向量表

(从主存2#单元开始安排) M按字编址,一个入口地址 16位,占一个编址单元。

向量地址 =2#+中断号×1 (单元地址)

【例2】IBM PC的向量表

(从主存0#单元开始安排)

M按字节编址。一个入口地址 32位,占4个编址单元。

向量地址 =0#+中断号×4



入口地址0

2#

3#

0#

4#

入口地址1

0号中断源 1号中断源

向量表

一入口偏移0

入口基址0

入口偏移1

入口基址1

i

0号中断源

-1号中断源

4、中断的响应过程(向量中断方式)

执行中断隐指令 — 中断服务程序

※中断隐指令

CPU发INTA信号,进入IT

关中断、保存断点和PSW

取中断号,转换为向量 地址,访问中断向量表


读取中断向量后,准备 执行中断服务程序 硬件 自动完成

※中断服务程序的处理

主要任务: CPU执行中断服务程序。

- (1) 单级中断: CPU响应后只处理一个中断源的请求, 处理完毕后才能响应新的中断请求。
- (2) 多重中断:在某次中断服务过程中,允许响应 处理更高优先级的中断请求。

	单级中断	多重中断
中断隐指令	关中断、保存断点及 PSW等,取服务程序 入口地址及新的PSW	PSW等, 取服务程序
中断服务程序	如后图所示	如后图所示



5.4.3 中断接口模型

- 1. 组成(寄存器级)
- (1) 寄存器选择 对接口中的寄存器寻址。
 - (2) 命令字寄存器


接收CPU发向外设的命令字, 转换为相应操作命令送外设。

命令字格式:

用代码表示各种命令

(3) 状态字寄存器

反映设备和接口的各种运 行状态,用代码表示状态



(4) 数据缓冲器

传送数据,实现缓冲


(5) 控制逻辑

请求信号产生逻辑 电平转换逻辑 串-并转换逻辑(串口) 扩展中断源数量

(6) 公用中断控制器


接收外设请求、屏蔽、判优、送出公共请求;

接收中断批准,送出中断号(中断类型码)。



2. 工作过程(外中断)

- (1) 初始化:设置工作方式。 送屏蔽字,分配中断类型码。 系统总线
- (2) 发启动命令(送命令 字)、启动设备。
 - (3)设备就绪,申请中断。
- (4) 中断控制器汇集各请求, 经屏蔽、判优,形成中断号, 向CPU发出INT。
 - (5) CPU响应,发批准INTA。
 - (6) 中断控制器送出中断号。
- (7) CPU执行中断隐指令操作. 准备执行服务程序。



3. 中断接口的设计

【例子】模型机需扩展两个外中断源,共用一个中断号。 主机发向外设的命令包括:启动、停止、数据选通; 外设的状态包括:忙、完成、出错。

【任务】请为这两个外中断源设计中断接口方案。

【分析】结合中断系统的工作场景,考虑设计此中断接口时,需要解决哪些方面的问题?

- ✓使用哪个中断连接端口?
- ✓控制命令、状态信息如何编码?
- ✓接口的寄存器级结构模型?
- ✔分析其工作过程?

(1) 确定中断端口

两个中断源共用一个端口:

IRQ2



(2) 拟定各命令和状态字的编码

5 4 3 2 1 0


命令字格式: 启动1 停止1 选通1 启动2 停止2 选通2

状态字格式: 忙1 完成1 出错1 忙2 完成2 出错2

【注意】如寄存器宽度为16,则其第15-6位(即高10元) 未被使用(待扩展)。

(3) 画出接口方案模型

接口方案如右图



(4) 分析工作过程

向量中断+非向量中断

请求1与请求2在控制逻辑中形成公共请求IRQ2,送入8259进行屏蔽和判优;

CPU响应后均执行IRQ2的中断服务程序(向量中断方式)

CPU在IRQ2的中断服务程序中查询各设备状态,确定中断源,计算其入口地址,准备转入执行该中断服务程序(非向量中断方式)

