5.6 IOP与PPU模式

- IOP(I/O Processor),即输入输出处理器。
- PPU(Peripheral Processor Unit),外围处理单元

IOP与PPU发展的技术背景:

- ◆ 高性能计算机系统中,要求能支持多种不同速度的 设备,以适应多种I/O吞吐率。
- ◆ 普通DMA控制器,只能支持少量同类设备,灵活性不高,不能满足要求。
- ◆ 把主机CPU从繁杂的I/O控制中解放出来。

基本思路:

在主机CPU之外, 再增设专用的I/O处理单元

- ✓受主机CPU控制
- ✓可独立执行程序(指令),以控制更复杂的I/O操作
- ✓较好的对多种设备的适应性
- ✓可与主机CPU并行工作


IOP与PPU方案应运而生。

IOP举例: 通道(Channel)

就是一种典型的IOP模式。

5.6.1 通道的系统结构模型


[基本特点] 通过执行通道程序来控制I/O操作。



5.6.2 常见的通道类型

1、选择型通道(单路)


可同时连接多个外设,但每次只能选择1个设备工作,该设备的I/O操作完成后,再切换设备。




2、多路型通道

- 字节多路型
- ✓ 可连接多路外设,每个通路仅连接1个外设;
- ✓ 每次只能选择1路设备进行I/O操作;
- ✓ 每次只传输1个字节,重新选择通路(外设)。
- 数组多路型
- ✓ 可连接多路外设,每个通路仅连接1个外设;
- ✓ 每次只能选择1路设备进行I/O;
- ✓ 每次连续传输<mark>多个字节</mark>(即定长数据块)后,重新 选择通路(外设)。

● 字节多路型



● 数组多路型



3、通道的特性对比

	选择型通道	多路型通道	
		字节多路	数组多路
每次数据传输量	全部数据	1字节	定长数据块
传输模式	被设备全程独占	多设备字节交叉	多设备按成组交叉
通道共享性	独占	分时共享	分时共享
设备选择次数	仅1次	一般多次	一般多次
适用设备情况	高优先级高速设备	大量的低速设备	大量的高速设备

性能分析举例:

假设有P台设备连接在通道上,每台设备传输数据需要经历设备选择和数据传输两个时间段。分别用TS_i、TD_i和(字节)来表示第i台设备的选择时间、传输1字节数据所需时间和数据传输量,其中i=1~P。

三种通道的时间性能对比:


◆ 选择型:

$$\mathbf{T}_{\text{select}} = \sum_{i=1}^{\infty} (\mathbf{TS}_i + \mathbf{TD}_i \times \mathbf{n}_i)$$

- ightharpoonup 字节多路型: $T_{byte} = \sum_{i=1}^{r} (TS_i + Td_i) \times n_i$
- ◆ 数组多路型: 假设每选中一次后的数据传输字节数是m_i

$$\mathbf{T}_{\text{block}} = \sum_{i=1}^{P} (\mathbf{TS}_i + \mathbf{Td}_i \times \mathbf{m}_i) \times \frac{\mathbf{n}_i}{\mathbf{m}_i}$$

5.6.3 通道的结构与工作原理



- ◆ 通道控制器
- CSWR: Channel Status Word Register
- CAWR: Channel Address Word Register
- CCWR: Channel Command Word Register

●通道控制器

根据输入的通道指令、状态、时序等条件产生各种控制信号,如读、写,以控制通道和外设的操作。

CAWR

通道地址字寄存器,用来存放从固定的主存单元中 读取到的通道地址字(CAW)

CAW

通道地址字(CAW):

◆指明通道程序在主存中的首地址。

- ◆保存在固定主存单元。
- ◆比如大型机IBM S3600,就是72H主存单元。



CCWR

通道命令字寄存器,用来暂存从主存中读取的通道命令字

CCWR

CCW

(即通道指令)。

通道命令字(CCW):

- ◆用来构成通道程序。
- ◆存放在主存中(由CAW指定首地址)。
- CSWR

通道状态字寄存器,暂存通道\外设的状态字。

通道状态字(CSW):

◆记录I/O操作的结束原因、通道和外设的各种状态。

◆存放到固定的主存单元(如64H)。通道、外设



主存


CCW

12/15

1、通道的工作过程

- ①程序提出I/O请求,CPU响应后组织通道程序并存储到主存,保存首地址(CAW)和数据传输量等;
- ② 初始化通道和设备号,发出启动命令;
- ③ 通道接收启动命令,读取CAW(从主存72H);
- ④ 通道对外设寻址,连接到外设;
- ⑤读取通道程序的首条CCW,启动外设,执行CCW;
- ⑥继续读取执行CCW来控制I/O操作,更新CSW。;
- ⑦ I/O操作结束,通道发出结束命令、中断请求,将 CSWR的内容保存到主存单元(64H);
- ⑧ CPU响应中断,切换到服务程序进行I/O善后处理。

2、通道的执行流程



主机CPU:

主程序→ I/O管理程序→ 主程序→ 中断服务程序→ 主程序
I/O操作和主机CPU可以并行工作。

※IOP的特点:

- 能执行简单的通道程序(通道指令);
- 一般位于主机之外;
- 逻辑上仍属于主机系统的一部分;

※PPU的特点:

- ■有独立的指令系统,指令丰富,功能比IOP更强大;
- ■能执行算术/逻辑运算、读写主存、管理I/O操作:
- 独立于主机系统,可以是个完整的计算机系统;

IOP和PPU方式优点

能把CPU从繁杂的I/O任务中解脱出来,与I/O操作并行执行,能显著提高计算机系统的I/O处理能力。