6.2 键盘及其接口

6.2.1 键盘的类型

- ◆ 触点式、无触点式、虚拟式 触点接通,电容+磁场变化,激光+触屏
- ◆ 全编码和非编码 硬件扫描、软件扫描
- ◆机械键盘、塑料薄膜式、导电橡胶式等









6. 2. 2 硬件扫描键盘

1、定义

完全利用硬件扫描方法查找按键的位置、并将其转换 为相应字符的ASCII代码。


- 2、组成与结构
- (1)键盘矩阵

128键 → 8行×16列

键盘 8行×16列

每键7位位置码(行号3位+列号4位)





硬件扫描键盘的工作原理图

(2) 计数器 (输出7位)

在振荡器驱动下输出计数值(行\列号)。

(3)符合比较器

键盘矩阵输出的列号与列 译码输出比较,以确定按 键位置。

(4) ROM存储器

把键位码转换成ASCII码

ASCII 振 计 R 接 码 荡 数 0 器 器 M 0001 去抖动 列译码 010 116 锁定 比较器 16 键盘 8行×16列 码

ROM单元内容: 按键对应的ASCII码

ROM单元地址: 4位+3位

3、工作过程以(2,1)按键为例

计数值 0000000

0100001

键盘列号=扫描列号

→ 锁定计数值 → 访问ROM

键盘接口(去抖) ← ASCII


6.2.3 软件扫描键盘

通过键盘扫描程序(固化在BIOS中)来识别按键位置,并转换为相应的按键码。

(1)逐行扫描法


[例] 简易扫描式键盘


1) 键盘矩阵



2) 扫描原理

按键产生中断请求, CPU响应并执行键 盘扫描子程序。







(2)行列扫描法

[例] IBM PC键盘(104键)

1) 键盘的基本结构





- ※用8048来控制扫描(检测电平变化)
- 先逐列为1、再逐行为1逐级扫描:获得按键扫描码(位置码)
- ※串行传送扫描码
- 8048 串行扫描码 接口移位R 并行扫描码 接口申请中断
- ※中断处理
- CPU执行键盘中断子程序,从接口取扫描码(位置码)——
- → ASCII码 → 存入键盘缓冲区(内存中)。