LÖTEN



http://www.sbz-monteur.de/wp-content/gallery/loeti/Erkl%C3%A4r%20mal%20L%C3%B6ten.png

Inhaltsangabe

- Definition
- Arbeitsmaterialien
- Lötverfahren
- Tipps zum richtigen Löten im Projektlabor
- Quellen

Definition

- Definition

Definition

- verbinden von Metallteilen durch eine Metalllegierung unter Einfluss von Wärme
- □ Ziel:
 - eine feste, dichte, korrosionsbeständige, Strom- und wärmeleitende Verbindung
- □ Löttemperaturen:
 - □ bis 450 °C: Weichlöten
 - ab 450 °C: Hartlöten
 - □ über 900 °C: Hochtemperaturlöten

Was ist der Unterschied?

Schweißen



http://www.isaak-schweisstechnik.com/schweissen.jpg

- hohe Temperaturen
- Verbindung entsteht durch das Material

Löten



http://static.webshopapp.com/shops/001680/files/002261857/image.jpg

- niedrige Temperaturen
- Verbindung entsteht durch anderes Material

Arbeitsmaterialen


- Was gibt es?
- Was ist das Lot?

Was gibt es?

Lot Entlötpumpe Lötkolben Kabel

Was ist das Lot?

- Umgangssprachlich Lötzinn, Lötdraht
- eine Zinn-Blei-Legierung dessen Schmelzpunkt zwischen 180 °C und 260 °C liegt
- □ Aufbau:
 - □ I) Lötzinn
 - II) Flussmittel Kolophonium
- Warum dieser Aufbau?
 - Lötzinn klebt beim Schmelzen



Lötverfahren


- Welche Lötverfahren gibt es?
- Vor- und Nachteile
- Nutzung der Lötverfahren

Welche Lötverfahren gibt es?

- Wellenlöten
- Reflowlöten
- Selektivlöten
- Manuelles Löten


Reflowlöten

- gängigste Weichlötverfahren in der Elektrotechnik
- □ Vorgehensweise:



Wellenlöten


- umgangssprachlich auch Schwalllöten
- □ Vorgehensweise:



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/06/Schwall-loeten.png/330px-Schwall-loeten.png

Selektivlöten

- relativ neues Lötverfahren
- Lötvorgang mit Hilfe eines Lötprogramm und den xund y-Werten der Bauteile
- Aufbau:



http://www.weichloeten.de/themenschwerpunkte/bilder/09scheel-minischwall64.jpg

Vor- und Nachteile

Reflowlöten

- Vorteile
 - Lötpaste klebrig
 - eng bestückte SMD-Platinen
- Nachteile
 - Komplex und teuer
 - THT-Bauteile
 - Wicking-Effekt,Verschwimmen undGrabsteineffekt

Wellenlöten

- Vorteile
 - wirtschaftlich, da wenig Zeitaufwand
 - am Preiswertesten
- Nachteile
 - Dichte der Bauteile
 - platzintensiv

Vor- und Nachteile

Selektivlöten

- Vorteile
 - platzsparend
 - bei wenigen Bauteilen wirtschaftlicher
 - hohe Qualität und Zuverlässigkeit
 - nahezu keine Fehler
- Nachteile
 - teuer

manuelles Löten

- Vorteile
 - komplexe Schaltungen leichter umsetzbar
- Nachteile
 - geringe Qualität und Zuverlässigkeit
 - kalte Lötstellen


Nutzung der Lötverfahren

- einseitige Bestückung mit THT Bauelementen
 - Wellenlöten
- einseitige Bestückung mit THT- und SMD-Bauteilen
 - viele THT- Bauteile: Reflow- und Wellenlöten
 - wenige THT-Bauteile: Reflow- und Selektivlöten
- beidseitige Bestückung mit SMD-Bauteilen
 - beidseitiges Reflowlöten
- beidseitiges Bestückung mit THT-Bauteilen
 - Selektivlöten


Grafiken zum Vergleich

Materialkosten

defekte Lötstellen



http://www.ersa.de/media/images/produkte/selektivloeten/materialcosts.jpg




http://www.ersa.de/media/images/produkte/selektivloeten/defects.jpg


Tipps zum Richtigen Löten

- Schritt für Schritt
- Was für Fehler können entstehen?
- Was ist eine kalte Lötstelle?

Schritt 1: Bauteile platzieren

- auf wärmeempfindlich der Bauteile achten (bspw. Transitoren)
- Bauteile dicht auf der Platine anbringen
- □ Bauteile fixieren






 $mighty ohm. com/files/solder comic/translations/DE_Solder Comic.pdf$

Schritt 2: Vorbereitung


- die Lötkolbenspitze oxidiert durch die hohe Hitze an der Luft
 - diese Schicht wirkt wie ein Isolator gegen Hitze
- Abhilfe: Lötspitze reinigen



besten Ergebnisse werden bei silbrig glänzender Spitze erzielt

Schritt 3 : Löten


- Bauteil und Lötauge gleichzeitig erwärmen (ca. 1s)
- unterhalb der Spitze circa 1mm bis 3mm Lötmetall hinzugeben
- Wichtig: die Lötspitze noch an der Lötstelle lassen (ca. 1s)



mightyohm.com/files/soldercomic/translations/DE_SolderComic.pdf

Schritt 4: Betrachten

- gesamte Lötauge und Anschlussdraht sollte vollkommen bedeckt sein
- Lötstelle sollte eine Kegelform aufweisen




 $mighty ohm. com/files/solder comic/translations/DE_Solder Comic.pdf$


Welche Fehler können entstehen?

bei zu wenig Lötzinn

bei zu viel Lötzinn



mightyohm.com/files/soldercomic/translations/DE_SolderComic.pdf



mightyohm.com/files/soldercomic/translations/DE_SolderComic.pdf

Was ist eine Kalte Lötstelle?

Definition

- Lötstelle mit sehr schlechten Kontakteigenschaften
- im ungünstigsten Fall
 - keine elektrische Verbindung
- meist keine sofortige elektrische Unterbrechung
 - aufgrund kleiner Vibrationen oder Erschütterung entsteht die Funktionsstörungen

Ursachen

- schwache Lötkolbenleistung
 - Löttemperatur war zu gering
 - Spitze war zu kalt
- Flussmittel hat sich zu schnell zersetzt, bzw. verdampft
- Lötzinn wird zu früh zugeführt obwohl die Kontaktstellen noch nicht heiß genug war
- Bewegung der Kontaktstellen beim Erkalten

Erkennbarkeit

- □ meist schwer
- □ Indizien:
 - fehlender Glanz
 - Perlenform

Problem lösen

- gezielteErschütterungen
- Kältespray
- auf "Verdacht" nachlöten

Quellen

- http://www.cosmiq.de/qa/show/1498276/Wo-ist-der-Unterschied-zwischen-Loeten-und-Schweissen/
- https://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%B6ten
- http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/0705261.htm
- mightyohm.com/files/soldercomic/translations/DE_SolderComic.pdf
- www.wolf-produktionssysteme.de/de/pdf/laserloeten.pdf
- https://de.wikipedia.org/wiki/Vakuuml%C3%B6ten
- https://de.wikipedia.org/wiki/Tauchl%C3%B6ten
- http://www.ihlemann.de/selektivloeten.html
- http://nibis.ni.schule.de/~bfseta/ed ld/design/leiterplattendesign/seiten/leiterplattendesign.html