

MANUAL DO USUÁRIO

Seu Guia Para Uma Experiência Incrível





AVISO

Antes de utilizar o software, **leia atentamente todas as instruções deste manual.**

A **configuração, utilização ou manutenção inadequadas** do sistema podem **anular direitos de garantia legal e contratual**, quando aplicáveis.

Recomenda-se **guardar as vias deste manual**, sejam impressas ou em formato digital, para consulta futura e eventual suporte técnico.



SUMÁRIO



DE OLHO NO SISTEMA	5
Sobre o sistema	6
Requisitos mínimos	6
Resolução e DPI	7
Experiencia de uso	7
 INSTALAÇÃO DO SISTEMA	 8
Preparando o ambiente	9
Resolução de tela	9
Instalando o java	10
Instalando MySql	11

SUMÁRIO

Criando banco de dados	15
Instalando Solda-DORES	16
PRIMEIRO ACESSO	18
Iniciando o Solda-DORES	19
Mensagens comuns	20
CADASTRO E GERENCIAMENTO.....	20
Visão geral da dashboard	21
Barra lateral de navegação	22
Barra de pesquisa	23
Tela funcionários	24
Tela equipamentos	26
Tela juntas	28
Tela empresas	29
Tela projetos	30
Tela relatórios	31
Tela conta	33
Tela informações do sistema	34



DE OLHO NO SISTEMA



SOBRE O SISTEMA

O **Solda-DORES** é um sistema desenvolvido para otimizar o gerenciamento de projetos e registrar atividades de soldagem industrial.

Seu propósito é aumentar o controle operacional, garantir rastreabilidade e trazer mais eficiência ao fluxo de trabalho de **gestores, supervisores e soldadores**.

O software foi projetado para oferecer:

- **Interface limpa e intuitiva**, priorizando clareza e conforto visual
- **Processos simplificados**, reduzindo o tempo de preenchimento e consulta
- **Registros organizados**, facilitando rastrear projetos e atividades
- **Relatórios gerenciais** para suporte à tomada de decisões
- **Backup inteligente** — automático e manual — para maior segurança das informações



"Aqui tudo é pensado pra facilitar a sua vida! Não importa se você solda, supervisiona ou só dá aquela conferida... o sistema já vem prontinho pra ajudar!"

REQUISITOS MÍNIMOS

Para garantir o funcionamento adequado do **Solda-DORES**, recomenda-se:

Hardware

- Processador **Intel Core i3** (ou equivalente/superior)
- **16 GB** de memória **RAM**
- **256 GB** de **armazenamento** ou mais
- Resolução fixa de **1920 × 1080 pixels (Full HD)**



"Se usar outra configuração a tela pode ficar meio estranha"

Software

- Windows, Linux ou macOS
- **Java Runtime Environment (JRE)** atualizado
- **MySQL** instalado e configurado para conexão local

RESOLUÇÃO E DPI

O **Solda -DORES** foi desenvolvido para operar em **1920 × 1080** com **escala de 100%**.

Isso porque a interface utiliza **proporções fixas**, garantindo que todos os elementos apareçam no local correto e dentro da área visível.

Por que isso importa?

Mesmo com a resolução correta, notebooks podem aplicar escalas automáticas como **125%** ou **150%**, alterando o tamanho aparente da interface.

Quando isso acontece:

- Janelas podem ultrapassar a área visível
- Botões ficam deslocados
- Textos podem cortar ou empurrar elementos
- Tabelas deixam de se ajustar corretamente

Esses efeitos **são comuns em notebooks** com:

- Tela Full HD porém com **escala de 125% ou 150%**
- Telas **menores** que 15,6"
- Painéis de **alta densidade** (**High DPI**)



"Tudo culpa desse tal de DPI... eu não gosto dele não!"

EXPERIÊNCIA DE USO

Na primeira abertura, o sistema:

- Verifica a conexão com o banco
- Carrega tabelas essenciais
- Prepara os arquivos internos de configuração

Esse processo pode levar de **3 a 20 segundos**, dependendo da máquina.



"Na primeira vez demora só um tiquinho, mas é normal! Eu que ajito tudo aqui nos bastidores."

Ao utilizar o sistema nas **configurações recomendadas**, você terá:

- Carregamento rápido das tabelas
- Interface estável e sem cortes
- Melhor legibilidade
- Distribuição correta dos painéis
- Abertura suave das janelas internas
- Geração de relatórios sem travamentos

INSTALAÇÃO DO SISTEMA



PREPARANDO O AMBIENTE

A instalação do **Windows 10** é simples e rápida. Para garantir que tudo funcione corretamente, siga o passo a passo abaixo antes de abrir o sistema pela primeira vez.



"É rapidinho! Só seguir o passo a passo."

Antes de instalar, confirme:


- **Windows 10** instalado ☒
- **Windows 10** funcionando ☒
- Resolução **1200 x 800** ☒
- Escala de tela **100%** ☒
- Permissão para **instalar aplicativos** ☒

RESOLUÇÃO DE TELA


Antes de usar o sistema pela primeira vez, verifique suas configurações:

1

- Acesse as **Configurações**
- Entre em **Sistema**
- Clique na opção de **Tela**



- Vá até **Configurações > Sistema > Tela**
- Em **Resolução de tela**, escolha **1200 x 800**
- Na opção de **Escala**, deixe em **100%**




INSTALANDO O JAVA

O **Solda-DORES** precisa do **Java Runtime Environment** para funcionar.

Passo 1 — Baixando o JRE

- Acesse o **site oficial da Oracle**



- Encontre a opção **Java (JRE) para Aplicativos de Área de Trabalho**




- Clique na opção **Download Java for Desktops**



Passo 2 — Instalando o JRE


- **Abra o arquivo** instalado
- **Execute o instalador**





"Se aparecer 'Permitir que este app faça alterações?', pode deixar que é só o Java querendo entrar!"

- **Aceite as permissões** do sistema
- Clique em **Instalar**




- Espere pelo **fim da instalação**

INSTALANDO O MYSQL

O sistema utiliza um banco de dados para funcionar.

Passo 1 — Baixando o MySQL Community

- Acesse o **site oficial da MySQL**



- Encontre a opção **MySQL Community (GPL) Downloads**

MySQL NDB Cluster CGE

MySQL NDB Cluster is a real-time open source transactional database designed for fast, always-on access to data under high throughput conditions.

- MySQL NDB Cluster
- MySQL NDB Cluster Manager
- Plus, everything in MySQL Enterprise Edition

[Learn More »](#)
[Customer Download from My Oracle Support \(MOS\) »](#)
[Trial Download from Oracle edelivery »](#)

[MySQL Community \(GPL\) Downloads »](#)

- Procure por **MySQL Workbench e MySQL Community Server**

MySQL Community Downloads

- MySQL Yum Repository
- MySQL APT Repository
- Connector/J
- Connector/NET
- Connector/Node.js
- Connector/ODBC
- Connector/Python
- MySQL Native Driver for PHP
- C API (libmysqlclient)
- Connector/C++
- MySQL Benchmark Tool
- Time zone description tables
- Download Archives
- MySQL Installer for Windows

- Escolha seu **Sistema Operacional**
- Faça o download da **primeira opção**



"Se estiver no Windows pode clicar em MySQL Installer for Windows e baixar a ultima opção, se usar macOS ou Linux precisa baixar tudo na mão mesmo"



General Availability (GA) Releases Archives

MySQL Community Server 9.5.0 Innovation

Select Version:

Select Operating System:

Windows (x86, 64-bit), MSI Installer (mysql-9.5.0-winx64.msi)	9.5.0	170.5M	Download
Windows (x86, 64-bit), ZIP Archive (mysql-9.5.0-winx64.zip)	9.5.0	288.7M	Download
Windows (x86, 64-bit), ZIP Archive Debug Binaries & Test Suite (mysql-9.5.0-winx64-debug-test.zip)	9.5.0	858.1M	Download

MD5: f9553edf2ea16f1e1fa08c78b80f3cdf | [Signature](#)

MD5: c3f5a9686308cbc3da6bcc4c31cb9f60 | [Signature](#)

MD5: d8407402cca9d2302de5731bcf5412f7 | [Signature](#)

We suggest that you use the MD5 checksums and GnuPG signatures to verify the integrity of the packages you download.

- Clique em **No thanks, just start my download**

MySQL Community Downloads

Login Now or Sign Up for a free account.

An Oracle Web Account provides you with the following advantages:

- Fast access to MySQL software downloads
- Download technical White Papers and Presentations
- Post messages in the MySQL Discussion Forums
- Report and track bugs in the MySQL bug system

Login »
using my Oracle Web account


Sign Up »
for an Oracle Web account

MySQL.com is using Oracle SSO for authentication. If you already have an Oracle Web account, click the Login link. Otherwise, you can sign up for a free account by clicking the Sign Up link and following the instructions.

No thanks, just start my download.


Passo 2 — Instalando o MySQL Community

- **Abra o arquivo** instalado
- **Execute o instalador**
- **Aceite as permissões** do sistema
- Clique em **Instalar**
- Escolha a opção **Full**



Passo 3 — Configurando o servidor

- Deixe sua porta do servidor como **3306 (padrão)**
- Defina seu usuário e senha como **root**



IMPORTANTE:

A senha **NÃO** deve ser escrita no código do sistema, e nem deve ser uma senha fraca ou a padrão **root**, mas como se trata de uma atividade escolar essas **falhas de segurança** "serão cometidas".




"Imagina só, perder todos os seus dados porque a senha é 1234"

CRIANDO O BANCO DE DADOS


Você receberá um arquivo chamado **soldadores.sql**, e é esse arquivo que contém todas as tabelas, campos e regras necessárias para o sistema funcionar.

Passo 1 — Aplicando o script

- Abra o **MySQL Workbench**
- Conecte-se ao seu servidor



- Clique em **File**
- Escolha a opção **Open SQL Script**



- Selecione o script **a** .
- Clique no **a** para **a**

```

1 • CREATE DATABASE soldaDORES CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
2 • USE soldaDORES;
3
4
5
6 -- INÍCIO DAS TABELAS
7
8 -- EMPRESAS
9 • CREATE TABLE empresas(
10     id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, -- INT pra poupar memória
11     nome VARCHAR(250) NOT NULL,
12     cnpj VARCHAR(18) NOT NULL UNIQUE,
13     email VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,
14     condicao BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE, -- Para conta alternativa ("status" é reservado). No DB
15     telefone VARCHAR(27) NOT NULL,
16     criado_em TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, -- Data de criação no BD, vai ser útil no relatório
17     atualizado_em TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
18 );
19
20 -- USUÁRIOS
21 • CREATE TABLE usuarios(

```




"O script é tipo a planta da casa, sem ele eu não consigo construir o banco de dados"

INSTALANDO O SOLDA-DORES

Você receberá uma pasta contendo o arquivo **S** **ad** . **a** este é seu sistema! E dentro desta pasta haverá outras que guardam conteúdos importantes.

P a l C a a a a **a**

- Deixe a pasta do **S** **a DOES** na **a** **ado** seu computador




Passo 2 — Executando o sistema

- Clique duas vezes em **SoldaDores.jar**



“Se mesmo assim o sistema não abrir tá na hora de se sentir um hacker e rodar pelo terminal”

- Clique com o botão **direito do mouse** e abra o terminal
- Digite o comando para **executar o sistema**



PRIMEIRO ACESSO



INICIANDO O SOLDA-DORES

Após concluir a **instalação do Java, MySQL** e do **software**, é hora de abrir o **Solda-DORES** pela primeira vez.


Ao executar o programa, o sistema realiza automaticamente algumas verificações essenciais para garantir o funcionamento adequado.

Durante o primeiro carregamento, o software:

- Valida a conexão com o banco de dados
- Confere se as tabelas essenciais existem
- Carrega parâmetros internos de configuração
- Prepara arquivos locais de inicialização

Após o carregamento inicial, você será levado à **tela de login**.

Essa tela é responsável por controlar o acesso e garantir que apenas usuários autorizados utilizem o sistema.



Para acessar o sistema

- Digite o **nome de usuário** cadastrado
- Digite a **senha** correspondente
- Clique em **ENTRAR**

IMPORTANTE:

Use a conta **admin** para entrar pela primeira vez, a senha padrão **inicial** deve ser usada. Após criar os usuários da sua equipe, altere a senha do administrador para garantir a segurança do sistema.




"Se esqueceu a senha, chama o administrador! Eu ainda não aprendi a fazer mágica... quase..."

MENSAGENS COMUNS

Durante o primeiro acesso, algumas mensagens podem ser exibidas dependendo do ambiente. Elas ajudam a identificar problemas de configuração.

Falha a conectar com o banco



Possíveis causas:

- Serviço MySQL não está iniciado
- Porta 3306 não foi selecionada
- Usuário ou senha no servidor estão incorretos
- Banco ainda não foi criado



"Se aparecer essa mensagem, corre lá pra ver se o MySQL está acordado! Pode ser só preguiça mesmo..."

CADASTRO E GERENCIAMENTO



VISÃO GERAL DA DASHBOARD

Após realizar o login no sistema, o usuário será direcionado para a **Dashboard**, a primeira tela principal do **Solda-DORES**. Essa área funciona como um painel de visão geral, onde serão exibidas informações resumidas e indicadores importantes sobre o funcionamento do sistema.



IMPORTANTE:

Alguns recursos exibidos na Dashboard ainda estão em desenvolvimento e serão disponibilizados em futuras atualizações do software.



- No canto superior direito encontra-se o botão **sair** . Ao clicar nesse botão, o programa será encerrado.

Objetivo da Dashboard

A **Dashboard** foi criada para facilitar o trabalho do usuário, oferecendo uma visão rápida e intuitiva das principais informações do sistema, permitindo que ele identifique problemas, pendências e dados relevantes logo na entrada.

Ela será especialmente útil para gerentes, administradores e demais responsáveis por monitorar cadastros, ordens de serviço, produtividade e outros indicadores.

BARRA LATERAL DE NAVEGAÇÃO

A **barra lateral** é o principal meio de navegação do **Solda-DORES**. Ela está sempre visível no lado esquerdo da tela e permite que o usuário acesse rapidamente todas as áreas do sistema.

Cada ícone representa um módulo diferente, organizado para facilitar o uso diário e tornar o fluxo de trabalho mais intuitivo.



BARRA DE PESQUISA



DASHBOARD



FUNCIONÁRIOS



EQUIPAMENTOS



JUNTAS



EMPRESAS



PROJETOS



RELATÓRIOS



CONTA



INFORMAÇÕES DO SISTEMA

A A A

A **Barra de Pesquisa** permite localizar dados rapidamente por meio da correspondência de caracteres, agilizando o processo de busca.

Ela funciona nas telas de gerenciamento do aplicativo, filtrando os dados exibidos nas tabelas. As telas de gerenciamento são:

- Funcionários
- Equipamentos
- Juntas
- Empresas
- Projetos
- Relatórios

A Barra de Pesquisa é um campo de texto retangular com uma borda azul escura. O texto "Buscar por informações..." está escrito em cinza dentro do campo. No canto superior direito do campo, há um botão de fechar representado por um ícone de "X" dentro de um círculo vermelho.

- No lado direito da barra, encontra-se o botão , responsável por limpar o campo de pesquisa e fechar a Barra de Pesquisa.

TELA FUNCIONÁRIOS

A tela de **Funcionários** permite gerenciar todas as informações dos colaboradores. Ela apresenta um título identificando a tela, um botão para realizar novos cadastros e uma tabela para consulta dos dados existentes. Além disso, a última coluna da tabela oferece ações para edição e inativação de contas.



The screenshot shows the 'FUNCIONÁRIOS' interface. At the top right is a '+ NOVO CADASTRO' button. Below it is a table with 9 columns: Nome, CPF, E-mail, Login, Cargo, Sinete, Supervisor, Certificado, and Ações. The table lists 15 employees. The 'Ações' column contains 'EDITAR' and 'EXCLUIR' icons for each row.

Nome	CPF	E-mail	Login	Cargo	Sinete	Supervisor	Certificado	Ações
Carlos Silva	859.642.470-98	carlos.silva@acoforte.com.br	carlos.silva@adm	gestor	—	—	—	EDITAR EXCLUIR
Ana Souza	139.375.810-06	ana.souza@acoforte.com.br	ana.souza@gres	supervisor	—	—	—	EDITAR EXCLUIR
Bruno Ferreira	748.430.730-08	bruno.ferreira@acoforte.com.br	bruno.ferreira@gcom	soldador	BFR	Ana Souza	30/10/2026	EDITAR EXCLUIR
Daniel Martins	296.855.040-32	daniel.martins@acoforte.com.br	daniel.martins@gcom	soldador	DMR	Ana Souza	20/01/2025	EDITAR EXCLUIR
Eduarda Lima	768.046.390-57	eduarda.lima@acoforte.com.br	eduarda.lima@gcom	soldador	ELM	Ana Souza	05/11/2024	EDITAR EXCLUIR
Felipe Gomes	528.410.330-07	felipe.gomes@rochaviva.com.br	felipe.gomes@adm	gestor	—	—	—	EDITAR EXCLUIR
Giovana Reis	271.138.350-40	giovana.reis@rochaviva.com.br	giovana.reis@gres	supervisor	—	—	—	EDITAR EXCLUIR
Henrique Costa	422.194.840-09	henrique.costa@rochaviva.com.br	henrique.costa@gcom	soldador	HCR	Giovana Reis	01/07/2025	EDITAR EXCLUIR
Isabela Alves	509.993.310-60	isabela.alves@industriaofa.com.br	isabela.alves@adm	gestor	—	—	—	EDITAR EXCLUIR
Juliana Melo	683.343.700-98	juliana.melo@industriaofa.com.br	juliana.melo@gres	supervisor	—	—	—	EDITAR EXCLUIR
Kauan Nunes	528.326.160-45	kauan.nunes@industriaofa.com.br	kauan.nunes@gcom	soldador	KNS	Juliana Melo	15/03/2027	EDITAR EXCLUIR
Laura Pires	352.274.150-13	laura.pires@inovaisolucoes.com.br	laura.pires@gres	supervisor	—	—	—	EDITAR EXCLUIR
Marcelo Rocha	906.787.820-60	marcelo.rocha@inovaisolucoes.com.br	marcelo.rocha@gcom	soldador	MRC	Laura Pires	01/12/2025	EDITAR EXCLUIR
Natália Santos	004.851.070-07	natalia.santos@engenharicatotal.com...	natalia.santos@adm	gestor	—	—	—	EDITAR EXCLUIR

A tabela é composta por oito colunas de informações. As cinco primeiras são comuns a todos os funcionários: Nome, CPF, E-mail, Login e Cargo.

As três colunas adicionais — Sinete, Supervisor e Certificado — são exibidas apenas para colaboradores com o cargo de Soldador.

Cadastro, Edição e Inativação

Para cadastrar um novo usuário no sistema, basta clicar no botão 'Novo Cadastro'.

+ NOVO CADASTRO

Ao clicar no botão, a ficha de cadastro será exibida. Preencha todos os campos obrigatórios: Nome completo, CPF, E-mail e Cargo.

Caso o cargo selecionado seja Soldador, os campos exclusivos desse perfil serão habilitados para preenchimento.

CUIDADO:

Certifique-se de informar um CPF válido!

FUNCIONÁRIOS

FICHA DE CADASTRO

Nome Completo
Fulano de Tal

CAMPOS EXCLUSIVOS DE SOLDADOR

CPF **Supervisor**

Código Sínete

Validade do Certificado

Status

CADASTRAR

Ações
EDITAR EXCLUIR

Na coluna de ações, estão disponíveis os botões Editar e Excluir. Ao selecionar a opção de edição, a ficha será exibida com todos os dados atuais do funcionário já preenchidos, permitindo realizar as alterações necessárias

Ações

EDITAR EXCLUIR

FUNCIONÁRIOS

FICHA DE CADASTRO

Nome Completo
Fulano de Tal

CAMPOS EXCLUSIVOS DE SOLDADOR

CPF **Supervisor**

Código Sínete

Validade do Certificado

Status

CADASTRAR

Ações
EDITAR EXCLUIR

Ao selecionar a opção de exclusão, a conta do usuário será inativada e deixará de ser exibida na tabela. O registro, porém, permanece armazenado no banco de dados, garantindo a preservação do histórico.

TELA EQUIPAMENTOS

A tela de Equipamentos permite gerenciar os dados dos equipamentos e seus respectivos empréstimos. Nela é possível visualizar o status de cada item, identificar a qual usuário está vinculado e verificar sua condição atual (ativo ou inativo).



The screenshot shows a web interface for managing equipment. On the left is a vertical sidebar with icons for search, dashboard, users, tools, and other functions. The main area has a header with the title 'EQUIPAMENTOS' and two buttons: '+ NOVO EMPRÉSTIMO' and '+ NOVO CADASTRO'. Below the header is a table with the following data:

Código Interno	Código de Série	Equipamento	Marca	Em posse do soldador	Status	Condição	Ações
1	SM-001	Mightag 300A	Esab	---	estoque	Ativo	EDITAR EXCLUIR
2	ET-105	Eletrado 200A	Lincoln Electric	---	estoque	Ativo	EDITAR EXCLUIR
3	TO-550	TIO AC/DC	Miller	---	estoque	Inativo	EDITAR EXCLUIR
4	PL-020	Plasma Cutter 12mm	Hypertherm	---	estragado	Inativo	EDITAR EXCLUIR
5	LM-007	Laser Weld Saw	Trumpf	Daniel Martins	emprestado	Ativo	EDITAR EXCLUIR

Cadastro, Edição e Inativação

Para cadastrar um novo equipamento, clique no botão 'Novo Cadastro'. Em seguida, preencha as informações do produto, como o tipo de equipamento, código de série, marca e o status, em estoque ou estragado.

Ao marcar um equipamento como estragado, ele será automaticamente inativado e deixará de poder ser editado posteriormente.

Ao lado esquerdo do botão 'Novo Cadastro', encontra-se o botão 'Novo Empréstimo'. Essa opção permite registrar a transação de um equipamento, vinculando-o a um soldador. Após a realização do empréstimo, o equipamento passará a exibir o nome do soldador responsável e seu status será atualizado para 'emprestado'.



EQUIPAMENTOS

FICHA DE FERRAMENTA

X

Equipamento

MigMag 300A

Marca

Esab

Código

SM-001

Status

estoque

CADASTRAR

+ NOVO EMPRÉSTIMO

+ NOVO CADASTRO

Status	Condição	Ações
estoque	Ativo	EDITAR EXCLUIR
estoque	Ativo	EDITAR EXCLUIR
estoque	Inativo	EDITAR EXCLUIR
entregado	Inativo	EDITAR EXCLUIR
empréstado	Ativo	EDITAR EXCLUIR

TELA JUNTAS

A tela de Juntas auxilia no controle das soldas realizadas no projeto. Cada junta representa o ponto de interseção entre duas vigas, onde a solda é aplicada.

Na tabela são exibidos o código da junta, o projeto ao qual ela pertence, o comprimento e o status. O status é apresentado com formatação por cores, representando as etapas: Não Realizado, Em Andamento, Concluído e A Refazer.



Código Interno	Projeto	Código da Junta	Comprimento (mm)	Status	Ações
1	Estrutura Galpão Principal	J-O-001	15,5	Não realizado	EDITAR EXCLUIR
2	Estrutura Galpão Principal	J-O-002	8,2	Em andamento	EDITAR EXCLUIR
3	Estrutura Galpão Principal	J-O-003	22,0	Concluído	EDITAR EXCLUIR
4	Estrutura Galpão Principal	J-O-004	10,75	Concluído	EDITAR EXCLUIR
5	Estrutura Galpão Principal	J-O-005	5,0	A refazer	EDITAR EXCLUIR
6	Ponte Estaiada Rio Sul	J-P-001	50,0	Não realizado	EDITAR EXCLUIR
7	Ponte Estaiada Rio Sul	J-P-002	35,8	Em andamento	EDITAR EXCLUIR
8	Reforma Unidade C	J-R-001	3,1	Concluído	EDITAR EXCLUIR
9	Protótipo Máquina V8	J-M-001	1,5	A refazer	EDITAR EXCLUIR
10	Navio Petrolero Zeus	J-N-001	75,0	Não realizado	EDITAR EXCLUIR

Cadastro, Edição e Inativação


A ficha de cadastro e edição permite preencher as informações da junta, incluindo o projeto associado, o código da junta, o comprimento (em milímetros) e o status atual, que pode ser atualizado conforme o andamento do trabalho.

O botão 'Excluir' remove definitivamente o registro, eliminando-o da tabela.

TELA EMPRESAS

A tela de Empresas permite monitorar os dados dos parceiros cadastrados, responsáveis por fornecer os projetos para gerenciamento.

Entre as informações exibidas estão o CNPJ, telefone de contato e e-mail da empresa.



The screenshot shows the 'EMPRESAS' screen with a sidebar on the left containing various icons. The main area displays a table with the following data:

Empresa	CNPJ	Celular	E-mail	Ações
Metallurgica Aço Forte	63.646.642/0001-93	(11) 93000-1000	contato@acooforte.com.br	EDITAR EXCLUIR
Construtora Rocha Viva	15.392.393/0001-01	(21) 94000-2000	adm@rochaviva.com.br	EDITAR EXCLUIR
Industria de Equipamentos Alfa	52.560.066/0001-29	(31) 95000-3000	rh@industriaalfa.com.br	EDITAR EXCLUIR
Naval Soluções	98.852.498/0001-91	(41) 96000-4000	comercial@navalsolucoes.com.br	EDITAR EXCLUIR
Engenharia Total	19.014.948/0001-35	(51) 97000-5000	suporte@engenhariatotal.com.br	EDITAR EXCLUIR
Soldas Premium Ltda	27.558.315/0001-05	(61) 98000-6000	vendas@soldaspremium.com	EDITAR EXCLUIR
Manutenção Pesada ME	09.056.821/0001-14	(71) 99000-7000	contabil@manutencaopesada.com	EDITAR EXCLUIR

Cadastro, Edição e Inativação

No cadastro e na edição é necessário preencher o nome da empresa, CNPJ, celular e e-mail. Sendo o CNPJ inalterável na edição.



The screenshot shows the 'FICHA DE EMPRESA' form overlaying the 'EMPRESAS' table. The form contains the following fields:

- Empresa**: Text input field.
- CNPJ**: Text input field with a mask (00000000/0001-00).
- Telefone**: Text input field with a mask (00) 00000-0000.
- E-mail**: Text input field.
- CADASTRAR**: Green button to submit the form.

Ao selecionar o botão 'Excluir', o dado será apagado e removido da tabela.

TELA PROJETOS

A tela de Projetos é uma das bases do gerenciamento do sistema. Nela é possível cadastrar projetos vinculados às empresas e acompanhá-los ao longo de seu ciclo. A interface permite visualizar datas relevantes, uma breve descrição e o estado atual de cada projeto.



The screenshot shows the 'PROJETOS' screen with a sidebar on the left containing various icons. The main area displays a table of projects with the following data:

Projeto	Empresa	Supervisor	Data Inicial	Prazo Final	Descrição	Condição	Ações
Estrutura Galpão Principal	Metalúrgica Aço Forte	Ana Souza	01/09/2024	30/03/2025	Montagem da estrutura me...	ativo	EDITAR EXCLUIR
Ponte Estalado Rio Sul	Construtora Rocha Viva	Giovana Reis	10/06/2024	31/12/2026	Construção da ponte esta...	ativo	EDITAR EXCLUIR
Reforma Unidade C	Metalúrgica Aço Forte	Ana Souza	15/10/2024	15/12/2024	Reforma e reforço das viga...	ativo	EDITAR EXCLUIR
Protótipo Máquina V8	Indústria de Equipamentos...	Juliana Melo	01/01/2024	30/10/2024	Desenvolvimento do protó...	avaliacao	EDITAR EXCLUIR
Navio Petroleiro Zeus	Naval Soluções	Laura Pires	20/11/2023	01/06/2025	Soldagem do casco do nav...	finalizado	EDITAR EXCLUIR
Ampliação Fábrica	Engenharia Total		01/07/2024	01/05/2025	Ampliação da área de prod...	ativo	EDITAR EXCLUIR
Projeto de Férias	Metalúrgica Aço Forte	Ana Souza	20/12/2024	10/01/2025	Pequeno projeto de manut...	cancelado	EDITAR EXCLUIR

Cadastro, Edição e Inativação

Para cadastrar um novo projeto, é necessário informar o nome do projeto, a empresa responsável, um supervisor (caso exista), a data de início e o prazo de entrega. Também devem ser preenchidos a descrição e o status atual do projeto, que pode ser: Ativo, Em Avaliação, Finalizado ou Cancelado.

Projetos finalizado ou cancelados não podem ser editados. E ao deletar um dado, ele sumirá da tabela.




The screenshot shows the 'FICHA DE PROJETO' form overlaying the project table. The form contains the following fields:

- Projeto**:
- Empresa**:
- Supervisor**:
- Data Final**:
- Descrição**:
- Status**:
- Data Inicial**:

At the bottom of the form is a button labeled **CADASTRAR**.

TELA RELATÓRIOS

Na tela de Relatórios é possível gerar documentos em formato PDF contendo a consolidação dos dados do sistema. Os relatórios estão organizados em quatro categorias: Projetos, Estoque, Funcionários e Empresas.



The screenshot shows the 'RELATÓRIOS' (Reports) screen. On the left is a vertical sidebar with various icons. The main area contains a table with the following data:


Nome	Descrição	Caminho	Backup	Hora
Relatório Mensal de Soldagens - Set/24	Resumo das soldagens aprovadas e reprovadas.	/relatorios/set_2024.pdf	Automática	05/12/2025 19:58
Relatório de Não Conformidades - Out/24	Lista de juntas marcadas para refazer.	/relatorios/nc_out_2024.pdf	Automática	05/12/2025 19:58
Relatório de Desempenho Soldadores - T3	Análise trimestral de produtividade dos solda.	/relatorios/desemp_t3_24.xlsx	Manual	05/12/2025 19:58
Inventário de Equipamentos	Situação e localização dos equipamentos de.	/relatorios/inv Equip_3.pdf	Automática	05/12/2025 19:58
Backup Manual Setembro	Relatório de backup manual para fins de aud.	/backups/manual_set24.zip	Manual	05/12/2025 19:58

At the top right of the table area is a button labeled '+ NOVO RELATÓRIO'.

A tabela exibe informações importantes, como o nome do relatório gerado e o diretório onde ele foi armazenado.

Ao clicar no botão 'Novo Relatório', a ficha de criação de relatório será exibida.

Nela, o usuário deve informar o nome do relatório, selecionar o tipo desejado na caixa de seleção ao lado e adicionar uma descrição.



The screenshot shows the 'FICHA DE RELATÓRIO' (Report Form) overlaying the reports table. The form has the following fields:

- Nome**: A text input field.
- Tipo**: A dropdown menu with 'Projeto' selected.
- Descrição**: A text area.
- GERAR**: An orange button at the bottom.

The background table is partially visible, showing the same data as the first screenshot.

AAo clicar em 'Gerar', o sistema exibirá uma janela solicitando que o usuário selecione a pasta onde o arquivo PDF será criado.

O relatório reúne todos os dados correspondentes em uma listagem estruturada.


Abaixo, segue um exemplo do arquivo PDF gerado:

RELATÓRIO - Estoque	
Nomeclatura: Dados de Estoque	
Gerado em: 06/12/2025 10:07:48	
Descrição: Dados de Estoque 20/05/2025	
LISTA DE EQUIPAMENTOS:	

o): Ativo Situação	Código: SM-001 Modelo: MigMag 300A Marca: Esab Condição (Local/Us (Adm): estoque Soldador: —
-	
(Local/Us): Ativo	Código: ET-105 Modelo: Eletrodo 200A Marca: Lincoln Electric Condição Situação (Adm): estoque Soldador: —
-	
Inativo Situação	Código: TG-550 Modelo: TIG AC/DC Marca: Miller Condição (Local/Us): (Adm): estoque Soldador: —
-	
ão (Local/Us):	Código: PL-020 Modelo: Plasma Cutter 12mm Marca: Hypertherm Condiç Inativo Situação (Adm): estragado Soldador: —
-	
/Us): Ativo	Código: LM-007 Modelo: Laser Weld 5kW Marca: Trumpf Condição (Loca Situação (Adm): emprestado Soldador: Daniel Martins
-	

TELA CONTA

A tela de Conta reúne funcionalidades importantes do sistema. Ela exibe uma ficha com as informações do usuário atualmente logado, incluindo seu nome e um espaço destinado à foto de perfil — recurso previsto para implementação em versões futuras.



Nessa tela, está disponível o botão 'Trocar de Senha'. Por meio dele, o usuário pode alterar sua senha livremente. Ao informar a nova senha, uma segunda caixa de confirmação será exibida para que o usuário a repita, garantindo que ambos os campos coincidam antes de concluir a alteração.

Logo abaixo estão os botões 'Documentação' e 'Manual do Usuário'. Ao selecioná-los, a visualização dos respectivos documentos é exibida na tela.

Mais abaixo, encontram-se os botões 'Restaurar' e 'Backup'.

O botão 'Restaurar' permite recuperar uma versão anterior do banco de dados, enquanto o botão 'Backup' gera uma cópia de segurança do estado atual dos dados.

Ambos os recursos existem para garantir a proteção e a integridade das informações do sistema.

TELA INFORMAÇÕES DO SISTEMA



