Arquitectura del Computador II

Introducción.

Sobre mi...

Jefferson Aldrúbal Esquivel

jefferson.esquivel.gt@gmail.com






KBL Jeffo 2721-2942-9509



Qué les pido de su parte? Respeto







Participación

Qué les pido de su parte? Lecturas previas



Calificaciones y puntos

- Laboratorios tienen un MVP (mínimo producto viable). Si se cumple con lo solicitado, se tiene derecho a calificación. De lo contrario no. Una vez presentado o demostrado el MVP, se puede proceder a la calificación basada en la rúbrica del laboratorio.
- Se califica lo enviado al portal únicamente. Esto implica horario, tipo y contenido de lo solicitado.
- Si la práctica incluye la nota de "calificación presencial", quiere decir que en el laboratorio se calificará y se solicitará que se suba al portal la documentación requerida posterior a la calificación.



Sobre cursos previos ...




Sobre el curso ...



| Actividad | Número | Puntos Totales |
|--------------|--------|----------------|
| Laboratorios | 10 | 50 |
| Ex Parcial | 2 | 20 |
| Ex Final | 1 | 30 |
| Total | | 100 |








Arquitectura del Computador I (?)


Quick Review.




Si tuviéramos que hacer un listado, este empezaría con:


- Cambios de base
- Números binarios
- Lógica binaria
- Algebra de Boole
- Compuertas lógicas
- Circuitos integrados

FUNCIONES LÓGICAS BÁSICAS





- Familias de circuitos lógicos
- Transistores bipolares
- RTL y DTL
- Lógica Transistor-Transistor (TTL)
- Lógica Emisor Acoplado (ECL)
- Semiconductor de óxido metal (MOS)
- Semiconductor de óxido metal complementado (CMOS)



- Las características destacables de estos componentes son las siguientes:
- **Tensión de alimentación**: 5 V, con una tolerancia (de 4,5 V a 5,5 V).
- **Niveles lógicos**: entre 0,2 V y 0,8 V para el nivel bajo (L) y entre 2,4 V y 5 V para el nivel alto (H), ya que estos chips son activados por altos y bajos, o también llamados 0 y 1, dígitos del sistema binario utilizados para estos usos en la electrónica.
- Código identificador: el 74 para los comerciales y el 54 para los de diseño militar. Estos últimos son chips más desarrollados, ya que los de serie 74 soportan menos rangos de temperaturas.
- Temperatura de trabajo: de 0 °C a 70 °C para la serie 74 y de -55º hasta los 125 °C para la 54.



"Las demás características dependen de la subfamilia que se utilice, podemos encontrarnos con chips de modelo estándar, de bajo consumo (L), de alta velocidad (H), Schottky (S), Schottky de bajo consumo (LS), Schottky avanzado (AS), TTL Schottky avanzado de bajo consumo (ALS), ó el TTL rápido (TTL ALS Fairchild) (F) entre otros"

| | - | L | Н | s | LS | AS | ALS | F |
|-----------------|--------|-------|-------|---------|--------|----|-----|----|
| Retardo | 10 ns | 33 ns | | 3 ns | | | | |
| Consumo | 10 mW | 1 mW | 22 mW | | | | | |
| Velocidad | 35 MHz | 3 MHz | | 125 MHz | | | | |
| Margen de ruido | 400 mV | | | | 700 m∨ | | | |
| Rango dinámico | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

- Bipolar74 Subserie inicial, obsoleta.
- 74L Bajo consumo, pero lenta
- H Alta velocidad
- S Schottky, obsoleta
- LS Schottky de bajo consumo
- AS Schottky Avanzada
- ALS Schottky Avanzada de bajo consumo
- F Rápida




- CMOSC CMOS 4-15V similar a la serie 4000
- HC CMOS alta velocidad, rendimiento similar a LS, 12nS
- HCT Alta velocidad, niveles compatibles con bipolar
- AC CMOS avanzada, rendimiento entre S y F
- AHC CMOS avanzada de alta velocidad, velocidad tres veces superior a HC
- ALVC Bajo voltaje 1.65 to 3.3V, tpd 2nS
- AUC Bajo voltaje 0.8 to 2.7V, tpd<1.9nS@1.8V
- FC CMOS rápida, rendimiento similar a F
- LCX CMOS con alimentación de 3V y entradas de 5V
- LVC Bajo voltaje 1.65 a 3.3V y entradas de 5V, tpd<5.5nS@3.3V, tpd<9nS@2.5V
- LVQ Bajo voltaje 3.3V
- LVX Bajo voltaje 3.3V y entradas de 5V
- VHC CMOS Muy alta velocidad, comparable a S
- G Velocidades superiores a 1 GHz, alimentación entre 1.65V y 3.3V y entradas de 5V, tpd 1nS (Producidas por Potato Semiconductor)





Mayor información:

Arquitectura de Computadoras — Morris Mano (Circuitos Integrados Digitales) https://es.wikipedia.org/wiki/Serie_7400 http://www.profesormolina.com.ar/electronica/componentes/int/flia_log.htm


- Lógica combinacional
 - Sumadores
 - Sustractores
 - Comparadores de magnitudes
 - Decodificadores
 - Multiplexores
 - Demultiplexores
 - Read Only Memory (ROM)
 - Programmable Logic Array (PLA)









- Lógica secuencial
 - Flip flops
 - Circuitos secuenciales
 - Registros
 - Contadores sincrónicos
 - Secuencias de tiempo
 - Unidad de memoria
 - Random Access Memory (RAM)









Procesamiento


- Logical arithmetic unit (ALU)
- Procesamiento
- Secuencia de microprograma
- Ejecución de instrucciones
- Organización de un microprocesador
- Pila, subrutina e interrupción.
- Organización de la memoria
- Interconexión de entrada y salida





Result


| Address | Machine Language | | | Assembly Language | | | | | |
|-----------|------------------|------|------|-------------------|-------|--------|-------|-------|------|
| 0000 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | TOTAL | .BLOCK | 1 | | |
| 0000 0001 | 0000 | 0000 | 0000 | 0010 | ABC | .WORD | 2 | | |
| 0000 0010 | 0000 | 0000 | 0000 | 0011 | XYZ | .WORD | 3 | | |
| 0000 0011 | 0001 | 1101 | 0000 | 0001 | | LOAD | REGD, | ABC | |
| 0000 0100 | 0001 | 1110 | 0000 | 0010 | | LOAD | REGE, | XYZ | |
| 0000 0101 | 0101 | 1111 | 1101 | 1110 | | ADD | REGF, | REGD, | REGE |
| 0000 0110 | 0010 | 1111 | 0000 | 0000 | | STORE | REGF, | TOTAL | |
| 0000 0111 | 1111 | 0000 | 0000 | 0000 | | HALT | | | |




$$T = t_1 + t_2 = 0.693(R_1 + 2R_2).C$$

Duty Cycle =
$$\frac{T_{ON}}{T_{OFF} + T_{ON}} = \frac{R_1 + R_2}{(R_1 + 2R_2)}$$
 %

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1.44}{(R_1 + 2R_2).C}$$





- Existen principalmente 4 tipos de flip flops:
- Tipo RS
- Tipo JK
- Tipo T
- Tipo D
- Actividad en Clase
- 4 Grupos
- Descripción
- Circuito interno
- Tabla de verdad
- Número de Integrado
- Simulación
- Ejemplo de una aplicación (Circuito electrónico)

THANKS!

Any questions?

