

#### Laboratorio 6:

### Medida del tiempo

control de temporizadores entrada por pulsadores y keypads

Programación de sistemas y dispositivos

José Manuel Mendías Cuadros

Dpto. Arquitectura de Computadores y Automática Universidad Complutense de Madrid

### Presentación


- Desarrollar una capa de firmware para la medida precisa del tiempo usando un temporizador.
  - Implementaremos 12 funciones :
    - Inicialización: timers\_init
    - Espera HW por un intervalo de tiempo: timer3\_delay\_ms / timer3\_delay\_s
    - Espera SW por un intervalo de tiempo: sw\_delay\_ms / sw\_delay\_s
    - Arranque/parada de un temporizador: timer3\_start / timer3\_stop
    - Arranque/consulta de un temporizador: timer3\_start\_timeout / timer3\_timeout
    - Activación/desactivación de interrupciones por fin de cuenta de temporizadores, así como instalación de la RTI que las atenderá: timer0\_open\_tick / timer0\_open\_ms / timer0\_close



#### Presentación




- Desarrollar una capa de firmware para leer datos de un keypad
  - Implementaremos 9 funciones sin gestión del tiempo:
    - Inicialización: keypad\_init
    - Lectura del estado del keypad: keypad\_scan
    - Espera por des/pulsación de una tecla: keypad\_wait\_keydown / keypad\_wait\_keyup
    - Espera por des/pulsación del keypad: keypad\_wait\_any\_keydown / keypad\_wait\_any\_keyup
    - Espera por pulsación y lectura del keypad: keypad\_getchar
    - Activación/desactivación de interrupciones por pulsación del keypad, así como instalación de la RTI que las atenderá: keypad\_open / keypad\_close
  - Implementaremos 2 funciones con gestión del tiempo:
    - Espera por pulsación, lectura del keypad y medida del tiempo: keypad\_getchartime
    - Espera con timeout por pulsación y lectura del keypad: keypad\_timeout\_getchar



### Presentación

- Desarrollar una capa de firmware para leer el estado de pulsadores
  - Implementaremos 7 funciones sin gestión del tiempo:
    - Inicialización: pbs\_init
    - Lectura del estado de un pulsador: pb\_status
    - Espera por des/pulsación de un pulsador: pb\_wait\_keydown / pb\_wait\_keyup
    - Espera por pulsación y lectura de pulsadores: pbs\_getchar
    - Activación/desactivación de interrupciones por pulsación de pulsadores, así como instalación de la RTI que las atenderá: pbs\_open / pbs\_close
  - o Implementaremos 2 funciones con gestión del tiempo:
    - Espera por pulsación, lectura de pulsadores y medida del tiempo: pb\_getchartime
    - Espera con timeout por pulsación y lectura de pulsadores: pb\_timeout\_getchar



### Generación de retardos

#### por software



- La generación de retardos por software
  - Se realiza ejecutando una colección de instrucciones de duración conocida.
  - No requiere hardware adicional, pero necesita un ajuste empírico.
  - No es portable y puede no ser exacta:
    - dependen de la frecuencia de reloj del sistema
    - dependen del compilador (i.e. opciones de optimización)
    - depende de la arquitectura (i.e. cache, interrupciones, DMA...)
  - Se usan cuando el retardo puede ser aproximado
- Ejemplos para el microcontrolador S3C44B0X:
  - 64 MHz, sin cache, sin interrupciones, sin DMA y sin optimizar la compilación.

```
asm( "nop" ); ..... retarda 15,6 ns (1 ciclo)
for( i=48; i; i-- ); ..... retarda aprox. 0,1 ms
for( i=487; i; i-- ); ..... retarda aprox. 1 ms
for( i=4874; i; i-- ); ..... retarda aprox. 10 ms
for( i=48744; i; i-- ); ..... retarda aprox. 0.1 s
for( i=487440; i; i-- ); ..... retarda aprox. 1 s
```



### Generación de retardos

#### por hardware (i)



**TCNTBx** 

count buffer

- La generación de retardos por hardware
  - Se realiza utilizando un temporizador hardware
    - Un contador de anchura fija que cuenta a frecuencia programable
  - La programación de temporizadores no es trivial
    - Requiere llegar a un compromiso entre resolución y retardo máximo alcanzable
  - o No es portable, y puede ser muy exacta
- La estructura de un temporizador del S3C44B0X es:

 $MCLK \longrightarrow \begin{array}{c} MCLK \\ prescaler \\ N = 0..255 \end{array} \longrightarrow \begin{array}{c} MCLK \\ \hline N+1 \\ \\ f_{out} = \frac{f_{in}}{(N+1)} \operatorname{con} N \in \{0..255\} \end{array} \longrightarrow \begin{array}{c} f_{out} = \frac{f_{in}}{D} \operatorname{con} D \in \{2,4,8,16,32\} \end{array} \longrightarrow \begin{array}{c} MCLK \\ \hline (N+1) \cdot D \\ \\ \hline TCNTx \\ \\ \hline down \ counter \\ \\ \hline TCNTOx \\ \\ \hline \end{array}$ 

$$f_{counter} = \frac{MCLK}{(N+1) \cdot D} \Rightarrow t_{counter} = \frac{(N+1) \cdot D}{MCLK}$$

$$retardo = C \cdot \frac{(N+1) \cdot D}{MCLK} con 0 < C < 2^{16}$$

$$retardo máx. = 2^{16} \cdot \frac{(N+1) \cdot D}{MCLK}$$

### Generación de retardos

#### por hardware (ii)



 En general, para conseguir una máxima precisión N y D deben ser lo más pequeños posible tal que C no supere 2<sup>16</sup>

retardo	N	D	resolución	С
1 ms	0	2	(0+1)·2/(64 MHz) = 31.25 ns	(1 ms)/(31.25 ns) = <b>32000</b>
1 μs	0	2	(0+1)·2/(64 MHz) = 31.25 ns	(1 μs)/(31.25 ns) = <b>32</b>
10 ms	0	2	(0+1)·2/(64 MHz) = 31.25 ns	(10 ms)/(31.25 ns) = <mark>320000</mark> <b>no válido</b> por ser > 2 <sup>16</sup>
10 ms	0	8	(0+1)·8/(64 MHz) = 125 ns	(10 ms)/(125 ns) = <b>8000</b>
1 s	63	32	(63+1)·32/(64 MHz) = 32 μs	(1 s)/(32 μs) = <b>31250</b>

- Si el retardo requerido es mayor que el alcanzable por el temporizador
  - o Se anida en el cuerpo de un bucle for.

### **Temporizador 3**

#### configuración



Por ejemplo, para retardar 1 segundo:

$$(N, D, C) = (63,32,31250) \Rightarrow resolución = \frac{(63+1)\cdot 32}{64\,MHz} = 32\,\mu s \Rightarrow retardo = 31250\cdot 32\,\mu s = 1\,s$$

Prescaler: 63

 $\circ$  TCFG0[15:8] = 63

Divisor: 32

o TCFG1[15:12] = 4

Count buffer: 31250

o TCNTB3 = 31250

Modo: one-shot

 $\circ$  TCON[19] = 0

DMA: desactivada

 $\circ$  TCON[27:24] = 0

No es necesario configurar:

TCON[18], porque el temporizador no va a tener salida al exterior

o TCMPB3, porque es irrelevante la forma concreta de la onda

8

# 'aboratorio 6:

### **Temporizador 3**

#### control y acceso a datos



```
o TCON[17] = 1
```

Para arrancar manualmente la cuenta:

```
o TCON[16] = 1
```

- Para conocer el estado de la cuenta:
  - o Leer TCNTO3
- Para parar manualmente la cuenta:

```
o TCON[16] = 0
```

```
void wait_for_1s( void )
 TCFG1 = (TCFG1 & \sim (0xf << 12)) | (4 << 12); \dots T3 divisor (1/32): D=32
 TCNTB3 = 31250; T3 count: C = 31250
 TCON = (TCON & \sim(0xf << 16)) | (1 << 17); one shot, carga TCNT3, stop T3
 while( !TCNTO3 ); ...... espera a que TCNTO3 se actualice
 while( TCNTO3 );
espera a que TCNTO3 sea 0
```

#### ∟ PSyD

### Medida de tiempos

#### por hardware (i)



- Solo puede hacerse por hardware
- Al detectar el 1er. evento se arranca el temporizador (a una resolución dada).
- o Al detectar el 2do. evento se para el temporizador.
- El valor de la cuenta del temporizador (multiplicado por su resolución) indicará el tiempo transcurrido.
- Por ejemplo, para medir el tiempo de ejecución de una porción de código:

```
timer3_start();
...porción de código a medir...
n = timer3_stop();
...
```



### N

### Medida de tiempos

#### por hardware (ii)



$$(N, D, C) = (199,32,65535) \Rightarrow resolución = \frac{(199+1)\cdot 32}{64\ MHz} = 100\ \mu s \Rightarrow medida\ máx. = 2^{16}\cdot 100\ \mu s = 6.55\ s$$

## **Timeouts** por hardware (i)

 La espera activa hasta la ocurrencia de un evento es una de las fuentes más frecuentes de bloqueo en un sistema empotrado

```
while( !(UFSTATO & Oxf) ); ...... espera indefinidamente la llegada de información por la UARTO...
```

- En una aplicación robusta, toda espera deben finalizar transcurrido un cierto tiempo (timeout)
  - Se puede hacer por software cuando no se requiere demasiada precisión y solo se quiere evitar el bloqueo:

```
for( i=TIMEOUT; !(UFSTAT0 & 0xf) && i; i-- );
```

Se puede hacer con precisión por hardware usando un temporizador:

```
timer3_start_timeout( TIMEOUT );
while( !(UFSTAT0 & 0xf) && !timer3_timeout() );
```

### **Timeouts**

#### por hardware (ii)

Por ejemplo, para disponer de timeouts con resolución de 0,1 ms:

$$(N, D, C) = (199,32, TIMEOUT) \Rightarrow resolución = \frac{(199+1)\cdot 32}{64\ MHz} = 100\ \mu s \Rightarrow timeout\ máx. = 2^{16}\cdot 100\ \mu s = 6.55\ s$$

```
uint16 timer3_timeout( void );
{
  return !TCNTO3;
}
```

### Medida de tiempos

#### técnica mixta

- Si los tiempos a medir son superiores al máximo alcanzable por el temporizador
  - Es necesario contar por software el número de veces que el temporizador ha completado la cuenta programada.
- La función de arranque del temporizador
  - Programa TCNTBx a un valor fijo y pone el temporizador en modo autorrecarga
  - Inicializa a 0 la variable global, n, que lleva la cuenta del número de veces que el temporizador ha finalizado
  - o Instala una RTI que incrementa n
  - Desenmascara las interrupciones del temporizador
- La función de parada del temporizador
  - o Para el temporizador, enmascara interrupciones y desinstala la RTI
  - El tiempo transcurrido será: TCNTOx + n × TCNTBx (multiplicado la resolución)
- Un enfoque análogo puede aplicarse a timeouts
  - o Con la diferencia de que inicialmente n se inicializa al timeout y la RTI decrementa n
  - o El timeout se alcanza cuando n vale 0, en cuyo caso debe pararse el temporizador

### Generación de retardos

#### técnica mixta (i)

- Para evitar dedicar un temporizador cada vez que se requiere hacer un retardo o establecer un timeout es posible adoptar una solución mixta.
  - Usar un temporizador para ajustar automáticamente el número de iteraciones que debe hacer un bucle software para que tarde un tiempo determinado.
    - El temporizador solo se usa 1 vez durante el ajuste.
    - Los retardos se generan por software.
- Para ello se requiere:
  - Una variable global que almacene el número de iteraciones requerido para que un bucle vacío tarde exactamente un tiempo dado (por ejemplo, 1s)
  - o Una rutina de inicialización que:
    - Usando un temporizador calcule el tiempo que tarda en ejecutarse un bucle vacío un número de iteraciones fijo y conocido.
    - Conocido dicho tiempo, hace una regla de 3 para determinar el número de iteraciones que tiene que hacer el bucle tardar el tiempo dado.
    - Almacena en la variable global el número calculado.
  - o Una rutina de retardo software que
    - Ejecute un bucle vacío el número de veces indicado por la variable global.

### Generación de retardos

#### técnica mixta (ii)

```
uint32 loop ms = 0; ..... almacena el número de iteraciones para retardar 1 ms
uint32 loop_s = 0; ..... almacena el número de iteraciones para retardar 1 s
static void sw delay init( void )
  uint32 i;
  timer3 start(); ..... la resolución del temporizador es 100µs
                                                                  mide la duración
  for( i=1000000; i; i-- ); ...
                                                                  de 1 millón de iteraciones
  loop_s = ((uint64)1000000*10000)/timer3_stop();
  loop ms = loop s / 1000;
                                                       Regla de tres:
};
                                                       si 10<sup>6</sup> iteraciones tardan n× 100μs
void sw delay ms( uint16 n )
                                                       en 1s se harán: 10^6/(n \times 0,0001) iteraciones
                                                   en 1 ms se harán 1000 veces menos iteraciones que en 1 s
  uint32 i;
  for( i=loop ms*n; i; i-- ); .....
                                                 todos los bucles de espera tienen una estructura similar
void sw delay s( uint16 n )
  uint32 i;
  for( i=loop s*n; i; i--
```

# laboratorio 6:

#### **PSyD**

### Generación de retardos

#### cambio de frecuencia de reloj

- Los ajustes de N, D y C para un retardo dado asumen MCLK = 64 MHz
  - O Si la frecuencia de reloj cambia, todas las rutinas anteriores son inválidas.
- Por ejemplo, la rutina wait\_for\_1s retarda la ejecución:
  - 128s si el procesador pasa a modo SLOW (MCLK = 500 KHz)
  - 8s si se desahabilita el PLL (MCLK = 8 MHz)
- Por ello, si la aplicación requiere funcionar a distintas frecuencias
  - El firmware tendrá que gestionar la correcta programación de los temporizadores a las distintas frecuencias de funcionamiento posibles

### Driver de temporizadores

#### timers.h

```
#ifndef TIMERS H
#define TIMERS H
#include <common types.h>
#define TIMER_ONE_SHOT (0)
                              modos de funcionamiento de los timers (con o sin recarga automática)
#define TIMER_INTERVAL (1)
void timers init( void );
void timer3 delay ms( uint16 n );
void timer3 delay s( uint16 n );
void sw delay ms( uint16 n );
void sw delay s( uint16 n );
void timer3 start( void );
uint16 timer3 stop( void );
void timer3 start timeout( uint16 n );
uint16 timer3 timeout( void );
void timer0_open_tick( void (*isr)(void), uint16 tps );
void timer0 open ms( void (*isr)(void), uint16 ms, uint8 mode );
void timer0 close( void );
```

**PSyD** 

#endif

### Driver de temporizadores

#### timers.c

```
extern void isr TIMER0 dummy( void );
static uint32 loop_ms = 0; ..... almacena el número de iteraciones para retardar 1 ms
static uint32 loop s = 0; ..... almacena el número de iteraciones para retardar 1 s
static void sw delay init( void );
void timers init( void )
  TCFG0
                       pone a 0 los registros de configuración
  TCFG1
                       pone a 0 los count buffer de todos los temporizadores
                       pone a 0 los compare buffer de todos los temporizadores
  TCON
                   carga y para todos los TCNTx
  TCON
           = ...; ...... no carga y para todos los TCNTx
  sw delay init();
void timer3 delay s( uint16 n )
  for(; n; n--)
                 efectúa un retardo HW de 1 s con el timer 3
```

### Driver de temporizadores

timers.c

```
void timer0 open ms( void (*isr)(void), uint16 ms, uint8 mode )
  pISR_TIMER0 = ...; ..... instala la RTI argumento en la tabla virtual de vectores de IRQ
  I ISPC
                     • • • ; · · · · · borra flag de interrupción pendiente por interrupciones del timer 0
  INTMSK
                 &= ... desenmascara globalmente interrupciones e interrupciones del timer 0
  TCFG0
                                  programa el T0 con resolución de 100 μs
  TCFG1
  TCNTB0
                  = 10*ms; ...... 1 ms = 10 intervalos de 100 μs
  TCON
                  = ...; ..... mode, carga TCNTO, stop TO
  TCON
                  = ...; mode, no carga TCNT0, start T0
void timer0 close( void )
  TCNTB0
                      ••• ; ..... pone a cero el count buffer del timer 0
  TCMPB0
                       ••; ..... pone a cero el compare buffer del timer 0
  TCON
                       carga TCNT0, stop T0
  TCON
                        • ; ····· no carga TCNT0, stop T0
  INTMSK
                     ••• ; •••••• enmascara interrupciones por fin de timer 0
                    • • • ; ······ instala isr TIMERO_dummy en la tabla virtual de vectores de interrupción
  pISR TIMER0 =
```

### Driver de temporizadores


#### timers.c

```
void timer0_open_tick( void (*isr)(void), uint16 tps )
                     ••; ····· instala la RTI argumento en la tabla virtual de vectores de IRQ
  I ISPC
                 = •••; ..... borra flag de interrupción pendiente por interrupciones del timer 0
               &= ...; desenmascara globalmente interrupciones e interrupciones del timer 0
  if( tps > 0 && tps <= 10 ) {</pre>
    TCFG0 = ...;
                                                       programa el T0 con resolución de 25 µs (40 KHz)
    TCFG1 = \dots;
    TCNTB0 = (40000U / tps);
                                                        permite obtener el num. de ticks/s indicado
  } else if( tps > 10 && tps <= 100 ) {</pre>
    TCFG0 = ...;
                                                       programa el T0 con resolución de 2,5 μs (400 KHz)
    TCFG1 = \dots;
    TCNTB0 = (400000U / (uint32) tps);
  } else if( tps > 100 && tps <= 1000 ) {</pre>
    TCFG0 = ...;
                                                       programa el T0 con resolución de 0,25 µs (4 MHz)
    TCFG1 = \dots;
    TCNTB0 = (4000000U / (uint32) tps);
  } else if ( tps > 1000 ) {
    TCFG0 = ...;
                                                       programa el T0 con resolución de 31,25 ns (32 MHz)
    TCFG1 = \dots;
    TCNTB0 = (32000000U / (uint32) tps);
                 interval, carga TCNTO, stop TO
                 interval, no carga TCNTO, start TO
```

**PSyD** 


### **Pulsadores**

- La lectura del estado de un interruptor mecánico presenta el problema de existencia de rebotes:
  - Cuando el estado del interruptor cambia, la señal presenta un vaivén transitorio.
  - Este vaivén debe ignorarse y nunca ser interpretado como una serie de pulsaciones.
    - Además, si un pulsador es fuente externa de interrupciones, los rebotes ocasionan que una sola pulsación genere varias interrupciones que es necesario filtrar.



### **Pulsadores**

- En la placa S3CEV40 los pulsadores están conectados al puerto G
  - El derecho al PG[7] y el izquierdo al PG[6]
  - Ambos son de lógica inversa (la pulsación genera un 0).
- Hemos configurado el controlador de E/S para que:
  - Estén conectados a las entradas EINT7 y EINT6 del controlador de interrupciones.
  - Se generen interrupciones (siempre que no estén enmascaradas) a flancos de bajada.
    - En cualquier caso PG[6/7] pueden leerse como si fueran puertos de entrada.



### Driver de pulsadores

pbs.h

```
#ifndef PBS H
#define PB RIGHT (1 << 7)</pre>
                                   Declara macros para identificar a cada pulsador
#define PB LEFT (1 << 6)</pre>
#define PB FAILURE (0xff)
                                   Declara macros para identificar errores durante la lectura de pulsadores
#define PB TIMEOUT (0xfe)
#define PB DOWN
                    (1)
                                   Declara macros para identificar el estado de un pulsador
#define PB UP
                    (0)
void pbs init( void );
uint8 pb_status( uint8 scancode );
void pb wait keydown( uint8 scancode );
void pb wait keyup( uint8 scancode );
void pb_wait_any_keydown( void );
void pb wait any keyup( void );
uint8 pb scan( void );
uint8 pb getchar( void );
uint8 pb getchartime( uint16 *ms );
uint8 pb timeout getchar( uint16 ms);
void pbs open( void (*isr)(void) );
void pbs close( void );
#endif
```

### Driver de pulsadores

#### pbs.c



```
void pbs init( void )
                                únicamente inicializa temporizadores,
  timers_init(); .....
                                la configuración de puertos la hace system init()
void pbs_open( void (*isr)(void) )
                          instala la RTI argumento en la tabla virtual de vectores de IRQ
  pISR PB
  EXTINTPND =
                          borra flag de interrupción pendiente por interrupciones externas
  I ISPC
                          borra flag de interrupción pendiente por interrupciones por presión de pulsador
  INTMSK
                          desenmascara globalmente interrupciones e interrupciones por presión de pulsador
void pbs close( void )
  INTMSK
                 • • • • enmascara interrupciones por presión de pulsador
  pISR PB
                          instala isr PB dummy en la tabla virtual de vectores de interrupción
```


### Driver de pulsadores


#### pbs.c

```
uint8 pb scan( void )
  if( ...)
    return PB LEFT;
                          Lee secuencialmente los pulsadores para determinar el código a devolver
  else if( ... )
    return PB_RIGHT;
  else
    return PB_FAILURE; ..... si ninguno está pulsado devuelve fallo
uint8 pb_getchartime( uint16 *ms )
 uint8 scancode;
 while( ... ); ...... espera la presión de cualquier pulsador
  sw delay_ms( PB_KEYDOWN_DELAY ); ..... espera SW (el timer 3 está ocupado) fin de rebotes
  scancode = pb_scan(); ...... obtiene el código del pulsador presionado
  while( ... ); ...... espera la depresión del pulsador
  *ms = timer3 stop() / 10; ..... detiene el timer 3 y calcula los ms
  sw delay _ms( PB_KEYUP_DELAY ); ..... espera SW (el timer 3 está ocupado) fin de rebotes
  return scancode; devuelve el código del pulsador presionado
```

### Keypad

- Un keypad es una colección de pulsadores dispuestos en filas y columnas
  - Los pulsadores de la misma fila/columna comparten uno de sus terminales.
  - Cuando se pulsa una tecla, se conecta una fila y una columna.
- Para saber la tecla pulsada es necesario realizar un proceso de scan
  - o Enviando códigos por las líneas de scan y leyendo los código de retorno generados.






### Keypad

- En la placa S3CEV40 las líneas de scan y retorno están mapeadas en el banco 3 de memoria de la siguiente manera:
  - El código de scan se envía al keypad través del bus de direcciones siempre y cuando la dirección se corresponda al banco 3: (A27, A26, A25) = (011)
    - A1 se corresponde a la primera fila (de arriba a abajo) del keypad
    - A2 se corresponde a la segunda fila del keypad
    - A3 se corresponde a la tercera fila del keypad
    - A4 se corresponde a la cuarta fila del keypad
  - Sea cual sea la dirección enviada, el código de retorno se recibe del keypad a través del bus de datos.
    - D4 se corresponde a la primera columna (de izquierda a derecha) del keypad
    - D3 se corresponde a la segunda columna del keypad
    - D2 se corresponde a la tercera columna del keypad
    - D1 se corresponde a la cuarta columna del keypa
  - La y-lógica de todos los bits del código de retorno está conectada al PG[1]
    - Si el código de scan es 0, cuando se pulse una tecla PG[1] pasará de 1 a 0
  - Hemos configurado el controlador de E/S para que:
    - Esté PG[1] esté conectado a la entrada EINT1 del controlador de interrupciones.
    - Se generen interrupciones (siempre que no estén enmascaradas) a flancos de bajada.

### Keypad

resistencias de pull-down generan 0 cuando no se direcciona el teclado







# Medida del tiempo, pulsadores y keypads laboratorio 6:

### Keypad

- El proceso de scan en esta placa supone hacer lecturas de memoria:
  - La dirección que se lea determinará el código de scan enviado al keypad
    - todas deberán corresponder al banco 3 (KEYPAD ADDR = 0x06000000)
  - El dato leído será el código de retorno devuelto por el keypad





### Driver de keypad

#### keypad.h

```
#ifndef KEYPAD_H__
#define KEYPAD H
#define KEYPAD KEY0 (0x0)
#define KEYPAD KEY1 (0x1)
                                    Declara macros para identificar a cada tecla
#define KEYPAD FAILURE (0xff)
                                    Declara macros para identificar errores durante la lectura del keypad
#define KEYPAD TIMEOUT (0xfe)
#define KEY DOWN
                     (1)
                                     Declara macros para identificar el estado de una tecla
#define KEY UP
                     (0)
void keypad init( void );
uint8 keypad scan( void );
uint8 keypad status( uint8 scancode );
void keypad wait keydown( uint8 scancode );
void keypad_wait_keyup( uint8 scancode );
void keypad_wait_any_keydown( void );
void keypad_wait_any_keyup( void );
uint8 keypad getchar( void );
uint8 keypad getchartime( uint16 *ms );
uint8 keypad timeout getchar( uint16 ms );
void keypad open( void (*isr)(void) );
void keypad close( void );
#endif
```

**PSyD** 

### Driver de keypad


#### keypad.c

```
uint8 keypad scan( void )
 uint8 aux;
 aux = *(KEYPAD\_ADDR + 0x1c); máscara de scan: 0b00011100
 if ( (aux & 0x0f) != 0x0f ) ..... comprueba si la tecla pulsada está en la fila 1
   if( (aux & 0x8) == 0 ) return KEYPAD_KEYO; ..... comprueba si está en la columna 1
   else if( (aux & 0x4) == 0 ) return KEYPAD_KEY1; ..... comprueba si está en la columna 2
   else if( (aux & 0x2) == 0 ) return KEYPAD_KEY2; ..... comprueba si está en la columna 3
   else if( (aux & 0x1) == 0 ) return KEYPAD KEY3; ..... comprueba si está en la columna 4
 return KEYPAD_FAILURE;
void keypad wait keydown( uint8 scancode )
 while(1)
   while ( ... ); Espera presión de
   sw delay ms( KEYPAD KEYDOWN DELAY );
   if( scancode == keypad scan() )
                                         Si la tecla pulsada es la indicada, retorna
     return:
   sw_delay_ms( KEYPAD_KEYUP_DELAY );
```

### Pulsadores y keypads

### evitando la espera activa (i)

- Para evitar la espera activa por pulsación, pueden usarse interrupciones
  - Desenmascarando las interrupciones por EINT6/7 (pulsadores) y/o EINT1 (keypad).
  - Instalando una RTI que realice el correspondiente filtrado de los rebotes.




- El flag de interrupción pendiente debe borrarse al final de la RTI:
  - Si se hace antes, los rebotes volverán a activarlo y la RTI se ejecutará 2 veces. La segunda ejecución dejará al sistema bloqueando a la espera de una depresión que ya pasó.
- Sin embargo, esta solución tiene 2 inconvenientes:
  - Si el pulsador no se suelta, el sistema queda bloqueado
  - o Las esperas activas en la RTI degradan el tiempo de respuesta
    - por defecto, las interrupciones están deshabilitadas cuando se ejecuta una RTI.

### Pulsadores y keypads

#### evitando la espera activa (ii)



- Tanto la presión como la depresión deberán disparar interrupciones.
- Las RTI únicamente esperarán el fin de los rebotes y cambiarán en el controlador de puertos de E/S la polaridad del flanco que dispara la siguiente interrupción.



- El escaneo del keypad puede provocar rebotes "fantasma" adicionales en PG[1]
  - Si tras escanear una fila sin teclas pulsadas se escanea una que sí las tiene: pasa de 1 a 0.
  - Si tras una fila con teclas pulsadas se escanea una que no las tiene: pasa de 0 a 1
  - Por ello, el flag de interrupción pendiente se borra al final de la RTI

### Pulsadores y keypads


#### evitando la espera activa (iii)

```
void keypad_init( void )
 EXTINT = (EXTINT & ~(0xf<<4)) | (2<<4); ...... las interrupciones por EINT1 se generan
                                                 a flanco de bajada de la señal
 keypad_open( keypad_down_isr );
};
void keypad down isr( void )
  sw delay ms( KEYPAD KEYDOWN DELAY );
  ...se escanea el teclado y se almacena el código...
 EXTINT = (EXTINT & ~(0xf<<4)) | (4<<4); ...... las interrupciones por EINT1 se generan
 keypad open( keypad up isr );
                                                 a flanco de subida de la señal
  I ISPC = BIT KEYPAD;
void keypad up isr( void )
  sw delay ms( KEYPAD KEYUP DELAY );
 a flanco de bajada de la señal
 keypad_open( keypad_down_isr );
  I ISPC = BIT KEYPAD;
```

### Pulsadores y keypads

#### evitando la espera activa (iv)

- TI I
- Para evitar también la espera activa por el fin de los rebotes:
  - Usar un temporizador que interrumpa pasado el tiempo de rebote.
  - La RTI de presión/depresión:
    - programa en temporizador el tiempo que debe contar y lo arranca.
    - enmascara las interrupciones por presión /depresión para evitar que los rebotes provoquen su ejecución múltiple
  - La RTI del temporizador:
    - cambia la polaridad del flanco que dispara la interrupción por pulsador
    - desenmascara las interrupciones por presión /depresión



PSyD

### Pulsadores y keypads

#### evitando la espera activa (v)

```
void keypad_init( void )
 a flanco de bajada de la señal
 keypad_open( keypad_down_isr );
};
void keypad down isr( void )
 timer0 open ms( timer0 down isr, KEYPAD KEYDOWN DELAY, TIMER ONE SHOT );
 INTMSK |= BIT KEYPAD;
 I ISPC = BIT KEYPAD;
void timer0 down isr( void )
 ...se escanea el teclado y se almacena el código..;
 keypad_open( keypad_up_isr );
                                         a flanco de subida de la señal
 I ISPC = BIT TIMER0;
                                         esta función internamente desenmascara
                                         interrupciones del keypad
```

### Pulsadores y keypads

#### evitando la espera activa (vi)

```
void keypad_up_isr( void )
{
  timer0_open_ms( timer0_up_isr, KEYPAD_KEYUP_DELAY, TIMER_ONE_SHOT );
  INTMSK |= BIT_KEYPAD;
  I_ISPC = BIT_KEYPAD;
}

void timer0_up_isr( void )
{
  EXTINT = (EXTINT & ~(0xf<<4)) | (2<<4); | las interrupciones por EINT1 se generan a flanco de bajada de la señal l
```

#### **Tareas**



- 1. Crear el proyecto lab6 a partir de una copia de uno anterior.
- 2. Descargar de la Web en el directorio lab6 el fichero lab6.c
- 3. Refrescar el proyecto lab6.
- 4. Descargar de la Web en el directorio **BSP/include** los ficheros:
  - o timers.h, pbs.h y keypad.h
- 5. Codificar en **BSP/source** los ficheros:
  - o timers.c, pbs.c y keypad.c
- 6. Refrescar el proyecto **BSP**
- 7. Compilar primero el proyecto **BSP** y después el proyecto **lab6**.
- 8. Crear una configuración de depuración lab6 a partir de una anterior.
- 9. Arrancar Termite.
- 10. Conectar la placa y encenderla.
- 11. Arrancar OpenOCD.
- 12. Arrancar la configuración de depuración lab6