

Laboratorio 2:

Acceso elemental a dispositivos (ii)

dispositivos internos mapeados en memoria dispositivos externos conectados a puertos de E/S

Programación de sistemas y dispositivos

José Manuel Mendías Cuadros

Dpto. Arquitectura de Computadores y Automática Universidad Complutense de Madrid


Conexión de leds y pulsadores

configuración

- En los pines 9 y 10 del puerto B del SoC hay conectados 2 leds:
 - Cada led se enciende al poner su pin a 0 y se apaga al ponerlo a 1 (lógica inversa)
 - > Para poder escribir en estos pines es necesario configurarlos como salidas:
 - PCONB = 00.XXXX.XXXX
- En los pines 6 y 7 del puerto G del SoC hay conectados 2 pulsadores con resistencias externas de pull-up:
 - Al pulsar cada pulsador pone su pin a 0 al despulsarlo se pone a 1 (lógica inversa)
 - Para poder leer de estos pines es necesario configurarlos como entradas sin pull-up
 - PCONG = 0000, XXXX, XXXX, XXXX
 - PUPG = 11XX.XXXX

PCONB	Bit	Description		
PB10	[10]	0 = Output	1 = nGCS5	
PB9	[9]	0 = Output	1 = nGCS4	
550			4 0000	

PCONG	Bit	Description		
PG7	[15:14]	00 = Input	01 = Output	
		10 = IISLRCK	11 = EINT7	
PG6	[13:12]	00 = Input	01 = Output	
		10 = IISDO	11 = EINT6	
DOE	F4.4.401	00 - 14	04 = 0.44	



PSyD

Programa principal



- Una vez configurados los puertos del controlador de GPIO:
 - Leyendo los bits 6 y 7 del registro de datos del puerto G (PDATG) conoceremos el estado de los pulsadores.
 - Escribiendo los bits 9 y 10 del registro de datos del puerto B (PDATB) apagaremos o encenderemos los leds.

```
#define PCONB (*(volatile unsigned int *)...)
                                                           definición de nemotécnicos para
#define PDATB (*(volatile unsigned int *)...)
                                                           las direcciones en donde están
#define PCONG (*(volatile unsigned int *)...)
                                                           mapeados los registros del
#define PDATG (*(volatile unsigned int *)...)
                                                           controlador de GPIO
#define PUPG (*(volatile unsigned int *)...)
configura los pines 9 y 10 del puerto B como salidas
  PCONB
  PCONG
                                    configura los pines 6 y 7 del puerto G como entradas
                       deshabilita las resistencias internas de pull-up de los pines 7 y 8 del puerto G
  PUPG
  while( 1 )
                                 indefinidamente copia los valores leídos en los
                                 bits 6 y 7 del puerto G en los bits 9 y 10 del puerto B
```

PSyD

Tareas



- 1. Copiar el proyecto **lab1** en la vista del Project Explorer:
 - Renombrarlo lab2
 - Eliminar del directorio del proyecto el fichero labl.c
 - o Renombrar el fichero lab1.ld como lab2.ld
 - o Indicar en los settings del enlazador que use el fichero lab2.ld
- 2. Descargar de la Web el fichero lab2.c en el directorio del proyecto
- 3. Refrescar proyecto.
- 4. Completar el código omitido en el fichero lab2.c
- 5. Compilar proyecto.
- 6. Crear un duplicado de la configuración de depuración lab1
 - o Renombrarla lab2
 - Usar en ella como proyecto lab2 y como aplicación Debug\lab2.elf
- 7. Conectar la placa y encenderla.
- 8. Arrancar OpenOCD.
- 9. Arrancar la configuración de depuración lab2