

Laboratorio 3:

Drivers de dispositivos elementales

salida por leds y displays 7-segmentos

Programación de sistemas y dispositivos

José Manuel Mendías Cuadros

Dpto. Arquitectura de Computadores y Automática Universidad Complutense de Madrid

Presentación

- Desarrollar una capa de firmware para escribir en un display 7-segs
 - Permitirá visualizar dígitos, apagar el display y conocer el dígito que se visualiza
 - El dígito lo almacenará el driver, dado que el display es un dispositivo de solo escritura.

```
APLICACION

(segs.h, segs.c) segs_init / segs_off / segs_putchar / segs_status

Display 7-segmentos

HW
```

- Desarrollar una capa de firmware para apagar/encender leds
 - o Permitirá identificar cada led, apagarlo/encenderlo y conocer su estado
 - El estado lo almacenará el driver, dado que un led es un dispositivo de solo escritura.

```
APLICACION

(leds.h, leds.c) leds_init / led_on / led_off / led_toggle / led_status

Controlador de puertos E/S

LED
```

Definición de tipos

common_types.h

#ifndef _COMMON_TYPES_H__ #define COMMON_TYPES_H_ typedef unsigned char boolean; typedef signed char int8: typedef signed short int int16 typedef signed int int32 typedef signed long long int int64 typedef unsigned char uint8 typedef unsigned short int uint16; typedef unsigned int uint32; typedef unsigned long long int uint64; #define NULL ((void *) 0) #define TRUE (1) #define FALSE (0) #define ON (1) #define OFF (0)

evita referencias circulares y redeclaraciones

definición de tipos atómicos con indicación de su representación hardware (signo y tamaño)

definición de macros de utilidad

PSyD

#endif

#endif

Definición de nemotécnicos

s3c44box.h

```
#ifndef S3C44BOX H
#define S3C44BOX H
#include <common types.h> ...
                              utiliza los tipos de datos definidos para la plataforma
                     (*(volatile uint32 *)0x1d20000)
#define PCONA
#define PDATA
                     (*(volatile uint32 *)0x1d20004)
#define PCONB
                     (*(volatile uint32 *)0x1d20008)
#define PDATB
                     (*(volatile uint32 *)0x1d2000c)
#define PCONC
                     (*(volatile uint32 *)0x1d20010)
#define PDATC
                     (*(volatile uint32 *)0x1d20014)
#define PUPC
                     (*(volatile uint32 *)0x1d20018)
#define BIT ADC
                     (1 << 0)
#define BIT RTC
                    (1 << 1)
#define BIT UTXD1
                     (1 << 2)
```

definición de nemotécnicos para las direcciones en donde están mapeados todos los registros de todos los dispositivos internos del s3c44box

definición de nemotécnicos para los bits de los registros de máscara, interrupción pendiente, etc. del controlador de interrupciones del s3c44box

PSyD

Definición de nemotécnicos

s3cev40.h

```
#ifndef S3CEV40 H
#define S3CEV40 H
#include <common types.h> …
                                    utiliza los tipos de datos definidos para la plataforma
#define CPU
                ("S3C44B0X")
#define CLKIN (800000U)
                                                                definición de nemotécnicos de
#define ROM_START_ADDRESS (0x00000000)
                                                                para los límites de las regiones
                                                               de memoria así como las
                       (*(volatile uint8 **)0x02140000)
#define SEGS
                                                                direcciones de mapeo de los
#define KEYPAD ADDR ((volatile uint8 *)0x06000000)
                                                                dispositivos externos
#define KEYPAD KEYDOWN DELAY
                                   (30)
                                                       características físicas de los dispositivos
#define pISR RESET (*(volatile uint32 *)0xc7fff00)
                                                                definición de nemotécnicos para
#define pISR UNDEF (*(volatile uint32 *)0xc7fff04)
                                                               las direcciones en donde ubicar
                                                                las direcciones de RTI
#define BIT PB (1<<21) // EINT4567
#define BIT ETHERNET (1<<22) // EINT3</pre>
#endif
```

PSyD

Driver del display 7-segmentos

segs.h

- Declaración de rutinas públicas para:
 - o inicialización del driver y del dispositivo
 - o entrada/salida con el dispositivo

```
#ifndef SEGS H
#define SEGS H
#include <common types.h> ..... utiliza los tipos de datos definidos para la plataforma
#define SEGS_OFF (0xff) ...... Declara una macro para indicar display apagado
void segs init( void ); ...... Inicializa el driver y apaga el display 7-segmentos
void segs_off( void );
Apaga el display 7-segmentos
void segs putchar ( uint8 n ); ...... Visualiza el número indicado en el display 7-segmentos
uint8 segs_status( void ); ...... Devuelve el número que se está visualizando en el display
                                              7-segmentos o SEGS OFF si está apagado
#endif
```

PSyD

Driver del display 7-segmentos

segs.c

Implementa las rutinas públicas haciendo uso de datos privados

```
#include <s3c44b0x.h>
#include <s3cev40.h>
#include <seqs.h>
                                                declaración de variables globales (conservan su valor
static const uint8 hex2segs[16] = \{0x12, \ldots\};
                                                durante toda la ejecución del programa) con visibilidad
static uint8 state;
                                                 local a este módulo (static)
void segs init( void
                                  almacena localmente el número que visualiza del display ya que no es
  segs_off();
                                  posible leer datos de un display 7-segmentos
void segs off( void )
  SEGS = state; actualiza el display
void segs_putchar( uint8 n )
  state = n \& 0x0f; por seguridad, se queda los 4 LSB del argumento
  SEGS = hex2segs[state];
};
uint8 segs_status( void )
  return status;
};
```

Driver de los leds leds.h / leds.c



- Declaración de rutinas públicas de inicialización y E/S
 - o Su implementación deberá estar en el fichero leds.c

```
#ifndef LEDS H
#define LEDS H
#include <common_types.h>
#define LEFT_LED (1)
                             Declara macros para identificar a cada led
#define RIGHT LED (2)
void leds_init( void ); ...... Inicializa el driver y apaga ambos leds
void led on( uint8 led ); .....
Enciende el led indicado
void led off( uint8 led );
Apaga el led indicado
void led_toggle( uint8 led ); ..... Conmuta el led indicado
uint8 led status( uint8 led ); ...... Devuelve el estado (ON/OFF) del led indicado
#endif
```

Inicialización del sistema

system.h

- En prácticas anteriores hemos asumido que la inicialización del sistema estaba hecha antes de la ejecución del programa
 - o De hecho la realiza el programa residente en ROM que se ejecuta tras reset.
- En prácticas sucesivas iremos completando una rutina para la inicialización del sistema completo.

PSyD

Inicialización del sistema

system.c

En este lab inicializaremos únicamente el controlador de puertos E/S

```
#include <s3c44b0x.h>
#include "system.h"

static void port_init( void );

void sys_init( void )
{
   port_init();
}
```

rutina de soporte privada al driver (con visibilidad local al módulo)

Sin argumentos. El código no se va a reutilizar en otra plataforma y los dispositivos conectados al SoC son fijos

```
static void port_init( void )
  PDATA = \sim 0;
  PCONA = ...;
  PDATB = \sim 0;
  PCONB =
  PDATC = \sim 0
  PUPC
                      Inicializa los 22 registros mapeados
                      en memoria del controlador interno
                      de puertos de E/S
                            La inicialización de registros
                             conviene hacerla en orden:
  PDATG = \sim 0;
                              PDATx > PCONx > PUPx
  PUPG
  SPUCR = ...;
  EXTINT = ...;
```

PSyD

Aplicación

```
#include <common types.h>
#include "system.h"
                                      inclusión de declaraciones de macros y prototipos
#include <segs.h>
#include <leds.h>
void delay( void );
void main( void )
  uint8 i;
  sys_init();
                                            fase de inicialización
  segs_init();
                                            inicialización del sistema, drivers y dispositivos
  leds_init();
  while( 1 )
    for( i=0; i<16; i++ )</pre>
                                           fase de operación,
       led_toggle( RIGHT_LED );
                                           es un bucle infinito con llamadas a rutinas del driver
       led_toggle( LEFT_LED );
       segs_putchar( i );
       delay();
```

Tareas



- 1. Crear el proyecto lab3 a partir de una copia de uno anterior.
- 2. Descargar de la Web en el directorio lab3 el fichero lab3.c
- 3. Refrescar el proyecto lab3.
- 4. Descargar de la Web en el directorio **BSP/include** los ficheros:
 - o common_types.h, s3c44box.h, system.h, s3cev40.h, segs.h y leds.h
- 5. Codificar en **BSP/source** los ficheros:
 - o system.c, segs.c y leds.c
- 6. Refrescar el proyecto **BSP**.
- 7. Compilar primero el proyecto **BSP** y después el proyecto **lab3**.
- 8. Crear una configuración de depuración lab3 a partir de una anterior.
- 9. Conectar la placa y encenderla.
- 10. Arrancar OpenOCD.
- 11. Arrancar la configuración de depuración lab3