

Laboratorio 4:

E/S programada

control de una UART y comunicación con un terminal serie

Programación de sistemas y dispositivos

José Manuel Mendías Cuadros

Dpto. Arquitectura de Computadores y Automática Universidad Complutense de Madrid

Presentación

- Desarrollar una capa de firmware para la comunicación con un host remoto a través de un canal RS-232.
 - o Las características (formato, velocidad, etc.) serán fijas.
 - O No se realizará tratamiento de errores de transmisión.
 - El envío/recepción de datos será por pooling (E/S programada).
 - Implementaremos 9 funciones en 3 niveles.
 - Inicialización y envío/recepción de caracteres.
 - Envío/recepción de cadenas de caracteres.
 - Envío/recepción de números decimales/hexadecimales como cadenas de caracteres.

```
APLICACION

| uart0_putint / uart0_puthex / uart0_getint / uart0_gethex |
| uart0_puts / uart0_gets |
| uart0_init / uart0_putchar / uart0_getchar |
| UART-0 |
| RS-232
```

Presentación

- El host remoto de prueba será un PC sobre el que corre Termite un emulador de terminal serie.
- Las características de bajo nivel del terminal son:
 - o Formato de datos: normal (no infrarrojos), sin paridad, 1 bit de stop, 8 bits de datos
 - Velocidad: 116200 baudios
 - Sin control flujo (manual).
- Las características de alto nivel del terminal son:
 - Los caracteres se transmiten en ASCII
 - Hace eco local de los caracteres que envía.
 - Las líneas finalizan con LF ('\n')
 - Es decir, cuando se pulsa return en el host, envía un LF ('\n').
 - o Cuando recibe LF ('\n') avanza línea y retorna el carro.

Termite debe estar configurado según checklist-configuración.pdf

Conexión con un terminal

configuración UARTO (i)



 \circ ULCON0[6] = 0

o ULCON0[5:3] = 0

 \circ ULCON0[2] = 0

 \circ ULCON0[1:0] = 3

normal (no infrarrojos)

sin paridad

1 bit de stop

8 bits de datos

Velocidad de transmisión: 115200 baudios

UBRDIV0 = 34

64MHz / (115200 × 16) - 1

Control automático de flujo: desactivado

 \circ UMCON0[4] = 0

- Para fijar en C el valor de cada uno de los campos de un registro
 - Si todos los campos son constantes, puede asignarse directamente en hexadecimal:

$$ULCON0 = 0x3; // 00000011b$$


Si algún campo es variable o si queremos mejorar la legibilidad:

ULCON0 =
$$(0 << 6) \mid (0 << 3) \mid (0 << 2) \mid (3)$$



Conexión con un terminal

configuración UARTO (ii)



O UCON0[1:0] = 1

 \circ UCON0[3:2] = 1

 \circ UCON0[4] = 0

 \circ UCON0[5] = 0

Rx: polling/interrupt mode

Tx: polling/interrupt mode

no break

no loopback

Interrupciones por eventos: desactivadas

 \circ UCON0[6] = 0

UCON0[7] = 0

por error

por Rx timeout

Tx/Rx FIFO: activadas

 \circ UFCON0[0] = 1

O UFCON0[1] = 0

 \circ UFCON0[2] = 0

Rx FIFO normal (no reset)

Rx FIFO normal (no reset)

Resumen:

 \circ UMCONO = 0x0 (0000.000X)

 \circ ULCONO = 0x3 (X000.0011)

 \circ UBRDIVO = 0x22 (34)

 \circ UCONO = 0x5 (XX.0000.0101)



Conexión con un terminal

acceso a datos transmitidos por UARTO



- Para recibir un carácter por polling:
 - Esperar mientras Rx FIFO esté vacía (esperar mientras UFSTATO[3:0] == 0)
 - De no usar FIFO, habría que esperar mientras el Rx Buffer esté vacío (UTRSTATO[0] == 0)
 - Leer URXHO
- Para enviar un carácter por polling :
 - Esperar mientras Tx FIFO esté llena (esperar mientras UFSTATO[9] == 1)
 - Alternativamente podría esperar mientras UFSTAT0[7:4] == 15
 - De no usar FIFO, habría que esperar mientras el Tx Buffer esté lleno (UTRSTATO[1] == 0)
 - Escribir en UTXH0
- Adicionalmente se puede ignorar el contenido de:
 - UMSTATO, porque no se hace control de flujo
 - o UERSTATO, porque no se hace gestión de errores de transmisión
 - UTRSTAT, porque dado las Tx/Rx FIFO están activadas se usa UFSTATO en su lugar

Driver de la UART-0

uart.h



```
#ifndef UART H
#define UART H
#include <common types.h>
void uart0_init( void );
Inicializa la UARTO. Sin argumentos por tener características fijas.
void uart0 putchar( char ch ); .... Envíg un cgrácter
char uart0_getchar( void ); ..... Espera la recepción de un carácter y lo devuelve
void uart0 puts( char *s ); ..... Envía una cadena de caracteres
void uart0_gets( char *s ); ..... Espera la recepción de una cadena y la almacena.
void uart0 putint( int32 i ); ..... Envía un entero con signo como una cadena de dígitos decimales
Espera la recepción de una cadena de dígitos decimales que
int32 uart0_getint( void );
                                      interpreta como un entero con signo que devuelve
                                      Espera la recepción de una cadena de dígitos hexadecimales que
uint32 uart0_gethex( void ); .....
                                      interpreta como un entero sin signo que devuelve
#endif
```

Driver de la UART-0

uart.c





Los caracteres se envían de uno en uno hasta alcanzar el centinela de fin de cadena $('\0')$ que no se envía.

Para enviar en decimal un entero con signo :

- Se construye dígito a dígito una cadena de dígitos decimales (caracteres '0'...'9' y '-') que representan al número y después se envía la cadena.
- Los dígitos que forman la cadena son los restos de sucesivas divisiones enteras por 10
- Para obtener el carácter correspondiente al dígito basta con sumarle el carácter '0'

Para enviar en hexadecimal un entero sin signo :

- o Se construye dígito a dígito una cadena de dígitos hexadecimales (caracteres '0'...'9' y 'A'...'F') que representan al número y después se envía la cadena.
- o Los dígitos que forman la cadena son los restos de sucesivas divisiones enteras por 16
- Para obtener el carácter correspondiente al dígito basta con sumarle el carácter '0' si es 0...9. Si el dígito es A...F (10...15) hay que restarle 10 y sumarle el carácter 'A'.



Driver de la UART-0 uart.c



- Para recibir una cadena de caracteres:
 - Los caracteres se reciben y almacenan de uno en uno hasta detectar el fin de línea LF ('\n') que no se almacena. En su lugar se almacena el centinela fin de cadena ('\0')
- Para recibir en decimal un entero con signo:
 - o Se recibe una cadena y después se recorre carácter a carácter acumulando el valor de cada carácter al valor acumulado hasta el momento multiplicando por 10
 - o Para obtener el valor de un carácter basta con restarle el carácter '0'
 - El primer carácter puede ser '-' en cuyo caso hay que negar el valor calculado
- Para recibir en hexadecimal un entero sin signo :
 - O Se recibe una cadena y después se recorre carácter a carácter acumulando el valor de cada carácter al valor acumulado hasta el momento multiplicando por 16
 - o Para obtener el valor de un carácter basta con restarle el carácter '0' si es '0'...'9'. Si el carácter es 'A'...'F' hay que restarle el carácter 'A' y sumarle 10.

Driver de la UART-0

uart.c

```
void uart0 puthex( uint32 i )
```

```
void uart0 init( void )
  UFCON0 = ...;
  UMCON0 = ...;
  ULCON0 = ...;
  UBRDIVO = ...;
  UCON0 = ...;
void uart0_putchar( char ch )
  while( ... );
  UTXH0 = ...;
char uart0_getchar( void )
  while( ... );
  return ...;
```

```
char buf[8 + 1];
char *p = buf + 8;
Los caracteres se generan
comenzando por el menos
uint8 c;
*p = ' \setminus 0'; Almacena fin de cadena
do {
  c = i \& 0xf; Resto de la división por 16
  if( c < 10 )
  *--p = '0' + c;
else
                           Almacenaje del
                             carácter
  *--p = 'a' + c - 10;
  i = i >> 4; División por 16
} while( i );
```

Inicialización del sistema

system.c

En este lab ampliaremos el número de dispositivos que inicializamos:

```
#include <s3c44b0x.h>
#include "system.h"
static void port init( void );
void sys_init( void )
  WTCON = 0; ..... Watchdog deshabilitado
  INTMSK = ~0; ..... Enmascara todas las interrupciones
  LOCKTIME = ...; Estabilización del PLL: 512 us
  PLLCON = ...; Frecuencia del MCLK SLOW: 500 KHz
  CLKSLOW = ...; Frecuencia del MCLK: 64 MHz
  CLCKCON = ...; ...... Modo de funcionamiento normal y Reloj distribuido a todos lo controladores
  SBUSCON = ...; Prioridades de bus del sistema fijas: LCD > ZDMA > BDMA > IRQ (por defecto)
  SYSCFG = ...; Cache deshabilitada
  port init(); ...... Utilizar la función ya desarrollada en el laboratorio 3
```

12

Tareas



- 1. Crear el proyecto **lab4** a partir de una copia de uno anterior.
- 2. Descargar de la Web en el directorio lab4 el fichero lab4.c
- 3. Refrescar el proyecto lab4.
- 4. Descargar de la Web en el directorio BSP/include el fichero uart.h
- 5. Codificar en **BSP/source** los ficheros:
 - o system.cyuart.c
- 6. Refrescar el proyecto **BSP**.
- 7. Compilar primero el proyecto **BSP** y después el proyecto **lab4**.
- 8. Crear una configuración de depuración lab4 a partir de una anterior.
- 9. Arrancar Termite.
 - Debe estar configurado según checklist-configuración.pdf
- 10. Conectar la placa y encenderla.
- 11. Arrancar OpenOCD.
- 12. Arrancar la configuración de depuración lab4