Table of Contents

Module 17 Alex Yeoh Table 11	1
5.8a	2
5.8b	2
5.12	3
5.17	3
5.22 see drawing	4
5.23	
5.27	5
5.29	5
5.32	6
5.38	7
5.40	7
5.45 see drawing	7
5.54	8
5.57	8
5.59	9
5.60	9
5.65	(
5.71	(
5.73	. 1

Module 17 Alex Yeoh Table 11

sympref('FloatingPointOutput',true);

5.8a

```
clear all
% Declare symbolic variables
syms Iin vo
vo = solve(-Iin + (0-vo)/2000, vo)
subs(vo,Iin,1e-3)
%

vo =
-2000*Iin

ans =
-2
```

5.8b

```
clear all
% Declare symbolic variables
syms vo V1 V2
```

```
vo = solve((V1-V2-vo)/10000 ,vo)
subs(vo,[V1,V2],[1,2])
%

vo =
V1 - V2

ans =
-1
```

```
clear all
% Declare symbolic variables
syms vo vs
vo = solve((0-vs)/5000+(0-vo)/25000, vo)
H = vo/vs
%

vo =
-5*vs

H =
```

```
clear all
% Declare symbolic variables
syms vi vo Rf
vo = solve((0-vi)/5000+(0-vo)/Rf, vo)
H1 = subs(vo,Rf,12000)/vi
H2 = subs(vo,Rf,80000)/vi
H3 = subs(vo,Rf,2000000)/vi
%

vo =
-2.0000e-04*Rf*vi
```

```
H1 =
-2.4000

H2 =
-16

H3 =
-400
```

5.22 see drawing

```
reshape(blanks(25),25,1)
%
ans =
 25×1 char array
```

```
clear all
% Declare symbolic variables
syms vo vs r1 r2 rf
vo = solve((0-vs)/r1+0/r2+(0-vo)/rf, vo)
H=simplify(vo/vs)
%

vo =
-(rf*vs)/r1

H =
-rf/r1
```

5.27

```
clear all
syms va vo Vin
[va,vo] = solve(va/24+(va-Vin)/16, (va/(8+12))*12==vo, va,vo)
%vo equation is the current from the inverting input to ground multiplied
%by the voltage at the resistor of interested
subs(vo,Vin,7.5)
%

va =
0.6000*Vin

vo =
0.3600*Vin

ans =
2.7000
```

```
clear all
syms va vo vi r1 r2
[va,vo]=solve(va/r2+(va-vi)/r1, va/r1+(va-vo)/r2, va,vo)
H=vo/vi
```

```
%
va =
(r2*vi)/(r1 + r2)
vo =
(r2*vi)/r1
H =
r2/r1
5.32
clear all
syms vin va vo ix %va uses equation from table 5.3
[va, vo, ix] = solve(vin/10000+(vin-va)/50000, (vo-va)/20000+vo/60000+vo/30000, (vo-va)/20000+vo/60000+vo/30000, (vo-va)/20000+vo/60000+vo/30000, (vo-va)/20000+vo/60000+vo/60000+vo/60000+vo/60000+vo/60000+vo/60000+vo/60000+vo/60000+vo/60000+vo/60000+vo/60000+vo/60000+vo/60000+vo/60000+vo/60000+vo/60000+vo/60000+vo/60000+vo/60000+vo/60000+vo/60000+vo/60000+vo/60000+vo/60000+vo/60000+vo/60000+vo/60000+vo/60000+vo/60000+vo/60000+vo/60000+vo/60000+vo/60000+vo/60000+vo/60000+vo/60000+vo/60000+vo/60000+vo/60000+vo/60000+vo/60000+vo/6000+vo/6000+vo/6000+vo/6000+vo/6000+vo/6000+vo/6000+vo/6000+vo/6000+vo/6000+vo/6000+vo/6000+vo/6000+vo/6000+vo/6000+vo/6000+vo/6000+vo/6000+vo/6000+vo/6000+vo/6000+vo/6000+vo/6000+vo/6000+vo/6000+vo/6000+vo/600+vo/6000+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/600+vo/6
     (va-vo)/20000==ix, va,vo,ix)
ix=subs(ix,vin,0.004)
vo=subs(vo,vin,0.004)
H = simplify(vo/vin)
va =
6*vin
vo =
3*vin
ix =
1.5000e-04*vin
```

6.0000e-07

ix =

vo =

```
H =
0.0120/vin
5.38
clear all
syms vo v1 v2 v3 v4 r1 r2 r3 r4 r5
vo=solve(-v1/r1+-v2/r2-v3/r3-v4/r4-vo/r5, vo)
vo =
-r5*(v1/r1 + v2/r2 + v3/r3 + v4/r4)
5.40
clear all
syms va vo v1 v2
[va, vo] = solve(-v1/100000-v2/100000-va/200000, va/(10+40)*40 == vo, va, vo)
va =
- 2*v1 - 2*v2
vo =
- 1.6000*v1 - 1.6000*v2
5.45 see drawing
reshape(blanks(25),25,1)
ans =
  25×1 char array
```

```
clear all
syms vs va vo r
[va,vo]=solve(-vs/r-va/r-vo/r, va/r+(va-vo)/r, va,vo)
H=vo/vs
%

va =
-0.3333*vs

vo =
-0.6667*vs
H =
-0.6667
```

```
clear all
syms va vb vo vs1 vs2
[va,vb,vo]=solve(-vs1/25000-va/50000, -vs2/50000-va/100000-vb/100000,
  vb/50000+(vb-vo)/100000, va,vb,vo)
```

```
va =
-2*vs1
vb =
2*vs1 - 2*vs2
vo =
6*vs1 - 6*vs2
5.59
clear all
syms vs va vo r
[va,vo]=solve(vs/r+(vs-va)/(2*r), -va/r-vo/(4*r), va,vo)
H=subs(vo,r,10000)/vs
va =
3*vs
vo =
-12*vs
H =
-12
5.60
clear all
syms va vo vi
[va,vo] = solve(-vi/5000-va/10000-vo/4000, va/10000+(va-vo)/2000, va,vo)
H=vo/vi
va =
-0.5000*vi
```

```
vo =
-0.6000*vi
H =
-0.6000
5.65
clear all
syms va vb vo vin
[va, vb, vo] = solve(vin = -va, -va/10000 - vb/30000, vb/40000 + (vb-vo)/8000, va, vb, vo)
%equation va is not necessary, could directly use vin
subs(vo, vin, 0.006)
va =
vin
vb =
-3*vin
vo =
-3.6000*vin
ans =
-0.0216
5.71
clear all
syms va vb vc vo v15 v225
[va,vb,vc,vo]=solve(v225==va, va/30000+(va-vb)/50000, -v15/5000-vc/20000, -
vb/80000-vc/40000-vo/100000, va,vb,vc,vo)
subs(vo,[v15,v225],[1.5,2.25])
va =
v225
```

```
vb =
2.6667*v225

vc =
-4*v15

vo =
10*v15 - 3.3333*v225

ans =
7.5000
```

```
clear all
syms va vb vl v18
[va,vb,vl]=solve(v18==va, va/10000+(va-vb)/50000, vb==vl, va,vb,vl)
subs(vl,v18,1.8)
%

va =
v18

vb =
6*v18

vl =
6*v18

ans =
10.8000
```

Published with MATLAB® R2022b