МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №4 по дисциплине «Организация ЭВМ и систем»

Тема: Представление и обработка символьной информации с использованием строковых команд.

Студент гр. 0383	 Куликов А. В.
Преподаватель	 Ефремов М. А

Санкт-Петербург

Цель работы.

Написание собственного прерывания.

Задание.

Код задания 2D:

- 2 60h прерывание пользователя должно генерироваться в программе;
- D Выполнить чтение и вывод на экран отсчета системных часов (в тиках, где 1 тик = 55 мсек).

Выполнение работы.

Для хранения сегмента и смещения прерывания были созданы переменные KEEP_CS и KEEP_IP. Функция 35h прерывания 21h возвращает текущее значение вектора прерывания (в варианте лабораторной работы - 60h), и его смещение и сегмент заносятся в переменные KEEP_CS и KEEP_IP для дальнейшего восстановления. После этого с помощью функции 25h прерывания 21h устанавливается свое прерывание (процедура SUBR_INT) путем помещения смещения в DX, сегмента в DS. Потом с помощью функции 25h прерывания 21h восстанавливается старое прерывание.

Табл. 1 Проверка работы программы

Входные данные	Результат работы программы	Примечание
_	244841	Верно
— (Запуск программы меньше чем через секунду)	244862	Верно
— (Запуск программы через, примерно, 2 секунды)	244951	Верно

Выводы.

В ходе выполнения данной лабораторной работы был изучен механизм написания собственного прерывания.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Тексты исходных файлов программ

lab5.asm

```
ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:STACK
STACK SEGMENT STACK
     DW 1024 DUP(?)
STACK ENDS
DATA SEGMENT
    KEEP_CS DW 0
    KEEP_IP DW 0
    NUM DW 0
    MESSAGE DB 2 DUP(?)
DATA ENDS
CODE
        SEGMENT
getInt PROC
  push dx
  push cx
  xor cx, cx
  mov bx, 10
  L1:
  xor dx, dx
  div bx
  push dx
  inc cx
  test ax, ax
  jnz L1
  mov ah, 02h
  L2:
  pop dx
  add dl, '0'
  int 21h
  loop L2
  pop cx
  pop dx
  ret
getInt ENDP
```

SUBR_INT PROC FAR

```
jmp start_proc
  save_SP DW 0000h
  save_SS DW 0000h
  INT_STACK DB 40 DUP(0)
start_proc:
  MOV save_SP, SP
  MOV save_SS, SS
  MOV SP, SEG INT_STACK
  MOV SS, SP
  MOV SP, offset start_proc
  PUSH AX
  PUSH CX
  PUSH DX
  mov AH, 00H
  int 1AH
  mov ax, cx
  call getInt
  mov ax, dx
  call getInt
  pop dx
  pop cx
  pop ax
  mov ss, save_SS
  mov sp, save_SP
  mov al, 20H
  out 20H, al
  iret
SUBR_INT ENDP
```

Main PROC FAR

push DS sub AX,AX push AX mov AX,DATA mov DS,AX MOV AH, 35H MOV AL, 60H INT 21H MOV KEEP_IP, BX MOV KEEP_CS, ES PUSH DS MOV DX, OFFSET SUBR_INT MOV AX, SEG SUBR_INT MOV DS, AX MOV AH, 25H MOV AL, 60H INT 21H POP DS

int 60H

CLI
PUSH DS
MOV DX, KEEP_IP
MOV AX, KEEP_CS
MOV DS, AX
MOV AH, 25H
MOV AL, 60H
INT 21H
POP DS
STI

RET
Main ENDP
CODE ENDS
END Main

приложение б

Тексты файлов диагностических сообщений программ

lab5.lst

Microsoft (R) Macro Asso	embler Version 5.10 Page 1-1	12/23/21 02:38:4
	ASSUME CS:CODE, DS:I	OATA, SS:STACK
0000 0000 0400[????	STACK SEGMENT STA DW 1024 DUP(?)	ACK
0800	STACK ENDS	
0000 0000 0000 0002 0000 0004 0000 0006 0002[??	DATA SEGMENT KEEP_CS DW 0 KEEP_IP DW 0 NUM DW 0 MESSAGE DB 2 DUI	P (?)
0008	DATA ENDS	
0000	DATALADS	
0000	CODE SEGMENT	
0000 0000 52 0001 51	getInt PROC push dx push cx	
0002 33 C9 0004 BB 000A	xor cx, cx mov bx, 10	
0007 0007 33 D2 0009 F7 F3 000B 52 000C 41 000D 85 C0 000F 75 F6	L1: xor dx, dx div bx push dx inc cx test ax, ax jnz L1	
0011 B4 02	mov ah, 02h	
0013 0013 5A	L2: pop dx	

```
0014 80 C2 30
                                 add dl, '0'
0017 CD 21
                           int 21h
0019 E2 F8
                           loop L2
001B 59
                           pop cx
001C 5A
                          pop dx
001D C3
                          ret
001E
                         getInt ENDP
001E
                         SUBR_INT PROC FAR
 Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10
                                                  12/23/21 02:38:4
                                Page 1-2
001E EB 2D 90
                                 jmp start_proc
0021 0000
                           save_SP DW 0000h
0023 0000
                           save_SS DW 0000h
0025 0028[
                           INT_STACK DB 40 DUP(0)
       00
                  ]
004D
                        start_proc:
004D 2E: 89 26 0021 R
                                 MOV save_SP, SP
0052 2E: 8C 16 0023 R
                                 MOV save_SS, SS
0057 BC ---- R
                           MOV SP, SEG INT_STACK
005A 8E D4
                           MOV SS, SP
005C BC 004D R
                           MOV SP, offset start_proc
005F 50
                           PUSH AX
0060 51
                           PUSH CX
0061 52
                           PUSH DX
0062 B4 00
                           mov AH, 00H
0064 CD 1A
                           int 1AH
0066 8B C1
                           mov ax, cx
0068 E8 0000 R
                           call getInt
006B 8B C2
                           mov ax, dx
006D E8 0000 R
                           call getInt
0070 5A
                           pop dx
0071 59
                           pop cx
0072 58
                           pop ax
0073 2E: 8E 16 0023 R
                                 mov ss, save_SS
0078 2E: 8B 26 0021 R
                                 mov sp, save_SP
007D B0 20
                          mov al, 20H
007F E6 20
                           out 20H, al
```

0081 CF	iret	
0082	SUBR_INT ENDP	
0082	Main PROC FAR	
0082 1E	push DS	
0082 1E 0083 2B C0	sub AX,AX	
0085 50	push AX	
0086 B8 R	mov AX,DATA	
0089 8E D8	mov DS,AX	
008B B4 35	MOV AH, 35H	
008D B0 60	MOV AL, 60H	
008F CD 21	INT 21H	
0091 89 1E 0002 R	MOV KEEP_IP, BX	
0095 8C 06 0000 R	MOV KEEP_CS, ES	
Microsoft (R) Macro Asse		12/23/21 02:38:4
	Page 1-3	
0099 1E	PUSH DS	
009A BA 001E R	MOV DX, OFFSET SU	BR INT
009D B8 R	MOV AX, SEG SUBR_	_
00A0 8E D8	MOV DS, AX	, · -
00A2 B4 25	MOV AH, 25H	
00A4 B0 60	MOV AL, 60H	
00A6 CD 21	INT 21H	
00A8 1F	POP DS	
00A9 CD 60	int 60H	
00AB FA	CLI	
00AC 1E	PUSH DS	
00AD 8B 16 0002 R	MOV DX, KEEP_IP	
00B1 A1 0000 R	MOV DX, KEEP_CS	
00B4 8E D8	MOV DS, AX	
00B6 B4 25	MOV AH, 25H	
00B8 B0 60	MOV AL, 60H	
00BA CD 21	INT 21H	
00BC 1F	POP DS	
00BD FB	STI	
00BE CB	RET	
OODE	Main ENIDD	

00BF Main **ENDP** 00BF CODE **ENDS END Main**

Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10 12/23/21 02:38:4

Symbols-1

Segments and Groups:

N a m e	Length Align Combine Class
CODE	00BF PARA NONE 0008 PARA NONE 0800 PARA STACK

Symbols:

N a m e	Type Value	e Attr	
GETINT	N PROC	0000	CODE Length = 001E
INT_STACK	L BYTE	0025	CODE Length = 0028
KEEP_CS KEEP_IP		0000 0002	DATA DATA
L1	L NEAR L NEAR	0007 0013	CODE CODE
MAIN		0082 0006	CODE Length = 003D DATA Length = 0002
NUM	L WORD	0004	DATA
SAVE_SP	L WORD L NE	0023 AR	004D CODE
@CPU	. TEXT		

125 Source Lines

125 Total Lines

21 Symbols

48020 + 461287 Bytes symbol space free

- 0 Warning Errors
- 0 Severe Errors