# 아두이노 고급 프로그래밍

Professor H.J. Park, Dept. of Mechanical System Design, Seoul National University of Science and Technology.


An Unmanned aerial vehicle (UAV) is a Unmanned Aerial Vehicle. UAVs include both autonomous (means they can do it alone) drones and remotely piloted vehicles (RPVs).





### **CONTENTS**

- **01 객체지향 프로그래밍** 객체지향 프로그래밍에 대하여 알아보자.
- 02 아두이노와 Interrupt Interrupt를 이용한 아두이노 프로그래밍
- 03 Serial 통신 고급주제 Serial 통신에서 고려되어야 할 사항들에 대하여 살펴본다.
- O4Interrupt 이용 Serial 통신<br/>NeoHWSerial 라이브러리 사용 통신에 대하여 살펴본다.
- O5Binary 전송Binary 전송 방법에 대하여 살펴본다.





# 객체지향 프로그래밍




## C++ 개요


- C++ 은 Arduino, 스마트폰, PC에 등에 널리 사용되는 언어
  - C 언어를 포함.
- 객체지향적 (OOP: Object Oriented Programming) 특징
  - Encapsulation:
    - 데이터와 함수를 클래스에 포함시킨다.
  - Data hiding:
    - 함수를 통하여 데이터에 접근 (private, public ...)
  - Inheritance:
    - 기존의 클래스의 데이터나 함수를 상속받아 더욱 쉽게 기능 확장
  - Polymorphism:
    - 상속에서 연산자/함수의 overloading 을 통하여 더욱 다양한 기능이 가능하도록 한다.



## 객체지향 클래스

- 물체(객체: Object)가 중심!
  - 복잡하게 따로 있던 것들을 → 객체로









## Class의 개념

Dept. of Mechanical System Design, Seoul National University of Science and Technology.

### ■ Class 란?

- Class는 설계도, 금형의 의미
- Object(Instance)는 상품이다.
- Class 는 하나지만 Instance 는 많을 수 있다.
- Class 의 구성
  - 데이터(property, 속성)
    - 데이터와 함수를 클래스에 포함시킨다.
  - 함수(method):
    - 함수를 통하여 데이터에 접근 (private, public ...)







## Arduino LED Class 만들기

- LED의 기본 클래스 LEDbasic 정의
- 멤버
  - Property
    - ► LED\_pin: Arduino pin number of LED
  - Method
    - ▶ LEDbasic(int) : 생성자
    - ▶ ~LEDbasic(): 소멸자
    - ▶ on(): 켜기
    - ▶ off(): 끄기
    - ▶ flip(): 상태 반전
    - ▶ void blink(int time): time 기간 마다 blinking

```
class LEDbasic
      LED pin
     public:
       LEDbasic(int)
        ~LEDbasic()
       on()
       off()
       blink()
       flip()
```




## APM의 LED

Dept. of Mechanical System Design, Seoul National University of Science and Technology.

### ■ APM의 LED

- 청, 오랜지, 적색 3개의 LED 가 있다.
- 각각 25, 26, 27 번 핀에 연결되어 있다.
- 단, LOW 이면 켜지고 HIGH 이면 꺼진다.





## Arduino LED Class 만들기

Dept. of Mechanical System Design, Seoul National University of Science and Technology.

#### ■ LEDbasic Class 코드

- .h 파일
- .cpp 파일

#### LEDbasic.h

```
#ifndef LEDBASIC_H
#define LEDBASIC_H
#include <Arduino.h> // for C++
class LEDbasic {
        int LED_pin;
public:
        LEDbasic(int);
        ~LEDbasic();
        void on();
        void off();
        void blink(int);
        void flip();
};
#endif
```

#### LEDbasic.cpp

```
#include "LEDBasic.h"
                               //constructor
LEDbasic::LEDbasic(int pin){
   LED_pin=pin;
    pinMode(LED_pin, OUTPUT);
LEDbasic::~LEDbasic(){/*nothing*/} //destructor
void LEDbasic::on(){
        digitalWrite(LED_pin, LOW);
void LEDbasic::off(){//turn the LED off
    digitalWrite(LED pin, HIGH);
void LEDbasic::flip(){//turn the LED off
    digitalWrite(LED_pin,!digitalRead(LED_pin));
void LEDbasic::blink(int time){//blink the LED
        on();
        delay(time/2); //wait half of period
        off();
        delay(time/2);
```



### Arduino LED Class 만들기

Dept. of Mechanical System Design, Seoul National University of Science and Technology.


- 아두이노 코드
  - ▶ 객체생성
    - LEDbasic obj\_name(pin)
  - ▶ 함수 실행
    - obj\_name.blink(time)
- 고려사항
  - ▶ cpp, h 파일은 같은 디렉토리에 있어야 한다.
  - ▶ ino 파일 안에 클래스 선언이 가능 (가능하지만 규모가 커지면 복잡)
- 문제점
  - ▶ 동시에 3개의 LED를 bliking 하면 동시 실행이 안됨.

#### LED\_object.ino

```
#include "LEDBasic.h"
LEDbasic LEDred(27), LEDyellow(26), LEDblue(25);
void setup() {}
void loop() {
   LEDblue.blink(100);
}
```



## 결과 동영상



### LED Flicker Class

Dept. of Mechanical System Design, Seoul National University of Science and Technology.

- 독립적으로 flickering 하는 LED 클래스
  - millis() : 부팅 후 지금까지의 ms 시간
- 멤버
  - Property
    - ▶ LED\_pin: LED의 핀번호
    - ▶ intval: 반전주기
    - ▶ prevMillis: ms 단위의 이전 시간
  - Method
    - ▶ Flicker(int pinN,long intv) : 생성자
    - ▶ update(): 상태 업데이트 동작

## class Flicker int LED pin int intval uint32 t prevMillis public: Flicker(int pinN,long intv) void update()



### LED Flicker Class

Dept. of Mechanical System Design, Seoul National University of Science and Technology.

### ■ 클래스 코드

- LEDblue 100 ms
- LEDred 1000ms

#### Flicker\_object.ino -2

```
Flicker LEDblue(25,100),LEDred(27,1000);
void setup() {
   void loop() {
    LEDblue.update();
   LEDred.update();
}
```

#### Flicker\_object.ino -1

```
class Flicker{
  int LED_pin, intval;
  uint32_t prevMillis;
  public:
    Flicker(int pinN,long intv){
      LED_pin=pinN;intval=intv;
      pinMode(LED_pin, OUTPUT);
      prevMillis=millis();
    void update() {
      uint32_t curMillis = millis();
      if( curMillis-prevMillis> intval ) {
        prevMillis = curMillis;
       digitalWrite(LED pin,!digitalRead(LED pin));
};
```






# 아두이노와 Interrupt



- 외부인터럽트(External Interrupt):
  - 특정 핀에 미리 지정한 **이벤트**가 발생하면 인터럽트!
  - 다음과 같은 이벤트 중 하나를 선택 가능.
    - LOW/HIGH : 핀이 low 또는 high 상태가 되면 발생
    - CHANGE: 핀의 상태가 바뀌면 발생
    - RISING : 핀의 상태가 low에서 high로 바뀌면 발생
    - FALLING : 핀의 상태가 high에서 low로 바뀌면 발생
- 아두이노 Mega2560의 외부인터럽트 지원 핀
  - 2, 3, 18, 19, 20, 21 핀





Dept. of Mechanical System Design, Seoul National University of Science and Technology.

■ 외부인터럽트관련 아두이노 지원함수

intNo = digitalPinToInterrupt(intPinNum)


- intPinNum: 외부 인터럽트 핀번호
- intNo: interrupt number

#### attachInterrupt(intNo, ISRname, mode)

- *intNo*: interrupt number
- *ISRname*: interrupt service routine Name
- mode: FALLING/ RISING/ CHANGE/ HIGH/ LOW
  - FALLING/RISING: 상승/하강 엣지
  - CHANGE: 상승, 하강 모두 반응
  - HIGH/LOW: level high/low



- 실험 회로
  - 그림과 같이 APM의 OUTPUT 7번 이용
  - 버튼 스위치 회로구성
  - OUTPUT 7번은 아두이노 2번핀





Dept. of Mechanical System Design, Seoul National University of Science and Technology.


#### ■ 코드

#### EI\_interrupt.ino

```
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 pinMode(25, OUTPUT); pinMode(26, OUTPUT);
 pinMode(2, INPUT_PULLUP);  // Input Pull-up
 attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(2), flip, FALLING);
void loop() {
 digitalWrite(26,LOW); delay(1000);
 digitalWrite(26,HIGH); delay(1000);
void flip(){     // interrupt service routine
 digitalWrite(25,!digitalRead(25));
```




# 결과 동영상







# 타이머 인터럽트 사용



## 타이머 인터럽트: Timer Counter 소개

Dept. of Mechanical System Design, Seoul National University of Science and Technology.

### ATmega2560 Timer Counter

- 8bit timer (0,2)와 16bit (1,3,4,5) 총 6개 내장.
- 내부 또는 외부 펄스를 count함.
- 용도에 맞게 pre-scale을 이용하여 속도조절


#### ■ 지원 모드

- Normal: 일반 모드
- CTC(Clear Timer on Compare) 모드,
- 3가지 pwm mode 지원

### ■ 지원 인터럽트

- Overflow Interrupt
- Compare Interrupt
- Input Capture Interrupt







## 타이머 인터럽트: Timer2의 레지스터


Dept. of Mechanical System Design, Seoul National University of Science and Technology.

■ TCCR2A -Control register A



_	Mode	WGMn0:3
	Normal	0
	СТС	2
	Fast PWM	3,7
	PC PWM	1,5

■ TCCR2B -Control register B



<b>CS22</b>	CS21	CS20	pre-scale
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	8
0	1	1	32
1	0	0	128
1	0	1	256
1	1	0	1024



## 타이머 인터럽트: Timer2의 레지스터

Dept. of Mechanical System Design, Seoul National University of Science and Technology.

■ TIMSK2 -Interrupt mask

TIMSK2	7	6	5	4	3	2	1	0
	•	-	•	-	-	OCIE2B	OCIE2A	TOIE2
					Ou	itput com	pare	Overflow

- 해당 bit에 1을 쓰면 인터럽트 활성화
- TIFR2 Interrupt flag register

TIFR2


7	6	5	4	3	2	1	0
-	-	-	-	-	OCF2B	OCF2A	TOV2
					Output co	•	Overflow
					Interrupt flag		Interrupt f

- 해당 Event가 발생하면 1이 됨
- 1을 플래그에 써주면 지워지고, interrupt를 사용하면 자동으로 지워짐



## 타이머 인터럽트: 1ms Timer 만들기

- Timer2 가 0~255 까지 256개
  - 기본 clock 이 16MHz
  - pre-scale을 256 으로 하면
    - (CS22 CS21 CS20) = (101)
    - 1 펄스 주기 = 256/16000000=16 µs
  - Timer overflow time
    - overflow시 매번 TCNT2=193 로 초기화
    - $16*(256-193) = 1,008 \ \mu s = 1 \ ms$





## 타이머 인터럽트: 1ms Timer 만들기

Dept. of Mechanical System Design, Seoul National University of Science and Technology.

### Arduino code

• 25번:500ms

• 27번: 5ms

```
uint32_t period=50000,prevTime;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(27,OUTPUT); pinMode(25,OUTPUT);
  prevTime=micros();
  initTimer();
void loop() {
  digitalWrite(25,LOW); delay(500);
  digitalWrite(25,HIGH);delay(500);
void periodic(){
  uint32_t curTime=micros(); TCNT2 = 193;
  if (curTime-prevTime<period) return;</pre>
    prevTime=curTime;
    Serial.println("1");
    digitalWrite(27, !digitalRead(27));
ISR(TIMER2_OVF_vect) {
   periodic();
```



## 타이머 인터럽트: 1ms Timer 만들기

Dept. of Mechanical System Design, Seoul National University of Science and Technology.

### Arduino code

### ■ 참고

```
ISR: interrupt service routine
_BV(bit):
AVR macro로서 <avr/io.h> 에서 정의되어 있음
#define _BV(bit) (1<<(bit))
```



## 타이머 인터럽트: Timer2 Class 만들기

- Timer2 Class 정의
  - init(...): 초기화 및 함수지정
  - \_proc : 실행하고자하는 함수

- 함수 포인터 선언
  - 함수를 지칭하는 포인터 형을 선언함
    - ex) typedef int (\*fun)(int,int)fun myfun;

```
typedef return_type (*fuction_pointer)(type_param, ...);
```

```
#ifndef __TIMERTWO_H__
#define __TIMERTWO_H__
#include <stdint.h>
typedef void (*_procedure)(void );
class Timer2{
  public:
  void init(_procedure);
  static _procedure _proc;
};
#endif
```

## 타이머 인터럽트: Timer2 Class 만들기

Dept. of Mechanical System Design, Seoul National University of Science and Technology.

### ■ Timer2 Class 코드

#### TimerTwo.cpp

```
#include "TimerTwo.h"
#include "avr/interrupt.h"
_procedure Timer2::_proc;
void Timer2::init(_procedure proc){
  TIMSK2 = 0;
 TCCR2A = 0;
 TCCR2B = BV(CS21) \mid BV(CS22); //-> 16usec
 TCNT2 = 193;
 TIFR2 = BV(TOV2);
 TIMSK2 = BV(TOIE2);
  _proc=proc;
ISR(TIMER2_OVF_vect) {
  Timer2::_proc (); //excute _proc() function
  TCNT2 = 193;
```



## 타이머 인터럽트: Timer2 Class 만들기

Dept. of Mechanical System Design, Seoul National University of Science and Technology.

### ■ Arduino 코드

# #include "TimerTwo.h"

```
bool state=false;
uint32_t period=100000, prevTime;
Timer2 back;
void setup() {
  pinMode(26,OUTPUT); pinMode(25,OUTPUT);
  prevTime=micros();
  back.init(periodic);
void loop() {
  digitalWrite(25,1); delay(1000);
 digitalWrite(25,0); delay(1000);
void periodic(){
 uint32 t curTime=micros();
  if (curTime-prevTime < period) return;</pre>
    prevTime=curTime;
    digitalWrite(26, state);
    state=!state;
```




# 결과 동영상






# Serial 통신 고급주제



## Serial 통신의 고려사항

- 시리얼 통신의 수신 고려사항
  - 다른 작업 중 데이터 수신을 할 수 없음.
  - parseInt()나 parseFloat() 는 1초 정도의 시간 지연 문제
  - SerialEvent()를 사용하면 loop() 끝에서 처리.
    - loop()에 delay()가 있으면 문제
  - ISR을 사용하는 NeoHwSerial 라이브러리를 이용하면 언제나 수신 가능.
- 시리얼 통신의 송신 고려사항
  - 1000을 보내는 방법
    - ① 10진문자로: '1' -'0' -'0' -'0'
    - ② 16진문자로: '3'-'E' -'8'
    - ③ binary전송: '\0x03' '\0xE8'





## Serial Event: loop-back example

Dept. of Mechanical System Design, Seoul National University of Science and Technology.


■ LED를 점멸하는 중에 시리얼 모니터에서 오는 데이터를 재전송

```
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(27,OUTPUT);
void loop() {
 digitalWrite(27, HIGH); delay(2000);
 digitalWrite(27,LOW);delay(2000);
void serialEvent(){
  while (Serial.available()){
    uint8_t val=Serial.read();
    Serial.write(val);
```

loop에 delay()함수가 있어 통신이 원활하지 못하다.



# 결과 동영상





## String class in arduino

Dept. of Mechanical System Design, Seoul National University of Science and Technology.

- String class: 문자열 클래스
  - 선언: String s = "Arduino";
  - 연산 : c = a + b; (붙이기)
  - 메소드
    - .reserve(n) : n개 확보 메모리
    - .toFloat(), .toInt() : 형변환
    - .endsWith(s)
    - .startsWith()
    - .substring(from[, to])
  - 한글자씩 붙이기 위해서는 char 형이 되어야한다.
    - inString+= c;



inString+=c;

## Serial Event: float read example

Dept. of Mechanical System Design, Seoul National University of Science and Technology.

■ LED를 점멸하는 중에 시리얼 모니터에서 오는 데이터의 제곱근을 구하여 전송

```
String inString = "";
void setup() {
   Serial.begin(9600);   pinMode(27,0UTPUT);
   inString.reserve(50);
}
void loop() {
   digitalWrite(27,HIGH);delay(2000);
   digitalWrite(27,LOW);delay(2000);
}
```




### Serial Event: float read example

Dept. of Mechanical System Design, Seoul National University of Science and Technology.

#### code


```
void serialEvent(){
  while (Serial.available()){
   char c= (char)Serial.read();
    if (c=='\n'){
          float f= inString.toFloat();
          Serial.println(sqrt(f),5);
          inString="";
    else
     inString+=c;
```

.read



loop에 delay()함수가 있으면 통신이 원활하지 못하다.





### Receive Comma Separated Values

- CSV(comma separated values)예제
  - 시리얼모니터 창에 직각삼각형의 두 변 3.0, 4.0 를 입력하면 빗변 5.0을 수신

```
String inString = "";
float x,y;
void setup() {
    Serial.begin(9600);
    pinMode(25,0UTPUT);
    inString.reserve(200);
}
void loop() {
    digitalWrite(25,1); delay(2000);
    digitalWrite(25,0); delay(2000);
}
```



### Receive Comma Separated Values


Dept. of Mechanical System Design, Seoul National University of Science and Technology.

#### ■ 코드

```
void serialEvent(){
  while (Serial.available()){
   char c= (char)Serial.read();
    if (c=='\n'){
       y= inString.toFloat();
       Serial.println(sqrt(x*x+y*y),5);
       inString="";
    else if (c==','){
      x= inString.toFloat();
      inString="";
    else
     inString+=c;
```

3개의 수를 입력 받으려는 경우는 어떻게 바꿔야 할까?









# Interrupt 이용 Serial 통신



### UART interupt 사용

- NeoHWSerial 라이브러리 활용
  - 라이브러리 : <a href="https://github.com/SlashDevin/NeoHWSerial">https://github.com/SlashDevin/NeoHWSerial</a>
  - download zip file
  - 설치방법:
    - Documents\ Arduino\ libraries\ NeoHWSerial 를 만든다.
    - 다음 파일 복사

이름	수정한 날짜	유형	크기
NeoHWSerial.cpp	2017-04-04 오전	C++ Source File	7KB
NeoHWSerial.h	2017-04-04 오전	C Header File	5KB
NeoHWSerial_private.h	2017-04-04 오전	C Header File	5KB
NeoHWSerial0.cpp	2017-04-04 오전	C++ Source File	3KB
■ NeoHWSerial1.cpp	2017-04-04 오전	C++ Source File	3KB
NeoHWSerial2.cpp	2017-04-04 오전	C++ Source File	2KB
■ NeoHWSerial3.cpp	2017-04-04 오전	C++ Source File	2KB



### UART interrupt 사용

Dept. of Mechanical System Design, Seoul National University of Science and Technology.

#### ■ NeoHWSerial 라이브러리 사용

- 라이브러리 사용
- 시작

- ISR 함수지정
- 수신
- 전송

#include < NeoHWSerial.h >

• 라이브러리 include

NeoSerial.begin(baudrate);

• baudrate : 통신속도 설정 (9600, 19200, ..., 115200, ..., 250000)

NeoSerial.attachInterrupt( isr\_func);

• sr\_func : 데이터가 도착했을 때 실행해야 할 함수명

void isr\_func( uint8\_t r){ ... }

• r : 수신 8bit 데이터

NeoSerial. write(c);

• c: 전송할 데이터




### NeoHWSerial: loop-back example

Dept. of Mechanical System Design, Seoul National University of Science and Technology.

■ LED를 점멸하는 중에 시리얼 모니터에서 오는 데이터를 재전송

```
#include < NeoHWSerial.h >
uint8_t c;
void setup() {
 pinMode(27,OUTPUT);
 NeoSerial.begin (9600);
 NeoSerial.attachInterrupt( recvData );
void loop() {
 digitalWrite(27,HIGH); delay(2000); digitalWrite(27,LOW); delay(2000);
void recvData( uint8_t c) {
 NeoSerial.write(c);
```






### NeoHWSerial: float read example

Dept. of Mechanical System Design, Seoul National University of Science and Technology.

#### ■ LED를 점멸하는 중에 제곱근을 구하여 전송

```
#include <NeoHWSerial.h>
String inString = "";
void setup() {
 pinMode(27,OUTPUT);
 NeoSerial.begin(9600);
 NeoSerial.attachInterrupt( recvData );
 inString.reserve(50);
void loop() {
  digitalWrite(27, HIGH); delay(1000); digitalWrite(27, LOW); delay(1000);
void recvData( uint8_t c) {
   if (c=='\n'){
      float f= inString.toFloat();
       NeoSerial.println(sqrt(f),5);
      inString="";
    else
                                                       loop에 delay()함수가 있어도 통신이
    inString+=(char)c; // char로 변환이 중요
                                                                   원활하다.
```







### NeoHWSerial: Receive CSV

- CSV(comma separated values)예제
  - 시리얼모니터 창에 직각삼각형의 두 변 3.0, 4.0 를 입력하면 빗변 5.0을 수신

```
#include <NeoHWSerial.h>
String inString = "";
float x,y;
bool getFrame=false;
void setup() {
  pinMode(27,OUTPUT);
  NeoSerial.begin( 9600 );
  NeoSerial.attachInterrupt( recvData );
  inString.reserve(50);
void loop() {
  digitalWrite(27,HIGH); delay(1000);
  digitalWrite(27,LOW); delay(1000);
```




### NeoHWSerial: Receive CSV

Dept. of Mechanical System Design, Seoul National University of Science and Technology.

#### ■ 코드

```
void recvData( uint8_t c) {
    if (c=='\n'){
      y= inString.toFloat();
        NeoSerial.println(sqrt(x*x+y*y),5);
       inString="";
    else if (c==','){
      x= inString.toFloat();
      inString="";
    else
     inString+=(char)c; // char로 변환이 중요
```










# Binary 전송



## Serial 통신에서 binary로 전송

- 시리얼 통신의 binary로 2 byte 보내기
  - 1000을 binary로: '\0x03' '\0xE8'

```
#define omega 0.3
int j=0;
union {int intval; byte bytes[2];} sx;
void setup() {
    Serial.begin(115200);
}
void loop() {
    float t=omega*DEG_TO_RAD*j;
    sx.intval=2000.*sin(t);
    Serial.write(sx.bytes,2);
    delay(1);
    j++;
}
```






### Results

Dept. of Mechanical System Design, Seoul National University of Science and Technology.

■ SerialPlot 사용



- 문제점
  - packet시작 불분명
- Download
  - <a href="https://bitbucket.org/hyOzd/serialplot">https://bitbucket.org/hyOzd/serialplot</a>






## Serial 통신에서 binary로 전송

- binary에 sync 도입으로 packet 구성
  - sync byte 추가 { 0xAA, 0xBB }

```
#define omega 0.3
int j=0;
union {int intval; byte bytes[2];} sx;
char sync[2]={0xAA,0xBB}; //sync
void setup() {
    Serial.begin(115200);
void loop() {
    float t=omega*DEG_TO_RAD*j;
    sx.intval=2000.*sin(t);
    Serial.write(sync,2);
    Serial.write(sx.bytes,2);
    delay(1);
    j++;
```






### Serial 통신에서 binary로 전송

Dept. of Mechanical System Design, Seoul National University of Science and Technology.

### ■ float type으로 packet 구성

```
#define omega 0.3
int j=0;
char sync[2]={0xAA,0xBB};
void setup() {
    Serial.begin(115200);
void loop() {
    float t=omega*DEG TO RAD*j;
    float fdata=2000.*sin(t);
    sendPacket(fdata);
    delay(1);
    j++;
void sendPacket(float f) {
    byte* b = (byte *) &f;
    Serial.write(sync,2);
    Serial.write(b,4);
```






### Results

Dept. of Mechanical System Design, Seoul National University of Science and Technology.

#### ■ frame 설정 필요





A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	The state of the s
EXECUTE AND	The state of the s
A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	STOCOPEN CONTRACTOR AND A STOCK OF A STOCK O
	na ang ang ang ang ang ang ang ang ang a
	The market for the state of the state of
Ottober and the second	
The state of the s	
	the state of the s
— where the transfer of the control	
with a few markets with a second market with a sec	
	The second section is a second section of the second section in the second section is a second section of the second section in the second section is a second section of the second section in the second section is a second section of the second section in the second section is a second section of the second section in the second section is a second section of the se
— A The Contraction of the Contraction	
	The second second second second second second
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Harton Committee	
The first continue of the second	
200 Martine Section Se	The state of the s
and the second of the second o	
entropy and an entropy and an entropy and and an entropy and and an entropy and a	and the site of th
The second of th	The state of the s
100 To	
The second secon	The state of the s
the state of the s	
ACATICATED OF CATALOGUE AND	
The state of the s	raditivāti piltikai piltikai a
Grospos	
The state of the s	The control of the sequence
The state of the s	
The state of the s	The state of the s
The state of the s	1.1.100,000,000
	* of property and the





### **THANK** YOU

An Unmanned aerial vehicle (UAV) is a Unmanned Aerial Vehicle. UAVs include both autonomous (means they can do it alone) drones and remotely piloted vehicles (RPVs).

