
# ຄູ່ມືການຕິດຕັ້ງ ແລະ ນຳໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຊີ IoT ແລະ LoRa P2P ສຳລັບລະບົບຕິດຕາມລະດັບນ້ຳ

## 1. ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ Software


- 1.1 ວິທີການຕິດຕັ້ງ ແລະ ເປີດໃຊ້ງານ Program
- 1) Vscode ແລະ PlatformIO: ຕິດຕັ້ງເພື່ອເປັນ text editor ສໍາລັບຂຸງນ firmware ໃຫ້ກັບ microcontroller. (ສາມາດນໍາໃຊ້ text editor ອື່ນໆໄດ້ເຊັ່ນ: Arduino IDE ຂຶ້ນກັບຄວາມ ສະດວກຂອງແຕ່ລະຄົນ)
  - + อิทิภามถาอโซูถ: (VsCode) <a href="https://code.visualstudio.com/Download">https://code.visualstudio.com/Download</a>



+ ວິທີການດາວ ໂຫຼດ: (PlatformIO) ແມ່ນຕ້ອງລົງ Extension Platform ໃນ Vs code




ຫຼັງຈາກຕິດຕັ້ງແລ້ວແມ່ນໃຫ້ເຂົ້າໄປທີ່ PlatformIO ແລ້ວສ້າງໂປຣເຈັກ.



2) InfluxDB: ຕິດຕັ້ງເພື່ອໃຊ້ໃນການຈັດເກັບຂໍ້ມູນ.


อิทิภามดาอโซูด: <a href="https://www.influxdata.com/downloads/">https://www.influxdata.com/downloads/</a>



ຮູບທີ 4.6 ການຕິດຕັ້ງ influxDB

ຫຼັງຈາກຕິດຕັ້ງແລ້ວແມ່ນໃຫ້ເຂົ້າໄປ command prompt ແລ້ວໃຫ້ພິມຄຳວ່າ "Influxd" ເພື່ອເປັນການເປີດໃຊ້ງານ Server.

ຈາກນັ້ນແມ່ນເຂົ້າໄປ browser ແລ້ວເຂົ້າໄປທີ່ <a href="http://localhost:8086/">http://localhost:8086/</a> ເພື່ອເປັນການເຂົ້າ ໄປທີ່ Server.




3) Node-Red: ຕິດຕັ້ງເພື່ອໃຊ້ເປັນໂຕຈັດການຂໍ້ມູນ ຫຼື ກຳນົດທິດທາງການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນ. ວິທີການດາວໂຫຼດ: <a href="https://nodered.org/docs/getting-started/local">https://nodered.org/docs/getting-started/local</a> ລາຍລະອຸດການດາວໂຫຼດ node red:

https://www.canva.com/design/DAFuT5dw2cI/Gwb7YSY5sXdDdbx7uKBtww/view?utm\_content=D AFuT5dw2cI&utm\_campaign=designshare&utm\_medium=link&utm\_source=editor




ຫຼັງຈາກຕິດຕັ້ງແລ້ວແມ່ນໃຫ້ເຂົ້າໄປ command prompt ແລ້ວໃຫ້ພິມຄຳວ່າ "node-red" ເພື່ອເປັນການເປີດໃຊ້ງານ Server.

ຈາກນັ້ນແມ່ນເຂົ້າໄປ browser ແລ້ວເຂົ້າໄປທີ່ <a href="http://127.0.0.1:1880/">http://127.0.0.1:1880/</a> ເພື່ອເປັນການເຂົ້າໄປທີ່ Server.




ສຳລັບ node-red ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ດາວໂຫຼດ palette ຂອງ InfluxDB ເພີ່ມເຕີມ. ວິທີການ ດາວໂຫຼດມີດັ່ງນີ້:



4) Grafana: ຕິດຕັ້ງເພື່ອໃຊ້ໃນການສະແດງຂໍ້ມູນເທິງ Dashboard. ໂດຍຈະດຶງຂໍ້ມູນຈາກ InfluxDB ມາສະແດງ.

ວິທີການດາວໂຫຼດ: <a href="https://grafana.com/grafana/download?pg=oss-graf&plcmt=hero-btn-1&platform=windows">https://grafana.com/grafana/download?pg=oss-graf&plcmt=hero-btn-1&platform=windows</a> ວິທີການເປີດໃຊ້ງານ: <a href="http://127.0.0.1:3000/">http://127.0.0.1:3000/</a> (ບໍ່ໄດ້ພິມຫຍັງໃນ command prompt)




#### 1.2 ວິທີການພັດທະນາ Program ສໍາລັບໃຊ້ໃນລະບົບ

1) VsCode ແລະ Platformio

ເຮົາຈະໃຊ້ Visual studio ແລະ PlatformIO ເພື່ອຂຸງນ firmware ໃນການກຳນົດການ ເຮັດວຸງກຂອງ Microcontroller.


ເຊິ່ງໃນລະບົບພວກເຮົາໄດ້ອັບໂຫຼດ Source code ໄວ້ໃນ Github ຕາມລິ້ງນີ້: https://github.com/AlexPhongsavath/Heltect\_LoRaP2P\_For\_WaterLevel

ຜູ້ໃຊ້ສາມາດ Clone project ແລ້ວນຳມາເປີດໃນ VsCode ແລ້ວຈະໄດ້ໜ້າຕາດັ່ງນີ້:



ຈາກຮູບດ້ານເທິງພວກເຮົາສາມາດອະທິບາຍ folder ທີ່ສຳຄັນໄດ້ດັ່ງນີ້:

- Folder src: ແມ່ນເປັນສ່ວນທີ່ຂຸງນ firmware ເພື່ອອັບລົງ microcontroller. ເຊິ່ງໃນ ລະບົບພວກເຮົາແມ່ນຕ້ອງກັອບປີ້ ໂຄດທີ່ຢູ່ໃນ Folder Example ມາວາງໃນ Main.ino ເພື່ອອັບ ໂຫຼດລົງໃນ Node A ແລະ Node B.



- Folder include ແມ່ນເປັນພາກສ່ວນການຂຽນ file ຄ່າຄົງທີ່ທີ່ມີການເຂົ້າເຖິງຍາກ ຈາກພາຍນອກ ເພື່ອກຳນົດລະຫັດ ຫຼື ຄ່າຕ່າງໆທີ່ສຳຄັນ.




- File platformio.ini ແມ່ນເປັນສ່ວນກຳນົດ library ແລະ ຄ່າຕ່າງທີ່ເໝາະສົມກັບ microcontroller ນັ້ນໆ.

```
[env:heltec_wifi_lora_32_V2]
platform = espressif32
board = heltec_wifi_lora_32_V2
framework = arduino
monitor_speed = 115200
```

#### 2) InfluxDB


ພວກເຮົານຳໃຊ້ InfluxDB ເປັນຕົວຈັດເກັບຂໍ້ມູນໃນຮູບແບບ NoSQL. ຫຼັງຈາກເປີດໃຊ້ ງານ InfluxDB ຜ່ານ <a href="http://127.0.0.1:1880/">http://127.0.0.1:1880/</a> ສິ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງເຂົ້າໄປຕັ້ງຄ່າໃນ InfluxDB ຈະປະກອບມີດັ່ງນີ້:

- Organization: ກຳນົດຊື່ອົງກອນຂອງເຮົາ.




- API Token: ແມ່ນການສ້າງ API ໃນການອ່ານ ແລະ ຂຸງນຂໍ້ມູນໄປສູ່ພາກສ່ວນອື່ນ.







- Bucket: ແມ່ນການສ້າງບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນໃນຮູບແບບ Time-Series.




- 3) Node-Red ພວກເຮົາຈະໃຊ້ Node-red ເປັນຕົວຈັດການຂໍ້ມູນຈາກ Microcontroller ມາທີ່ InfluxDB. ເຊິ່ງສິ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງເຂົ້າໄປຕັ້ງຄ່າໃນ node red ປະກອບມີດັ່ງນີ້:
  - MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)
     MQTT ແມ່ນພາກສ່ວນ protocol ທີ່ໃຊ້ສໍາລັບການຮັບ-ສົ່ງ ຂໍ້ມູນລະຫວ່າງ
     microcontroller ແລະ InfluxDB. ໂດຍວິທີ່ຕັ້ງຄ່າມີດັ່ງນີ້:
    - ເອີ້ນໃຊ້ໂໜດ mqtt in.



- ກຳນົດພາກສ່ວນຕັ້ງຄ່າການເຂົ້າໃຊ້ງານ mqtt broker ໃນ node-red.



- ກຳນົດ Topic ການສົ່ງຂໍ້ມູນຈາກ mqtt client ຂື້ນໄປ mqtt broker.




InfluxDB
 ການກຳນິດຕັ້ງຄ່າຂອງ InfluxDB ໃນ node-red ແມ່ນມີຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້:


- ເອີ້ນໃຊ້ໂໜດ influxdb out.




- ກຳນົດ Server ແລະ API token ຂອງ InfluxDB.



- ກຳນົດຕັ້ງຄ່າທີ່ເຮົາໄດ້ສ້າງໄວ້ໃນ InfluxDB ມາໃສ່ (Organization, Bucket, Measurement).



- 4) Grafana ການສ້າງ Dashboard ມາລາຍງານຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບທັງຂໍ້ມູນປັດຈຸບັນແລະ ຂໍ້ມູນຍ້ອນຫຼັງ. ເຊິ່ງ ພວກເຮົາໃຊ້ Grafana ໃນການສະແດງຂໍ້ມູນໂດຍການດຶງ Data-Source ມາຈາກ Influxdb. ເຊິ່ງສິ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງເຂົ້າໄປຕັ້ງຄ່າໃນ Grafana ປະກອບມີດັ່ງນີ້:
  - ກຳນົດ Data-Sourceແມ່ນໃຫ້ເຮົາກຳນົດລາຍລະອຸງດຕ່າງໆໃນ Influxdb ມາໃສ່



• ພາກສ່ວນການສະແດງຂໍ້ມູນ

ພາຍໃນ Dashboard ແມ່ນມີຫຼາຍ Visualization ໃຫ້ເລືອກຕາມທີ່ເໝາະສົມເຊິ່ງແຕ່ລະອັນ ແມ່ນເຮົາສາມາດດຶງຂໍ້ມູນຈາກ InfluxDB ໂດຍໃຊ້ Flux Query ດຶງຂໍ້ມູນຕາມ measurement ແລະ field ທີ່ເຮົາສ້າງໄວ້ເລີຍ.



### 2) ຄູ່ມືການໃຊ້ງານ Hardware

### 2.1 คู่มีภามใຊ้ງาม Node A

- 1) ການເປີດໃຊ້ງານ:
  - ແມ່ນໃຫ້ສັບ Switch ເພື່ອໃຫ້ໄຟໄຫຼໄປລຸງ້ງລະບົບ.



- ການ Reboot ລະບົບ: ໃນກໍລະນີທີ່ຕ້ອງການ Reboot ລະບົບຜູ້ໃຊ້ສາມາດກົດປຸ່ມ PRG ແລະ RST ໃນ microcontroller ໄດ້ເລີຍ.



- ພາຍຫຼັງການເປີດລະບົບແລ້ວ Node A ຈະເລີ່ມການສົ່ງຂໍ້ມູນໄປຫາ Node B.

### 2.2 ทามใส้าาม Node B

- 1) ການປ່ອຍ AP (Access Point):
- ເມື່ອປ່ອຍໄຟລັງງເຂົ້າ node B. ລະບົບຈະທຳການປ່ອຍ AP ອອກມາເພື່ອໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ ສາມາດ config ເຂົ້າໄປໃນ local ຂອງ esp32 ເພື່ອທຳການເຊື່ອມຕໍ່ກັບ wi-fi ທີ່ເຮົາ ຕ້ອງການ.



- ເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານກັບ SSID: LoRa\_P2P ແລະ Password: LoRa123456789 ເປັນຄ່າທີ່ກຳນົດໄວ້ສຳລັບອຸປະກອນ.




- 2) ການເຊື່ອມຕໍ່ WiFi:
  - ພາຍຫຼັງເຊື່ອມຕໍ່ສຳເລັດເເລ້ວລະບົບຈະທຳການ auto alerts ໜ້າ config ລະບົບ ຂື້ນ ມາ ຫຼື ໃນກໍລະນີ ທີ່ບໍ່ມີເເຈ້ງເຕືອນຂື້ນມາໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ເຂົ້າໄປທີ່ Ip: http://192.168.4.1/
  - ກົດໄປທີ່ Configure Wi-Fi.



- ເລືອກເຄຶອຂ່າຍ (Wi-Fi) ທີ່ທ່ານຕ້ອງການເຊື່ອມຕໍ່ ລະບົບຈະທຳການສະແດງ ທຸກຄື້ນສັນຍານທີ່ອຸປະກອນກວດຈັບໄດ້.


ຕົວຢ່າງ: ໃນທີ່ນີ້ຈະສາທິດການເຊື່ອມ Wi-Fi ເຊັ່ນ: CEIT-IoT-Lab-5G ໃສ່ລະຫັດຜ່ານເເລ້ວ ກົດ save ເປັນການສຳເລັດການເຊື່ອມເຄືອຂ່າຍໃໝ່.



- ເມື່ອເຊື່ອມຕໍ່ສຳເລັດລະບົບຈະທຳການສະແດງໜ້າການບັນທຶກສຳເລັດເປັນທີ່ຮູງບ ຮ້ອຍ ແລະ ລະບົບຈະທຳການ Reboot ລະບົບດ້ວຍຕົວມັນເອງ.

> Saving Credentials Trying to connect ESP to network. If it fails reconnect to AP to try again

- ເມື່ອເຊື່ອມຕໍ່ສຳເລັດໜ້າຈໍຂອງ Node B ຈະສະແດງດັ່ງນີ້:




- ກໍລະນີທີ່ເຮົາຕ້ອງການ Reset Wi-Fi ສາມາດກົດປຸ່ມ RST ແລະ ປຸ່ມ PRG ຢູ່ໃນ microcontroller ຄ້າງໄວ້ພ້ອມກັນປະມານ 3 ວິນາທີ. ແລ້ວລະບົບຈະທຳການລົບ ລະຫັດເກົ່າໃນລະບົບແລ້ວທຳການປ່ອຍ AP ອອກມາໃໝ່ເພື່ອໃຫ້ເຮົາທຳການເຂົ້າໄປ config Wi-Fi ໃໝ່.

- 3) ການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນຂອງລະບົບຫຼັງຈາກເປີດໃຊ້ງານທັງສອງໂໜດ:
  - Node A จะสิ่ງຂໍ້ມູນໄປຫາ Node B.
  - ເມື່ອ Node B ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນແລ້ວຈະເລີ່ມສົ່ງຂໍ້ມູນຜ່ານ MQTT ແລະ ເຮົາສາມາດ ໃຊ້ node-red ໃນການຕິດຕາມຂໍ້ມູນໄດ້.



- Node-red ຈະທຳການສົ່ງຂໍ້ມູນໄປເກັບໄວ້ໃນ InfluxDB. ເຊິ່ງເຮົາສາມາດ ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຍ້ອນຫຼັງໃນ InfluxDB ໄດ້.



- ຫຼັງຈາກທີ່ຂໍ້ມູນຖືກເກັບໄວ້ໃນ InfluxDB. ເຮົານຳໃຊ້ Grafana ໃນການດຶງຂໍ້ມູນ ດັ່ງກ່າວມາສ້າງເປັນ Dashboard ໃຫ້ຕິດຕາມຂໍ້ມູນໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ. ເຊິ່ງຂໍ້ມູນໃນໜ້າ ສະແດງຜົນທີ່ໄດ້ຈະປະກອບດ້ວຍ:
  - ຄ່າລະດັບນ້ຳ ແລະ ຄ່າ RSSI ແບບ real-time.
  - ວັນທີ ແລະ ເວລາປັດຈຸບັນ.
  - ຂໍ້ມູນກຣາຟລະດັບນໍ້າ.
  - ຂໍ້ມູນຕາຕະລາງຍ້ອນຫຼັງ.

