Φασματομετρία Ατομικής Μάζας σε επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα Αργού ICP-MS

a








Νικ. Σ. Θωμαΐδης Εργ. Αναλυτικής Χημείας Τμ. Χημείας, Παν. Αθηνών


Επισκόπηση ύλης

- Εισαγωγή στην τεχνική ICP-MS
- ICP-MS Θεωρητικές Αρχές:
 - Αρχή λειτουργίας
 - Οργανολογία
- ICP-MS στην πράξη:
 - Παρεμποδίσεις
 - Τεχνικές άρσης παρεμποδίσεων
 - Ποσοτική Ανάλυση Ανάπτυξη Μεθόδων Επικύρωση









Example: Nickel	⁵⁸ Ni	⁶⁰ Ni	⁶¹ Ni	⁶² Ni	⁶⁴ Ni
no. of protons (p+)	28	28	28	28	28
no. of electrons (e-)	28	28	28	28	28
no. of neutrons (n)	30	32	33	34	36
atomic mass (p+ + n)	58	60	61	62	64
atomic number (p+)	28	28	28	28	28
Natural abundance	68.1%	26.2%	1.14%	3.63%	0.93%

Ατομική Μάζα και ισότοπα στο ICP-MS • Mass (amu) -Total number of **protons** (P) and ▲ Isotone (± P) neutrons (N) in nucleus/atom Isotone -Nuclide with the same N, but Isotope Original different P (or Mass) (± N) Nucleus • Isotope -Nuclide with the same P, but different N (or Mass) Isobar • Isobar (=Mass) -Nuclide with the same Mass, but different P and N

Παραδείγματα ισοτόπων, ισοτόνων και ισοβαρών στοιχείων του Κ

- Three K Isotopes
 - ³⁹K, ⁴⁰K, ⁴¹K (P=19)
- •Two Isobars for ⁴⁰K
 - ⁴⁰Ca (P=20, N=20)
 - -40Ar (P=18, N=22)
- •Two Isotone for ³⁹K
 - 40Ca (P=20, N=20)
 - ³⁸Ar (P=18, N=20)

Ca 40 96.941%	Ca 41	Ca 42 0.647%
K 39 93.258%	K 40	K 41 6.730%
Ar 38	Ar 39	Ar 40

ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΜΑΖΩΝ


Η ανάλυση με φασματομετρία ατομικών μαζών περιλαμβάνει τα εξής στάδια:


- 1) Ατομοποίηση
- 2) Ιοντισμός, παράγοντας δέσμη μονοφορτισμένων θετικών ιόντων
- 3) Διαχωρισμός των ιόντων με βάση το λόγο m/z
- 4) Απαρίθμηση ιόντων ή μέτρηση του ρεύματος κατάλληλου μεταλλάκτη

Τα στάδια (1) + (2) πραγματοποιούνται στο ICP

Τα στάδια (3) + (4) πραγματοποιούνται σε αναλυτή MS

⇒ Συζευγμένη τεχνική : ICP-MS





Μέθοδοι εισαγωγής δείγματος στην ICP-MS

Μέθοδος	Τύπος δείγματος
Πνευματική εκνέφωση	Διάλυμα ή εναιώρημα
Υπερηχητική εκνέφωση	Διάλυμα
Ηλεκτροθερμική εξαέρωση	Στερεό, υγρό, διάλυμα
Παραγωγή υδριδίου	Διάλυμα (λίγα στοιχεία)
Απευθείας εισαγωγή	Στερεό, σκόνη, (υγρό)
Θερμική αποσύνθεση με λέιζερ	Στερεό, κράματα
Θερμική αποσύνθεση με τόξο ή σπινθήρα	Αγώγιμο στερεό
Ψεκασμός με εκκένωση λάμψης	Αγώγιμο στερεό
Χρωματογραφικές τεχνικές	Αέριο (GC) ή υγρό (LC)

Πνευματικοί Εκνεφωτές

- Concentric glass
- Concentric PFA
- Micro-concentric





- Fixed Cross-Flow
- Adjustable Cross-Flow
- High-Pressure Fixed Cross-Flow (MAK)



- Babington V-Groove (high solids/organics)
- GMK Babington (high solids)
- Lichte (modified)
- Hildebrand dual grid (high solids)
- Ebdon slurry (high solids)
- Cone Spray (high solids)



Συγκεντρικός (ομόκεντρος) εκνεφωτής

Το δείγμα διέρχεται μέσα από ένα τριχοειδή σωλήνα ο οποίος περιβάλλεται από κάποιον άλλο ευρύτερο σωλήνα ομόκεντρο με τον προηγούμενο (εκνεφωτής Meinhard)

Αργό: Πίεση 20-40 psi, Poή 0.5-1.0 L/min

<0,1 (microflow) έως 5 mL/min

Δυνατότητες:

- Χαμηλή αντοχή σε TDS (<5%)
- Υψηλή αντοχή σε TDS (<20%)
- Υψηλή αντοχή σε αιωρούμενα
- Μικρο-ροή
- Αντίσταση σε ΗF



Δείγμο


Θάλαμος Ψεκασμού (Spray chamber)


Ο ρόλος του:


- Η αποφυγή εισαγωγής μεγάλων σταγονιδίων στο πλάσμα που έχει ως αποτέλεσμα την αποσταθεροποίηση του
- Να μειώσει σταδιακά το μέγεθος των σταγονιδίων ώστε να φτάσουν στο πλάσμα σταγονίδια με μέγεθος <5μm (συνήθως <10 μm)
- Η μείωση των παλμών από την περισταλτική αντλία

Υλικό : Γυαλί ή πολυμερές (αντοχή σε HF)

ØΤύπου Scott: Μονής (single pass) και διπλής κατεύθυνσης (Double pass)










Γεννήτρια ραδιοσυχνοτήτων


- Διάταξη ταλαντωτών που δημιουργούν εναλλασσόμενο ρεύμα σε μια συγκεκριμένη συχνότητα
- Συχνότητες: 27,12 ή 40,68 MHz. Ισχύς: 0,5 2 KW
- Η συχνότητα 40,68 MHz δίνει πλάσμα με μεγαλύτερη σταθερότητα (ιδιαίτερα παρουσία οργανικών διαλυτών)
- Γεννήτριες ελεύθερης διαδρομής: 40±2 MHz
- Γεννήτριες ελεγχόμενες από κρυστάλλους: 13,56 ightarrow 27,12 ightarrow 40,68 MHz
- Χάλκινο σπείραμα: το μέγεθος του καθορίζει και το μέγεθος του πλάσματος - ψύχεται











Σημείο διασύνδεσης του ICP με το MS


















































Παρεμποδίσεις

- Φασματικές παρεμποδίσεις (ισοβαρικές παρεμποδίσεις στη μέτρηση σε συγκεκριμένο m/z)
- Φυσικές παρεμποδίσεις (κατά βάση εμφανίζονται στο σύστημα εισαγωγής δείγματος)

ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ICP-MS

Φυσικές (μη φασματικές) παρεμποδίσεις εκνέφωσης:

Οι φυσικές παρεμποδίσεις οφείλονται στις διαφορετικές φυσικές ιδιότητες του πρότυπου διαλύματος και του δείγματος (ιξώδες, επιφανειακή τάση, πυκνότητα, συγκέντρωση διαλυμένων στερεών) και επηρεάζουν την εκνέφωση του δείγματος:

- Ταχύτητα μεταφορά μάζας δείγματος,
- ιδιότητες εκνεφωτή,
- αεροδυναμική του θαλάμου εκνέφωσης


Επίσης εμφανίζονται:

- φαινόμενα μνήμης στη γραμμή εισαγωγής, και
- φράξιμο των κώνων

Εξετάζονται αρχικά οι παράμετροι της εισαγωγής δείγματος και του πλάσματος (εκνεφωτής, θάλαμος εκνέφωσης, ισχύς, βάθος δειγματοληψίας, κοκ) και βελτιστοποιούνται

ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ICP-MS

- → Αλλαγή των φυσικών ιδιοτήτων του διαλύματος (ιξώδες, επιφανειακή τάση, πυκνότητα)
- ⋆ Άλατα ή οργανικοί διαλύτες
- → Μεταβολή στην ταχύτητα εκνέφωσης και στη διάμετρο των σωματιδίων του αερολύματος.



ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ICP-MS

Προσαρμογή στη μήτρα του δείγματος (matrix matching):

Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο αναλυτής παρασκευάζει τα πρότυπα διαλύματα και τα δείγματα ελέγχου στο ίδιο μέσο (πχ στην ίδια συγκέντρωση οξέος και αλάτων) με τα δείγματα.

Υπάρχει και η δυνατότητα της αραίωσης των δειγμάτων ώστε να προσομοιάσουν τα πρότυπα διαλύματα

Προσοχή πρέπει να δίνεται στην επιμόλυνση του δείγματος κατά την προσαρμογή (πολύ ευαίσθητη τεχνική)

Πολλές εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιήσουν CRM κατάλληλη μήτρας για βαθμονόμηση (κοινή πρακτική στα εργαστήρια ανάλυσης κραμάτων)

ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ICP-MS

Προσαρμογή στη μήτρα του δείγματος (matrix matching): Το είδος και η συγκέντρωση του οξέος έχει μεγάλη επίδραση στην αποτελεσματικότητα της εκνέφωσης και στη θερμοκρασία του πλάσματος. Πρέπει η συγκέντρωση του να όμοια σε δείγματα και πρότυπα.

Μια μεταβολή στην περιεκτικότητα του οξέος από 5 σε 10 % ν/ν θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της αποτελεσματικότητας εκνέφωσης από 10 σε 35 %, εξαρτώμενη από το είδος του οξέος, το σχεδιασμό του εκνεφωτή και τις ροές των αερίων και των υγρών.

Προσαρμογή της μήτρας στο $\pm 1\%$ (ως σχετικό ποσοστό) είναι απαραίτητη για τις πιο απαιτητικές σε ακρίβεια εργασίες (πχ ένα διάλυμα 5% v/v HNO_3 πρέπει να παρασκευάζεται με ακρίβεια 5.00 ± 0.05 %).

Το ίδιο ισχύει και για όσα αντιδραστήρια χρησιμοποιήθηκαν στην προετοιμασία του δείγματος

ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ICP-MS

Μέθοδος εσωτερικού προτύπου (internal standard):

Αν τα πρότυπα διαλύματα και τα δείγματα έχουν εντελώς διαφορετική σύσταση και είναι δύσκολη ή πολύπλοκη η μήτρα και η προσαρμογή τότε η επόμενη λύση είναι η χρήση εσωτερικού προτύπου.

(Συνεχής) Προσθήκη ενός κατάλληλου στοιχείου (εσωτερικό πρότυπο, IS) στα πρότυπα διαλύματα, λευκά και άγνωστα δείγματα.

Αναλυτικό σήμα: λόγος σήματος αναλύτη προς σήμα IS

Η μέθοδος αυτή δε διορθώνει φασματικές παρεμποδίσεις

Γενικά απαιτείται πολλές φορές συνδυασμός τεχνικών για την επιτυχή άρση των φυσικών παρεμποδίσεων

ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ICP-MS

Μέθοδος εσωτερικού προτύπου (internal standard): Η επιτυχής χρήση του IS προϋποθέτει ότι εργαζόμαστε στη γραμμική περιοχή. Η συγκέντρωση του IS στα δείγματα και στα πρότυπα πρέπει να δίνει ιδανικά σήμα όσο η συγκέντρωση του αναλύτη στο κεντροειδές της καμπύλης

Επίσης η επιτυχής χρήση του IS προϋποθέτει ότι ο αναλύτης και το IS μετρούνται πραγματικά ταυτόχρονα

üΑντιστάθμιση τυχαίων και συστηματικών σφαλμάτων:

- Ø Οργανολογική αστάθεια
- Ø Επίδραση μήτρας και της αναλυτικής πορείας ...αν γίνει σωστή επιλογή IS!

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ IS:

- Απουσία από το δείγμα
- Άμεσα διαλυτό τόσο στα δείγματα όσο και στα πρότυπα
- Υψηλής καθαρότητας
- Να μην εμφανίζει φασματικές παρεμποδίσεις:
 - − Το m/z του I.S. στα m/z των στοιχείων και αντίστροφα

Εφαρμογή μεθόδου Εσωτερικού Προτύπου (I.S.) στην τεχνική ICP-MS

- Η μάζα του Ι.S. πρέπει να είναι παραπλήσια με αυτή των αναλυτών
- Το δυναμικό ιοντισμού του Ι.S. πρέπει να ταιριάζει με αυτό των αναλυτών
- Γενικές οδηγίες:
 - Ένα έως τρία Ι.S.
 - Εύρη m/z: 6-50, 51-175, 176-238

Εφαρμογή μεθόδου Εσωτερικού Προτύπου (I.S.) στην τεχνική ICP-MS

- Επιλέγουμε μονοϊσοτοπικό στοιχείο, αν είναι δυνατό
- Πιθανά ισότοπα για Ι.S.:
 - ⁹Be, ⁴⁵Sc, ⁵⁹Co, ⁸⁹Y, ¹⁰³Rh, ¹¹⁵In, ¹⁷⁵Lu, ¹⁸⁷Re, ¹⁵⁸Tb, ¹⁶⁵Ho, ²⁰⁹Bi
 - ⁷²Ge (για As, Se, Zn σε δείγματα πλούσια σε Na)
- Τυπική συγκέντρωση 10-50 μg/L
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Το Ι.S. δεν πρέπει να υπάρχει στο δείγμα

ΦΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΕΙΣ

Φασματικές παρεμποδίσεις: isobaric, oxides, doubly charged, polyatomic

Ισοβαρικές παρεμποδίσεις: 40Ar+ στο 40Ca+, 82Kr+ στο 82Se+

Παρεμποδίσεις πολυατομικών ιόντων: ⁴⁰Ar¹⁶O+ στο ⁵⁶Fe+

		Οξύ				
Μάζα	Πολυατομικό ιόν	HNO ₃	HCl	H ₂ SO ₄	Αναλύτης	
51	ClO+	0.12	12.0	0.84	V	
52	ArC+, ArO+	0.53	1.2	0.71	Cr	
53	CIO+	0.79	43.8	1.75	Cr	
54	ArN+	90.9	108	85.9	Fe, Cr	
55	ArNH+	0.71	0.56	0.84	Mn	
56	ArO+	18.0	15.8	15.1	Fe	
57	ArOH+	29.3	28.4	30.6	Fe	
64	SO ₂ +	1.26	1.21	480	Zn	
66	SO ₂ +	0.74	0.52	41.6	Zn	
67	SO ₂ H+	2.35	2.06	12.9	Zn	
75	ArCl+	0.19	2.1	0.46	As	
80	Ar ₂ ⁺	1221	1257	1319	Se	


Παρεμποδίσεις από οξείδια και υδροξείδια: ⁴⁰Ca¹⁶O+ στο ⁵⁶Fe+

Παρεμποδίσεις από διφορτισμένα ιόντα:

 138 Ba⁺⁺ στο m/z 69 (π.χ. 69 Ga⁺)

ΦΑΣΜΑΤΙΚΈΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΕΙΣ BEC και LOD

Θα πρέπει να προσδιορίζονται χωριστά



Κοινές ισοβαρικές παρεμποδίσεις

Element	Isotope	Interfering ion
Calcium	⁴⁰ Ca	⁴⁰ Ar+
Vanadium	51 V	¹⁶ O ³⁵ CI+
Chromium	⁵² Cr	⁴⁰ Ar ¹² C+
Iron	⁵⁶ Fe	$^{40}Ar^{16}O^{+}$
Arsenic	⁷⁵ As	⁴⁰ Ar ³⁵ Cl ⁺
Selenium	⁷⁸ Se	⁴⁰ Ar ³⁸ Ar+
	⁸⁰ Se	⁴⁰ Ar ⁴⁰ Ar+

Κοινές ισοβαρικές παρεμποδίσεις παρουσία χλωριούχων

Μοριακό Ιόν	Αφθονία (%)	Ισότοπο αναλύτη	Αφθονία (%)
³⁵ CI ¹⁶ O	75.3	⁵¹ V	99.76
³⁵ Cl ¹⁷ O	0.03	⁵² Cr	83.76
³⁵ Cl ¹⁸ O	0.15	⁵³ Cr	9.55
³⁵ CI ¹⁶ O ¹ H	75.3	⁵² Cr	
³⁵ Cl ¹⁷ O ¹ H	0.03	⁵³ Cr	
³⁵ Cl ¹⁸ O ¹ H	0.15	⁵⁴ Fe	5.82
		⁵⁴ Cr	2.38
³⁷ Cl ¹⁶ O	24.4	⁵³ Cr	
³⁷ Cl ¹⁷ O	0.01	⁵⁴ Fe	
		⁵⁴ Cr	

Επιλογή Ισοτόπων

- Αποφυγή ισοβαρικών παρεμποδίσεων από το υπόβαθρο:
 - -Χρήση του ⁵⁷Fe ή του ⁵⁴Fe αντί του ⁵⁶Fe για την αποφυγή του ⁴⁰Ar¹⁶O
 - -Xρήση του ⁴³Ca ή του ⁴⁴Ca αντί του ⁴⁰Ca (⁴⁰Ar)
- Αποφυγή του ⁶⁵Cu, ⁶⁴Zn, ⁵⁷Fe σε δείγματα πλούσια σε Ca:
 -⁴⁸Ca¹⁶OH, ⁴⁸Ca¹⁶O, ⁴⁰Ca¹⁶OH
- Αποφυγή του 63 Cu σε δείγματα πλούσια σε Na: 40 Ar 23 Na
- Αποφυγή ισοτόπων με ισοβαρικές παρεμποδίσεις:
 - $-^{114}$ Cd (114 Sn) [Διόρθωση με εξισώσεις]


HOT Plasma vs COLD Plasma

HOT Plasma

- Μεγαλύτερη κάλυψη στοιχείων
- Μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις παρεμποδίσεις από τη μήτρα του δείγματος
- Υψηλότερη ευαισθησία (S/N)
- ûΠαράγονται φασματικές παρεμποδίσεις (κυρίως από το Αr, αλλά και από τη μήτρα του δείγματος)
- û Πιθανότερη η επιμόλυνση από το κώνο δειγματοληψίας (φαινόμενα μνήμης από τις αποθέσεις)


COLD Plasma

- Τα στοιχεία με υψηλή ενέργεια ιοντισμού δεν ιοντίζονται
- Μειωμένη επιμόλυνση από τον κώνο δειγματοληψίας
- Μειωμένες ισοβαρικές παρεμποδίσεις από το Ar – ωστόσο μπορεί να εμφανιστούν άλλες (water clusters...)
- û Πιο επιρρεπής λειτουργία σε φαινόμενα επίδρασης μήτρας
- û Μειωμένη ευαισθησία σε κάποιες περιπτώσεις (αν και σε αρκετές ο λόγος S/N είναι αυξημένος καλύτερα LODs)



Τεχνολογίες κυψελίδας αντιδράσεων / συγκρούσεων


Multipole = quadrupole, hexapole ή octopole



- Χρησιμοποιούνται για την μεταφορά ιόντων
- RF only (collision cells): μεταφορά ιόντων
- RF+DC (reaction cells): λειτουργεί και ως φίλτρο των ανεπιθύμητων μαζών

Τα αέρια συγκρούσεων / αντιδράσεων διοχετεύονται στην κυψελίδα: H_2 , H_2 , H_3 , CH_4 , O_2

Συμβαίνουν συγκρούσεις ή αντιδράσεις μεταξύ ιόντων και αερίων και συνήθως μετατρέπονται τα παρεμποδίζοντα ιόντα σε μη παρεμποδίζοντα σωματίδια (ιόντα ή μόρια)




Τεχνολογίες κυψελίδας αντιδράσεων / συγκρούσεων


Στις κυψελίδες σύγκρουσης, οι κυρίαρχοι μηχανισμοί άρσης των παρεμποδίσεων είναι: είτε θραυσματοποιήσεις από τη σύγκρουση ιόντων – μορίων, είτε/και διαφοροποίηση της κινητικής ενέργειας, κυρίως των παρεμποδιστών


 Πρέπει πάντα να χρησιμοποιούνται απλά αέρια, όπως He or H₂, όχι πολύ δραστικά αέρια όπως NH₃ or CH₄


Στις κυψελίδες αντιδράσεων, ο κυρίαρχος μηχανισμός άρσης των παρεμποδίσεων είναι οι χημικές αντιδράσεις μεταξύ ιόντων - μορίων


• Πρέπει πάντα να χρησιμοποιούνται δραστικά αέρια, όπως $\mathbf{NH_3}$ ή $\mathbf{CH_4}$






































































Μικτές κυψελίδες αντιδράσεων / συγκρούσεων


- Το πιο αποτελεσματικό αέριο για την άρση μιας συγκεκριμένης παρεμπόδισης εξαρτάται από την κινητική της αντίδρασης
- Επομένως ένα μόνο αέριο δεν μπορεί να δώσει την καλύτερη απόδοση για ένα συγκεκριμένο συνδυασμό αναλύτη / παρεμποδιστή

Παρεμποδιστής Αέριο rate constant, k (cm³ molec⁻¹ s⁻¹ x10⁻¹⁰) CIO+ 6.0 NH₃ ® products ü CIO+ H_2 ® products < 0.01 ® products 3.1 ArAr+ NH_{2} ArAr+ H_2 ® products 6.3 ü


Kinetic data from http://www.chem.yorku.ca/profs/bohme/research/research.html











ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ICP-MS

- Επιλογή m/z (ισοτόπου ισοτοπική αναλογία φασματικές επικαλύψεις: ισοβαρικές παρεμποδίσεις περιοχή συγκεντρώσεων αναλύτη στο δείγμα χρόνος μέτρησης)
- Έλεγχος απόδοσης / Βαθμονόμηση αναλυτή μάζας με πρότυπο διάλυμα (⁷Li, ⁸⁹Y, ²⁰⁵TI) (περίπου μία φορά το μήνα)
- Έλεγχος καταλληλότητας οργάνου (και ανιχνευτή pulse/analog tuning ρουτίνα)
- Βαθμονόμηση οργάνου (μεγάλη γραμμική περιοχή: 7 τάξεις).

 <u>ü</u>Δυνατότητα χρήσης εσωτερικού προτύπου (συνεχής ροή με Υ-συνδεσμο ροής)


Βελτιστοποίηση συνθηκών λειτουργίας: εκνεφωτής, ροή Ar στον εκνεφωτή και στον πυρσό, ισχύς RF, τύπος και ύψος παρατήρησης (tune file της μεθόδου).


Επικύρωση - Έλεγχος καλής λειτουργίας


- Επικύρωση σύμφωνα με τις:
 - EN-ISO/IEC 17025
 - EN-ISO 17294-2:2005
 - EPA 200.8
 - EPA 6020 A

http://inorganicventures.com/tech/trace-analysis/method-validation

 Προσδιορισμό προτύπων χαμηλών συγκεντρώσεων μετά από βαθμονόμηση: ορθότητα ±10%, πιστότητα (RSD%)<10%.







Ποσοτικές και ημιποσοτικές εφαρμογές της τεχνικής ICP-MS

ΓΙΟΝΟΘΤΟΙΧΕΙΟΚή ποσοτική ανάλυση :

73 στοιχεία (> 75% του Περιοδικού Πίνακα) Καμπύλες ταυτόχρονης βαθμονόμησης για ιχνοστοιχεία και κύρια στοιχεία

- Ταχύτατη ημιποσοτική ανάλυση
- | Ισοτοπική ανάλυση
- Τεχνική ισοτοπικής αραίωσης: υψηλή ακρίβεια και ανθεκτικότητα
- Οικονομικά ασύμφορη για ανάλυση ενός μόνο στοιχείου ανά δείγμα (εκτός από ισοτοπική ανάλυση ή ανάλυση σπανίων γαιών)

Πλεονεκτήματα της τεχνικής ICP-MS


(σε σχέση με <u>όλες</u> τις άλλες τεχνικές)


To ICP-MS παρέχει:


- Ø Τα χαμηλότερα όρια ανίχνευσης (<ppt)
- Ø Τη μεγαλύτερη ταχύτητα: 150 δείγματα x 72 στοιχεία / 8 ώρες = 10800 αναλύσεις ανά 8h
- **Ø Αποκλειστική δυνατότητα** ισοτοπικής ανάλυσης
- **Ø** Ανάλυση **σπανίων γαιών**
- Ø Μηδενικές χημικές παρεμποδίσεις
- Ø Τη μεγαλύτερη δυναμική περιοχή (8-9 τάξεις μεγέθους)


Μειονέκτημα:


Ø Υψηλό κόστος λειτουργίας, εκτός αν εκτελούνται πολλοί προσδιορισμοί














Σύγκριση τεχνικών Ατομικής Φασματομετρίας

Flame AAS:

- Υψηλή εκλεκτικότητα
- Ευκολία χειρισμού
- Χαμηλού κόστους
- RSDs 0.3-1%
- Μόνο υγρά δ/τα

ICP AES:

- Υψηλή θερμοκρασία πλάσματος, προσδιορισμός «δύσκολων» στοιχείων
- Πολυστοιχειακή
- Μεγάλη δυναμική περιοχή
- RSDs 0.5-2%
- Ασφαλής, ταχεία και εύκολη ανάλυση
- Φασματικές παρεμποδίσεις

GF AAS:

- Υψηλή εκλεκτικότητα
- Χαμηλά όρια ανίχνευσης
- Στερεά δείγματα
- Χημικές παρεμποδίσεις
- Αργή τεχνική

ICP MS:

- Χαμηλότατα όρια ανίχνευσης
- Μεγάλη δυναμική περιοχή
- Πολυστοιχειακή
- Ταχεία ημιποσοτική ανάλυση
- Ισοτοπική ανάλυση
- Απλότητα φάσματος
- Ισοβαρικές παρεμποδίσεις
- Υψηλό κόστος

Σχήματα

Τα σχήματα της παρουσίασης ήταν από τις παρακάτω πηγές:

- D.A. Skoog, F.J. Holler, T.A. Nieman «Αρχές της Ενόργανης Ανάλυσης», Εκδόσεις Κωσταράκη, Αθήνα, 2002: Κεφ. 7Ε-3, 8Γ, 10Α και 11Γ
- Simon Nelms, "Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry Handbook", Blackwell, 2005
- A.R.Date and A.L.Gray, "Applications of Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry", Blackie, 1989
- Brucker
- Thermo
- Perkin Elmer
- Agilent

ntho@chem.uoa.gr

http://trams.chem.uoa.gr

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ