# Программирование микроконтроллеров STM32

Таймеры общего назначения. Часть 1


## Виды таймеров в STM32

- Системный таймер (SysTick Timer)
- Базовые таймеры (ТІМ6/ТІМ7)
- Таймеры общего назначения (ТІМ2/3/14/15/16/17)
- Расширенный таймер (ТІМ1)
- Часы реального времени


# Таймер общего назначения (ТІМ2)

- 32 битный счетчик
- 4 входных канала для захвата сигнала
- 4 выходных канала
- Генерация ШИМ сигнала
- Поддержка каскадного соединения нескольких таймеров
- Генерирование прерывания
- Поддержка энкодера


#### Обычный счетчик




### Счетчик. Диаграмма




## Счетчик. Режим счет-вверх. Диаграмма




#### Счетчик. Предзагрузка регистра ARR. Выключено



#### Счетчик. Предзагрузка регистра ARR. Включено




#### Счетчик. Режим счет-вниз



# Счетчик. Двунаправленный счет

T<sub>UEV</sub> = 2 \* ARR \* T<sub>CK\_PSC</sub>




#### Счетчик. Инициализация

- Включение тактирования (шина APB)
- Настройка предделителя
  - LL\_TIM\_SetPrescaler [PSC]
- Настройка режима счетчика
  - LL\_TIM\_SetCounterMode [CR1]
- Настройка предзагрузочного регистра
  - LL\_TIM\_SetAutoReload [ARR]
- Включение генерации прерывания по переполнению
  - LL\_TIM\_EnableIT\_UPDATE
- Настройка прерывания в NVIC


## Счетчик. Прерывание

• LL\_TIM\_ClearFlag\_UPDATE !!!


# Таймеры. Захват по входу



# Таймеры. Захват по входу



Таймеры. Захват по входу



# Таймеры. Захват по входу. Настройка

- Включение тактирования (шина APB)
- Настройка предделителя
  - LL\_TIM\_SetPrescaler [PSC]
- Настройка фильтра после ТІ1
  - LL\_TIM\_IC\_SetFilter [CCMR1]
- Настройка входящего фронта сигнала для Edge detector
  - LL\_TIM\_IC\_SetPolarity [CCER]
- Выбор входа для канала IC1
  - LL\_TIM\_IC\_SetActiveInput [CCMR1]
- Настройка промежуточного предделителя
  - LL\_TIM\_IC\_SetPrescaler [CCMR1]
- Включение захвата по входу
  - LL\_TIM\_CC\_EnableChannel [CCER]

# Таймеры. Захват по входу. Настройка

- Включение генерации прерывания по захвату
  - LL\_TIM\_EnableIT\_CC1
- Включение счетчика
  - LL\_TIM\_EnableCounter
- Настройка прерывания TIM2\_IRQn в NVIC

# Таймеры. Захват по входу. Прерывание

• LL\_TIM\_ClearFlag\_CC1 !!!

# Репозиторий

https://github.com/edosedgar/stm32f0\_ARM