## T.P. 1 – Corrigé Premiers pas en assembleur 68000

## Étape 5

- 1. Déterminez manuellement (sans l'aide de l'assembleur ni du débogueur) le résultat des additions suivantes, ainsi que le contenu des bits **N**, **Z**, **V** et **C** du registre d'état.
  - Addition sur 8 bits: \$B4 + \$4C
     \$B4 + \$4C = \$100 (le résultat sur 8 bits est \$00.)
     N = 0, Z = 1, V = 0 et C = 1
  - Addition sur 16 bits: \$B4 + \$4C
     \$00B4 + \$004C = \$0100
     N = 0, Z = 0, V = 0 et C = 0
  - Addition sur 16 bits: \$4AC9 + \$D841
     \$ 4AC9 + \$D841 = \$1230A (le résultat sur 16 bits est \$230A.)
     N = 0, Z = 0, V = 0 et C = 1
- Le flag N est le bit de signe du résultat. Il prend donc la valeur du bit de poids fort du résultat.
- Le *flag* **Z** est à 1 si le résultat est nul.
- Le *flag* **C** est à 1 s'il y a une retenue.
- Le *flag* **V** se détermine en faisant la **supposition** que les nombres à additionner sont signés. Il est à 1 uniquement si l'une des deux conditions suivantes est vraie :
  - On additionne deux nombres positifs et le résultat est négatif;
  - On additionne deux nombres négatifs et le résultat est positif.
- 2. Servez-vous du débogueur afin de vérifier que vos réponses à la question précédente sont correctes. Pour cela, réalisez un programme en assembleur 68000 qui effectue les quatre additions ci-dessus. Assemblez votre programme et exécutez-le à l'aide du débogueur après avoir localisé où ce dernier affiche les bits du registre d'état.
  - Il existe plusieurs solutions possibles. Vous en trouverez une ci-après.
  - Exécutez le code pas à pas afin de vérifier les sommes et les *flags*.

T.P. 1 – Corrigé 1/3

```
огд
                    $4
Vector_001 dc.l
                    Main
            огд
                    $500
            ; Addition sur 8 bits.
Main
            move.b #$b4,d0
            move.b
                   #$4c,d1
            add.b
                    d0,d1
            ; Addition sur 16 bits.
            move.w #$b4,d0
            move.w #$4c,d1
            add.w
                    d0,d1
            ; Addition sur 16 bits.
            move.w #$4ac9,d0
            move.w
                    #$d841,d1
            add.w
                    d0,d1
            ; Addition sur 32 bits.
            move.l #$fffffff,d0
            move.l #$15,d1
            add.l
                    d0,d1
```

## <u>Étape 6</u>

On souhaite réaliser l'addition de deux nombres entiers codés sur 128 bits. Proposez un programme en assembleur 68000 qui effectue cette addition. Vous respecterez les indications suivantes :

<u>Entrées</u>: **D3:D2:D1:D0** = Entier sur 128 bits (**D0** étant les 32 bits de poids faible).

**D7:D6:D5:D4** = Entier sur 128 bits (**D4** étant les 32 bits de poids faible).

Sortie : D3:D2:D1:D0 = D3:D2:D1:D0 + D7:D6:D5:D4

```
C3 C2 C1 C0

D3 D2 D1 D0

+ D7 D6 D5 D4

C3 D3 D2 D1 D0
```

```
add.l d4,d0 ; D4 + D0 -> D0, C0 -> X
addx.l d5,d1 ; D5 + D1 + X -> D1, C1 -> X
addx.l d6,d2 ; D6 + D2 + X -> D2, C2 -> X
addx.l d7,d3 ; D7 + D3 + X -> D3, C3 -> X
```

T.P. 1 – Corrigé 2/3

## Étape 7

En utilisant uniquement des instructions de rotation, donnez quelques instructions qui modifient la valeur de **D1** afin de lui donner les valeurs ci-dessous. Pour chaque cas, la valeur initiale de **D1** est \$76543210.

D1 = \$76543120

```
; D1 = $ 7654 3210

ror.w #4,d1 ; D1 = $ 7654 0321

ror.b #4,d1 ; D1 = $ 7654 0312

rol.w #4,d1 ; D1 = $ 7654 3120
```

• **D1** = \$75640213

```
; D1 = $ 7654 3210
                        ; D1 = $ 7654 2103
        #4,d1
rol.w
                        ; D1 = $ 7654 2130
        #4,d1
ror.b
                        ; D1 = $ 7654 0213
        #4,d1
ror.w
                        ; D1 = $ 0213 7654
        d1
swap
                        ; D1 = $ 0213 4765
ror.w
        #4,d1
                        ; D1 = $ 0213 4756
ror.b
        #4,d1
                        ; D1 = $ 0213 7564
        #4,d1
rol.w
                        ; D1 = $ 7564 0213
        d1
swap
```

• **D1** = \$54231067

```
; D1 = $ 7654 3210

ror.l #8,d1 ; D1 = $ 1076 5432

ror.b #4,d1 ; D1 = $ 1076 5423

swap d1 ; D1 = $ 5423 1076

ror.b #4,d1 ; D1 = $ 5423 1067
```

•  $\mathbf{D1} = \$05634127$ 

```
; D1 = $ 7654 3210
                         ; D1 = $ 0765 4321
        #4,d1
ror.l
                         ; D1 = $ 0765 4312
        #4,d1
ror.b
                         ; D1 = $ 1207 6543
ror.l
        #8,d1
                         ; D1 = $ 1207 6534
ror.b
        #4,d1
                         ; D1 = $ 3412 0765
ror.l
        #8,d1
                         ; D1 = $ 3412 0756
        #4,d1
ror.b
                         ; D1 = $ 5634 1207
ror.l
        #8,d1
                         ; D1 = $ 5634 1270
ror.b
        #4,d1
                         ; D1 = $ 0563 4127
ror.l
        #4,d1
```

T.P. 1 – Corrigé 3/3