# Les Réseaux Locaux Informatiques

- Ethernet -

### **PLAN**

1. Les principes des réseaux locaux informatiques (RLI)

Définition : supports, topologies, techniques d'accès Architecture IEEE

2. le RLI Ethernet ou 802.3

**Transmission physique** 

Trames 802.3 et adressage (MAC)

Technique d'accès au canal (CSMA/CD)

Le protocole de contrôle de la liaison (LLC)

Réseaux Locaux Virtuel (VLAN)



#### **DEFINITION ET PROPRIETES D'UN RLI**

- Les réseaux locaux informatiques (en anglais LAN, Local Area Network) sont destinés principalement aux communications locales, généralement au sein d'une même entité (entreprise, administration, etc), sur de courtes distances (quelques kilomètres au maximum).
- Les RLI ont donné lieu à des normes définies par l'organisme IEEE dans le cadre du groupe technique 802.

#### Les RLI sont caractérisés par :

- 1. Une Gestion privée et autonome du réseau
- 2. un Support physique partagé
- 3. un mode de communication par diffusion
- 4. une Transmission numérique en bande de base



#### PARTICULARITES DES RLI

Les conséquences des particularités techniques des RLI sont :

#### 1. Les problèmes des accès concurrents

- trouver une technique de partage du média (si possible équitable)
- pris en charge par le protocole de niveau liaison

#### 2. Les problèmes de confidentialité et de sécurité

- Exemple : interception des mots de passe des usagers
- pris en charge par les systèmes d'exploitation et les applications (cryptographie)



### CARACTERISTIQUES DES RLI

- Les différentes solutions de RLI se distinguent par trois choix techniques
  - 1. Le type de topologie
    Bus, Etoile, anneau, arbre ...
  - 2. Le type de support physique cuivre, coaxial, fibre optique, radio, ...
  - 3. La technique d'accès au support centralisée/distribuée; aléatoire/déterministe, ...
  - 1 + 2 + 3 = un réseau local informatique particulier

Exemple de RLI : Ethernet 10baseT

Ethernet : protocole MAC de type distribué et aléatoire

10 : Débit de 10 Mbp/s

T : support de type paire de cuivre torsadée


Base : Transmission numérique en bade de base

Topologie en étoile (autour d'un concentrateur)

### **ETHERNET**: Un peu d'histoire

- ◆ 1974 : Inventeur XEROX : Spécification de Ethernet
- ◆ 1976 : INTEL et DIGITAL propose Ethernet v2 et en font un standard du marché
- 1980 : IEEE normalise :
  - Les spécification des supports physiques
  - Les grandeurs physiques IEEE 802.3 (délais, distances, ...)
  - La structure de la trame Ethernet 802.3
  - La technique d'accès de Ethernet (CSMA/CD 802.3)
  - La gestion des collisions
    - Notifications (bourrage de la ligne JAM)
    - définit la variante CSMA-persistant
    - Algorithme de reprise après collision (Binary Exponential Backoff)
  - Les algorithmes d'émission et de reception
- 2010 : Ethernet et ses dérivées représentent 90% du marché des LAN

### **ARCHITECTURE** Réseaux Locaux Informatique



### **ARCHITECTURE: IEEE 802 LAN et WLAN**

PROTOCOLE DE NIVEAU 5/6/7: HTTP, EMAIL, BD SQL, .... **APPLICATIONS PROTOCOLE DE NIVEAU 4:** TCP = TRANSMISSION CONTROL SERVICE DE TRANSPORT **PROTOCOL** CIRCUIT VIRTUEL CONNECTE **AVEC CONTROLE DE FLUX** IP = INTERNET PROTOCOL **PROTOCOLE DE NIVEAU 3:** ADRESSAGE ET ROUTAGE IP **PROTOCOLE DE NIVEAU 2:** COUCHE LLC: LOGICAL LINK CONTROL 3 **COUCHELLC:** (gestion des communications) CONTRÔLE ERREURS, FLUX, .... 802.15 802.5 802.4 802.11 **PROTOCOLE DE NIVEAU 2:** ethernet lieton sur jeton su Bluetooth 2 **WLAN COUCHE MAC:** boucle bus MEDIUM ACCESS CONTROL **PROTOCOLE DE NIVEAU 1: COUCHE PHYSIQUE MAU: COUCHE PHYSIQUE:** MEDIUM ACCESS UNIT CUIVRE, COAX, FIBRE, RADIO


8

### 1ère génération



### ETHERNET 802.3 10 base 5 et 10base 2


### Répéteurs




### 2<sup>nde</sup> génération




### ETHERNET 802.3 PARTAGE 10-100 base T










- Facilité le raccordement et la maintenance
- Les collisions persistent



# ETHERNET 802.3 COMMUTE 10-100-1000 BASE T

Commutateurs Switch



- Réduire les collisions pour accroitre les débits (non partagés)
- Utilisation d'une topologie en étoile (migration facile)
- Remplacer le nœud central passif (HUB) par un commutateur (SWITCH).



### REPEATER / HUB / SWITCH


### Répéteur/adaptateur (UNICOM)







Commutateur/ Switch Netgear




Switch multi Protocole (3com)



Switch empilables




# ETHERNET COMMUTE - APPRENTISSAGE DES ADRESSES MAC -




 $\mathbf{C}$ 

## **ARCHITECTURE IEEE 802 LAN / WLAN**





# Exemple d'un réseau d'entreprise




# **ETHERNET 802.3 Transmission Physique**

- Codage unipolaire sans retour à zéro (NRZ)
  - Machine (horloge)
- Codage Manchester (simple)
  - Inclus le signal d'horloge
    - ½ temps bit à l'inverse de la valeur
      - + ½ temps bit à la valeur.






- Codage Manchester différentiel
  - Bit 0 = Changement de polarité



- Bit 1 = Polarité du début temps bit identique à précédente
  - Le sens des fils n'a plus d'importance.

### **FORMAT TRAME ETHERNET 802.3**






# ADDRESSE UNIVERSELLE MAC 802 (2) - Résolution d'adresses (ARP) -

- 00:00:0C:XX:XX:XX : Cisco

- 08:00:20:XX:XX:XX : Sun

- 08:00:09:XX:XX:XX : HP


- 08:00:14:XX:XX:XX : Excelan



• Le protocole ARP (Adress Resolution Protocol) permet aux stations d'un RLI de trouver automatiquement l'adresse MAC d'une station distante en ne connaissant que son adresse IP.




## MAC 802.3 PRINCIPE D'EMISSION (2)





# ETHERNET 802.3 PRINCIPE DE RECEPTION (2)





### CSMA/CD

(CSMA with Collision Detection)

station active?

oui

écoute canal

Proba. P

canal libre?

non

oui

émission de trame

• Amélioration de la méthode CSMA p-persistant :

• Principe:

Emetteur

1 CSMA

CD 2

- Ecoute du canal
- <u>Si</u> le canal est libre

**Alors** 

transmission de l'information et <u>écoute simultanée du canal pour</u> <u>détecter une éventuelle collision</u>

<u>Si</u> collision détectée Alors

- Arrêt immédiat de la transmission et notification de la collision à toute les stations
- Gestion de la collision

Sinon reporter la transmission

Procédure Backoff p-persistent



# ETHERNET 802.3 ALGORITHME BACKOFF (BEB)

- La procédure BACKOFF utilise 3 fonctions :
  - random(): tire un nombre réel aléatoire entre 0 et 1.
  - int(): rend la partie entière d'un réel
  - délai() : calcul le délai d'attente multiple d'un slot\_time (51.2 microsec) et est compris entre [0, 2 k].

Avec k = min (n, 10), n = nbre de ré-émission déjà faites

```
Procédure BACKOFF (no tentative : entier, VAR maxbackoff : entier)
Const
              slot-time=51.2 (microsecondes); limite tentative=16;
              delai: entier;
Var
BEGIN
    Si (no tentative =1)
    Alors maxbackoff =2 (borne de temps d'attente maximale)
    Sinon
              Si (tentative < limite tentative)
                        maxbackoff = maxbackoff*2;
              Alors
              Sinon
                        maxbackoff = 2 <sup>10</sup> (au dela de 10 essais la borne devient constante)
              fsi
    fsi
    délai := int(random() *maxbackoff)
    attendre (delai*slot time)
END
```




### **QUAND UTILISE T ON CSMA-CD?**

- topologie en bus
- émulation d'un bus avec un hub
- Le CSMA/CD n'est pas utilisé dans le cas d'un commutateur
  - on-the-fly, store & forward
     contrôle de flux
     utilisation idéale d'un commutateur

    F G H I J

# ETHERNET 802.3 SPECIFICATION DES GRANDEURS PHYSIQUES (2)



Détection de collision de A et Arrêt d'émission de A

Temps max écoulé = Aller + Retour (RTT Round Trip Time) = 2xDistance / V Temps d'émission = Te = Longueur de la trame / Débit du canal

Pour que CSMA/CD fonctionne correctement = > Te >= RTT




# ETHERNET 802.3 COLLISIONS ET BROUILLAGE


- la durée d'émission doit être d'au moins deux fois la durée de propagation du signal
  - si la trame est trop courte, il faut rajouter des bits de bourrage
  - la trame minimale étant de 64 octets, la durée minimale d'émission est de 51.2 us
  - pour un câblage 10Base5 (10Mbits/s coaxial)
    - des segments de 500 mètres maximum
    - traversée de 4 répéteurs maximum
- en cas de collision détectée par l'émetteur
  - renforce la collision par l'envoi de 4 octets (jam)
  - interrompt la transmission
  - la station attend r\*51.2 us (r\* slot time) avec r entier entre 0 et 2<sup>k</sup>,
     k=min(n,10) et n est le nombre de retransmission déjà effectuées
  - si n > 15, erreur.




### ETHERNET 802.3 COLLISIONS ET BROUILLAGE

Collisions « in-window »





# ETHERNET 802.3 DELAI D'INSERTION et DETECTION COLLISIONS



Délai d'insertion = slot-time (dépend de la capacité du RLI) 51,2 micro-sec (10 Mbp/s) 5,12 micro-sec (100 Mbp/s)



# ETHERNET 802.3 SPECIFICATION DES GRANDEURS PHYSIQUES (3)

#### Paramètres\_

**Tranche canal** 

Slot-time (10 Mbps)

Silence inter messages

Nombre d'essais total

**Limite tirage BEB** 

Taille mini. du brouillage

Taille maxi. des trames

Taille mini. des trames

Taille des adresses

#### Valeurs\_

- → 512 temps bits (64 octets)
- $\rightarrow$  51.2  $\mu$ s
- → 9.6 ms
- → 16 (15 retransmissions)
- **→ 10**
- $\rightarrow$  32 bits
- **→** 1526 octets
- → 64 octets (46 octets pour Data)
- → 6 octets



### LOGICAL LINK CONTROL (LLC) 802.2

- Le but du protocole LLC est de fournir une garantie de livraison des messages appelés LSDU (Link Services Data Unit), la détection et la reprise sur erreur. L'envoi d'un datagramme (ou paquet ne garantit pas à son émetteur que le ou les destinataires ont reçu ce message.
- Sous-couche commune des sous-couches MAC (Dérivée de HDLC)
- Propose 3 niveaux de service (qualité):
  - LLC1 service sans connexion et sans acquittement
  - LLC2 service avec connexion et ack
  - **LLC3** service sans connexion et avec acquittement au choix

réseau	paquet
LLC	LLC paquet
MAC	MAC LLC paquet MAC
physique	



#### **TYPES TRAMES LLC 802.2**

	0	1	2	5	8	9	16
I	0	N(S)				P/F	N(R)
S	1	0	SS	XXX	XX	P/F	N(R)
U	1	1	mm	P/F	mmm	]	

- SS=00: RR (Receive Ready=Prêt à recevoir),

- SS=10: RNR (Receive Not Ready=Non prêt à recevoir),

- SS=01: REJ (Reject=Rejet).

#### MM-MMM:

SABME: Demande d'ouverture de Connexion mode asynchrone équilibré étendu,

UA: [Réponse] Acquittement non numéroté

DM: [Réponse] La liaison est déconnectée (Ack négatif suite à un SABME).

DISC : Fermeture d'une connexion : Disjonction

FRMR: Rejet du LPDU en raison d'une erreur (la cause et le diagnostic sont mentionnés),

XID: Echange d'identité entre deux entités LLC,

TEST: Utilisé pour tester une liaison,

UI: Information non numérotée (trames porteuses de données)



# DIFFERENCES ENTRE LLC2 et HDLC


- 1. La taille maximale de la fenêtre d'anticipation est de 7 dans HDLC et 127 dans LLC.
- 2. La commande **SREJ** n'existe pas dans LLC (utile pour un canal bruité avec RTT long)
- 3. HDLC offre plusieurs modes de connexion, alors que dans un réseau local, seul le mode **ABME** (mode asynchrone équilibré étendu) a un sens.
- 4. Les LPDU XID et TEST ont été introduits dans LLC pour le besoin du trafic sans connexion. En effet, XID sert à échanger le type de LLC ainsi que la taille de la fenêtre d'anticipation; TEST sert à tester si une liaison logique est active ou pas.
  - On répond à un XID ou TEST par un LPDU de la même nature.



## **VLAN: Définition**

<u>Définition</u>: **V**irtual **L**ocal **A**rea **N**etwork


<u>Utilité</u>: Plusieurs réseaux virtuels sur un même réseau physique



## Avantages des VLANs

- Amelioration des <u>performances</u> du réseau global en limitant la portée des messages de diffusion (broadcast)
- <u>Facilité</u> l'accès d'utilisateurs d'un même services/départements/projets pour l'accès à des serveurs
- <u>Securité</u>: limiter les accès à certaines ressources du réseaux et/ou les échanges entre utilisateurs (DMZ)


### Sans VLANs – Pas de contrôle des Broadcast



#### No VLANs

- Same as a single VLAN
- Two Subnets
  - Sans VLANs, les requetes ARP sont reçus par toutes les stations du reseau local.
  - Consommation de bande passante et de CPU des stations inutile.
  - Risques de sécurité (sniffing, spoofing)


### **Avec VLANs – Contrôle des Broadcast**



Two Subnets


#### page 35

## **VLAN:** Architecture



- A VLAN is a broadcast domain created by one or more switches.
- The network design above creates three separate broadcast domains.

#### **VLAN:** Architecture




### Typologie des VLAN

Plusieurs types de VLAN sont définis, selon le critère de commutation et le niveau auquel il s'effectue :

- 1. Un VLAN de niveau 1 (aussi appelés VLAN par port, en anglais *Port-Based VLAN*) définit un réseau virtuel en fonction des ports de raccordement sur le commutateur ;
- 2. Un VLAN de niveau 2 (également appelé VLAN MAC ou en anglais MAC Address-Based VLAN) consiste à définir un réseau virtuel en fonction des adresses MAC des stations. Ce type de VLAN est beaucoup plus souple que le VLAN par port car le réseau est indépendant de la localisation de la station; le défaut est que chaque station doit être manuellement associée à un VLAN.
- 3. Un VLAN de niveau 3 : sur la base d'une adresse (IP) logique

#### **Approaches Can Vary Performance**

# 3 VLAN Types




VLAN Types	Description
Port-based	<ul> <li>Most common configuration method.</li> <li>Ports assigned individually, in groups, in rows, or across 2 or more switches.</li> <li>Simple to use.</li> <li>Often implemented where Dynamic Host Control Protocol (DHCP) is used to assign IP addresses to network hosts.</li> </ul>
MAC address	<ul> <li>Rarely implemented today.</li> <li>Each address must be entered into the switch and configured individually.</li> <li>Users find it useful.</li> <li>Difficult to administer, troubleshoot and manage.</li> </ul>
Protocol Based	<ul> <li>Configured like MAC addresses, but instead uses a logical or IP address.</li> <li>No longer common because of DHCP.</li> </ul>

#### VLAN: de niveau 1


#### **VLAN** de niveau 1 ⇔ **VLAN** par port

- → 1 port du switch dans 1 VLAN
- → configurable au niveau de l'équipement
- → 90% des VLAN sont des VLAN par port




# Comment les switchs peuvent ils identifier les stations et leurs adresses Physiques ?

C'est le rôle des switchs à AUTO-APPRENTISSAGE aussi appelés SWITCH TRANSPARENTS




## VLAN Statique vs Dynamique



- Dynamic membership VLANs are created through network management software. (Not as common as static VLANs)
- <u>CiscoWorks 2000 or CiscoWorks for Switched Internetworks</u> is used to create Dynamic VLANs.
- Dynamic VLANs allow for membership based on the MAC address of the device connected to the switch port.
- As a device enters the network, it queries a database within the switch for a VLAN membership.


### VLAN Trunking

 Traffic for all the VLANs travels between the switches on a shared trunk or backbone




### Tag to identify VLAN


- Tag is added to the frame when it goes on to the trunk
- Tag is removed when it leaves the trunk



### Frame tagging IEEE 802.1Q



# Exemple d'un réseau d'entreprise




# Comment renforcer la fiabilité du réseau en cas de pannes d'un switch ?

Installer plusieurs switchs en <u>redondance</u>, pour avoir une <u>topologie</u> <u>physique</u> multi-chemins.

- Problème: risques de bouclage des trames dans le réseau.
- Solution: utiliser un algorithme qui :
- construit une topologie logique sans boucles (un arbre) entres les switchs du réseau, garantissant un unique chemin entre deux stations
- et qui <u>reconfigure l'arbre en cas de pannes</u> d'un switch

C'est le rôle du protocole de l'arbre couvrant (**Spanning Tree Protocol**)

Algorithme du Spanning Tree Protocol (SPT)



Résoudre le problème des boucles ??

Description du protocole STP dans le chapitre 7: les Equipements d' Interconnexion et TD n°8

# Présentation de l'algorithme de l'arbre couvrant (SPT) ?

Cf. Travaux dirigés n°8

#### L'arbre couvrant est construit en 3 étapes :

- 1. Sélection d'un Switch Root (Commutateur Racine)
- Sélection d'un port Root pour les Switch non-Root (Port Racine)
- Sélection d'un port désigned pour chaque segment (Port désigné)