Itelation ()

Echtzeituhr-Modul

Übersicht


In dieser Lektion lernen Sie, wie man das DS3231 RTC (Echtzeituhr) -Modul, das das aktuelle Jahr, den Monat, die Woche, den Tag sowie Stunde, Minute und Sekunde anzeigen kann. Es wird mit einer kleinen Backupbatterie betrieben, wenn es nicht an ein UNO Board angeschlossen ist.

Benötigte Bauteile:

- (1) x Elegoo Uno R3
- (1) x DS1307 RTC module
- (4) x W-M Kabel (Weiblich zu Männlich DuPont Jumper Kabel)





Einführung in die KomponentenDS1307





HINWEIS: Wenn es die linke Version des Moduls im Kit gibt, Keine Sorge, seine Funktion und Pinnamen sind die gleichen wie die neue Version.Folgen Sie einfach den Verdrahtungsdiagrammen und skizzieren Sie in der Anleitung unten, um es funktionieren zu lassen.





Schließen Sie das Modul wie im folgenden Bild an.

Ignorieren Sie den 32K und den SQW Pin, sie werden nicht benötigt. Verbinden sie den SCL-Pin mit dem SCL-Pin Ihres UNO R3 Boards und den SDA-Pin mit dem gleichnamigen SDA-Pina uf Ihrem Board. Der VCC Pin wird wie immer mit dem 5V-Pin und der GND-Anschluss mit dem GND-Pin des Boards vebrunden.

Schaltplan

Code

- A Nach dem Verbinden der Komponenten öffnen Sie bitte den Sketch im Code- Ordner unter "DS1307_Example" und laden ihn auf Ihr UNO Board hoch. Bei Fragen zum Hochladen eines Sketches schauen Sie sich bitte Lektion 5 in Teil 1 nocheinmal an.
- Bevor Sie diesen Sketch hochladen können, müssen Sie die "DS3231"-Bibliothek installiert haben. Sonst wird sich Ihr Sketch nicht hochladen lassen.
- Für Hinweise wie man eine Bibliothek einbindet, gehen Sie zurück zu Lektion 5 in Teil 1.

Code

Öffnen Sie den Seriellen Monitor:

Klicken Sie auf das Symbol des Seriellen Monitors, um ihn zu öffnen. Die grundlegenden Informationen zum Seriellen Monitor haben Sie in Lektion 4 inTeil 2 kennengelernt.

