

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ: ПРЕДЕЛЫ ВЫРАВНИВАНИЯ СТЕН ПЛИТОЧНЫМ КЛЕЕМ

Объект: г. Тула, ул. Фрунзе 17, кв. 76 | Санузел 2.9 м² (5/5 эт., кирпич 1966 г.) | Допуски толщины клеевого слоя vs Штукатурка

ВОПРОС АЛЕКСЕЯ:

«При каком завале можно использовать плиточный клей вместо штукатурки, чтобы не терять неделю на простое?»

1. Точные допуски толщины клеевого слоя (ГОСТ Р 56387-2018 и СП 71.13330)

Плиточный клей — это высокомодифицированный цементный состав с полимерными пластификаторами. В отличие от базовой штукатурки он обладает высокой адгезией, но имеет строгие ограничения по толщине единовременного слоя. Превышение предельных допусков приводит к оползанию тяжелой плитки и усадочным деформациям.

Величина завала / ямы	Можно ли клеем?	Технологический регламент выполнения	Срок до укладки плитки
До 10–12 мм (до 1.2 см)	ДА, ИДЕАЛЬНО (штатный режим)	Мастер выравнивает стену прямо в процессе укладки: зубчатый шпатель (гребёнка) 10–12 мм на стену + тонкий контактный слой клея «на сдир» на тыльную сторону плитки. Отдельный этап выравнивания не требуется.	0 часов (сразу в работу)
От 12 до 20 мм (1.2 – 2.0 см)	ДА, ЧЕРЕЗ ПРОТЯЖКУ (скоростной режим)	За день до облицовки мастер наносит клей широким шпателем и протягивает 1.5-метровым правилом по ямам, заполняя впадины в общую плоскость. Клей полимеризуется за 16–20 часов, после чего наносится гидроизоляция и укладывается плитка.	16–20 часов (на следующий день)
Более 20–25 мм (> 2.5 см)	КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ	Слой клея толще 20 мм оплывает под собственным весом плитки, даёт сильную линейную усадку (плитка встаёт «ступеньками», швы расходятся), а время сушки толстого пласта под керамикой превышает 3–4 недели.	Брак монтажа (трещины/бухтение)

2. Строительный секрет: Принципиальная разница между «ямой» и «завалом»

Мастера часто пугают заказчика фразой «здесь завал 3–4 см, надо всё штукатурить по маякам», умалчивая о реальной геометрии стены:

- Локальная яма (вогнутость в кирпичной кладке): Если в середине стены яма глубиной 12–18 мм, её не нужно штукатурить по маякам от пола до потолка! Она просто затягивается плиточным клеем правилом за 10 минут за день до укладки плитки.
- Общий завал стены (наклон по вертикали): Например, низ стены выступает внутрь комнаты, а верх ушёл назад на 35 мм. Трюк флиппера: Не нужно намазывать 35 мм раствора на верх стены (теряя площадь санузла)! Берётся перфоратор с лопаткой и за 15 минут сбивается выступающий нижний бугор на 15–20 мм. В результате общий перепад стены уменьшается с 35 мм до безопасных 12–15 мм, которые идеально выравниваются плиточным клеем!

3. Какой плиточный клей допустим для толстослойной протяжки (до 15–20 мм)?

КАТЕГОРИЧЕСКИЙ ЗАПРЕТ НА БАЗОВЫЙ КЛЕЙ (КЛАСС C0): Дешёвые клеи (Ceresit CM 9, Волма Блок, базовые смеси до 300 Р) содержат мало полимеров. При слое более 6–8 мм они плывут, сползают и растрескиваются.

ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ДО 15–20 ММ ПРИМЕНЯЮТСЯ ТОЛЬКО КЛЕИ КЛАССА C1, C1T ИЛИ C2:

- Ceresit CM 14 Extra / CM 16 Flex: Усиленный армирующими микроволокнами, допускает слой до 15–18 мм, нулевое вертикальное сползание.
- Knauf Fliesen Max (Кнауф Флизен Макс): Специализированный толстослойный клей, официально рассчитанный на локальное выравнивание до 20–25 мм.
- Axton «Для керамогранита и тяжелой плитки» (Лемана ПРО): Проверенный рабочий состав, выдерживает локальный слой до 15 мм без усадки.

4. Пошаговый скоростной алгоритм подготовки стен санузла (без простоя)

- Шаг 1. Диагностика правилом 1.5 м: Приложить правило вертикально и по диагонали на 4 стенах. Найти максимальный просвет.
- Шаг 2. Срубка перфоратором (если завал > 20 мм): Сбить выступающие бугры кирпича и старые наплывы раствора лопаткой, снизить перепад до < 15 мм.
- Шаг 3. Грунтование Бетоноконтактом Axton: Нанести кварцевый грунт валиком (3 ведра уже закуплены). Сушка — строго 3 часа.
- Шаг 4. Протяжка клеем C1 по ямам: Широким шпателем нанести клей в глубокие зоны и протянуть правилом 1.5 м в плоскость. Работа занимает 1–2 часа.
- Шаг 5. Сушка 16–20 часов (ночь): Клей набирает прочность за ночь. Простоя объекта нет — в это время бригада делает сантехнику или полы.
- Шаг 6. Обмазочная гидроизоляция (2 часа): Нанести гидроизоляцию в мокрых зонах (ванна, смеситель, раковина). Через 3 часа начинать укладку плитки.

5. Скрипт аргументации для разговора с плиточником

СЛОВАМИ ИНВЕСТОРА: «Парни, маячную штукатурку по всему санузлу мы делать не будем — мы не можем отдавать 10 дней на сушку и терять сантиметры под ванну 150 см. Берём правило 1.5 м: если есть локальный бугор больше 20 мм — сбиваем его перфоратором за 10 минут. Всё, что до 15 мм — протягиваем усиленным клеем класса C1 по Бетоноконтакту. Завтра клей встанет — и вы сразу начинаете облицовку под гребёнку. Никаких недель простоя, геометрия ванны в безопасности, все в графике.»