

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ: ПОЛ В САУЗЛЕ ПОД КЕРАМОГРАНИТ

Объект: г. Тула, ул. Фрунзе 17, кв. 76 | Санузел 2.9 м² (открытый пол 1.8 м²) | Анализ рисков наливного пола vs клей/стяжка

1. Анализ рисков: Наливной пол в хрущёвке 1966 года (5/5 этаж)

ГЛАВНАЯ УГРОЗА — ПРОТЕЧКА ЖИДКОГО РАСТВОРА НА 4-Й ЭТАЖ: Наливной пол содержит огромный объём воды высокой текучести. В кирпичных домах серии 1-447 перекрытия собраны из многопустотных плит. Вокруг канализационного и водопроводных стояков всегда имеются сквозные технологические каверны и рыхлые гильзы к соседям снизу. Заливка жидкой смеси без тотальной герметизации гарантированно приведёт к заливу потолка соседей на 4-м этаже серым цементным молоком. Ущерб и скандал уничтожат прибыль от флиппинга!

ВТОРОЙ РИСК — ПЛОЩАДЬ: Общая площадь санузла 2.9 м². Под ванной (150×70 см) пол закрыт экраном. Реальная площадь открытого пола под плитку — всего ~1.8 м²! Покупать маяки, демпфер, валик и мешки наливного пола ради 1.8 м² экономически нецелесообразно.

Параметр сравнения	Жидкий наливной пол	Заделка ям + плиточный клей (Реком.)
Риск протечки к соседям	ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ (жидкая консистенция)	0% (густая консистенция, минимум воды)
Срок готовности под плитку	3-5 дней (полное высыхание перед гидроизоляцией)	1 день (заделка утром, гидроизоляция вечером)
Бюджет материалов	~3 500 Р (смесь, игольчатый валик, демпфер, ракла)	~800 Р (1 мешок ремсостава / клей в наличии)
Адгезия на старое основание	Риск отслоения и «бухания» по пыльной плите	Надёжная адгезия эластичного клея класса C1/C2
Создание уклона	Невозможно (раствор растекается в горизонт)	Легко задать уклон от двери внутрь санузла

2. Рекомендуемое решение для пола 1.8 м²: Локальный ремонт + клей

ТЕХНОЛОГИЯ ФЛИППИНГА:

- Зачеканить все щели вокруг чугуна/пластика канализационного стояка и водопроводных труб густым безусадочным ремсоставом.
- Крупные ямы от сбитой плитки заполнить цементно-песчаным раствором М300 или плиточным клеем в уровень плиты.
- Нанести 2 слоя обмазочной гидроизоляции с заходом на стены на 15–20 см (создать герметичное «корыто безопасности»).
- Уложить напольный керамогранит на плиточный клей под гребёнку 8–10 мм. Неровности основания до 10 мм нивелируются клеем.

3. Пошаговые технологические карты выполнения работ

ВАРИАНТ 1 (РЕКОМЕНДУЕМЫЙ): Подготовка пола без наливного пола (на клей)

- Шаг 1. Обеспыливание и ревизия гильз: Тщательно пропылесосить строительным пылесосом. Вскрыть примыкания стояков, удалить старую труху и паклю вокруг гильз.
- Шаг 2. Чеканка щелей: Зачеканить узлы прохода труб густым пескобетоном М300 или клеем с добавлением ПВА. Смесь должна быть консистенции густого пластилина, без стекания капель.
- Шаг 3. Заполнение ям от старой плитки: Все выбоины глубже 10 мм протянуть широким шпателем плиточным клеем заподлицо со старой стяжкой. Сушка 12-18 часов.
- Шаг 4. Двухслойная гидроизоляция: Прогрунтовать пол Axton / СТ17. Углы 'пол-стена' и гильзы труб проклеить эластичной лентой. Нанести обмазочную гидроизоляцию на пол и стены (на 15-20 см вверх).
- Шаг 5. Укладка керамогранита: Использовать усиленный клей (Ceresit CM 14 / CM 16 или аналог). Наносить на пол гребёнкой 8-10 мм + тонкий контактный слой 'на сдир' на плитку. Проверять плоскость правилом 1.5м.

ВАРИАНТ 2 (ЕСЛИ ВЫБРАН НАЛИВНОЙ ПОЛ): Регламент безопасности от протечек

- Шаг 1. Тотальная герметизация стояков: Промазать стыки стояков санитарным силиконом или полиуретановым герметиком, затем зачеканить гидропломбой или ремсоставом на 100%.
- Шаг 2. Монтаж демпферной ленты: По всему периметру санузла наклеить демпферную ленту толщиной 5–8 мм. Она компенсирует расширения и не пустит раствор под стену.
- Шаг 3. Грунтование в 2 слоя (блокировка пор): Первый слой грунта Axton разбавить 1:1 с водой, второй нанести концентратом через 2 часа. Это исключит уход воды из смеси в плитку.
- Шаг 4. Выбор правильной смеси: Запрещено использовать гипсовый пол! Применять только цементный или гипсово-цементный самонивелир для влажных зон (Weber Vetonit 4100 / Волма Нивелир Экспресс).
- Шаг 5. Заливка и прокатка: Замешивать дрелью строго по мерной ёмкости с водой. Вылить раствор слоем 5-15 мм, быстро разровнять раклей и прокатать игольчатым валиком для выпуска пузырей.
- Шаг 6. Обязательная гидроизоляция: После набора прочности (через 48-72 часа) обязательно накатать 2 слоя гидроизоляции. Напрямую на наливной пол класть плитку в мокрой зоне запрещено СП 29.13330.

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Открытый пол санузла 1.8 м² не требует наливного пола. Заливка высокотекучего раствора на 5-м этаже над жилыми квартирами создаёт неоправданный финансовый риск протечки. Плиточник выведет идеальный уровень плиточным клеем за 1 рабочий день после локальной заделки ям и нанесения гидроизоляционного корыта.