

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ: СТЯЖКА ПОЛА САУЗЛА ПРИ ПЕРЕПАДЕ 3–5 СМ

Объект: г. Тула, ул. Фрунзе 17, кв. 76 | Санузел 2.9 м² (5/5 эт., кирпич 1966 г.) | Сравнение сценариев, развилка слоёв и полевой чек-лист

ВОПРОС АЛЕКСЕЯ:
«Если я ошибся и перепад пола 3–5 см, оставляем тот же сценарий без наливного пола? Я завтра перепроверю.»

1. Прямой ответ эксперта: ДА, сценарий остаётся прежним (БЕЗ наливного пола)!

Перепад **3–5 см (30–50 мм)** — это классическая «золотая середина» для полусухой контактной стяжки из пескобетона М300.

- Почему наливной пол не нужен и при 3–5 см:
 - Риск затопления соседей сохраняется: Даже на слой 3–5 см потребуется 8–10 мешков наливного пола и ~40–50 литров воды. В старом доме 1966 года с пустотными плитами и технологическими щелями вокруг стояков этот объём воды гарантированно вызовет протечку на 4-й этаж.
 - Экономия бюджета в 6–7 раз: 8–10 мешков цементного наливного пола стоят 5 500 – 7 500 Р. А пескобетона М300 потребуется всего 4–5 мешков по 190 Р = ~800–1 000 Р! Раствор замешивается до консистенции «мокрой земли» (без свободной воды) — протечка исключена на 100%.

2. Методика вычисления высоты: «Толщина стяжки» vs «Ступенька безопасности»

При замере рулеткой важно различать два значения:

- Внутренний перепад плиты санузла: разница высот между самым высоким и самым низким углом плиты перекрытия.
- Перепад относительно коридора (норма СП 29.13330.2011): чистовой пол санузла (плитка) обязан быть на 15–20 мм НИЖЕ чистового ламината коридора (аварийное корыто безопасности).

ФОРМУЛА ВЫЧИСЛЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ В КОНКРЕТНОЙ ТОЧКЕ:

Толщина стяжки = (Глубина от чистового коридора до плиты) – 15 мм (пирог плитки) – 15 мм (нормативный бортик)

- Если плита в точке ниже чистового пола коридора на 5.0 см: 50 мм – 15 мм – 15 мм = 20 мм (2.0 см стяжки).
- Если плита в точке ниже чистового пола коридора на 7.0 см: 70 мм – 15 мм – 15 мм = 40 мм (4.0 см стяжки).

3. Технологическая развилка по итогам замера (Сценарии А и Б)

Параметр слоя	СЦЕНАРИЙ А: Толщина стяжки 30–50 мм	СЦЕНАРИЙ Б: Толщина стяжки 15–25 мм
Технология выполнения	Классическая полусухая стяжка М300 по 2 маякам с полипропиленовой фиброй (100-150 г).	Контактная стяжка «мокрый по мокрому» либо толстослойный плиточный клей С1.
Особенность сцепления с плитой	Слой 30–50 мм обладает достаточной собственной массой и прочностью, укладывается прямо на прогрунтованную плиту.	Тонкий слой пескобетона (<30 мм) на сухую класьть нельзя! На плиту наносится контактный слой плиточного клея гребёнкой.
Расход материалов на санузел	5–6 мешков пескобетона М300 (40 кг) = ~1 000 Р + маяки 120 Р.	2–3 мешка пескобетона М300 + 0.5 мешка клея для контактного слоя (или 3 мешка клея С1).

4. Полевой чек-лист для завтрашнего замера на объекте

Инструкция для Алексея: Установи лазерный уровень (или положи 1.5м правило с уровнем от порога коридора в санузел). Опустит рулетку от линии чистового пола коридора до бетонной плиты санузла в 4 ключевых точках и зафиксируй значения в таблице:

Точка замера в санузле	Где именно прикладывать рулетку	Замер от пола коридора (см/мм)	Расчётная толщина стяжки
Точка 1 (Вход / Порог)	В зоне дверного проёма санузла	[заполнить]	Замер минус 30 мм
Точка 2 (Стояк канализации)	Задний правый/левый угол у стояка 110 мм	[заполнить]	Замер минус 30 мм
Точка 3 (Левый угол ванны)	Угол стены ванны 150 см	[заполнить]	Замер минус 30 мм
Точка 4 (Правый угол ванны)	Противоположный угол стены ванны	[заполнить]	Замер минус 30 мм

РЕЗЮМЕ ДЛЯ ДЕЙСТВИЯ: Какой бы перепад ты завтра ни намерил (3 см, 5 см или 7 см) — наливной пол не покупаем ни при каких обстоятельствах. Мы в любом случае работаем плотной цементной смесью (пескобетон М300 / плиточный клей), гарантируя нулевой риск протечки к соседям на 4-й этаж и экономя 6 000 – 9 000 Р на смесях. Пришли мне 4 цифры из таблицы — и я мгновенно рассчитаю точное число мешков!