

РУКОВОДСТВО: ШПАКЛЕВАНИЕ ГИПСОЛИТОВЫХ СТЕН СВОИМИ РУКАМИ

Объект: г. Тула, ул. Фрунзе 17, кв. 76 (2-комн., 43.2 м², кирпич 1966 г., серия 1-447) | Стандарт: Под флизелиновые обои (Q2–Q3)

- Ключевые особенности гипсолитовых перегородок (1960-е гг.):
- Экстремальное водопоглощение: Старый гипс моментально высасывает влагу из раствора — шпаклёвка «сгорает», трескается и не тянется без обильной двойной грунтовки.
 - Меление и слабый верхний слой: После сдирки обоев и штробления электрики поверхность пылит. Обязательно сплошное обеспыливание и укрепляющий акриловый грунт.
 - Допуск под обои (Q2): Для плотного флизелина 130–150 г/м² не нужно выводить зеркало (Q4). Достаточно устранить бугры, ямы и штробы.

1. НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТ (МИНИМАЛЬНЫЙ НАБОР)

Позиция	Рекомендуемый материал / Параметр	Назначение / Расход / Примечание
Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17 или Knauf Tiefengrund (акриловая)	Снижает впитываемость гипсолита, связывает пыль. Расход: ~0.15–0.2 л/м² на 2 слоя.
Штукатурка (локально)	Knauf Rotband или Волма Слой (гипсовая)	Заделка штроб после электриков (32 точки) и глубоких выбоин >3–5 мм.
Шпаклёвка финишная	Vetonit LR+ (полимерная) или Knauf Fugen / Danogips	Vetonit LR+ идеален для новичка: живёт в ведре до 24 ч, мягко тянется, легко шкурится.
Шпатели (комплект)	Узкий 80–100 мм + Широкий фасадный 350–450 мм	Узким накладывают смесь из ведра, широким (под углом 30–60°) наносят и разглаживают.
Замес и шлифовка	Миксер (насадка на дрель) + Тёрка с сеткой P100–P120	Ведро 10–15 л, валик со средним ворсом, ванночка, боковой прожектор/лампа.

2. ПОШАГОВЫЙ РЕГЛАМЕНТ РАБОТ: ЭТАПЫ 1 – 4 (ПОДГОТОВКА И БАЗА)

- Шаг 1. Зачистка «на сдир» и обеспыливание
- Пройдись широким шпателем по всей стене под углом 30–45°, сбивая старые наплывы гипса, торчащие камешки и остатки клея.
 - Смети строительную пыль широкой щёткой или строительным пылесосом. Особое внимание — углам и примыканиям к полу.
- Шаг 2. Двойное грунтование (КРИТИЧЕСКИЙ ЭТАП ДЛЯ ГИПСОЛИТА)
- 1-й слой: Нанеси Ceresit CT 17 валиком обильно, углы и штробы промажь кистью. Дай высохнуть 2–3 часа.
- 2-й слой: Нанеси повторно. Это создаст полимерный барьер и удержит влагу в шпаклёвке. Сушка перед шпаклеванием: 4–6 часов.
- Шаг 3. Заделка штроб электрики и глубоких впадин
- Свежие штробы (кабель ВВГнг-LS) и места вокруг подрозетников заполни гипсовой штукатуркой (Rotband) вровень со стеной.
 - Штукатурка при высыхании слегка втягивается внутрь — это нормально, финишная шпаклёвка скроет этот перепад.
- Шаг 4. Правильный замес финишной смеси
- Золотое правило: строго вода в ведро → затем сухая смесь (иначе комки на дне гарантированы).
 - Замешай миксером на малых оборотах до консистенции густой сметаны. Дай отстояться 5 минут (созревание полимеров) и перемешай снова.

2. ПОШАГОВЫЙ РЕГЛАМЕНТ РАБОТ: ЭТАПЫ 5 – 7 (НАНЕСЕНИЕ И ФИНИШ)

Шаг 5. Техника нанесения шпаклёвки на стену

1. Узким шпателем равномерно наложи полоску смеси на край широкого шпателя (400 мм).
2. Первый проход (нанесение): приложи лезвие к стене под углом ~30° и плавным дугообразным движением снизу вверх нанеси слой толщиной 1–1.5 мм.
3. Второй проход (выглаживание): подними угол шпателя до ~60–70° и проведи по свежему слою, снимая лишнее («на сдир»).
4. Следующую полосу води с нахлёстом 3–5 см на предыдущую. Под плотные обои достаточно 1–2 сплошных слоёв.

Шаг 6. Формирование внутренних и внешних углов

1. Внутренние углы: протяни сначала одну сторону угла, дай 20–30 мин схватиться, затем протяни смежную стену (мелкие наплывы срежутся наждачкой).
2. Внешние углы / откосы:крепи перфорированный алюминиевый уголок на шпаклёвку, вдави правилом по уровню и зашпаклюй с двух сторон.

Шаг 7. Шлифовка под боковой свет и финишное обеспыливание

1. Через 12–24 часа (когда стена станет равномерно белой без сырых тёмных пятен) поставь прожектор вдоль стены скользящим светом.
2. Тёркой с сеткой Р100–Р120 круговыми движениями без сильного нажима сошлифуй переходы от шпателя.
3. Перед поклейкой обоев обязательно нанеси 1 лёгкий слой грунтовки для обеспыливания.

3. ЭКОНОМИКА И ЛАЙФХАКИ ФЛИППЕРА (СТАНДАРТ ПОД ОБОИ VS ПОКРАСКУ)

Параметр	Под покраску (Высокий бюджет / bespoke)	Под флизелиновые обои (Стандарт Фрунзе 17)
Качество подготовки	Категория Q4 (зеркало, стеклохолст, 3–4 слоя финиша)	Категория Q2–Q3 (1–2 слоя полимерной шпаклёвки)
Трудоёмкость и срок	4–6 дней на комнату, ювелирная шлифовка под лампу Лосева	1–1.5 дня на комнату (быстрое нанесение + базовая шлифовка)
Стоимость работ маляра	800 – 1 200 Р/м²	250 – 350 Р/м² (или своими силами = 0 Р за работу)
Скрытие мелких огрехов	Краска проявляет каждую пылинку и царапину от Р120	Обои 130–150 г/м² (греж F497) скрывают мелкие риски

4. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ВИДЕОУРОКИ НА YOUTUBE ПЕРЕД СТАРТОМ

1. Базовая механика нанесения и постановка рук:

- Видео: «Штукатурка или Шпаклевка? Ответ Может Вас Удивить!» (Канал «Дизайн Интерьера»)
- Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=FXf_keRL5HY — разбор углов шпателя, нажима и типичных ошибок.

2. Подготовка стен и швов под обои своими руками:

- Видео: «Как подготовить стены под обои своими руками» (Канал «Парни из Камня»)
- Ссылка: <https://www.youtube.com/watch?v=yh2lXz3CT6M> — заделка штроб, грунтование, финишное выглаживание.

3. Экспресс-поиск для начинающих: Запрос на YouTube «Шпаклевка стен своими руками для начинающих».