

Провода +12 и HE 0.75мм (можно взять провода от нагревателя хотэнда) Остальные провода сечением около 0.2мм

Все провода подключаются к плате головы со стороны разъемов хотэнда и термистора

С лицевой стороны платы:

HE\_Fan на плате - разъем для кулера ХОТЭНДА

MD\_Fan - разъемы для кулеров обдува МОДЕЛИ

В этих разъемах треугольник указывает на красный провод кулера.

С обратной стороны платы:

Heater - нагреватель

Thermistor - термистор

Термистор и нагреватель не имеют полярности и подключаются к пинам своих разъемов в любом порядке